


**CIVA – CERTIFICAZIONE E VERIFICA  
IMPIANTI E APPARECCHI**  
Manuale utente. Funzioni di front-end  
Versione 2.14 (valida dal 31 luglio 2024)



<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>10</b>
1.1	COME ACCEDERE AI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA.....	10
1.1.1	<i>Sito Inail .....</i>	10
1.1.2	<i>Login.....</i>	10
1.1.3	<i>MYINAIL .....</i>	11
<b>2</b>	<b>LE FIGURE ABILITATE AD ACCEDERE AI SERVIZI CIVA .....</b>	<b>15</b>
2.1	RAPPRESENTANTI LEGALI DI AZIENDE E LORO DELEGATI.....	15
2.1.1	<i>Rappresentante legale dell'azienda .....</i>	15
2.1.2	<i>Delegato ai servizi.....</i>	16
2.1.3	<i>Consulente per le attrezzature e impianti .....</i>	16
2.2	AZIENDE DEL SETTORE NAVIGAZIONE .....	21
2.2.1	<i>Comandante del settore navigazione .....</i>	21
2.3	DATORI DI LAVORO DI AMMINISTRAZIONI IN GESTIONE CONTO STATO .....	21
2.3.1	<i>Datore di lavoro o delegato di struttura P.A. in Gestione Conto.....</i>	22
2.3.2	<i>Consulente per le attrezzature e impianti in Conto Stato .....</i>	22
2.4	INTERMEDIARI .....	23
2.4.1	<i>Istruzioni per operare sulle ditte in delega.....</i>	24
2.4.2	<i>Istruzioni per operare su soggetti senza rapporto assicurativo INAIL.....</i>	25
2.5	CITTADINI CON CREDENZIALI DISPOSITIVE.....	25
2.5.1	<i>Istruzioni per operare su soggetti senza rapporto assicurativo INAIL.....</i>	26
2.5.2	<i>Istruzioni per operare su soggetti con rapporto assicurativo INAIL e in conto stato (solo utenti con qualifica di INSTALLATORE / PROGETTISTA / RIPARATORE - MANUTENTORE).....</i>	32
2.5.3	<i>Ulteriori istruzioni per l'utente con qualifica di INSTALLATORE PROGETTISTA / RIPARATORE - MANUTENTORE .....</i>	35
2.5.4	<i>Anagrafica del soggetto senza rapporto assicurativo.....</i>	35
2.6	UTENTI MIUR .....	35
<b>3</b>	<b>QUALI RICHIESTE DI VERIFICA POSSONO ESSERE PRESENTATE SU CIVA .....</b>	<b>37</b>
3.1	SETTORE: SOLLEVAMENTO .....	37
3.2	SETTORE: ASCENSORI E MONTACARICHI DA CANTIERE.....	37
3.3	SETTORE: APPARECCHI A PRESSIONE.....	37
3.4	SETTORE: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO .....	37
3.5	SETTORE: IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE PER SCARICHE ATMOSFERICHE .....	38
3.6	RICHIESTE COMUNI A TUTTI I SETTORI .....	38
<b>4</b>	<b>I SERVIZI DEL SETTORE SOLLEVAMENTO .....</b>	<b>39</b>
4.1	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI IMMATRICOLAZIONE .....	39
4.1.1	<i>Selezione del settore, prestazione e apparecchio .....</i>	39
4.1.2	<i>Quali informazioni inserire nella pratica d'immatricolazione .....</i>	41
4.1.3	<i>La gestione della pratica da parte di INAIL.....</i>	50
4.1.4	<i>Visualizzazione della matricola.....</i>	50
4.2	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA PERIODICA.....	53
4.2.1	<i>Selezione del settore, prestazione e apparecchio .....</i>	53

4.2.2	<i>La selezione della matricola dell'apparecchio .....</i>	53
4.2.3	<i>Quali informazioni inserire nella pratica di prima verifica periodica.....</i>	56
4.2.4	<i>La gestione della pratica da parte di INAIL.....</i>	63
4.3	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO IDONEITÀ PONTE SOLLEVATORE PER AUTOVEICOLI.....	64
4.3.1	<i>Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica.....</i>	64
4.3.2	<i>Iter della domanda.....</i>	64
4.4	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO IDONEITÀ PROTOTIPO .....	65
4.4.1	<i>Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica.....</i>	65
4.4.2	<i>Iter della domanda.....</i>	66
4.5	COME PRESENTARE UNA DENUNCIA PER APPARECCHI NON CENSITI .....	66
4.5.1	<i>La pagina d'inserimento dei dati della pratica .....</i>	67
4.5.2	<i>La ricevuta della pratica inoltrata.....</i>	68
4.5.3	<i>Iter della domanda.....</i>	68
4.6	COME PRESENTARE UNA COMUNICAZIONE DI DEMOLIZIONE.....	68
4.6.1	<i>La pagina d'inserimento dei dati della pratica .....</i>	70
4.6.2	<i>La ricevuta della pratica inoltrata.....</i>	70
4.6.3	<i>Iter della domanda.....</i>	70
4.7	COME PRESENTARE UNA COMUNICAZIONE DI SPOSTAMENTO APPARECCHIO .....	71
4.7.1	<i>La pagina d'inserimento dei dati della pratica .....</i>	72
4.7.2	<i>La ricevuta della pratica inoltrata.....</i>	73
4.7.3	<i>Iter della domanda.....</i>	73
4.8	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE VARIA .....	73
4.8.1	<i>Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica.....</i>	74
4.8.2	<i>Iter della domanda.....</i>	74
4.9	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VOLTURA PER ACQUISIZIONE IMPIANTO/APPARECCHIO.....	75
4.9.1	<i>Le informazioni richieste per l'inoltro delle pratiche .....</i>	78
4.9.2	<i>Iter della domanda.....</i>	78
4.10	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VOLTURA PER CESSIONE IMPIANTO/APPARECCHIO .....	78
4.10.1	<i>Le informazioni richieste per l'inoltro delle pratiche .....</i>	80
4.10.2	<i>Iter della domanda.....</i>	80
4.11	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VISUALIZZAZIONE APPARECCHI/PRATICHE.....	81
4.11.1	<i>Le informazioni richieste per l'inoltro delle pratiche .....</i>	82
4.11.2	<i>Iter della domanda.....</i>	84
4.12	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI SOLLEVAMENTO SU MACCHINE NON MARCATE CE .....	84
4.12.1	<i>Le informazioni richieste per l'inoltro delle pratiche .....</i>	85
4.12.2	<i>Iter della domanda.....</i>	85
4.13	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI PRESTAZIONI "VARIE" CON L'INTERVENTO DEL TECNICO .....	86
4.13.1	<i>Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica.....</i>	87
4.13.2	<i>Iter della domanda.....</i>	87
<b>5</b>	<b>I SERVIZI DEL SETTORE ASCENSORI E MONTACARICHI DA CANTIERE .....</b>	<b>89</b>
5.1	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI IMMATRICOLAZIONE .....	89
5.2	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA PERIODICA.....	89
5.3	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI DENUNCIA ASCENSORI NON CENSITI .....	89
5.4	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI DEMOLIZIONE APPARECCHIO .....	89
5.5	COME PRESENTARE UNA COMUNICAZIONE DI SPOSTAMENTO APPARECCHIO .....	89
5.6	COME PRESENTARE UNA COMUNICAZIONE DI DISINSTALLAZIONE APPARECCHIO.....	89

5.7	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE VARIA .....	89
5.8	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VOLTURA PER ACQUISIZIONE APPARECCHIO .....	90
5.9	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VOLTURA PER CESSIONE APPARECCHIO .....	90
5.10	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VISUALIZZAZIONE APPARECCHIO .....	90
5.11	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI PRESTAZIONI "VARIE" CON L'INTERVENTO DEL TECNICO .....	90
<b>6</b>	<b>I SERVIZI DEL SETTORE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO .....</b>	<b>91</b>
6.1	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI APPROVAZIONE PROGETTO (D.M. 01-12-75) .....	91
6.1.1	<i>La pagina d'inserimento dei dati della pratica .....</i>	92
6.1.2	<i>Ricevuta della domanda e visualizzazione della matricola .....</i>	97
6.1.3	<i>Iter della domanda.....</i>	97
6.2	VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (DM 01-12-75) .....	98
6.2.1	<i>La pagina d'inserimento dei dati della pratica .....</i>	99
6.2.2	<i>Ricevuta della domanda e visualizzazione delle matricole dei vasi d'espansione ....</i>	100
6.2.3	<i>Iter della domanda.....</i>	100
6.3	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA PERIODICA.....	101
6.4	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI DENUNCIA IMPIANTO NON CENSITO.....	101
6.5	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI DEMOLIZIONE APPARECCHIO .....	101
6.6	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE VARIA .....	101
6.7	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VOLTURA PER ACQUISIZIONE IMPIANTO .....	101
6.8	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VOLTURA PER CESSIONE IMPIANTO .....	101
6.9	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VISUALIZZAZIONE IMPIANTO .....	101
6.10	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI PRESTAZIONI "VARIE" CON L'INTERVENTO DEL TECNICO .....	101
<b>7</b>	<b>I SERVIZI DEL SETTORE PRESSIONE.....</b>	<b>103</b>
7.1	VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO .....	103
7.1.1	<i>Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica.....</i>	105
7.1.2	<i>L'algoritmo di controllo della verifica di esclusione della prestazione .....</i>	108
7.1.3	<i>Iter della domanda.....</i>	109
7.2	VERIFICA E DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO (RICHIESTA CONTESTUALE).....	109
7.3	DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO .....	110
7.3.1	<i>Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica.....</i>	111
7.4	DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO ART.5 DM 329/04 COMMA B, C, D .....	111
7.4.1	<i>Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica.....</i>	112
7.5	AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI GENERATORI .....	112
7.5.1	<i>Gestione esito della prestazione.....</i>	112
7.6	VERIFICA D'INTEGRITÀ .....	113
7.6.1	<i>Gestione esito della prestazione.....</i>	113
7.7	PRIMA VERIFICA PERIODICA .....	114
7.7.1	<i>La presentazione della domanda per l'apparecchio "pacco bombole".....</i>	114
7.7.2	<i>Come inserire un pacco bombole all'interno di un insieme.....</i>	115
7.7.3	<i>La presentazione della domanda per l'apparecchio "vaso di espansione" non censito negli archivi INAIL .....</i>	117
7.7.4	<i>L'algoritmo di controllo della verifica di esclusione della prestazione.....</i>	117
7.8	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI RIPARAZIONE .....	118
7.8.1	<i>La presentazione di una richiesta di riparazione .....</i>	118
7.8.2	<i>L'invio della pratica .....</i>	126
7.8.3	<i>La ricevuta della pratica inoltrata.....</i>	126

7.8.4	<i>Iter della domanda</i> .....	126
7.8.5	<i>La gestione delle sotto-richieste</i> .....	127
7.9	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA PER LA COSTRUZIONE DI MEMBRATURE DI RICAMBIO .....	129
7.9.1	<i>La presentazione di una richiesta per la costruzione di membrature di ricambio</i> .....	129
7.9.2	<i>L'invio della pratica</i> .....	132
7.9.3	<i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	132
7.9.4	<i>Iter della domanda</i> .....	133
7.9.5	<i>La gestione delle sotto-richieste</i> .....	133
7.10	VERIFICHE D'INTEGRITÀ DECENNALE CON E.A. PER SERBATOI CON CAPACITÀ > 13 MC .....	136
7.10.1	<i>Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica</i> .....	136
7.10.2	<i>L'invio della pratica</i> .....	142
7.10.3	<i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	142
7.10.4	<i>Iter della domanda</i> .....	142
7.11	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI TARATURA VALVOLE .....	143
7.11.1	<i>La presentazione di una richiesta di taratura valvole</i> .....	143
7.11.2	<i>Pagina d'inoltro della richiesta</i> .....	144
7.11.3	<i>L'invio della pratica</i> .....	146
7.11.4	<i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	146
7.11.5	<i>Iter della domanda</i> .....	146
7.11.6	<i>Consegna del file standard</i> .....	147
7.12	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ESONERO DALLA CONDUZIONE ABILITATA DI GENERATORI DI VAPORE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 7 AGOSTO 2020 .....	149
7.12.1	<i>Come presentare una richiesta di esonero nei casi di A1, A2, B1, B2, C2 e C3</i> .....	156
7.12.2	<i>Come presentare una richiesta di esonero nei casi di A3, B3, C1.2 e C4</i> .....	160
7.12.3	<i>Come presentare una richiesta di esonero nel caso C1.1</i> .....	164
7.12.4	<i>Controlli effettuati sui dati tecnici dei generatori</i> .....	167
7.13	COME PRESENTARE UNA DENUNCIA PER UN APPARECCHIO NON CENSITO.....	168
7.14	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI DEMOLIZIONE APPARECCHIO .....	168
7.15	COME PRESENTARE UNA COMUNICAZIONE DI DISINSTALLAZIONE APPARECCHIO .....	168
7.15.1	<i>La pagina d'inserimento dei dati della pratica</i> .....	170
7.15.2	<i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	170
7.15.3	<i>Iter della domanda</i> .....	170
7.16	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE VARIA .....	170
7.17	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VOLTURA PER ACQUISIZIONE APPARECCHIO .....	170
7.18	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VOLTURA PER CESSIONE APPARECCHIO .....	171
7.19	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VISUALIZZAZIONE APPARECCHIO .....	171
7.20	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ESONERO SERBATOI GPL (VERIFICA CUMULATIVA) .....	171
7.20.1	<i>Pagina d'inoltro della richiesta</i> .....	171
7.20.2	<i>L'invio della pratica</i> .....	174
7.20.3	<i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	174
7.20.4	<i>Iter della domanda</i> .....	174
7.20.5	<i>Consegna dei file standard</i> .....	175
7.20.6	<i>Conclusione della pratica e creazione delle sotto-richieste</i> .....	183
7.21	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI "ESONERO SERBATOI GPL (VERIFICA SINGOLA)" .....	186
7.21.1	<i>Pagina d'inoltro della richiesta</i> .....	186
7.21.2	<i>L'invio della pratica</i> .....	189

7.21.3 <i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	189
7.21.4 <i>Iter della domanda</i> .....	189
7.22 COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI "DICHIAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO SERBATOI GPL (CUMULATIVA)" .....	190
7.22.1 <i>Pagina d'inoltro della richiesta</i> .....	190
7.22.2 <i>L'invio della pratica</i> .....	196
7.22.3 <i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	197
7.22.4 <i>Iter della domanda</i> .....	197
7.22.5 <i>Conclusione della pratica e creazione delle sotto-richieste</i> .....	197
7.23 COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI "PROVA MANICHETTE GPL" .....	199
7.23.1 <i>Pagina d'inoltro della richiesta</i> .....	200
7.23.2 <i>L'invio della pratica</i> .....	202
7.23.3 <i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	202
7.23.4 <i>Iter della domanda</i> .....	202
7.23.5 <i>Consegna del file standard</i> .....	203
7.24 COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI "OMOLOGAZIONE ATTREZZATURE CON PARTI ELETTRICHE ATTIVE" .....	204
7.24.1 <i>Pagina d'inoltro della richiesta</i> .....	204
7.24.2 <i>L'invio della pratica</i> .....	208
7.24.3 <i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	208
7.24.4 <i>Iter della domanda</i> .....	208
7.24.5 <i>La gestione delle sotto-richieste</i> .....	209
7.25 COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI "APPROVAZIONE GENERATORI MODULARI" .....	211
7.25.1 <i>Pagina d'inoltro della richiesta</i> .....	211
7.25.2 <i>L'invio della pratica</i> .....	215
7.25.3 <i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	215
7.25.4 <i>Iter della domanda</i> .....	215
7.26 COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI "RINNOVO DEL CERTIFICATO APPROVAZIONE GENERATORI MODULARI" .....	217
7.26.1 <i>Pagina d'inoltro della richiesta</i> .....	217
7.26.2 <i>L'invio della pratica</i> .....	220
7.26.3 <i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	220
7.26.4 <i>Iter della domanda</i> .....	220
7.27 COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI "SCORRIMENTO VISCOSO" .....	221
7.27.1 <i>La presentazione di una richiesta di scorrimento viscoso</i> .....	221
7.27.2 <i>L'invio della pratica</i> .....	225
7.27.3 <i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	225
7.27.4 <i>Iter della domanda</i> .....	225
7.27.5 <i>La gestione delle sotto-richieste</i> .....	226
7.28 COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI "REVISIONE AUTOCISTERNE GPL" .....	229
7.28.1 <i>Pagina d'inoltro della richiesta</i> .....	229
7.28.2 <i>L'invio della pratica</i> .....	231
7.28.3 <i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	231
7.28.4 <i>Iter della domanda</i> .....	231
7.28.5 <i>Consegna del file standard</i> .....	232
7.29 COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI "REVISIONE RECIPIENTI TRASPORTABILI GPL" .....	234
7.29.1 <i>Pagina d'inoltro della richiesta</i> .....	235
7.29.2 <i>L'invio della pratica</i> .....	237

7.29.3	<i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	237
7.29.4	<i>Iter della domanda</i> .....	237
7.29.5	<i>Consegna del file standard</i> .....	238
7.30	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI "REVISIONE RECIPIENTI NON GPL" .....	239
7.30.1	<i>Pagina d'inoltro della richiesta</i> .....	240
7.30.2	<i>L'invio della pratica</i> .....	242
7.30.3	<i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	242
7.30.4	<i>Iter della domanda</i> .....	242
7.30.5	<i>Consegna del file standard</i> .....	243
7.31	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI PRESTAZIONI "VARIE" CON L'INTERVENTO DEL TECNICO .....	247
7.31.1	<i>Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica</i> .....	252
7.31.2	<i>Iter della domanda</i> .....	252
7.32	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI RIPARAZIONE E INTERVENTI SU APPARECCHI A PRESSIONE FACENTI PARTE DI IMPIANTI NUCLEARI E RIPARAZIONE DI APPARECCHI A PRESSIONE, CONTENENTI LE SOSTANZE DI CUI ALL'ALLEGATO UNO DEL D. LGS. 334/99, INSTALLATI NEGLI STABILIMENTI ED IMPIANTI DI CUI ALL'ART. 3, PUNTO 1, LETTERE A) E B), DEL PREDETTO DECRETO .....	253
7.33	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VERIFICA STRAORDINARIA .....	253
7.34	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI PROVE SU MATERIALI E DISPOSITIVI .....	253
7.35	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI CENSIMENTO TUBAZIONI SECONDO L'ART.16 .....	253
7.35.1	<i>Pagina d'inoltro della richiesta</i> .....	254
7.35.2	<i>L'invio della pratica</i> .....	260
7.35.3	<i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	260
7.35.4	<i>Iter della domanda</i> .....	260
7.36	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI CENSIMENTO CIRCUITO SECONDO L'ART.16 .....	261
7.36.1	<i>Pagina d'inoltro della richiesta</i> .....	261
7.36.2	<i>L'invio della pratica</i> .....	267
7.36.3	<i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	267
7.36.4	<i>Iter della domanda</i> .....	267
7.37	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI TARATURA MARTINETTO.....	268
7.37.1	<i>Pagina d'inoltro della richiesta</i> .....	268
7.37.2	<i>L'invio della pratica</i> .....	271
7.37.3	<i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	271
7.37.4	<i>Iter della domanda</i> .....	271
<b>8</b>	<b>I SERVIZI DEL SETTORE IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE .....</b>	<b>273</b>
8.1	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VERIFICA DI UN IMPIANTO DI MESSA A TERRA .....	273
8.1.1	<i>Selezione del settore, prestazione e apparecchio</i> .....	273
8.1.2	<i>La pagina d'inserimento dei dati della pratica</i> .....	273
8.1.3	<i>La sezione "Informazioni sul pagamento"</i> .....	276
8.1.4	<i>La gestione della pratica da parte di INAIL</i> .....	278
8.2	COME PRESENTARE UNA DENUNCIA PER LA VERIFICA SU UN IMPIANTO DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE.....	279
8.3	COME PRESENTARE UNA DENUNCIA SU IMPIANTI PER SCARICHE ATMOSFERICHE LEGATO A DENUNCIA DI MESSA A TERRA .....	279
8.3.1	<i>Presentazione delle denunce nella stessa giornata</i> .....	279
8.3.2	<i>Le sezioni bloccate</i> .....	280
8.3.3	<i>Sezione pagamento anticipato</i> .....	281

8.3.4	<i>La gestione della pratica da parte di INAIL</i> .....	281
8.3.5	<i>Pratiche in attesa di campionamento</i> .....	281
8.4	COME PRESENTARE UNA COMUNICAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI (ART.8 DPR 462/01).....	281
8.4.1	<i>Cosa deve fare l'utente</i> .....	282
8.4.2	<i>L'invio della pratica</i> .....	284
8.4.3	<i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	284
8.4.4	<i>La gestione della pratica da parte di INAIL</i> .....	284
8.5	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI CESSAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO (ART. 8 DPR 462/01).....	285
8.5.1	<i>Cosa deve fare l'utente</i> .....	285
8.5.2	<i>L'invio della pratica</i> .....	287
8.5.3	<i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	287
8.5.4	<i>La gestione della pratica da parte di INAIL</i> .....	287
8.6	COME PRESENTARE UNA COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO ABILITATO (ART.7-BIS DPR 462/01)....	288
8.6.1	<i>La pagina d'inserimento dei dati della pratica</i> .....	289
8.6.2	<i>L'invio della pratica</i> .....	292
8.6.3	<i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	292
8.6.4	<i>La gestione della pratica da parte di INAIL</i> .....	292
8.7	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI MATRICOLA PER IMPIANTI DENUNCIATI.....	292
8.7.2	<i>L'invio della pratica</i> .....	297
8.7.3	<i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	297
8.7.4	<i>La gestione della pratica da parte di INAIL</i> .....	297
8.8	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI MATRICOLA PER IMPIANTI SITUATI IN UN LUOGO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE .....	297
8.8.1	<i>Inoltro della richiesta</i> .....	298
8.8.2	<i>L'invio della pratica</i> .....	302
8.8.3	<i>La ricevuta della pratica inoltrata</i> .....	302
8.8.4	<i>La gestione della pratica da parte di INAIL</i> .....	302
8.9	COME PRESENTARE UNA DENUNCIA DI DEMOLIZIONE DELL'IMPIANTO. ....	303
8.10	COME PRESENTARE UNA DENUNCIA DI UN IMPIANTO NON CENSITO.....	303
8.11	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE VARIA.....	303
8.12	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VOLTURA PER ACQUISIZIONE IMPIANTO.....	303
8.13	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VOLTURA PER CESSIONE IMPIANTO. ....	303
8.14	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI VISUALIZZAZIONE IMPIANTO.....	303
8.15	COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI PRESTAZIONI "VARIE" CON L'INTERVENTO DEL TECNICO .....	303
<b>9</b>	<b>COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI PRESTAZIONE IN CONVENZIONE .....</b>	<b>304</b>
9.1.1	<i>Le informazioni richieste per l'inoltro delle pratiche</i> .....	305
<b>10</b>	<b>RICHIESTE IN BOZZA</b> .....	<b>306</b>
10.1	COME SALVARE IN BOZZA UNA RICHIESTA.....	306
10.2	COME ACCEDERE ALLE RICHIESTE IN BOZZA .....	306
<b>11</b>	<b>L'AREA COMUNICAZIONI</b> .....	<b>308</b>
11.1	ELENCO COMUNICAZIONI.....	308
11.2	NUOVA COMUNICAZIONE.....	310
11.3	COMUNICAZIONI NON LETTE .....	311
<b>12</b>	<b>LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA</b> .....	<b>313</b>


<b>13</b>	<b>LA SEZIONE DEI PAGAMENTI.....</b>	<b>315</b>
13.1	PAGAMENTI DA EFFETTUARE.....	315
13.2	PAGAMENTI CUMULATIVI .....	317
13.2.1	<i>Selezione e ricerca di un pagamento.....</i>	318
13.2.2	<i>Inserimento dei dati dell'intestatario.....</i>	320
13.2.3	<i>Generazione e pagamento.....</i>	321
13.3	COME EFFETTUARE UN PAGAMENTO CON "PAGOPA".....	322
13.3.1	<i>Pagamento attraverso il sito INAIL.....</i>	323
13.3.2	<i>Pagamento presso uno sportello fisico o virtuale.....</i>	323
13.4	COME ATTESTARE UN PAGAMENTO NON PERVENUTO A INAIL.....	323
13.4.1	<i>Quali informazioni inserire.....</i>	324
<b>14</b>	<b>LA RICERCA DELLE RICHIESTE .....</b>	<b>326</b>
<b>15</b>	<b>LE PRATICHE SOSPESE .....</b>	<b>328</b>
<b>16</b>	<b>LISTA DELEGHE PRESE SU CIVA .....</b>	<b>329</b>

# 1 Premessa

## 1.1 *Come accedere ai servizi di certificazione e verifica*

### 1.1.1 Sito Inail


Il primo passo da compiere è la connessione al sito ufficiale dell'INAIL [www.inail.it](http://www.inail.it). Da qui, per accedere ai servizi dell'Ente erogati tramite Internet, è necessario selezionare **"Accedi ai servizi online"**.



**Figura 1**

### 1.1.2 Login


Nella pagina seguente è necessario selezionare il metodo di autenticazione (normalmente SPID/CNS/CIE) e procedere con l'autenticazione.



**Figura 2**

### 1.1.3 MYINAIL

Completato l'accesso, se l'utente ha più profili, verrà visualizzata la pagina di scelta del profilo. Occorre selezionare un solo profilo e confermare.




**Figura 3**

Effettuata la scelta, verrà visualizzata la pagina “MYINAIL” con l’elenco dei servizi online consigliati per la tipologia di profilo selezionato.

Nel caso di utente con un solo profilo abilitato, la pagina di scelta del profilo non verrà mostrata e si accederà direttamente alla pagina “MYINAIL”.

Per cambiare profilo occorre cliccare su “Cambio Ruolo” come riportato nella figura seguente.



**Figura 4**

Per accedere all’applicativo CIVA occorre verificare preliminarmente che il servizio non sia già presente nella sezione “Servizi per te”. In questo caso è sufficiente cliccare su “Vai al servizio”.



**Figura 5**

Se l’applicativo CIVA non è presente nella lista dei “Servizi per te” occorre cliccare su “Servizi” (vedere figura seguente).

INAIL  
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  
MYINAIL

Servizi Le mie pratiche ▾ Le mie richieste ▾

Cerca in tutto Inail

Scopri di più sull'app inail

MARIO ROSSI Cambio Ruolo ▾

Lavoratore

FAQ Aiuto per la navigazione

Servizi per te

Visualizza i servizi online consigliati per la tua tipologia di profilo. Puoi consultare tutti i servizi online disponibili per te nella sezione "Servizi".

Nascondi servizi consigliati ▾

> Denuncia di Infortunio e Malattia **Aggiungi preferito**

> Durc On Line **Aggiungi preferito**

> pagoPA **Aggiungi preferito**

Denuncia/Comunicazione di Infortunio

Consultazione Regolarità

Accedi a pagoPA

**Figura 6**

Nella pagina "Servizi" occorre digitare CIVA nel box "Cerca i servizi" e, successivamente, su "Vai al servizio" della sezione "Certificazione e Verifica – CIVA".

Servizi Le mie pratiche ▾ Le mie richieste ▾

Scopri di più sull'app inail

MyInail / Servizi

## Servizi

In questa sezione puoi consultare tutti i servizi online a disposizione per il tuo profilo, raggruppati per macro categorie presentate in ordine alfabetico.

FAQ Aiuto per la navigazione

### Cerca i servizi

Inserisci almeno tre lettere per ricercare un servizio online tra quelli disponibili per il tuo profilo.

CIVA

A B C D G I M P R S

### Certificazione e Verifica

> Certificazione e Verifica **Aggiungi preferito**

CIVA

Vai al servizio →

**Figura 7**

Se si vuole aggiungere l'applicativo CIVA alla sezione "Servizi preferiti" occorre cliccare su "Aggiungi preferito".

## Servizi per te

Visualizza i servizi online consigliati per la tua tipologia di profilo. Puoi consultare tutti i servizi online disponibili per te nella sezione "Servizi".

[Nascondi servizi consigliati ▾](#)

> Denunce di Infortunio e Malattia

 Aggiungi preferito

Denuncia/Comunicazione di Infortunio

[Vai al servizio →](#)

> DURC On Line

 Aggiungi preferito

Consultazione Regolarità

[Vai al servizio →](#)

> pagoPA

 Aggiungi preferito

Accedi a pagoPA

[Vai al servizio →](#)

## Servizi preferiti

Aggiungi o rimuovi un servizio online tra i tuoi preferiti. Seleziona la card o il pulsante "Accedi alla lista dei servizi" per accedere alla lista servizi e scegliere fino ad un massimo di 9 servizi preferiti da visualizzare in home. Puoi rimuovere il servizio selezionando "Rimuovi preferito".

Servizi aggiuntivi: 1 di 9

> Certificazione e Verifica

 Rimuovi preferito

CIVA

[Vai al servizio →](#)

 Aggiungi preferito

[Accedi alla lista dei servizi](#)

**Figura 8**

## 2 Le figure abilitate ad accedere ai servizi CIVA

I servizi di Certificazione e Verifica sono accessibili ai seguenti gruppi di utenti:

- ✓ Rappresentanti legali di aziende e loro delegati dei settori Industria, Artigianato, Servizi e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l'Istituto (gestione IASPA);
- ✓ Comandanti di aziende del settore navigazione;
- ✓ Intermediari del datore di lavoro e propri delegati;
- ✓ Datori di lavoro di struttura di Pubblica Amministrazione e loro delegati;
- ✓ Utenti con credenziali dispositivo;
- ✓ Utenti MIUR.

### 2.1 *Rappresentanti legali di aziende e loro delegati*

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi potranno accedere a CIVA con le credenziali già in loro possesso, secondo le consuete modalità previste per gli altri servizi telematici dell'Istituto.


I profili abilitati sono:

- ✓ Legale Rappresentante dell'azienda;
- ✓ Delegato ai servizi;
- ✓ Consulenti per le attrezzature e impianti (nuova figura).

Il nuovo gruppo “Consulenti per le attrezzature e impianti” è delegato a operare su CIVA dal Legale Rappresentante della ditta o dall’Amministratore delle utenze digitali.

#### 2.1.1 *Rappresentante legale dell'azienda*

Il rappresentante legale di aziende, che accede ai servizi online, deve preliminarmente scegliere il profilo (Legale Rappresentante) e la ditta per cui vuole operare. Tutte le operazioni e le pratiche presentate su CIVA faranno riferimento alla ditta selezionata.



Scelta Profilo

Per poter proseguire la navigazione, selezionare un ruolo

Legale rappresentante Codice Ditta : 183952

Legale rappresentante Codice Ditta : 1090040

Utente con credenziali dispositivo

**CONFERMA**

**MENU RAPIDO**

> Moduli e modelli

**AREE TEMATICHE**

> Open Data

**CONTATTI**

> Contact center

**LINK DI SERVIZIO**

> Privacy

**Figura 9**

## 2.1.2 Delegato ai servizi

Anche il delegato ai servizi, accedendo ai servizi CIVA, deve preliminarmente scegliere il profilo con cui vuole accedere (Delegato ai servizi) e la ditta per cui vuole operare. Tutte le operazioni e le pratiche presentate su CIVA faranno riferimento alla ditta selezionata.

Home > Scelta profilo

Scelta Profilo

Per poter proseguire la navigazione, selezionare un ruolo

<input type="radio"/> Commercialista / esperto contabile	codice Provincia : P Numero iscrizione : ... Data Com. a Dir. Prov. : ... Provincia di comunicazione : ...
<input type="radio"/> Consulente del Lavoro Old	Albo : Registro ... Numero iscrizione : ... Numero iscrizione : ... Data Com. a Dir. Prov. del Lavoro : ...
<input type="radio"/> Delegato ai servizi	Codice Ditta : 19416655 - R
<input type="radio"/> Delegato ai servizi	Codice Ditta : 40130! ...
<input checked="" type="radio"/> Delegato ai servizi	Codice Ditta : 10020

**CONFERMA**

**Figura 10**

## 2.1.3 Consulente per le attrezzature e impianti

Il consulente per le attrezzature e impianti accedendo ai servizi online deve preliminarmente scegliere il profilo (Consulente per le attrezzature e impianti) e la ditta per cui vuole operare (Utente Padre). Tutte le operazioni e le pratiche presentate su CIVA faranno riferimento alla ditta selezionata.

Come detto già in precedenza, questa nuova figura può essere abilitata dal rappresentante legale o dall'amministratore delle utenze digitali dell'azienda secondo le consuete modalità previste per la delega delle abilitazioni.

INAIL  
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA  
CONTRO IL INCIDENZE SUL LAVORO

Home > Scelta profilo

Scelta Profilo

Per poter proseguire la navigazione, selezionare un ruolo

<input type="radio"/> Consulenti per le attrezzature e impianti	Delegante : FOLCO - HELI ... Utente "padre" : 18395200 - ...
<input type="radio"/> Consulenti per le attrezzature e impianti	Delegante : FOLCO - HELI ... Utente "padre" : 18395200 - ...
<input type="radio"/> Legale rappresentante	Codice Ditta : 19575963 - A
<input type="radio"/> Tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti	Albo : Consulenti tributari Numero iscrizione : ... Data Com. a Dir. Prov. del Lavoro : ...
<input type="radio"/> Utente con credenziali dispositivo	

**CONFERMA**

**Figura 11**

### 2.1.3.1 Gestione delle deleghe per un Consulente per le attrezzature e impianti

La delega come Consulente per le attrezzature e impianti permette al delegato di accedere agli applicativi Emissioni Acustiche e CIVA per conto dell'azienda. L'accesso al portale INAIL utilizzando questo profilo impedisce invece al delegato l'accesso ad altri applicativi, abilitati ad esempio al legale rappresentante, per la gestione del Premio assicurativo INAIL. Tutte le persone abilitate per una determinata azienda, sia nel profilo Consulente per le attrezzature e impianti sia negli altri profili, accedono a tutti i dati dell'applicativo, storici e relativi alle domande in corso. Le azioni sulle domande in corso possono essere fatte da una qualsiasi delle persone abilitate all'applicativo, indipendentemente da chi ha inserito la domanda.


**ATTENZIONE: il profilo di Consulente per le attrezzature e impianti è in comune agli applicativi CIVA ed Emissioni Acustiche. In altre parole, la delega ad una persona permetterà a questa di accedere a tutti i dati dell'azienda sull'applicativo "Certificazione e Verifica - CIVA" e a tutti i dati dell'azienda sull'applicativo "Emissione Acustiche"**

Le figure abilitate a gestire le deleghe per un Consulente per le attrezzature e impianti sono:

- ✓ Legale Rappresentante
- ✓ Amministratore delle Utenze Digitali (non abilitato all'accesso all'applicativo).

È possibile delegare esclusivamente persone fisiche.

Per poter delegare un Consulente per le attrezzature e impianti, una delle figure indicate sopra, deve accedere al portale INAIL e, una volta completata l'autenticazione con SPID/CNS/CIE, occorre cliccare su "Servizi", cercare nella barra di ricerca "Gestione utenti e profili" e selezionare il risultato suggerito come da schermata di seguito. Sulla scheda del servizio che apparirà cliccare su "Vai al servizio" o aggiungerlo tra i preferiti per un accesso più rapido.



**Figura 12**

Una volta entrati nella console di profilazione, si dovrà cliccare su “Gestisci” che permette di amministrare le utenze delegate.



**Figura 13**

All'interno della voce “Gestisci” si dovrà cliccare su “Consulente per le attrezzature e impianti – CIVA”.

Gestisci > Consulente per le attrezature e impianti - CIVA


**Gestione abilitazione Consulente per le attrezture e impianti - CIVA**

**Legale rappresentante**

- » Gestisci
- » Amministratore utenze digitali
- » Comandanti del Settore Navigazione
- » Consulente per le attrezture e impianti - CIVA**
- » Datore di lavoro
- » Delegato ai servizi
- » Report abilitazioni

Codice fiscale:  Codice fiscale:   Aggiungi Consulente per le attrezture e impianti

Nessun dato presente




**Figura 14**

Nella pagina successiva occorre inserire il codice fiscale del consulente e cliccare su "Aggiungi Consulente per le attrezture e impianti" come riportato nella figura seguente.

**Gestione abilitazione Consulente per le attrezture e impianti - CIVA**

Codice fiscale:   Aggiungi Consulente per le attrezture e impianti

Nessun dato presente



**Figura 15**


Successivamente verrà richiesto di confermare l'azione.

**Gestione abilitazione Consulente per le attrezture e impianti - CIVA**

Codice fiscale:

 :Procedere ?



**Figura 16**

Alla conferma dell'azione il sistema inserirà il nuovo soggetto nella lista dei consulenti abilitati mandando il messaggio "Abilitazione rilasciata".

✓ Abilitazione rilasciata

Gestione abilitazione Consulente per le attrezzature e impianti - CIVA

Codice fiscale:	Codice fiscale:	<a href="#">Aggiungi Consulente per le attrezzature e impianti</a>
-----------------	-----------------	--

Lista consulenti per le attrezzature e impianti - CIVA

Codice fiscale	Nome	Cognome	
YYYYYYYYYYYYYY	YYYYYYYY	YYYYYYYY	<a href="#">Elimina</a>

**Figura 17**

L'inserimento della delega verrà bloccata dal sistema nel caso di non possesso delle credenziali dispositivo da parte dell'utente delegato.

✓ L'utente indicato non è in possesso di credenziali dispositivo

Le ricordiamo che per consentire l'abilitazione del soggetto, quest'ultimo deve essere in possesso di credenziali dispositivo, che possono essere richieste alternativamente:

- In via telematica attraverso l'apposito applicativo online "Richiedi credenziali dispositivo" disponibile accedendo alla pagina di registrazione del portale, al seguente percorso: [www.inail.it/ACCEDI AI SERVIZI ONLINE / Registrazione/Utente con credenziali dispositivo](http://www.inail.it/ACCEDI AI SERVIZI ONLINE / Registrazione/Utente con credenziali dispositivo)
- accedendo ai servizi online Inail con CNS, Pin Inps o credenziali Spid
- presso le sedi territoriali Inail, presentando l'apposita modulistica pubblicata sul portale e copia fronte retro di un documento di identità valido

Gestione abilitazione Consulente per le attrezzature e impianti - CIVA

Codice fiscale:	YYYYYYYYYYYYYY	<a href="#">Aggiungi Consulente per le attrezzature e impianti</a>
-----------------	----------------	--

[Nessun dato presente](#)

**Figura 18**

Per rimuovere una delega è sufficiente entrare su "Gestisci/ Consulente per le attrezzature e impianti – CIVA", posizionarsi sul codice fiscale del soggetto che si vuole rimuovere e cliccare su "Elimina" come riportato nella figura seguente.

☰ Legale rappresentante

- » Gestisci
- » Amministratore utenze digitali
- » Comandanti del Settore Navigazione
- » **Consulente per le attrezzature e impianti - CIVA**
- » Datore di lavoro
- » Delegato ai servizi
- » Report abilitazioni

Gestione abilitazione Consulente per le attrezzature e impianti - CIVA

Codice fiscale:	Codice fiscale:	<a href="#">Aggiungi Consulente per le attrezzature e impianti</a>
-----------------	-----------------	--

Lista consulenti per le attrezzature e impianti - CIVA

Codice fiscale	Nome	Cognome	
YYYYYYYYYYYYYY	YYYYYYYY	YYYYYYYY	<a href="#">Elimina</a>

**Figura 19**

## 2.2 Aziende del settore navigazione

I datori di lavoro del settore navigazione titolari di P.A.N. e i loro delegati potranno accedere con le credenziali già in loro possesso secondo le consuete modalità previste per gli altri servizi telematici dell'Istituto.

Il profilo abilitato per l'accesso a CIVA è il Comandante del Settore Navigazione.

### 2.2.1 Comandante del settore navigazione

Il comandante del settore navigazione accedendo ai servizi online deve preliminarmente scegliere il profilo (Comandante del settore navigazione) e la ditta per cui vuole operare (Utente Padre). Tutte le operazioni e le pratiche presentate su CIVA faranno riferimento alla ditta selezionata.




Figura 20

## 2.3 Datori di lavoro di amministrazioni in gestione conto stato

Per le Pubbliche Amministrazioni non titolari di P.A.T. è previsto che accedano a CIVA con il profilo di "Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato".

Il gruppo di profili denominato *P.A. in Gestione Conto Stato* prevede i seguenti quattro livelli di utenze, al fine di garantire la massima adattabilità all'organizzazione interna delle diverse amministrazioni:

- ✓ un primo livello obbligatorio, denominato *Amministratore Centrale Profili/Strutture P.A. in Gestione Conto Stato*, viene assegnato dall'INAIL all'Amministrazione, al fine di attribuire a tale incaricato la gestione (inserimento, modifica e cancellazione) dei dati relativi alle strutture e dei dati anagrafici dei datori di lavoro responsabili di struttura;
- ✓ un secondo livello facoltativo, denominato *Amministratore Raggruppamento di Strutture P.A. in Gestione Conto Stato*, può essere creato dall'Amministratore centrale qualora si renda necessario decentrare la gestione delle utenze di un determinato insieme di datori di lavoro facenti parte del predetto raggruppamento di strutture, precedentemente definito;

- ✓ un terzo livello obbligatorio, denominato *Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato*, corrispondente al soggetto designato quale responsabile della gestione delle pratiche CIVA;
- ✓ un quarto livello opzionale, denominato Consulenti per le attrezzature e impianti in Conto Stato, corrispondente al soggetto delegato quale gestore delle pratiche CIVA.

Il primo ed il secondo livello di utenze, nell'ambito di amministrazioni articolate e complesse, sono funzionali alla creazione delle utenze di terzo e quarto livello, le sole abilitate alla gestione delle pratiche.

Per le strutture della Pubblica Amministrazione, non titolari di P.A.T., appartenenti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in attesa dello sviluppo di funzionalità in identità federata con INAIL, è previsto l'invio tramite P.E.C. all'U.O.T. di competenza della modulistica vigente. In alternativa possono avvalersi di tecnici e consulenti secondo quanto descritto nei paragrafi "Intermediari" e "Cittadini con credenziali dispositivo".

### 2.3.1 Datore di lavoro o delegato di struttura P.A. in Gestione Conto

Il datore di lavoro di struttura P.A. in gestione conto accedendo ai servizi online deve preliminarmente scegliere l'amministrazione per cui vuole operare (Utente Padre). Tutte le operazioni e le pratiche presentate su CIVA faranno riferimento all'amministrazione selezionata.

**Figura 21**

### 2.3.2 Consulente per le attrezzature e impianti in Conto Stato

Il Consulente per le attrezzature e impianti in Conto Stato (delegato secondo le istruzioni presenti nel paragrafo "Consulente per le attrezzature e impianti") accedendo ai servizi online deve preliminarmente scegliere l'amministrazione per cui vuole operare (Utente Padre). Tutte le operazioni e le pratiche presentate su CIVA faranno riferimento all'amministrazione selezionata.

Per poter proseguire la navigazione, selezionare un ruolo

Consulenti per le attrezzature e impianti in Conto Stato      Delegante :  
Struttura :

Delegato Datore di Lavoro di Struttura P.A. in Gestione Conto      Utente 'padre' :  
Struttura :

**CONFERMA**

**Figura 22**

## 2.4 *Intermediari*

Gli intermediari in possesso di delega conferita dal datore di lavoro, accedendo ai servizi dell'applicazione "CIVA" hanno la possibilità di operare per tutte le ditte che hanno in delega.

Inoltre, possono operare anche per conto di:

- ✓ datore di lavoro agricolo;
- ✓ datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private;
- ✓ amministratori di condominio;
- ✓ privati cittadini.

Scelta Profilo

Per poter proseguire la navigazione, selezionare un ruolo


<input type="radio"/> Consulente del Lavoro Old	Albo : Consulenti del <input type="text"/> Numero iscrizione : <input type="text"/> Data Com. a Dir. Prov. <input type="text"/>
<input type="radio"/> Consulente del lavoro	codice Provincia : ALESSANDRIA Numero iscrizione : <input type="text"/>
<input type="radio"/> Datore di lavoro	Num istanza : <input type="text"/>
<input type="radio"/> Delegato ai servizi	Codice Ditta : <input type="text"/>
<input type="radio"/> Legale rappresentante	Codice Ditta : <input type="text"/>

**CONFERMA**

**Figura 23**

## 2.4.1 Istruzioni per operare sulle ditte in delega


Accedendo a CIVA gli intermediari avranno a disposizione la lista delle deleghe attive.



The screenshot shows the CIVA interface for an 'Inquirenti' user. The top navigation bar includes links for 'ISTITUTO', 'ATTIVITÀ', 'ATTI E DOCUMENTI', 'COMUNICAZIONE', 'SERVIZI PER TE', 'SUPPORTO', 'ESCI', 'My Home', 'Agenda', 'Messaggi', and 'Pratiche'. The left sidebar has a 'CIVA - Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi' section with links for 'Ricerca richieste', 'Ascensori E Montacarichi Da Cantiere', 'Sollevamento', 'Apparecchi A Pressione', 'Impianto Termico', 'Impianti Di Messa A Terra E Protezione Scariche Atmosferiche', 'Selezione delega', and 'Prestazioni in convenzione'. The main content area is titled 'Selezionare la ditta in delega' and contains two input fields: 'Codice ditta' (with value '869') and 'Ragione sociale' (empty). A 'FILTRA' button is to the right. Below this, a table shows '5 deleghe in totale' with a 'Deleghe per pagina' dropdown set to '10'. The table has columns for 'Codice ditta', 'Ragione sociale', and 'Selezione'. It lists three companies: '869' (Ragione sociale 'Alfa & Beta', Selezione checked), '10020' (Ragione sociale 'Beta & Gamma', Selezione checked), and '48000410' (Ragione sociale 'Gamma & Delta', Selezione checked). Navigation links 'Previous', '1', and 'Next' are at the bottom of the table.

**Figura 24**

Per operare sulla specifica ditta in delega l'intermediario può selezionare la ditta direttamente dalla lista oppure ricercarla nella corrispondente sezione, utilizzando i filtri "Codice Ditta" e "Ragione Sociale".



The screenshot shows the CIVA interface for an 'Inquirenti' user, similar to Figure 24. The top navigation bar and sidebar are identical. The main content area is titled 'Selezionare la ditta in delega' and contains two input fields: 'Codice ditta' (with value '869') and 'Ragione sociale' (empty). A 'FILTRA' button is to the right. Below this, a table shows '1 deleghe in totale' with a 'Deleghe per pagina' dropdown set to '10'. The table has columns for 'Codice ditta', 'Ragione sociale', and 'Selezione'. It lists one company: '869' (Ragione sociale 'Alfa & Beta', Selezione checked). Navigation links 'Previous', '1', and 'Next' are at the bottom of the table.

**Figura 25**

A scelta effettuata. il sistema sblocca le funzioni e permette all'intermediario di operare per conto della ditta.

**Figura 26**

## 2.4.2 Istruzioni per operare su soggetti senza rapporto assicurativo INAIL

Come detto in precedenza gli intermediari possono operare anche per conto di:

- ✓ datore di lavoro agricolo;
- ✓ datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private;
- ✓ amministratori di condominio;
- ✓ privati cittadini.

Le istruzioni per operare su questi soggetti sono riportate nel paragrafo successivo “Cittadini con credenziali dispositivo” e a queste si può fare riferimento tenendo conto che l'unica qualifica ammessa per questo profilo è quella di “Soggetto delegato”.

**Figura 27**

## 2.5 *Cittadini con credenziali dispositivo*

Per gli utenti che accedono con il profilo di “Cittadini con credenziali dispositivo” i servizi CIVA possono essere utilizzati esclusivamente dai seguenti soggetti:

- ✓ datore di lavoro agricolo;
- ✓ datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private;
- ✓ amministratori di condominio;
- ✓ progettisti e installatori di impianti di riscaldamento e impianti elettrici;

- ✓ Riparatore – Manutentore di impianti a pressione;
- ✓ Installatori di serbatoi GPL;
- ✓ privati cittadini.

Per accedere ai servizi CIVA i soggetti di cui sopra devono necessariamente essere in possesso delle credenziali dispositivo ottenute attraverso una delle seguenti modalità:

- ✓ Effettuando l'accesso con credenziali SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con Pin INPS;
- ✓ Attraverso l'applicativo online Richiedi credenziali dispositivo, disponibile seguendo il percorso 'Home > Accedi ai servizi online > Registrazione > Utente con credenziali dispositivo', che consente l'invio dell'apposito modulo di richiesta abilitazione 'Utenti con credenziali dispositivo' unitamente alla copia fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità. L'INAIL, effettuate le necessarie verifiche, procede all'invio delle credenziali di accesso via sms e email/PEC;
- ✓ Presso le sedi territoriali INAIL presentando l'apposito modulo di richiesta abilitazione 'Utenti con credenziali dispositivo' pubblicato sul portale e copia fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità. Il modulo di richiesta è disponibile seguendo il percorso di navigazione 'Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Altri moduli > Abilitazione ai servizi online'.

Per l'accesso riservato a questo gruppo, è necessario inserire il Codice fiscale e la Password come dati del login; quindi, occorre selezionare il profilo "Utente con credenziali dispositivo".

Scelta Profilo

Per poter proseguire la navigazione, selezionare un ruolo

<input type="radio"/> Consulente del lavoro	codice Provincia : BRESCIA Numero iscrizione : 1352
<input type="radio"/> Subdelegati consulenti del lavoro	Utente 'padre' : ELISABETTA
<input type="radio"/> Utente con credenziali dispositivo	

**CONFERMA**

**Figura 28**

### 2.5.1 Istruzioni per operare su soggetti senza rapporto assicurativo INAIL

Al cittadino con credenziali dispositivo che accede a CIVA, viene presentata la seguente pagina:

**Figura 29**

Il menù a sinistra con i servizi CIVA compare solo nel momento in cui si seleziona una delega.

**Figura 30**

### 2.5.1.1 La sezione ricerca deleghe

Nella sezione “RICERCA DELEGHE” l’utente deve inserire il codice fiscale del soggetto che ha in delega e su cui vuole operare.

Inserendo il codice fiscale e cliccando il tasto “CERCA” viene presentata la lista delle deleghe già attive relativa al codice fiscale digitato.

RICERCA DELEGHE

Codice fiscale del proprietario  
XXXXXX

Nota: Utilizzare sempre il codice fiscale e non la partita IVA (ove non coincidano).

Per codice fiscale del "proprietario" si intende il codice fiscale della ditta proprietaria dell'attrezzatura/degli impianti, tranne nel caso di impianti di riscaldamento in cui il codice fiscale potrebbe essere quello della persona fisica proprietaria dello stesso.

DELEGHE GIÀ ATTIVE PER IL CODICE FISCALE INDICATO

4 deleghe in totale

Selezione	Soggetto in delega	Codice cliente/ID struttura PA	Qualifica	Data inizio delega	Tipologia di presa in carico
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	Riparatore - Manutentore di apparecchi/impianti a pressione	14/09/2022 14:38	Nessuna
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	Installatore/Progettista delegato per gli impianti di riscaldamento	16/04/2021 15:37	Nessuna
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXX		Soggetto delegato	01/06/2022 14:33	Nessuna
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	Installatore/Progettista delegato per gli impianti elettrici	16/04/2021 16:27	Nessuna

**Figura 31**

Per operare sulla delega occorre cliccare sull'occhio della colonna "SELEZIONA": viene inviato il messaggio *"Si può procedere nella gestione delle pratiche"* e viene attivato il menù dei servizi disponibili.

CIVA - Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi

- Ricerca richieste
- Richieste in bozza
- Comunicazioni non lette
- Pagamenti da effettuare
- Impianto Di Riscaldamento
- Selezione delega
- Prestazioni in convenzione

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Homepage - CIVA

✓ Si può procedere nella gestione delle pratiche

DELEGA SELEZIONATA

Codice fiscale	Codice cliente
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX
Ragione sociale	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	

**Figura 32**

Se il codice fiscale del soggetto digitato non è presente tra le deleghe dell'utente con credenziali dispositivo nella nuova sezione comparirà il messaggio *"Nessuna delega presente"*.

RICERCA DELEGHE

Codice fiscale del proprietario  
xxxxxxxxxxxxxx

Nota: Utilizzare sempre il codice fiscale e non la partita IVA (ove non coincidano).

Per codice fiscale del "proprietario" si intende il codice fiscale della ditta proprietaria dell'attrezzatura dell'impianto, tranne nel caso di impianti di riscaldamento in cui il codice fiscale potrebbe essere quello della persona fisica proprietaria dello stesso.

PULISCI CERCA

DELEGHE GIÀ ATTIVE PER IL CODICE FISCALE INDICATO

Nessuna delega presente AGGIUNGI DELEGA

**Figura 33**

### 2.5.1.2 La sezione aggiunta di una delega

L'utente con credenziali dispositivo per aggiungere una nuova delega deve prima ricercare le deleghe tramite la sezione apposita, ed una volta caricata la sezione "Deleghe già attive" deve premere il pulsante "Aggiungi delega".

In questa nuova sezione occorre inserire le informazioni relative alla qualifica dell'utente.

AGGIUNTA DI UNA DELEGA

Nota: Selezionare la «qualifica» con cui si vuole operare, inserire gli eventuali altri dati richiesti e cliccare su prendi in carico per procedere alla creazione di una nuova delega.

Qualifica  
Selezionare...

Per procedere indicare la tipologia di presa in carico e cliccare sul pulsante "Aggiungi e seleziona delega"

Tipologia di presa in carico  
Condivisa

AGGIUNGI E SELEZIONA DELEGA

ANNULLA

**Figura 34**

Nell'inserimento della qualifica dell'utente con credenziali dispositivo si può scegliere tra le seguenti:

- Rappresentante legale;
- Proprietario;
- Amministratore di condominio;
- Installatore/Progettista delegato per gli impianti di riscaldamento;
- Installatore/Progettista delegato per gli impianti elettrici;
- Riparatore – Manutentore di impianti a pressione;
- Installatore serbatoi GPL;
- Soggetto delegato (è un qualsiasi soggetto diverso dalle altre figure precedenti autorizzato ad operare su CIVA).

AGGIUNTA DI UNA DELEGA

Nota: Selezionare la «qualifica» con cui si vuole operare, inserire gli eventuali altri dati richiesti e cliccare su prendi in carico per procedere alla creazione di una nuova delega.

Qualifica

Selezionare...

Rappresentante Legale  
Proprietario  
Amministratore di condominio  
Soggetto delegato  
Installatore/Progettista delegato per gli impianti di riscaldamento  
Installatore/Progettista delegato per gli impianti elettrici  
Riparatore - Manutentore di apparecchi/impianti a pressione  
Installatore di serbatoi GPL

AGGIUNGI E SELEZIONA DELEGA

**Figura 35**

Al caricamento di questa sezione il sistema verifica che il soggetto digitato non abbia un rapporto assicurativo attivo oppure che il codice fiscale appartenga ad una pubblica amministrazione con un rapporto assicurativo denominato "Conto Stato" e quindi carica le qualifiche che il soggetto può effettivamente selezionare.

Per i soggetti con qualifica di "RAPPRESENTANTE LEGALE", "PROPRIETARIO", "AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO" il sistema presenta un nuovo campo "TIPOLOGIA DI PRESA IN CARICO" che può essere ESCLUSIVA oppure CONDIVISA.

AGGIUNTA DI UNA DELEGA

Nota: Selezionare la «qualifica» con cui si vuole operare, inserire gli eventuali altri dati richiesti e cliccare su prendi in carico per procedere alla creazione di una nuova delega.

Qualifica

Rappresentante Legale

Per procedere indicare la tipologia di presa in carico e cliccare sul pulsante "Aggiungi e seleziona delega"

Tipologia di presa in carico

Condivisa  
Condivisa  
Esclusiva

AGGIUNGI E SELEZIONA DELEGA

**Figura 36**

Una presa in carico "CONDIVISA" presuppone che eventuali deleghe già presenti per il soggetto in questione vengano mantenute; al contrario, la presa in carico "ESCLUSIVA" revoca tutte le deleghe presenti sul soggetto ad esclusione del nuovo utente. Per l'utente con qualifica di "DELEGATO", "INSTALLATORE/PROGETTISTA" (per impianti di riscaldamento e impianti elettrici e serbatoi GPL) e RIPARATORE - MANUTENTORE di impianti a pressione la tipologia di presa in carico sarà sempre "CONDIVISA" e per questo motivo la combo-box relativa non viene visualizzata. Inoltre in presenza di una delega esclusiva a queste due qualifiche non viene permesso di prendere in carico il soggetto.

Effettuata la scelta della tipologia (per i casi previsti), per prendere in carico il soggetto, occorre cliccare su tasto "AGGIUNGI E SELEZIONA DELEGA" e accettare la "DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA".

Attenzione!
X

L'utente proseguendo, si assume tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall'attribuzione indebita delle pratiche del soggetto selezionato. Si desidera proseguire con l'operazione?

NO
SI

AGGIUNGI DELEGA

**AGGIUNTA DI UNA DELEGA**

**Nota:** Selezionare la «qualifica» con cui si vuole operare, inserire gli eventuali altri dati richiesti e cliccare su prendi in carico per procedere alla creazione di una nuova delega.

Qualifica

Rappresentante Legale

Per procedere indicare la tipologia di presa in carico e cliccare sul pulsante "Aggiungi e seleziona delega"

Tipologia di presa in carico

Condivisa

ANNULLA
→
AGGIUNGI E SELEZIONA DELEGA

**Figura 37**

Effettuata la "PRESA IN CARICO" viene inviato il messaggio "*Il soggetto è stato preso in carico. Si può procedere nella gestione delle pratiche*" e viene visualizzato il menu dei servizi disponibili.

CIVA - Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi

Homepage - CIVA

✓ Il soggetto è stato preso in carico. Si può procedere nella gestione delle pratiche

SOGGETTO PER IL QUALE SI STA OPERANDO

Codice fiscale  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

NON SONO PRESENTI MESSAGGI AGLI UTENTI CIVA

**Figura 38**

Nel caso in cui il codice fiscale inserito dovesse appartenere ad un soggetto già presente nelle deleghe dell'utente viene inviato un messaggio: "*Soggetto già in delega*".

✗ Soggetto già in delega

DELEGA SELEZIONATA

Codice fiscale

XXXXXXXXXXXXXX

**Figura 39**

## 2.5.2 Istruzioni per operare su soggetti con rapporto assicurativo INAIL e in conto stato (solo utenti con qualifica di INSTALLATORE / PROGETTISTA / RIPARATORE - MANUTENTORE)

Il cittadino con credenziali dispositivo con qualifica di

- ✓ Installatore/progettista delegato per gli impianti di riscaldamento;
- ✓ Installatore/progettista delegato per gli impianti elettrici;
- ✓ Riparatore – Manutentore di impianti a pressione
- ✓ Installatore serbatoi GPL;

(di seguito indicati per brevità INSTALLATORE / PROGETTISTA / RIPARATORE - MANUTENTORE) può operare anche su soggetti che hanno un rapporto assicurativo INAIL oppure che hanno un rapporto in Conto Stato (Pubbliche amministrazioni).

### 2.5.2.1 La sezione ricerca deleghe

La selezione delle deleghe tramite la sezione “RICERCA DELEGHE” è uguale a quanto descritto in precedenza.

### 2.5.2.2 La sezione aggiungi deleghe

L’aggiunta delle deleghe tramite la sezione “AGGIUNTA DI UNA DELEGA” è uguale a quanto descritto in precedenza.

Al caricamento di questa sezione il sistema verifica che il soggetto digitato abbia un rapporto assicurativo attivo oppure che il codice fiscale appartenga ad una pubblica amministrazione con un rapporto assicurativo denominato “Conto Stato” e quindi carica le qualifiche che il soggetto può effettivamente selezionare.

Una volta caricata la sezione dove bisogna selezionare la qualifica, l’utente dovrà inserire obbligatoriamente il CODICE CLIENTE che il datore di lavoro gli ha fornito.

AGGIUNTA DI UNA DELEGA

Nota: Selezionare la «qualifica» con cui si vuole operare, inserire gli eventuali altri dati richiesti e cliccare su prendi in carico per procedere alla creazione di una nuova delega.

Qualifica  
Installatore/Progettista delegato per gli impianti di riscaldamento

Codice cliente

Per procedere inserire il Codice cliente e cliccare sul pulsante "Aggiungi e seleziona delega"

**ANNULLA** **AGGIUNGI E SELEZIONA DELEGA**

**Figura 40**

In caso di rapporto assicurativo in conto stato occorre inserire l'identificativo della struttura della pubblica amministrazione.

AGGIUNTA DI UNA DELEGA

Nota: Selezionare la «qualifica» con cui si vuole operare, inserire gli eventuali altri dati richiesti e cliccare su prendi in carico per procedere alla creazione di una nuova delega.

Qualifica  
Installatore/Progettista delegato per gli impianti di riscaldamento

Id struttura PA

Per procedere inserire l'Id struttura PA e cliccare sul pulsante "Aggiungi e seleziona delega"

**ANNULLA** **AGGIUNGI E SELEZIONA DELEGA**

**Figura 41**

Una volta inserito il CODICE CLIENTE o il CODICE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE premendo il tasto "AGGIUNGI E SELEZIONA DELEGA" viene presentata la "DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ" che bisogna accettare.

DELEGHE GIÀ ATTIVE PER IL CODICE CLIENTE

Nessuna delega presente

Attenzione!

L'utente proseguendo, si assume tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall'attribuzione indebita delle pratiche del soggetto selezionato. Si desidera proseguire con l'operazione?

**NO** **SI**

AGGIUNTA DI UNA DELEGA

Nota: Selezionare la «qualifica» con cui si vuole operare, inserire gli eventuali altri dati richiesti e cliccare su prendi in carico per procedere alla creazione di una nuova delega.

Qualifica  
Installatore/Progettista delegato per gli impianti di riscaldamento


Codice cliente  
312323231

Per procedere inserire il Codice cliente e cliccare sul pulsante "Aggiungi e seleziona delega"

**ANNULLA** **AGGIUNGI E SELEZIONA DELEGA**

**Figura 42**

Effettuata la "PRESA IN CARICO" viene visualizzato il messaggio "Il soggetto è stato preso in carico. Si può procedere nella gestione delle pratiche" e viene visualizzato il menu dei servizi disponibili.




**Figura 43**

Nel caso in cui il CODICE CLIENTE/ID STRUTTURA inserito dovesse essere errato oppure cessato viene inviato il messaggio: "Non è possibile prendere in carico il soggetto perché il cliente/ID struttura è errato/cessato" e viene impedita la presa in carico.



**Figura 44**

Nel caso in cui il CODICE CLIENTE/ID STRUTTURA inserito dovesse appartenere ad un soggetto già presente nelle deleghe dell'utente viene inviato un messaggio: "Soggetto già in delega".



**Figura 45**

## 2.5.3 Ulteriori istruzioni per l'utente con qualifica di INSTALLATORE PROGETTISTA / RIPARATORE - MANUTENTORE

### 2.5.3.1 Settore su cui si può operare

Un INSTALLATORE / PROGETTISTA PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO può operare solo su pratiche appartenenti al settore RISCALDAMENTO.



**Figura 46**

Lo stesso discorso vale per l'INSTALLATORE/PROGETTISTA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI che può operare solo su pratiche appartenenti al settore IMPIANTI DI TERRA e PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE; mentre un RIPARATORE - MANUTENTORE di impianti a pressione può operare solo su pratiche appartenenti al settore PRESSIONE.

### 2.5.3.2 Pratiche su cui si può operare

L'INSTALLATORE / PROGETTISTA PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, l'INSTALLATORE/PROGETTISTA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI e il RIPARATORE - MANUTENTORE DI IMPIANTI A PRESSIONE possono operare solo su pratiche inserite da essi stessi. Per operare su pratiche inserite da altro utente oppure presentate prima del rilascio in esercizio dell'applicativo CIVA occorre richiedere la visualizzazione delle stesse all'UOT di competenza che provvederà ad aggiornare il codice fiscale del PROGETTISTA / INSTALLATORE / RIPARATORE - MANUTENTORE tramite la funzione "AGGIORNA INSTALLATORE".

### 2.5.4 Anagrafica del soggetto senza rapporto assicurativo

Quando viene richiesta una prestazione CIVA occorre valorizzare sempre la sezione anagrafica del soggetto richiedente. Normalmente le informazioni vengono prelevate dal servizio INAIL di "anagrafica unificata" e presentate nell'apposita sezione senza che l'utente debba fare nulla. Tuttavia, per alcuni soggetti senza rapporto assicurativo può accadere che l'INAIL non è in possesso delle informazioni anagrafiche e verrà richiesto al cittadino con credenziali dispositivo l'inserimento di questi dati.

## 2.6 Utenti MIUR

Nel 2022 è stata attivata la convenzione INAIL-MIUR che permette ai dirigenti di autenticarsi con il MIUR e fare poi le pratiche in CIVA a nome della loro scuola. Per operare devono fare l'accesso a CIVA attraverso il portale SIDI (un portale di MIUR), seguendo la voce "Adempimenti INAIL" -> "Servizi Federazione INAIL". Cliccando su di essa, è possibile entrare nell'applicazione in cui verrà mostrato il profilo con il quale

L'utente collegato sta accedendo ai Servizi Federazione INAIL, insieme alle informazioni che saranno inviate a INAIL per l'accesso in Identità federata. Per avviare l'accesso al servizio, è sufficiente fare clic su "ACCEDI AL SERVIZIO" e si verrà reindirizzati al portale INAIL.

### 3 Quali richieste di verifica possono essere presentate su CIVA

Le richieste di verifica che possono essere presentate su CIVA sono descritte di seguito. Per tutte quelle prestazioni non presenti nell'elenco, l'utente dovrà inviare specifica richiesta, tramite PEC, all'U.O.T. di competenza.

#### 3.1 **Settore: Sollevamento**

Per questo settore possono essere presentate le seguenti richieste di verifica:

- ✓ Immatricolazione;
- ✓ Prima Verifica Periodica;
- ✓ Riconoscimento Idoneità Per Ponte Sollevatore;
- ✓ Riconoscimento Idoneità Prototipo Per Ponte Sollevatore;
- ✓ Denuncia Apparecchi Non Censiti;
- ✓ Demolizione Apparecchio;
- ✓ Comunicazione Di Spostamento Apparecchio;
- ✓ Prestazioni su macchine non marcate CE:
  - Collaudo Per Verifica Di Omologazione;
  - Collaudo Per Verifica Di Omologazione Con Approvazione Progetto Singolo.

#### 3.2 **Settore: Ascensori e Montacarichi da Cantiere**

Per questo settore possono essere presentate le seguenti richieste di verifica:

- ✓ Immatricolazione;
- ✓ Prima Verifica Periodica;
- ✓ Denuncia Ascensori Non Censiti;
- ✓ Demolizione Apparecchio;
- ✓ Comunicazione Di Spostamento Apparecchio;
- ✓ Comunicazione Di Disinstallazione Apparecchio.

#### 3.3 **Settore: Apparecchi A Pressione**

Per questo settore possono essere presentate le seguenti richieste di verifica:

- ✓ Verifica Di Messa In Servizio;
- ✓ Verifica E Dichiarazione Di Messa In Servizio (richiesta Contestuale);
- ✓ Dichiarazione Di Messa In Servizio;
- ✓ Dichiarazione Di Messa In Servizio Art.5 Dm 329/04 Comma B,c,d;
- ✓ Prima Verifica Periodica;
- ✓ Richiesta Di Riparazione;
- ✓ Denuncia Apparecchi Non Censiti;
- ✓ Demolizione Apparecchio;
- ✓ Comunicazione Di Disinstallazione Apparecchio;
- ✓ Costruzione Membrature Di Ricambio.

#### 3.4 **Settore: Impianto di Riscaldamento**

Per questo settore possono essere presentate le seguenti richieste di verifica:

- ✓ Approvazione Progetto (dm 01-12-75);
- ✓ Verifica Primo Impianto Di Riscaldamento (dm 01-12-75);
- ✓ Prima Verifica Periodica;
- ✓ Denuncia Impianto Non Censito;
- ✓ Demolizione Impianto.

### **3.5 Settore: Impianti di Messa a Terra E Protezione per Scariche Atmosferiche**

Per questo settore possono essere presentate le seguenti richieste di verifica:

- ✓ Denuncia Di Impianti Di Messa A Terra;
- ✓ Denuncia Di Impianti Per Scariche Atmosferiche;
- ✓ Denuncia Impianto Non Censito;
- ✓ Comunicazione Modifiche Sostanziali (art.8 DPR 462/01);
- ✓ Cessazione Dell'esercizio Dell'impianto (art.8 DPR 462/01);
- ✓ Comunicazione Organismo Abilitato (art. 7-bis DPR 462/01);
- ✓ Demolizione Impianto;
- ✓ Richiedi Matricola Per Impianti Denunciati;
- ✓ Richiedi Matricola Per Impianti In Luogo Con Pericolo Esplosione.

### **3.6 Richieste comuni a tutti i settori**

Oltre alle richieste di verifica viste, l'utente può richiedere i seguenti servizi che sono comuni a tutti i settori:

- ✓ Richiesta documentazione varia;
- ✓ Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio;
- ✓ Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio;
- ✓ Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche.

## 4 I servizi del settore sollevamento


I servizi attualmente presenti su CIVA per il settore sollevamento sono i seguenti:

- ✓ Immatricolazione;
- ✓ Prima Verifica Periodica;
- ✓ Riconoscimento Idoneità Per Ponte Sollevatore;
- ✓ Riconoscimento Idoneità Prototipo Per Ponte Sollevatore;
- ✓ Denuncia Apparecchi Non Censiti;
- ✓ Demolizione Apparecchio;
- ✓ Comunicazione Di Spostamento Apparecchio;
- ✓ Richiesta documentazione varia;
- ✓ Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio;
- ✓ Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio;
- ✓ Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche.
- ✓ Prestazioni su macchine non marcate CE:
  - Collaudo Per Verifica Di Omologazione;
  - Collaudo Per Verifica Di Omologazione Con Approvazione Progetto Singolo.

### 4.1 **Come presentare una richiesta di immatricolazione**

#### 4.1.1 Selezione del settore, prestazione e apparecchio

Per immatricolare apparecchi appartenenti ai settori ascensori e montacarichi da cantiere e sollevamento, occorre selezionare preliminarmente il settore, all'apertura della tendina occorre scegliere la voce "Immatricolazione".



**Figura 47**

Nella pagina appaiono due sezioni: "Nuova prestazione" e "Prestazioni inoltrate". Cliccando sulla seconda sezione si accede alle pratiche già presentate per il settore e la prestazione scelta. Invece cliccando su "Nuova prestazione" l'utente ha la possibilità di effettuare una nuova richiesta di immatricolazione.

The screenshot shows the INAIL CIVA system interface. The top navigation bar includes links for ISTITUTO, ATTIVITÀ, ATTI E DOCUMENTI, COMUNICAZIONE, SERVIZI PER TE, SUPPORTO, ESCI, and a user profile for 'ANDREA'. The main content area is titled 'CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI' and 'Sollevamento - Immatricolazione'. A sidebar on the left lists various service categories, with 'Immatricolazione' highlighted by a red box. The main panel contains a 'Gestione delle richieste' section with a 'Nuova prestazione' button (also highlighted with a red box) and a 'Prestazioni inoltrate' section. A message at the bottom of the main panel states: 'Non sono state ancora inoltrate richieste di prestazione'.

**Figura 48**

Cliccando su nuova prestazione viene presentata la lista degli apparecchi per cui è possibile richiedere l'immatricolazione.

The screenshot shows the INAIL CIVA system interface. The top navigation bar and sidebar are identical to Figure 48. The main content area is titled 'CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI' and 'Sollevamento - Immatricolazione'. The 'Immatricolazione' category in the sidebar is highlighted with a red box. The main panel shows a 'Gestione delle richieste' section with a 'Nuova prestazione' button and a 'Prestazioni inoltrate' section. Below the 'Nuova prestazione' button, a list of equipment types is displayed under the heading 'APPARECCHIO', with 'Argano e paranco fissi' highlighted by a red box. The list includes: Autogru, Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso, Carrelli semoventi a braccio telescopico rotativo, Carro raccogli frutta, Gru a bandiera, Gru a cavalletto, Gru a cavalletto per l'edilizia, Gru a derrick, Gru a mensola, Gru a ponte, Gru a portale, Gru a struttura limitata <= 2000 kg con movimento di traslazione motorizzato, Gru a struttura limitata <= 2000 kg senza movimento di traslazione motorizzato, Gru a struttura limitata > 2000 kg, Gru a torre, Gru non codificata, Gru non codificata fissa, Gru non codificata mobile, Gru non codificata trasferibile, Gru su autocarro, Idroestratore, Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, Ponte mobile sviluppabile su carro ad azionamento manuale, Ponte mobile sviluppabile su carro ad azionamento motorizzato, Ponte sospeso - tipo leggero, Ponte sospeso - tipo pesante.

**Figura 49**

Occorre sceglierne uno e cliccare su "inoltra".

**Figura 50**

Viene presentata la pagina per l'inserimento delle informazioni relative alla pratica di immatricolazione.

**Figura 51**

#### 4.1.2 Quali informazioni inserire nella pratica d'immatricolazione

Prima di inoltrare una pratica occorre inserire una serie di informazioni che vengono presentate in specifiche sezioni:

- ✓ Documenti da allegare;
- ✓ Proprietario;
- ✓ Costruttore;
- ✓ Installatore;
- ✓ Ubicazione dell'apparecchio;
- ✓ Dati tecnici dell'apparecchio.

#### 4.1.2.1 Sezione documenti da allegare

Quasi tutte le pratiche presentate su CIVA richiedono di allegare obbligatoriamente alcuni documenti specifici.




DOCUMENTI DA ALLEGARE ▾  
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

\* Nome del documento da allegare  X SCEGLI IL FILE ALLEGA DOCUMENTO

Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Figura 52**

La lista dei documenti richiesti è visualizzabile espandendo la tendina riportata su "Documenti da allegare".



DOCUMENTI DA ALLEGARE ▾  
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Copia dichiarazione conformità CE  
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA

\* Nome del documento da allegare  X SCEGLI IL FILE ALLEGA DOCUMENTO


Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Figura 53**

#### Come allegare i documenti

Possono essere allegati al massimo 4 file PFD e/o P7M (file con firma digitale), ciascuno di questi file non può superare la dimensione di 5MB.

Per allegare un documento occorre scegliere il file PDF o P7M premendo il bottone "Scegli il file".



Impianto/apparecchio

> Voltura Per Cessione  
Impianto/apparecchio

> Denuncia Apparecchi Non Censiti

> Richiesta Visualizzazione  
Apparecchi/pratiche

> Comunicazione Di Spostamento

DOCUMENTI DA ALLEGARE ▾  
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Copia dichiarazione conformità CE  
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA

Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

X SCEGLI IL FILE ALLEGA DOCUMENTO

Nome  Codice fiscale  Partita iva

001... > 2015-allegati fittizi

Search 2015-allegati fittizi

New folder

	Name	Date modified
access	a1.pdf	14/07/2017 14:
op	aaa1.pdf	22/01/2019 17:
loads	b1.pdf	14/07/2017 14:
ments	c1.pdf	14/07/2017 14:
es	Cantiere 1firmato.p7m	26/06/2019 10:
allegati fittizi	d1.pdf	14/07/2017 14:
	e1.pdf	14/07/2017 14:

**Figura 54**

Quindi occorre premere il tasto "Allega Documento".

DOCUMENTI DA ALLEGARE ▾  
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Copia dichiarazione conformità CE  
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA

\* Nome del documento da allegare  
aaa1.pdf

Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Figura 55**

Fino a che non viene effettuato l'inoltro, nella lista dei documenti allegati è possibile effettuare la cancellazione del file inserito.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ▾  
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

\* Nome del documento da allegare

Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

DOCUMENTI ALLEGATI

Nome	Protocollo	Elimina	Download	Fase	Data
aaa1.pdf		<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="D"/>	Documentazione tecnica	15/06/2020 11:25
b1.pdf		<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="D"/>	Documentazione tecnica	15/06/2020 11:25
f1.pdf		<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="D"/>	Documentazione tecnica	15/06/2020 11:25

**Figura 56**

#### 4.1.2.2 Sezione proprietario

Nella sezione proprietario, se l'utente è già registrato negli archivi INAIL, vengono presentate in automatico le informazioni in possesso dell'Istituto; altrimenti l'utente dovrà inserirle manualmente.

In ogni caso vanno sempre inserite le informazioni su indirizzo PEC e telefono che sono obbligatorie, la mail secondaria è opzionale, comunque, se impostata, **tutte le mail verranno spedite anche alla mail secondaria, che può essere una PEC o un MAIL normale;**

**ATTENZIONE:** particolare cura deve essere riservata all'inserimento della PEC (quella obbligatoria) che costituisce un elemento essenziale per la gestione dell'iter della pratica. Infatti tutte le comunicazioni inerenti ai momenti cardine dello svolgimento della pratica (emissione della matricola, richiesta di documentazione integrativa, assegnazione del tecnico, ecc.) verranno inviate all'indirizzo fornito.

Quindi l'indirizzo PEC deve essere quello sul quale l'utente vuole che siano inviate le comunicazioni relative all'iter della pratica; inoltre è molto importante assicurarsi che la casella di posta certificata inserita sia corretta e che il nuovo indirizzo, in caso di modifica dello stesso o del soggetto che segue la pratica, venga comunicato all'UOT di competenza in modo sollecito.

Come detto oltre all'indirizzo PEC l'utente può inserire un ulteriore indirizzo MAIL (opzionale) a cui verranno inviate le stesse comunicazioni inviate al precedente indirizzo.

PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente	Codice fiscale	Partita iva
<input type="text"/>		
* Ragione sociale		
<input type="text"/>		
* Indirizzo		* Numero civico
<input type="text"/>		<input type="text"/>
* Provincia	* Comune	* Cap
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Indirizzo PEC di contatto		* Conferma Indirizzo PEC di contatto
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Indirizzo mail secondario (opzionale) <small>?</small>		Conferma Indirizzo mail secondario
<input type="text"/>		<input type="text"/>
* Telefono di contatto		
<input type="text"/>		

**Figura 57**

#### 4.1.2.3 Costruttore

Questa sezione, che non è presente in alcune prestazioni specifiche, richiede l'inserimento dei dati del costruttore dell'apparecchio.

Se la sede legale dell'azienda è in Italia, è sufficiente inserire il codice fiscale/partita iva per avere in automatico tutte le informazioni richieste (il programma acquisisce i dati dagli archivi INAIL). Solo in caso di assenza del codice fiscale negli archivi dell'Istituto occorre inserire manualmente le informazioni richieste.

**COSTRUTTORE**

**Sede legale del soggetto**

Italia

\* Partita iva/Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo

Numero civico

\* Provincia

Selezionare la provincia ..

\* Comune

Selezionare il comune ..

Cap

Selezionare il cap ..

Telefono

**Figura 58**

Se invece la sede legale della ditta è all'estero, occorre inserire solo la nazione e la ragione sociale.

**COSTRUTTORE**

**Sede legale del soggetto**

Estero

\* Nazione

Selezionare la nazione ..

\* Ragione sociale

**Figura 59**

#### 4.1.2.4 Installatore

La sezione dell'installatore, che non è presente in alcune prestazioni specifiche, richiede l'inserimento degli stessi dati del costruttore, quindi occorre procedere nell'identico modo.

**IMPORTANTE: in generale per tutte le prestazioni in cui viene presentata la sezione dell'installatore, se questo non è presente per una determinata apparecchiatura, occorre inserire i dati del proprietario.**

#### 4.1.2.5 Ubicazione dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo ove è ubicato l'apparecchio per cui si richiede l'immatricolazione. Sulla base della provincia inserita la pratica sarà attribuita all'UOT di competenza.

**UBICAZIONE APPARECCHIO**

Indirizzo <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; border-radius: 3px;" type="text"/>	Numero civico <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; border-radius: 3px;" type="text"/>	
Provincia <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 100%; border-radius: 3px; display: inline-block;">           Selezionare la provincia ...           <span style="float: right; font-size: 10px;">▼</span> </div>	Comune <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 100%; border-radius: 3px; display: inline-block;">           Selezionare il comune ...           <span style="float: right; font-size: 10px;">▼</span> </div>	Cap <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; border-radius: 3px;" type="text"/>

**Figura 60**

#### 4.1.2.6 Dati tecnici dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire i dati tecnici dell'apparecchio. La lista dei dati tecnici richiesti per ogni apparecchio e prestazione sono riportati nell'appendice di questo documento.

**DATI TECNICI APPARECCHIO**

La macchina deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità CE

Data di costruzione <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; border-radius: 3px;" type="text"/>	Numero fabbrica/serie <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; border-radius: 3px;" type="text"/>	
Modello <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; border-radius: 3px;" type="text"/>	Portata massima (Kg) <span style="color: #ccc;">?</span> <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; border-radius: 3px;" type="text"/>	Utilizzo <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 100%; border-radius: 3px; display: inline-block;">           Selezionare ...           <span style="float: right; font-size: 10px;">▼</span> </div>

**Figura 61**

#### 4.1.2.7 Stampa in anteprima

Per facilitare l'inserimento delle informazioni, soprattutto per quanto riguarda apparecchiature con molti componenti, è presente un tasto di "Stampa Anteprima" che permette lo scarico su file PDF dei dati inseriti.

* Modello <span style="color: #ccc;">?</span> <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; border-radius: 3px;" type="text"/>	* Portata massima (Kg) <span style="color: #ccc;">?</span> <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; border-radius: 3px;" type="text"/>	* Utilizzo <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 100%; border-radius: 3px; display: inline-block;">           Non selezionato           <span style="float: right; font-size: 10px;">▼</span> </div>
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">           STAMPA ANTEPRIMA         </div> <span style="margin: 0 10px;"> </span> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px; display: inline-block;">           SALVA IN BOZZA         </div> <span style="margin: 0 10px;"> </span> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px; display: inline-block;">           INOLTRA         </div>		

**Figura 62**

Sollevamento - Immatricolazione	
<b>Cliente</b>	
<b>Codice cliente</b>	869
<b>Ragione sociale</b>	BABBO LORENZO
<b>Codice fiscale</b>	BBBLNZ31M10I634Q
<b>Partita Iva</b>	0000000000
<b>Indirizzo</b>	VIA MEDIANA KM ,500 - B.GO S. MICHELE 5500 04100 LATINA LT
<b>Pec</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Pubblica amministrazione</b>	No
<b>Apparecchio</b>	
<b>Gruppo</b>	Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
<b>Sottogruppo</b>	Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
<b>Settore</b>	Sollevamento
<b>Apparecchio</b>	Argano e paranco fissi
<b>Ubicazione Apparecchio</b>	
<b>Indirizzo</b>	
<b>Dettaglio tecnico</b>	
<b>Dichiarazione di conformità CE</b>	Si
<b>Modello</b>	
<b>Portata massima (Kg)</b>	0,00
<b>Utilizzo</b>	
<b>Altre informazioni</b>	
<b>Allegati</b>	

**Figura 63**

### L'inoltro della pratica

Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste e controllato quanto inserito per trasmettere la pratica occorre premere il tasto "inoltra" che si trova in fondo alla pagina d'inserimento.

* Data di costruzione	* Numero fabbrica/serie	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
* Modello	* Portata massima (Kg)	* Utilizzo
<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="Non selezionato"/>
<input type="button" value="STAMPA ANTEPRIMA"/> <input type="button" value="SALVA IN BOZZA"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="INOLTRA"/>		

**Figura 64**

Se invece si vuole salvare in bozza i dati inseriti (parziali oppure completi) e rimandare l'inoltro effettivo ad un momento successivo occorre premere il tasto "Salva bozza" (per una trattazione più estesa si veda il relativo capitolo).

\* Data di costruzione  
\* Numero fabbrica/serie

\* Modello  
\* Portata massima (Kg)  
\* Utilizzo

STAMPA ANTEPRIMA SALVA IN BOZZA INOLTRA

**Figura 65**

In caso di dati obbligatori mancanti, all'inoltro della pratica, il sistema invia un messaggio d'errore "Si è verificato un errore di validazione, si prega di controllare i dati".

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Sollevamento - Immatricolazione

Ricerca richieste

Ascensori E Montacarichi Da Cantiere

Sollevamento

Immatricolazione

Prima Verifica Periodica

Richiesta Documentazione Varia

Richiesta Prestazioni Varie Con Intervento Del Tecnico

Nuova prestazione

Prestazioni inoltrate

APPARECCHIO

**Figura 66**

In questo caso ogni campo obbligatorio non valorizzato verrà evidenziato in rosso.

**DATI TECNICI APPARECCHIO**

La macchina deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità CE

<b>Data di costruzione</b>	<b>Numero fabbrica/serie</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Data costruzione: Il valore è obbligatorio	Numero fabbrica/serie: Il valore è obbligatorio	
<b>Modello</b>	<b>Portata massima (Kg)</b>	<b>Utilizzo</b>
<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="Selezionare .."/>
Modello: Il valore è obbligatorio	Il valore specificato non è convertibile in un tipo appropriato.	Utilizzo: Il valore è obbligatorio

**Figura 67**

Invece se le informazioni sono complete all'inoltro della pratica verrà inviato dal sistema il messaggio *"La richiesta è stata inoltrata con codice identificativo .....*".

**CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI**

**Sollevamento - Immatricolazione**

Gestione delle richieste

✓ La richiesta è stata inoltrata con codice identificativo 20190222.000002208.SIMM

Nuova prestazione	Prestazioni inoltrate
APPARECCHIO	

**Figura 68**

#### 4.1.2.8 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area settore/prestazione richiesta.

## Sollevamento - Immatricolazione

Gestione delle richieste



The screenshot shows a software interface for managing requests. At the top, there are two tabs: 'Nuova prestazione' (New service) and 'Prestazioni inoltrate' (Submitted services). Below these, a message indicates '1 elementi in totale' (1 item in total). A table lists the request details:

Identificativo	Apparecchio	Data	Stato	Dettaglio	Ricevuta
20181213.000001001.SIMM	AUTOGRU	13/12/2018	Pratica inoltrata in attesa assegnazione		

**Figura 69**

Inoltre può essere scaricata nell'area "Ricerca richieste" oppure nel dettaglio della pratica all'interno della sezione "Allegati".

### 4.1.3 La gestione della pratica da parte di INAIL

L'iter amministrativo delle pratiche d'immatricolazione prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore della U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto, viene generata la matricola; la pratica è chiusa e **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione della matricola emessa**;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione che il proprietario deve inoltrare tramite le funzioni che verranno descritte di seguito; il processo iterativo si conclude nel momento in cui la documentazione risulta conforme. Anche in questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**.

Le pratiche d'immatricolazione non prevedono il pagamento della prestazione.

### 4.1.4 Visualizzazione della matricola

Per visualizzare la matricola occorre accedere all'area di dettaglio della pratica seguendo questo percorso:

- ✓ Dal menù laterale di CIVA selezionare "Ricerca richieste";
- ✓ Nella pagina di "Ricerca richieste di prestazione" attivare i filtri per la ricerca delle pratiche e cliccare sul tasto "Cerca";
- ✓ Dalla lista risultato occorre selezionare la pratica d'interesse cliccando sull'occhio della colonna "dettaglio".

Ricerca richieste

- Ascensori E Montacarichi Da Cantiere
- Sollevamento
- Apparecchi A Pressione
- Impianto Termico
- Impianti Di Messa A Terra E Protezione Scariche Atmosferiche
- Prestazioni in convenzione

Identificativo

Data presentazione dal  Data presentazione al

Stato pratica

Settore

Prestazione

**PULISCI** **CERCA**

ELENCO RICHIESTE DI PRESTAZIONE

Identificativo	Settore	Prestazione	Apparecchio	Data	Stato	Dettaglio	Ricevuta
20190222.000002208.SIMM	SOLLEVAMENTO	Immatricolazione	ARGANO E PARANCO FISSI	22/02/2019 17:33:26	Pratica inoltrata in attesa assegnazione		

**Figura 70**

La matricola attribuita all'apparecchio può essere visualizzata nell'area di dettaglio della pratica nel campo "Matricola".

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

**SOLLEVAMENTO - Immatricolazione**

Dettaglio richiesta

DETTAGLIO RICHIESTA

Identificativo 20190222.000002208.SIMM	Tipo richiesta SOLLEVAMENTO - Immatricolazione	
Apparecchio ARGANO E PARANCO FISSI	Descrizione stato Pratica conclusa	Data presentazione 22/02/2019
C.F. Ditta 05903250487	Codice cliente 18395269	Ragione sociale ...
Prestazione in regime di convenzione No		
Matricola 2019/2/00001/PE		

**INDIETRO** **COMUNICAZIONI** **ALLEGATI** **RIEPILOGO PRATICA**

**Figura 71**

Oppure, in alternativa, occorre entrare nell'area "comunicazioni" e selezionare la comunicazione con oggetto "Immatricolazione".

ELENCO COMUNICAZIONI				
3 comunicazioni in totale			Comunicazioni per pagina	10
Utente	Oggetto	Data	Dettaglio	
SISTEMA	Immatricolazione	22/02/2019 18:32		
SISTEMA	Ricevuta inolto pratica	22/02/2019 17:33		
SISTEMA	Documentazione inoltrata	22/02/2019 17:33		

**Figura 72**

Facendo il download del documento allegato alla comunicazione.

DOCUMENTI ALLEGATI				
1 allegati in totale				
Nome	Protocollo	Download	Fase	Data
20190222.000002208.SIMM_ATT_IMM.pdf		Comunicazione	22/02/2019 00:00	

**Figura 73**

Esiste una terza modalità di visualizzazione della matricola attribuita: occorre entrare nella sezione “Allegati” del dettaglio della domanda e fare il download del documento contrassegnato con il suffisso “\_ATT\_IMM.pdf”.

DOCUMENTI ALLEGATI				
3 allegati in totale				
Nome	Protocollo	Download	Fase	Data
20190222.000002208.SIMM.pdf		Ricevuta inolto richiesta	22/02/2019 00:00	
20190222.000002208.SIMM_ATT_IMM.pdf		Comunicazione	22/02/2019 00:00	
a1.pdf		Documentazione tecnica	22/02/2019 00:00	

**Figura 74**

## 4.2 Come presentare una richiesta di prima verifica periodica

### 4.2.1 Selezione del settore, prestazione e apparecchio

Per presentare una richiesta di prima verifica periodica degli apparecchi/impianti relativi ai settori: ascensori e montacarichi da cantiere, apparecchi a pressione, sollevamento e riscaldamento occorre selezionare il settore e la prestazione di "prima verifica periodica", cliccare su "nuova prestazione" e scegliere l'apparecchio come già visto per la richiesta di immatricolazione.




Figura 75

### 4.2.2 La selezione della matricola dell'apparecchio

Per richiedere una prima verifica periodica occorre possedere la matricola dell'apparecchio/impianto. La matricola va digitata nell'apposito campo e deve rispettare le seguenti regole.

#### 4.2.2.1 Il formato della matricola

Il formato della matricola è sempre AAAA/S/MATR/PR.

**AAAA**=anno in 4 cifre

**S**=codice(fascia) settore o cifra più significativa di una matricola a 6 cifre. Sempre numerico – 1 cifra

**MATR**: numero matricola di 5 cifre compresi gli 0 iniziali

**PR**=provincia (sono ammessi anche i valori ML e EE)

---es. 2014/200654/RM diventa 2014/2/00654/RM

---es. 2013/700256/TR diventa 2013/7/00256/TR

**S** è sempre numerico e corrisponde dal 1997 in poi a:

1= Ascensori e montacarichi

2= apparecchi di sollevamento

3= apparecchi a pressione

4= impianti di riscaldamenti

- 5= impianti di messa a terra e s.a.
- 7= apparecchi a pressione in regime PED
- 8= apparecchi a pressione (alcune tubazioni)
- 9= apparecchi a pressione (altre tubazioni).

Per gli anni antecedenti è 0 a meno che la matricola originaria non sia composta da 6 cifre es. 100356/ML del 1986 (anno libretto) che diventa 1986/1/00356/ML  
.es. 378/RM del 1988 (anno libretto) che diventa 1988/0/00378/RM  
.es. TN-I-3585 del 1980 (anno libretto) che diventa 1980/0/03585/TN  
.es. RM-A-5877 del 1980 (anno libretto) che diventa 1980/0/05877/RM  
.es. RM-B-5878 del 1980 (anno libretto) che diventa 1980/0/05878/RM.

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

**Sollevamento - Prima verifica periodica**

Gestione delle richieste

**Nuova prestazione**

**APPARECCHIO**

Apparecchio

Autogru

**Prestazioni inoltrate**

**DIGITARE LA MATRICOLA**

\* Numero matricola apparecchio ?

**VERIFICA MATRICOLA**

INERISCI DOMANDA PER APPARECCHIO NON CENSITO

**Figura 76**

Dopo aver inserito la matricola occorre premere il tasto “verifica matricola” e aspettare l'esito dei controlli del sistema. Se i controlli non evidenziano alcuna problematica, viene presentato il tasto “Inoltra domanda”.

**Nuova prestazione**

**APPARECCHIO**

Apparecchio

Argano e paranco fissi

**Prestazioni inoltrate**

**DIGITARE LA MATRICOLA**

\* Numero matricola apparecchio ?

**VERIFICA MATRICOLA**

INERISCI DOMANDA PER APPARECCHIO NON CENSITO

**Apparecchio**

ARGANO E PARANCO FISSI

**Matricola**

2020/2/00004/RM

**Numero fabbrica/serie**

AQ-123-234

**INOLTRA DOMANDA**

**Figura 77**

Al contrario se i controlli evidenziano situazioni che impediscono la presentazione della domanda verrà visualizzato un messaggio con il riscontro dei controlli sopra la tabella dei dati di sintesi dell'apparecchio e non verrà presentato il tasto "Inoltra domanda".

The screenshot shows a form for device entry. At the top, there is a dropdown menu labeled 'APPARECCHIO' with 'Apparecchio' and 'Autogru' listed. Below it is a section titled 'DIGITARE LA MATRICOLA' with a field labeled 'Numero matricola apparecchio' containing '2020/2/00004/RM'. A blue button labeled 'VERIFICA MATRICOLA' is next to it. To the right, a grey button labeled 'INERISCI DOMANDA PER APPARECCHIO NON CENSITO' is visible. A red box highlights an error message: 'Apparecchio/Impianto diverso da quello selezionato. Verificare la correttezza della matricola.' Below this, a table displays device details: 'Apparecchio' (ARGANO E PARANCO FISSI), 'Matricola' (2020/2/00004/RM), and 'Numero fabbrica/serie' (AQ-123-234).

**Figura 78**

Le situazioni più ricorrenti che impediscono la presentazione di una domanda riguardano:

- ✓ L'apparecchio non appartiene all'utente che sta presentando la domanda (in questo caso occorre effettuare prima una voltura per acquisizione dell'apparecchio – si veda di seguito);
- ✓ L'apparecchio con matricola appartenente ad utente non censito (questa situazione si verifica quando in fase di migrazione dai vecchi archivi a quelli di CIVA, gli elementi presenti non sono stati sufficienti per l'associazione pratica/utente; il richiedente per poter visualizzare le sue pratiche deve preliminarmente fare una richiesta di "richiesta di visualizzazione apparecchi/pratiche");
- ✓ L'apparecchio è diverso da quello selezionato;
- ✓ Esiste una pratica ancora in corso (generalmente CIVA non permette di presentare, per uno stesso apparecchio, una nuova domanda se la precedente non è ancora conclusa).

Inoltre, può capitare che la matricola inserita dal richiedente non sia registrata su CIVA, in questa situazione occorre inserire la richiesta in oggetto come "Inserisci domanda per apparecchio non censito". In questo caso nell'inoltrare la richiesta di verifica, è necessario allegare evidenza della correttezza della matricola inserita (per esempio comunicazione ISPESL/INAIL di assegnazione del numero di matricola). In alternativa a questa procedura è possibile presentare preliminarmente una domanda di "Denuncia di apparecchi non censiti" e alla sua conclusione la domanda di Prima Verifica Periodica.

**Sollevamento - Prima verifica periodica**

Gestione delle richieste

**Figura 79****4.2.3 Quali informazioni inserire nella pratica di prima verifica periodica**

Come visto per la richiesta di prestazione d'immatricolazione anche per la prima verifica periodica occorre inserire una serie di informazioni che vengono presentate in specifiche sezioni:

- ✓ Documenti da allegare;
- ✓ Proprietario;
- ✓ Costruttore;
- ✓ Installatore;
- ✓ Ubicazione dell'apparecchio;
- ✓ Dati tecnici dell'apparecchio.

Queste informazioni sono presentate in automatico dal sistema, se l'apparecchio è censito negli archivi INAIL, altrimenti occorre inserirle secondo le modalità già viste per la prestazione d'immatricolazione.

In caso di presentazioni dei dati in automatico, le sezioni relative al proprietario (con l'eccezione dei campi PEC, telefono e mail secondaria), costruttore e dati tecnici non sono modificabili, mentre nelle altre sezioni i dati proposti sono modificabili.

Per la richiesta di prima verifica periodica è necessario valorizzare anche le sezioni:

- ✓ Scelta del Soggetto Abilitato;
- ✓ Informazioni per la gestione dell'Iva;
- ✓ Indirizzo di fatturazione;
- ✓ Indirizzo di spedizione.

**4.2.3.1 Scelta del soggetto abilitato**

Per le prime verifiche periodiche l'INAIL può delegare a un Soggetto Abilitato la verifica dell'apparecchio; pertanto, l'utente dovrà indicare obbligatoriamente un soggetto di suo gradimento per l'eventuale delega.

SOGGETTO ABILITATO	
Provincia	Soggetto abilitato
PESCARA	Selezionare ...

**Figura 80**

Il sistema, in automatico, sulla base della provincia di ubicazione dell'apparecchiatura, propone la lista dei Soggetti Abilitati per il gruppo e sottogruppo di appartenenza dell'apparecchio. L'utente dovrà selezionare un solo soggetto.

SOGGETTO ABILITATO	
Provincia	Soggetto abilitato
PESCARA	Selezionare ... ECO EUROPEAN CERTIFYING ORGANIZATION S.P.A. - PE ELLISSE SRL - PE E.T.C. EUROPEAN TECHNOLOGICAL CERTIFICATION S.R.L. - PE AVAL SRL - PE VERICERT S.R.L. - PE V.S.G. DI CANGIULLI GIOVANNA & C. S.N.C. - PE RINA SERVICES S.P.A. - PE ECO TECH - ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - PE APICE S.R.L. - PE BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. - PE E.M.Q. - DIN S.R.L. - PE EN.P.I. S.R.L. - PE CEC - CONSORZIO EUROPEO CERTIFICAZIONE SOCIETA' CONSORZIALE A RESPONSABILE DIVISA - PE ECI - ENTE DI CERTIFICAZIONE & ISPEZIONE S.P.A. - PE ENTE CERTIFICAZIONI SOCIETA' PER AZIONI - PE ICE ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA S.P.A. - PE I.P.I. INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. - PE NORMATEMPO ITALIA S.R.L. - PE TUV ITALIA S.R.L. - PE

**Figura 81**

Nel caso non dovessero esserci per la provincia di ubicazione dell'apparecchio Soggetti Abilitati per il gruppo/sottogruppo di appartenenza dello stesso, il sistema propone la lista di tutte le province tra cui poter scegliere il soggetto abilitato.

#### 4.2.3.2 Destinatario della fattura

Nella sezione "destinatario fattura" l'utente deve scegliere se il destinatario della fattura è un soggetto diverso dal proprietario oppure no.

DESTINATARIO FATTURA	
* Soggetto diverso dal proprietario/cliente?	Selezionare un valore ... ▾
* Partita iva	<input type="text"/>

**Figura 82**

Se sceglie "NO" in questa sezione deve inserire la sola informazione sulla partita IVA relativa al proprietario destinatario della fattura.

Se sceglie "SI" occorre riempire i campi relativi al destinatario della fattura.

Se la sede legale è in Italia è sufficiente digitare il codice fiscale: il sistema riempirà in automatico gli altri campi se il soggetto è presente negli archivi INAIL altrimenti bisognerà digitarli. **Inoltre occorre verificare sempre la correttezza della partita IVA.**

**DESTINATARIO FATTURA**

\* Soggetto diverso dal proprietario/cliente?

\* La sede legale è in Italia?

\* Codice fiscale

\* Intestatario/Ragione sociale

\* Indirizzo  \* Numero civico

\* Provincia  \* Comune  \* Cap

\* Partita iva

**Figura 83**

Se la sede legale non è in Italia, l'utente deve inserire le seguenti informazioni:

- Intestatario/Ragione Sociale;
- Nazione;
- Città;
- Indirizzo;
- Zip code;
- Partita IVA.

**DESTINATARIO FATTURA**

\* Soggetto diverso dal proprietario/cliente?

▼

\* La sede legale è in Italia?

▼

\* Intestatario/Ragione sociale

\* Nazione \* Città

▼

\* Indirizzo \* Zip code

\* Partita iva

**Figura 84**

#### 4.2.3.3 Informazioni per la gestione dell'IVA relative al destinatario della fattura

Le pratiche di prima verifica periodica prevedono il pagamento dell'IVA sull'85% dell'importo della prestazione.

In questa sezione l'utente dovrà inserire obbligatoriamente le seguenti informazioni relative al DESTINATARIO DELLA FATTURA.

**INFORMAZIONI IVA PER IL DESTINATARIO FATTURA**

\* Il destinatario è una pubblica amministrazione?

No

\* Tipologia destinatario

Selezionare ..

\* Disciplina I.V.A. della prestazione: Regime ordinario

Si

\* Il soggetto obbligato è tenuto ad applicare lo split payment (scissione dei pagamenti)?

Selezionare ...

**Figura 85**

Nel caso di Pubblica Amministrazione occorre inserire il codice IPA, il codice unico dell'ufficio e il codice identificativo gara (CIG).

INFORMAZIONI IVA PER IL DESTINATARIO FATTURA

\* Il destinatario è una pubblica amministrazione?

Si

\* Codice IPA

\* Codice univoco ufficio

\* Disciplina I.V.A. della prestazione: Regime ordinario

Si

\* Indicare il codice identificativo gara (CIG)

**Figura 86**

Mentre in caso di soggetto diverso dalla Pubblica Amministrazione occorre indicare a seconda della tipologia del destinatario della fattura:

- ✓ il codice destinatario se si tratta soggetto in possesso di questo codice;

INFORMAZIONI IVA PER IL DESTINATARIO FATTURA

\* Il destinatario è una pubblica amministrazione?

No

\* Tipologia destinatario

Soggetto con codice destinatario

\* Codice destinatario

\* Disciplina I.V.A. della prestazione: Regime ordinario

Si

\* Il soggetto obbligato è tenuto ad applicare lo split payment (scissione dei pagamenti)?

Si

**Figura 87**

- ✓ l'indirizzo PEC dell'intermediario in caso di soggetto NON in possesso del codice destinatario.

INFORMAZIONI IVA PER IL DESTINATARIO FATTURA

\* Il destinatario è una pubblica amministrazione?

No

\* Tipologia destinatario

Soggetto con pec


\* Indirizzo pec registrato presso l'Agenzia delle Entrate

\* Disciplina I.V.A. della prestazione: Regime ordinario

Si

\* Il soggetto obbligato è tenuto ad applicare lo split payment (scissione dei pagamenti)?

Si



**Figura 88**

Nel caso di ditta estera è sufficiente selezionare la voce "Estero" dalla combo-box "Tipologia destinatario".

INFORMAZIONI IVA PER IL DESTINATARIO FATTURA

\* Il destinatario è una pubblica amministrazione?

No

\* Tipologia destinatario


Estero

\* Disciplina I.V.A. della prestazione: Regime ordinario

Si

\* Il soggetto obbligato è tenuto ad applicare lo split payment (scissione dei pagamenti)?

Si



**Figura 89**

Per tutti i soggetti è obbligatorio segnalare la disciplina IVA a cui assoggettare la prestazione.

Se il regime è quello ordinario occorre lasciare la voce preimpostata a "SI" nella relativa combo-box, altrimenti occorre impostare "NO" e scegliere il regime di esenzione/non assoggettabilità della prestazione. In questo caso occorre allegare un documento in formato PDF che giustifichi il regime selezionato.

INFORMAZIONI IVA PER IL DESTINATARIO FATTURA

\* Il destinatario è una pubblica amministrazione?

No

\* Tipologia destinatario

Soggetto con pec

\* Indirizzo pec registrato presso l'Agenzia delle Entrate

\* Disciplina I.V.A. della prestazione: Regime ordinario

No

Si ricorda che in questo caso è obbligatorio allegare il documento giustificativo della sezione "Documenti da allegare" della presente pagina.

\* Il soggetto obbligato è tenuto ad applicare lo split payment (scissione dei pagamenti)?

Si

\* Indicare il regime di esenzione/non assoggettabilità

Selezionare ...

Selezionare ...

Esente IVA art.10 DPR 633/72  
Non imponibile art.40 DPR 331/93  
Esente IVA art.71 DPR 633/72  
Non imponibile IVA art.41 L.427/93  
Non imponibile IVA art.8 DPR 633/72  
Non imponibile IVA art.9 DPR 633/72  
Esente IVA art.15 DPR 633/72  
Non imponibile IVA art.72 DPR 633/72  
Fuori campo IVA art.4 DPR 633/72  
Fuori campo IVA art.7ter DPR 633/72

**Figura 90**

In ultimo per i soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione occorre indicare se il soggetto è tenuto ad applicare la scissione dei pagamenti (*split payment*).

### La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area d'inserimento.

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Sollevamento - Immatricolazione

Gestione delle richieste

Nuova prestazione

Prestazioni inoltrate

1 elementi in totale

Identificativo	Apparecchio	Data	Stato	Dettaglio	Ricevuta
20181213.000001001.SIMM	AUTOGRU	13/12/2018	Pratica inoltrata in attesa assegnazione		

**Figura 91**

Nell'area "Ricerca richieste" (prima voce del menù laterale di CIVA) oppure nella sezione allegati nel dettaglio della pratica.

**Figura 92**

#### 4.2.4 La gestione della pratica da parte di INAIL

L'iter amministrativo delle pratiche di prima verifica periodica prevede i seguenti passaggi:


- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto, viene assegnato il tecnico per la verifica dell'apparecchio;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Assegnazione del tecnico: la pratica può essere assegnata a un tecnico INAIL oppure delegata al Soggetto Abilitato indicato dall'utente, in entrambi i casi l'assegnazione del tecnico viene notificata al proprietario tramite **comunicazione E-MAIL**;
- ✓ In caso di assegnazione al tecnico INAIL l'appuntamento per la verifica dovrà essere concordato tramite le funzioni di "Comunicazione" (si veda di seguito);
- ✓ A verifica conclusa verrà emesso un verbale con l'esito (positivo/negativo); **questo evento verrà notificato al proprietario tramite comunicazione E-MAIL**; in caso di "sopralluogo a vuoto" senza giustificato motivo e/o "sospensione con addebito" al proprietario verrà richiesto il pagamento di un importo per le spese sostenute dall'Istituto;
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione e fatturazione: a seguito della verifica verrà calcolato l'importo della prestazione; successivamente verrà emesso il titolo di pagamento e la relativa fattura.
- ✓ In caso di delega al Soggetto Abilitato l'Istituto richiederà al proprietario il 15% dell'importo della prestazione per la "Tenuta della Banca Dati" secondo le disposizioni dell'art. 71 DLGS 81/2008; **questo evento verrà notificato al**

**proprietario tramite comunicazione E-MAIL.** Tutte le altre attività di verifica dovranno essere concordate con il soggetto abilitato indicato.

### **4.3 Come presentare una richiesta di riconoscimento idoneità ponte sollevatore per autoveicoli**

Questa richiesta deve essere effettuata solo per gli apparecchi destinati alle officine autorizzate alla revisione di veicoli. Riferimenti normativi: D.P.R. n. 495/1992, decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della navigazione n. 628/1996, decreto Direttoriale (D.D.) prot. R.D. 202 del 21 maggio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione.

Per presentare una richiesta di riconoscimento idoneità per ponte sollevatore per autoveicoli occorre selezionare l'omonima voce sul menù laterale di CIVA all'interno del settore sollevamento.



The screenshot shows the CIVA interface. On the left, a sidebar lists various categories: Ricerca richieste, Ascensori E Montacarichi Da Cantiere, Sollevamento, Immatricolazione, Prima Verifica Periodica, **Riconoscimento Idoneità Ponte Sollevatore** (which is highlighted with a red box), Riconoscimento Idoneità Prototipo, Richiesta Documentazione Varia, Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio, and Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio. The main content area is titled 'CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI' and 'Sollevamento - Riconoscimento idoneità ponte sollevatore'. It shows a 'Gestione delle richieste' section with 'Nuova prestazione' and 'Prestazioni inoltrate'. Below this is a 'APPARECCHIO' section with a dropdown menu set to 'Ponti sollevatori per autoveicoli', which is also highlighted with a red box. At the bottom right is a blue 'INOLTRA' button.

**Figura 93**

#### **4.3.1 Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica**

Per inoltrare una pratica di "riconoscimento idoneità per ponte sollevatore per autoveicoli" occorre valorizzare le seguenti sezioni:

- ✓ Documenti da allegare;
- ✓ Proprietario/Cliente;
- ✓ Costruttore;
- ✓ Ubicazione apparecchio;
- ✓ Dati tecnici dell'apparecchio.

#### **4.3.2 Iter della domanda**

L'iter delle pratiche di "riconoscimento idoneità per ponte sollevatore per autoveicoli" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa;**

- ✓ 7.2 L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario; l'appuntamento per la verifica verrà concordato tramite le funzioni di "Comunicazione" (si veda di seguito);
- ✓ A verifica conclusa, verrà emesso un verbale con l'esito (positivo/negativo); **questo evento verrà notificato al proprietario tramite comunicazione E-MAIL**; in caso di integrazione dell'importo della prestazione oppure per sopralluogo a vuoto o per sospensione della verifica verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a integrazione del precedente: il verbale di verifica verrà notificato al proprietario solo a pagamento effettuato;
- ✓ Prima della conclusione della pratica viene generata la matricola per l'apparecchio; **l'evento viene notificato al proprietario con una E-MAIL**.

## 4.4 Come presentare una richiesta di riconoscimento idoneità prototipo

Questa richiesta deve essere effettuata solo per gli apparecchi destinati alle officine autorizzate alla revisione di veicoli. Riferimenti normativi: D.P.R. n. 495/1992, decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della navigazione n. 628/1996, decreto Direttoriale (D.D.) prot. R.D. 202 del 21 maggio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione.

Per presentare una richiesta di **riconoscimento idoneità prototipo** occorre selezionare l'omonima voce sul menù laterale di CIVA all'interno del settore sollevamento.

**Figura 94**

È possibile effettuare questa richiesta solo per l'apparecchio "ponte sollevatore per autoveicoli".

### 4.4.1 Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica

Per inoltrare una pratica di "riconoscimento idoneità prototipo" occorre valorizzare le seguenti sezioni:

- ✓ Documenti da allegare;
- ✓ Proprietario/Cliente;
- ✓ Costruttore;
- ✓ Ubicazione apparecchio;
- ✓ Dati tecnici dell'apparecchio.

#### 4.4.2 Iter della domanda

L'iter delle pratiche di "riconoscimento idoneità prototipo" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL**;
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario**; l'appuntamento per la verifica verrà concordato tramite le funzioni di "Comunicazione" (si veda di seguito);
- ✓ A verifica conclusa, verrà emesso un verbale con l'esito (positivo/negativo); questo evento verrà notificato al proprietario tramite comunicazione E-MAIL; in caso di integrazione dell'importo della prestazione oppure per sopralluogo a vuoto o per sospensione della verifica verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a integrazione del precedente: il verbale di verifica verrà notificato al proprietario solo a pagamento effettuato;
- ✓ Prima della conclusione della pratica viene emessa la matricola; **l'evento viene notificato al proprietario con una E-MAIL**.

#### 4.5

#### *Come presentare una denuncia per apparecchi non censiti*

Questo servizio permette di censire apparecchi ancora in esercizio immatricolati precedentemente all'entrata in esercizio di qualsiasi sistema informatico e quindi registrati solo su supporto cartaceo.

Per presentare questa domanda occorre possedere una matricola che non è presente sul sistema CIVA. Infatti, se dalla verifica della matricola il sistema rileva la presenza della matricola digitata impedisce la presentazione della domanda.

**APPARECCHIO**

**Apparecchio**

Argano e paranco fissi

Questo servizio permette di censire impianti/apparecchi ancora in esercizio immatricolati precedentemente all'entrata in esercizio di qualsiasi sistema informatico e quindi registrati solo su supporto cartaceo.

**DIGITARE LA MATRICOLA**

\* Numero matricola apparecchio ?

2020/2/00004/RM

Apparecchio

Matricola

Numero fabbrica/serie

ARGANO E PARANCO FISSI

2020/2/00004/RM

AQ-123-234

**Figura 95**

Al contrario se il sistema accetta che la matricola non è presente in archivio, verrà presentato il tasto “inserisci domanda per apparecchio non censito” per l'accesso alla pagina dell'inserimento dei dati necessari alla presentazione della domanda.

**Nuova prestazione**

**Prestazioni inoltrate**

**APPARECCHIO**

**Apparecchio**

Argano e paranco fissi

Questo servizio permette di censire impianti/apparecchi ancora in esercizio immatricolati precedentemente all'entrata in esercizio di qualsiasi sistema informatico e quindi registrati solo su supporto cartaceo.

**DIGITARE LA MATRICOLA**

\* Numero matricola apparecchio ?

2000/2/00084/RM

Apparecchio/Impianto non censito per la matricola inserita. In questa situazione, nell'inoltrare la richiesta di verifica, è necessario allegare evidenza della correttezza della matricola inserita (per esempio comunicazione ISPESL/INAIL di assegnazione del numero di matricola).

**Figura 96**

Per il formato della matricola si può fare riferimento a quanto detto nel paragrafo “Formato della matricola” del capitolo “Come presentare una prima verifica periodica”.

#### 4.5.1 La pagina d'inserimento dei dati della pratica

Visto che l'apparecchio non risulta censito occorre inserire tutti i dati dell'impianto/apparecchio. I dati richiesti come al solito sono divisi in sezioni e differiscono dal tipo di apparecchio o impianto.

In generale sono i seguenti:

- ✓ Documenti da allegare (**occorre allegare necessariamente copia del libretto o qualsiasi documentazione che consenta il controllo dei dati dell'apparecchio o impianto**);
- ✓ Proprietario/Cliente;
- ✓ Costruttore;

- ✓ Progettista;
- ✓ Installatore;
- ✓ Ubicazione dell'impianto;
- ✓ Dati tecnici dell'impianto;
- ✓ Dati dei componenti in caso di insiemi del settore pressione o degli impianti di riscaldamento (generatori e vasi di espansione).

#### 4.5.2 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area d'inserimento;
- ✓ dall'area "Ricerca richieste" (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

#### 4.5.3 Iter della domanda

L'iter delle pratiche di richiesta "denuncia di impianti/apparecchi non censiti" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Per lo svolgimento della pratica non è dovuto alcun compenso;
- ✓ Dopo la verifica della documentazione sulla base delle informazioni inviate l'amministrativo approva o respinge la richiesta. **In entrambi i casi viene inviata una E-MAIL al proprietario per notificare la decisione presa.** Se la pratica viene respinta la matricola non può essere più utilizzata.

#### 4.6 **Come presentare una Comunicazione di Demolizione**

Questo servizio permette di comunicare la demolizione di un apparecchio. A seguito di tale comunicazione il sistema non permetterà più di effettuare nuove richieste sull'attrezzatura.

Per presentare una comunicazione di demolizione occorre possedere la matricola dell'apparecchio/impianto. La matricola va digitata nell'apposito campo e deve rispettare le seguenti regole.

Per il formato della matricola si può fare riferimento a quanto detto nel paragrafo "Formato della matricola" del capitolo "I Servizi del settore sollevamento", "Come presentare una prima verifica periodica".

Nuova prestazione

Prestazioni inoltrate

APPARECCHIO

Apparecchio

Autogru

DIGITARE LA MATRICOLA

\* Numero matricola apparecchio ?

2000/2/12345/TE

VERIFICA MATRICOLA

INSERISCI DOMANDA PER APPARECCHIO NON CENSITO

**Figura 97**

Dopo aver inserito la matricola occorre premere il tasto “verifica matricola” e aspettare l’esito dei controlli del sistema. Se i controlli non evidenziano alcuna problematica, viene presentato il tasto “Inoltra domanda”.

Nuova prestazione

Prestazioni inoltrate

APPARECCHIO

Apparecchio

Argano e paranco fissi

DIGITARE LA MATRICOLA

\* Numero matricola apparecchio ?

2020/2/00004/RM

VERIFICA MATRICOLA

INSERISCI DOMANDA PER APPARECCHIO NON CENSITO

Apparecchio	Matricola	Numero fabbrica/serie	
ARGANO E PARANCO FISSI	2020/2/00004/RM	AQ-123-234	<b>INOLTRA DOMANDA</b>

**Figura 98**

In caso contrario vengono evidenziate le incongruenze rilevate.

Infine, se il sistema accerta che la matricola non è presente in archivio, verrà presentato il tasto “inserisci domanda per apparecchio non censito” per l’accesso alla pagina dell’inserimento dei dati necessari alla presentazione della domanda.

**Figura 99**

#### 4.6.1 La pagina d'inserimento dei dati della pratica

Come visto per le precedenti richieste anche per la comunicazione di demolizione occorre inserire una serie di informazioni che vengono presentate in specifiche sezioni. In generale le sezioni da valorizzare sono le seguenti:

- ✓ Documenti da allegare;
- ✓ Proprietario;
- ✓ Costruttore;
- ✓ Installatore;
- ✓ Progettista;
- ✓ Ubicazione dell'apparecchio;
- ✓ Dati tecnici dell'apparecchio.

Queste informazioni sono presentate in automatico dal sistema, se l'apparecchio è censito negli archivi INAIL, altrimenti occorre inserirle secondo le modalità già viste per le prestazioni viste in precedenza.

In caso di presentazione dei dati in automatico, le sezioni relative al proprietario (con l'eccezione dei campi PEC, telefono e mail secondaria), costruttore e dati tecnici non sono modificabili, mentre nelle altre sezioni i dati proposti sono modificabili.

#### 4.6.2 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area d'inserimento;
- ✓ dall'area "Ricerca richieste" (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

#### 4.6.3 Iter della domanda

L'iter delle pratiche di "Comunicazione di demolizione" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;

- Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Per lo svolgimento della pratica non è dovuto alcun compenso;
- ✓ Dopo la verifica della documentazione sulla base delle informazioni inviate l'amministrativo approva o respinge la richiesta. **In entrambi i casi viene inviata una E-MAIL al proprietario per notificare la decisione presa**. A seguito dell'accettazione di tale comunicazione il sistema non permetterà più di effettuare nuove richieste sull'impianto/attrezzatura.

## 4.7 **Come presentare una Comunicazione di Spostamento**

### **Apparecchio**

Questo servizio permette di comunicare lo spostamento di impianti/apparecchi.

Per presentare una comunicazione di spostamento occorre possedere la matricola dell'apparecchio/impianto. La matricola va digitata nell'apposito campo e deve rispettare le seguenti regole.

Per il formato della matricola si può fare riferimento a quanto detto nel paragrafo "Formato della matricola" del capitolo "I Servizi del settore sollevamento", "Come presentare una prima verifica periodica".

**Figura 100**

Dopo aver inserito la matricola occorre premere il tasto "verifica matricola" e aspettare l'esito dei controlli del sistema. Se i controlli non evidenziano alcuna problematica, viene presentato il tasto "Inoltra domanda".

**Figura 101**

In caso contrario vengono evidenziate le incongruenze rilevate.

Infine, se il sistema accetta che la matricola non è presente in archivio, verrà presentato il tasto “inserisci domanda per apparecchio non censito” per l’accesso alla pagina dell’inserimento dei dati necessari alla presentazione della domanda.

**Figura 102**

#### 4.7.1 La pagina d'inserimento dei dati della pratica

Come visto per le precedenti richieste anche per la comunicazione di spostamento occorre inserire una serie di informazioni che vengono presentate in specifiche sezioni. In generale le sezioni da valorizzare sono le seguenti:

- ✓ Documenti da allegare;
- ✓ Proprietario;
- ✓ Costruttore;
- ✓ Installatore;
- ✓ Progettista;
- ✓ Ubicazione dell'apparecchio;
- ✓ Dati tecnici dell'apparecchio.

Queste informazioni sono presentate in automatico dal sistema, se l'apparecchio è censito negli archivi INAIL, altrimenti occorre inserirle secondo le modalità già viste per le prestazioni viste in precedenza.

In caso di presentazione dei dati in automatico, le sezioni relative al proprietario (con l'eccezione dei campi PEC e telefono), costruttore e dati tecnici non sono modificabili, mentre nelle altre sezioni i dati proposti sono modificabili.

#### **4.7.2 La ricevuta della pratica inoltrata**

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area d'inserimento;
- ✓ dall'area "Ricerca richieste" (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

#### **4.7.3 Iter della domanda**

L'iter delle pratiche di "Comunicazione di spostamento apparecchio" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Per lo svolgimento della pratica non è dovuto alcun compenso;
- ✓ Dopo la verifica della documentazione sulla base delle informazioni inviate l'amministrativo approva o respinge la richiesta. **In entrambi i casi viene inviata una E-MAIL al proprietario per notificare la decisione presa.**

### **4.8**

#### **Come presentare una richiesta di documentazione varia**

Per richiedere l'invio di documentazione varia occorre selezionare la voce omonima del menù laterale di CIVA, selezionare l'apparecchio/impianto e scegliere il documento da richiedere dalla lista presente nella pagina.

<p>CIVA - Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ricerca richieste</li> <li>&gt; Ascensori E Montacarichi Da Cantiere</li> <li>&gt; Sollevamento           <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Immatricolazione</li> <li>&gt; Prima Verifica Periodica</li> <li>&gt; Riconoscimento Idoneità Ponte Sollevatore</li> <li>&gt; Riconoscimento Idoneità Prototipo</li> <li><b>&gt; Richiesta Documentazione Varia</b></li> <li>&gt; Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio</li> <li>&gt; Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio</li> <li>&gt; Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche</li> <li>&gt; Prestazioni su macchine non marcate CE</li> </ul> </li> <li>&gt; Apparecchi A Pressione</li> <li>&gt; Impianto Di Riscaldamento</li> <li>&gt; Impianti Di Messa A Terra E Protezione Scariche Atmosferiche           <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Selezione delega</li> <li>&gt; Gestione delega</li> <li>&gt; Prestazioni in convenzione</li> </ul> </li> </ul>	<p>CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI Sollevamento - Richiesta documentazione varia</p> <p>Gestione delle richieste</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Nuova prestazione</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Prestazioni inoltrate</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 10px;"> <p><b>APPARECCHIO</b></p> <p>Apparecchio</p> <p>Autogru</p> <p><b>LISTA SERVIZI DISPONIBILI</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Selezione</th> <th style="width: 90%;">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>COPIA DI COMPENDIO CONFORME ALL'ORIGINALE DI APPARECCHIO IN SERIE</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CONTROLLI STRUMENTALI SPECIALI SU IDROESTRATTORI A ULTRASUONI ECC.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RILASCIO DUPLICATO CERTIFICATO DI OMologazione</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RILASCIO DUPLICATO TARGA DI OMologazione</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>RICHiesta SPECIFICA</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </table>	Nuova prestazione	Prestazioni inoltrate	<p><b>APPARECCHIO</b></p> <p>Apparecchio</p> <p>Autogru</p> <p><b>LISTA SERVIZI DISPONIBILI</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Selezione</th> <th style="width: 90%;">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>COPIA DI COMPENDIO CONFORME ALL'ORIGINALE DI APPARECCHIO IN SERIE</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CONTROLLI STRUMENTALI SPECIALI SU IDROESTRATTORI A ULTRASUONI ECC.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RILASCIO DUPLICATO CERTIFICATO DI OMologazione</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RILASCIO DUPLICATO TARGA DI OMologazione</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>RICHiesta SPECIFICA</td> </tr> </tbody> </table>		Selezione	Descrizione	<input type="checkbox"/>	COPIA DI COMPENDIO CONFORME ALL'ORIGINALE DI APPARECCHIO IN SERIE	<input type="checkbox"/>	CONTROLLI STRUMENTALI SPECIALI SU IDROESTRATTORI A ULTRASUONI ECC.	<input type="checkbox"/>	RILASCIO DUPLICATO CERTIFICATO DI OMologazione	<input type="checkbox"/>	RILASCIO DUPLICATO TARGA DI OMologazione	<input checked="" type="checkbox"/>	RICHiesta SPECIFICA
Nuova prestazione	Prestazioni inoltrate																
<p><b>APPARECCHIO</b></p> <p>Apparecchio</p> <p>Autogru</p> <p><b>LISTA SERVIZI DISPONIBILI</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Selezione</th> <th style="width: 90%;">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>COPIA DI COMPENDIO CONFORME ALL'ORIGINALE DI APPARECCHIO IN SERIE</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CONTROLLI STRUMENTALI SPECIALI SU IDROESTRATTORI A ULTRASUONI ECC.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RILASCIO DUPLICATO CERTIFICATO DI OMologazione</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RILASCIO DUPLICATO TARGA DI OMologazione</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>RICHiesta SPECIFICA</td> </tr> </tbody> </table>		Selezione	Descrizione	<input type="checkbox"/>	COPIA DI COMPENDIO CONFORME ALL'ORIGINALE DI APPARECCHIO IN SERIE	<input type="checkbox"/>	CONTROLLI STRUMENTALI SPECIALI SU IDROESTRATTORI A ULTRASUONI ECC.	<input type="checkbox"/>	RILASCIO DUPLICATO CERTIFICATO DI OMologazione	<input type="checkbox"/>	RILASCIO DUPLICATO TARGA DI OMologazione	<input checked="" type="checkbox"/>	RICHiesta SPECIFICA				
Selezione	Descrizione																
<input type="checkbox"/>	COPIA DI COMPENDIO CONFORME ALL'ORIGINALE DI APPARECCHIO IN SERIE																
<input type="checkbox"/>	CONTROLLI STRUMENTALI SPECIALI SU IDROESTRATTORI A ULTRASUONI ECC.																
<input type="checkbox"/>	RILASCIO DUPLICATO CERTIFICATO DI OMologazione																
<input type="checkbox"/>	RILASCIO DUPLICATO TARGA DI OMologazione																
<input checked="" type="checkbox"/>	RICHiesta SPECIFICA																

**Figura 103**

Nel caso in cui nella lista presentata non risultasse presente il documento da richiedere è sufficiente spuntare la voce “Richiesta specifica” e valorizzare il campo “Dettaglio della richiesta specifica”.

<p><b>&gt; Richiesta Documentazione Varia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio</li> <li>&gt; Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio</li> <li>&gt; Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche</li> <li>&gt; Prestazioni su macchine non marcate CE</li> <li>&gt; Apparecchi A Pressione</li> <li>&gt; Impianto Di Riscaldamento</li> <li>&gt; Impianti Di Messa A Terra E Protezione Scariche Atmosferiche           <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Selezione delega</li> <li>&gt; Gestione delega</li> <li>&gt; Prestazioni in convenzione</li> </ul> </li> </ul>	<p>Autogru</p> <p><b>LISTA SERVIZI DISPONIBILI</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Selezione</th> <th style="width: 90%;">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>COPIA DI COMPENDIO CONFORME ALL'ORIGINALE DI APPARECCHIO IN SERIE</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CONTROLLI STRUMENTALI SPECIALI SU IDROESTRATTORI A ULTRASUONI ECC.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RILASCIO DUPLICATO CERTIFICATO DI OMologazione</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RILASCIO DUPLICATO TARGA DI OMologazione</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>RICHiesta SPECIFICA</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Dettaglio della richiesta specifica (massimo 2000 caratteri)</b></p> <p>Testo (massimo 2000 caratteri)</p>	Selezione	Descrizione	<input type="checkbox"/>	COPIA DI COMPENDIO CONFORME ALL'ORIGINALE DI APPARECCHIO IN SERIE	<input type="checkbox"/>	CONTROLLI STRUMENTALI SPECIALI SU IDROESTRATTORI A ULTRASUONI ECC.	<input type="checkbox"/>	RILASCIO DUPLICATO CERTIFICATO DI OMologazione	<input type="checkbox"/>	RILASCIO DUPLICATO TARGA DI OMologazione	<input checked="" type="checkbox"/>	RICHiesta SPECIFICA
Selezione	Descrizione												
<input type="checkbox"/>	COPIA DI COMPENDIO CONFORME ALL'ORIGINALE DI APPARECCHIO IN SERIE												
<input type="checkbox"/>	CONTROLLI STRUMENTALI SPECIALI SU IDROESTRATTORI A ULTRASUONI ECC.												
<input type="checkbox"/>	RILASCIO DUPLICATO CERTIFICATO DI OMologazione												
<input type="checkbox"/>	RILASCIO DUPLICATO TARGA DI OMologazione												
<input checked="" type="checkbox"/>	RICHiesta SPECIFICA												

**Figura 104**

#### 4.8.1 Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica

Per inoltrare una pratica di “richiesta documentazione varia” occorre valorizzare le sezioni specifiche dei vari impianti/apparecchi come già visto nei precedenti capitoli.

#### 4.8.2 Iter della domanda

L’iter delle pratiche di “richiesta documentazione varia” prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell’U.O.T. all’amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):

- Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
- Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa;**
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL;**
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato la pratica riprende l'iter descritto di seguito;
- ✓ Inoltro della documentazione richiesta; **questo evento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL.**

#### 4.9 *Come presentare una richiesta di voltura per acquisizione impianto/apparecchio*

La richiesta di voltura per acquisizione dell'apparecchio va utilizzata per comunicare a INAIL l'acquisizione dell'attrezzatura da altro soggetto.

Per richiedere la prestazione occorre selezionare l'omonima voce nel menù laterale di CIVA e accedere alla sezione "Nuova prestazione".

**Figura 105**

Prima di accedere alla pagina per la verifica della matricola occorre scegliere l'apparecchio.

CIVA - Certificazione e Verifica  
Impianti e Apparecchi

Ricerca richieste  
Ascensori E Montacarichi Da Cantiere  
Sollevamento  
Immatricolazione  
Prima Verifica Periodica  
Riconoscimento Idoneità Ponte Sollevatore  
Riconoscimento Idoneità Prototipo  
Richiesta Documentazione Varia  
Volturna Per Acquisizione Impianto/apparecchio  
Volturna Per Cessione Impianto/apparecchio  
Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche  
Prestazioni su macchine non marchate CE  
Apparecchi A Pressione  
Impianto Di Riscaldamento  
Impianti Di Messa A Terra E Protezione Scariche Atmosferiche  
Selezione delega  
Gestione delega  
Prestazioni in convenzione

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI  
Sollevamento - Volturna per acquisizione impianto/apparecchio  
Gestione delle richieste

Nuova prestazione      Prestazioni inoltrate

APPARECCHIO

Apparecchio  
Selezionare...  
Argano e paranco fissi  
Autogru  
Carrielli semoventi a braccio telescopico fisso  
Carrielli semoventi a braccio telescopico rotativo  
Carro raccogli frutta  
Gru a bandiera  
Gru a cavalletto  
Gru a cavalletto per l'edilizia  
Gru a derrik  
Gru a mensola  
Gru a ponte  
Gru a portale  
Gru a struttura limitata < = 2000 kg con movimento di traslazione motorizzato  
Gru a struttura limitata < = 2000 kg senza movimento di traslazione motorizzato  
Gru a torre  
Gru non codificata  
Gru non codificata fissa  
Gru non codificata mobile

**Figura 106**

La possibilità di presentare una richiesta di volturna è subordinata al fatto che l'apparecchio appartenga a un altro soggetto.

INSERIMENTO PRATICA

IMPIANTO

\* Impianto  
Impianto di riscaldamento

\* Numero matricola impianto

VERIFICA MATRICOLA

**Figura 107**

Pertanto solo con il messaggio "matricola appartenente ad un altro utente" si attiverà il tasto "Inoltra domanda". Cliccando su questo tasto viene visualizzata la pagina d'invio della domanda.

**Figura 108**

Nel caso di matricola appartenente allo stesso utente verrà visualizzato il messaggio "Matricola appartenente allo stesso utente. Operazione non consentita" e viene impedito l'inoltro della domanda.

**Figura 109**

Nel caso di apparecchio con matricola non censita occorre effettuare una richiesta di "Denuncia per apparecchi non censiti" e attribuirsi direttamente l'apparecchio. La sede INAIL di competenza si occuperà di valutare l'effettivo possesso dell'apparecchio da parte del nuovo proprietario.

**Figura 110**

Nel caso di matricola appartenente a utente non censito occorre effettuare una "richiesta di visualizzazione apparecchi/pratiche" inserendo direttamente il codice fiscale del nuovo proprietario. La sede INAIL di competenza si occuperà di valutare l'effettivo possesso dell'apparecchio da parte del nuovo proprietario.

**Figura 111**

#### 4.9.1 Le informazioni richieste per l'inoltro delle pratiche

Le sezioni da valorizzare per inviare la pratica di voltura sono le seguenti:

- ✓ Documenti da allegare;
- ✓ Proprietario/cliente (occorre valorizzare PEC e telefono);
- ✓ Ubicazione dell'apparecchio.

#### 4.9.2 Iter della domanda

L'iter delle pratiche di "richiesta di voltura per acquisizione" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Per lo svolgimento della pratica non è dovuto alcun compenso;
- ✓ Dopo la verifica della documentazione sulla base delle informazioni inviate l'amministrativo approva o respinge la richiesta. **In entrambi i casi viene inviata una E-MAIL al proprietario per notificare la decisione presa.**

### 4.10 Come presentare una richiesta di voltura per cessione impianto/apparecchio

La richiesta di voltura per cessione dell'apparecchio va utilizzato per comunicare a INAIL la cessione dell'attrezzatura ad altro soggetto.

Per richiedere la prestazione occorre selezionare l'omonima voce nel menù laterale di CIVA e accedere alla sezione "Nuova prestazione".

CIVA - Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi

- > Ricerca richieste
- ✓ Ascensori E Montacarichi Da Cantiere
- ✓ Sollevamento
  - > Immatricolazione
  - > Prima Verifica Periodica
  - > Riconoscimento Idoneità Ponte Sollevatore
  - > Riconoscimento Idoneità Prototipo
  - > Richiesta Documentazione Varia
  - > Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio
  - > **Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio**
  - > Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

**Sollevamento - Voltura per cessione impianto/apparecchio**

Gestione delle richieste

Nuova prestazione	Prestazioni inoltrate
-------------------	-----------------------

APPARECCHIO

Apparecchio

Selezionare...

**Figura 112**

Prima di accedere alla pagina di selezione dell'attrezzatura occorre scegliere l'apparecchio.

CIVA - Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi

- > Ricerca richieste
- ✓ Ascensori E Montacarichi Da Cantiere
- ✓ Sollevamento
  - > Immatricolazione
  - > Prima Verifica Periodica
  - > Riconoscimento Idoneità Ponte Sollevatore
  - > Riconoscimento Idoneità Prototipo
  - > Richiesta Documentazione Varia
  - > Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio
  - > **Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio**
  - > Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche
  - > Prestazioni su macchine non marchate CE
  - > Apparecchi A Pressione
  - > Impianto Di Riscaldamento
  - > Impianti Di Messa A Terra E Protezione Scariche Atmosferiche
  - > Selezione delega
  - > Gestione delega
  - > Prestazioni in convenzione

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

**Sollevamento - Voltura per cessione impianto/apparecchio**

Gestione delle richieste

Nuova prestazione	Prestazioni inoltrate
-------------------	-----------------------

APPARECCHIO

Apparecchio

Selezionare...

Selezionare...

Argano e paranco fissi  
Autogru  
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso  
Carrelli semoventi a braccio telescopico rotativo  
Carro raccogli frutta  
Gru a bandiera  
Gru a cavalletto  
Gru a cavalletto per l'edilizia  
Gru a derri  
Gru a mensola  
Gru a ponte  
Gru a portale  
Gru a struttura limitata < = 2000 kg con movimento di traslazione motorizzato  
Gru a struttura limitata < = 2000 kg senza movimento di traslazione motorizzato  
Gru a struttura limitata > 2000 kg  
Gru a torre  
Gru non codificata  
Gru non codificata fissa  
Gru non codificata mobile

**Figura 113**

Per richiedere questa prestazione è necessario che l'apparecchio appartenga all'utente che sta effettuando la richiesta.

✓ Sollevamento
 

- > Immatricolazione
- > Prima Verifica Periodica
- > Riconoscimento Idoneità Per Ponte Sollevatore
- > Riconoscimento Idoneità Prototipo Per Ponte Sollevatore
- > Richiesta Documentazione Varia
- > Denuncia Apparecchi Non Censiti
- > Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio
- > **Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio**
- > Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche
- > Demolizione Apparecchio
- > Comunicazione Di Spostamento Apparecchio

APPARECCHIO

Apparecchio

Gru a cavalletto

Questo servizio permette di comunicare che non si è più in possesso di un impianto/apparecchio a seguito della sua cessione a terzi. A seguito di tale comunicazione il sistema non permetterà più di effettuare nuove richieste sull'impianto/attrezzatura.

DIGITARE LA MATRICOLA

\* Numero matricola apparecchio 

2020/2/00020/VT

VERIFICA MATRICOLA

Apparecchio	Matricola	Numero fabbrica/serie	INOLTRA DOMANDA
GRU A CAVALLETTO	2020/2/00020/VT	AQ-000001-AA	<b>INOLTRA DOMANDA</b>

**Figura 114**

In caso contrario verrà evidenziato il seguente messaggio " Matricola appartenente ad altro utente. Operazione non consentita" e verrà impedita la presentazione della domanda.

The screenshot shows a user interface for managing equipment. On the left, a sidebar lists various actions: Sollevamento, Immatricolazione, Prima Verifica Periodica, Riconoscimento Idoneità Per Ponte Sollevatore, Riconoscimento Idoneità Prototipo Per Ponte Sollevatore, Richiesta Documentazione Varia, Denuncia Apparecchi Non Censiti, Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio, **Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio** (highlighted with a red box), Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche, Demolizione Apparecchio, and Comunicazione Di Spostamento Apparecchio. The main panel is titled 'APPARECCHIO' and shows 'Apparecchio: Gru a bandiera'. A note below states: 'Questo servizio permette di comunicare che non si è più in possesso di un impianto/apparecchio a seguito della sua cessione a terzi. A seguito di tale comunicazione il sistema non permetterà più di effettuare nuove richieste sull'impianto/attrezzatura.' Below this is a section 'DIGITARE LA MATRICOLA' with a field containing '2020/2/00021/VT' and a 'VERIFICA MATRICOLA' button. A red box highlights the message 'Matricola appartenente ad un altro utente. Operazione non consentita.' at the bottom. The table below shows the equipment details: Apparecchio (GRU A BANDIERA), Matricola (2020/2/00021/VT), and Numero fabbrica/serie (AQ-123-234-A).

**Figura 115**

Nel caso di matricola appartenente a utente non censito occorre effettuare preliminarmente una "richiesta di visualizzazione apparecchi/pratiche".

The screenshot shows a user interface for managing equipment. The sidebar and main panel structure are identical to Figure 115, with the 'Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio' action highlighted. The 'VERIFICA MATRICOLA' button is clicked, and a red box highlights the message 'Matricola appartenente ad utente non censito. Per proseguire effettuare prima una richiesta di visualizzazione.' at the bottom. The table below shows the equipment details: Apparecchio (GRU A DERRIK FISSA), Matricola (2020/2/00022/VT), and Numero fabbrica/serie (AQ-000001-AA).

**Figura 116**

#### 4.10.1 Le informazioni richieste per l'inoltro delle pratiche

Le informazioni richieste per inviare le pratiche di voltura per cessione sono già preimpostate dal sistema, al proprietario viene richiesto di inserire la PEC e il telefono e l'indirizzo di ubicazione dell'apparecchio.

#### 4.10.2 Iter della domanda

L'iter delle pratiche di "voltura per cessione" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene**

**inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa;**

- ✓ Per lo svolgimento della pratica non è dovuto alcun compenso;
- ✓ Dopo la verifica della documentazione sulla base delle informazioni inviate l'amministrativo approva o respinge la richiesta. **In entrambi i casi viene inviata una E-MAIL al proprietario per notificare la decisione presa.**

#### **4.11 Come presentare una richiesta di visualizzazione apparecchi/pratiche**


Le pratiche presentate prima dell'entrata in esercizio dell'applicativo CIVA sono state inserite nel nuovo sistema.

Se in fase di migrazione dai vecchi archivi, gli elementi presenti non sono stati sufficienti per l'associazione pratica/utente, il richiedente non è in grado di visualizzare le pratiche.

Per sopperire a questo inconveniente è stata sviluppata la funzione di "richiesta di visualizzazione apparecchi/pratiche".

La visualizzazione delle pratiche segue le seguenti regole:

- ✓ Se sono state presentate più pratiche per differenti UOT INAIL occorre presentare una domanda per ogni UOT;
- ✓ Per le pratiche presenti su una determinata UOT occorre presentare una sola domanda che deve fare riferimento ad un singolo apparecchio/impianto tra quelli gestiti dal proprietario. Il sistema attribuirà a tutte le pratiche con il codice anagrafico legato all'impianto il codice fiscale e la PEC comunicata dal proprietario;
- ✓ Nel caso in cui dopo l'operazione descritta in precedenza l'utente ancora non vedesse tutte le sue pratiche occorre inoltrare una nuova domanda di visualizzazione indicando la matricola dell'apparecchio non visualizzato.



**Figura 117**

Prima di accedere alla pagina per la verifica della matricola occorre scegliere un apparecchio tra quelli in possesso dell'utente.

CIVA - Certificazione e Verifica  
Impianti e Apparecchi

Ricerca richieste  
Ascensori E Montacarichi Da Cantiere  
Sollevamento  
Immatricolazione  
Prima Verifica Periodica  
Riconoscimento Idoneità Ponte Sollevatore  
Riconoscimento Idoneità Prototipo  
Richiesta Documentazione Varia  
Volta Per Acquisizione Impianto/apparecchio  
Volta Per Cessione Impianto/apparecchio  
Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche  
Prestazioni su macchine non marcate CE  
Apparecchi A Pressione  
Impianto Di Riscaldamento  
Impianti Di Messa A Terra E Protezione Sciariche Atmosferiche  
Selezione delega  
Gestione delega  
Prestazioni in convenzione

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI  
Sollevamento - Richiesta visualizzazione apparecchi/pratiche  
Gestione delle richieste

Nuova prestazione      Prestazioni inoltrate

APPARECCHIO

Apparecchio  
Selezionare...  
Argano e paranco fissi  
Autogru  
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso  
Carrelli semoventi a braccio telescopico rotativo  
Carro raccogl frutta  
Gru a bandiera  
Gru a cavalletto  
Gru a cavalletto per l'edilizia  
Gru a derrik  
Gru a mensola  
Gru a ponte  
Gru a portale  
Gru a struttura limitata < = 2000 kg con movimento di traslazione motorizzato  
Gru a struttura limitata < = 2000 kg senza movimento di traslazione motorizzato  
Gru a struttura limitata > 2000 kg  
Gru a torre  
Gru non codificata  
Gru non codificata fissa  
Gru non codificata mobile

**Figura 118**

Dopo aver scelto l'apparecchio occorre inserire la sua matricola nel campo "matricola" e premere il tasto "Verifica matricola".

Sollevamento  
Immatricolazione  
Prima Verifica Periodica  
Riconoscimento Idoneità Per Ponte Sollevatore  
Riconoscimento Idoneità Prototipo Per Ponte Sollevatore  
Richiesta Documentazione Varia  
Denuncia Apparecchi Non Censiti  
Volta Per Acquisizione Impianto/apparecchio  
Volta Per Cessione Impianto/apparecchio  
Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche  
Demolizione Apparecchio  
Comunicazione Di Spostamento Apparecchio

APPARECCHIO

Apparecchio  
Gru a derrik fissa

Questo servizio permette di visualizzare apparecchi/pratiche presentate precedentemente all'entrata in esercizio di CIVA che in fase di migrazione dai vecchi archivi non avevano tutti gli elementi sufficienti per l'associazione pratica/utente e quindi non sono visibili al richiedente. Se sono state presentate piu' pratiche per differenti UOT INAIL occorre presentare una domanda per ogni UOT facendo riferimento ad un singolo apparecchio/impianto tra quelli gestiti dal proprietario. Cosi' facendo il sistema sanera' in automatico tutte le pratiche incomplete presenti nelle singole UOT.

\* Numero matricola apparecchio

**VERIFICA MATRICOLA**

Matricola appartenente ad utente non censito.

Apparecchio	Matricola	Numero fabbrica/serie	
GRU A DERRIK FISSA	2020/2/00022/VT	AQ-000001-AA	<b>INOLTRA DOMANDA</b>

**Figura 119**

Per procedere con la richiesta, la verifica della matricola deve dare il messaggio "matricola appartenente ad utente non censito" e deve attivarsi il tasto "inoltra domanda"; questo messaggio denota l'esistenza di pratiche legate all'apparecchio/impianto associate ad un utente non censito.

Messaggi diversi da questo qualificano situazioni non pertinenti con la richiesta di visualizzazione e l'avanzamento della domanda viene inibito (il bottone "inoltra domanda" rimane non attivo).

#### 4.11.1 Le informazioni richieste per l'inoltro delle pratiche

Le informazioni richieste per inoltrare le pratiche di visualizzazione sono le seguenti:

## Documenti da allegare.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ▾

Nome del documento da allegare  **SCEGLI IL FILE** **ALLEGA DOCUMENTO**

Allegare file PDF da non oltre 5MB ciascuno

**Figura 120**

In questa sezione occorre allegare la documentazione che dimostri il possesso dell'apparecchio selezionato oppure qualsiasi documento che dimostri di essere l'intestatario delle pratiche da visualizzare.

PEC e telefono nella scheda del proprietario e eventualmente l'indirizzo mail secondario.

PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente  Codice fiscale  Partita iva   
00000000000

\* Ragione sociale

\* Indirizzo  \* Numero civico

\* Provincia  \* Comune  \* Cap   
LATINA LATINA 04100

\* Indirizzo PEC di contatto  \* Conferma Indirizzo PEC di contatto

Indirizzo mail secondario (opzionale)  Conferma Indirizzo mail secondario

\* Telefono di contatto

**Figura 121**

## Ubicazione dell'impianto

Come detto in precedenza la valorizzazione di questa sezione è molto importante; infatti sulla base della provincia inserita la pratica viene attribuita ad una specifica UOT, l'aggiornamento dell'anagrafica delle pratiche del proprietario avviene solo per questa UOT.

UBICAZIONE APPARECCHIO

\* Indirizzo: VIA DEL PIANETA TERRA

\* Numero civico: 137

\* Provincia: VITERBO

\* Comune: BLERA

Cap: 01010

STAMPA ANTEPRIMA SALVA IN BOZZA INOLTRA

**Figura 122**

#### 4.11.2 Iter della domanda

L'iter delle pratiche di richiesta "per visualizzazione delle pratiche" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Per lo svolgimento della pratica non è dovuto alcun compenso;
- ✓ Dopo la verifica della documentazione sulla base delle informazioni inviate l'amministrativo approva o respinge la richiesta. **In entrambi i casi viene inviata una E-MAIL al proprietario per notificare la decisione presa.**

#### 4.12 *Come presentare una richiesta di sollevamento su macchine non marcate CE*

Per il settore sollevamento è possibile presentare prestazioni su macchine non marcate CE.

Le prestazioni che possono essere richieste sono le seguenti:

- ✓ Collaudo per verifica di omologazione;
- ✓ Collaudo per verifica di omologazione con approvazione progetto singolo.

Per presentare una richiesta di verifica occorre espandere la tendina del settore sollevamento, spostarsi sulla voce "Prestazioni su macchine non marcate CE", espandere la relativa tendina e scegliere la prestazione da richiedere (figura seguente).

Sollevamento

- Immatricolazione
- Prima Verifica Periodica
- Riconoscimento Idoneità Per Ponte Sollevatore
- Riconoscimento Idoneità Prototipo Per Ponte Sollevatore
- Richiesta Documentazione Varia
- Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio
- Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio
- Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche
- Prestazioni su macchine non marcate CE**
- Collaudo Per Verifica Di Omologazione**
- Collaudo Per Verifica Di Omologazione Con Approvazione Progetto Singolo

Nuova prestazione

Prestazioni inoltrate

APPARECCHIO

Argano e paranco fissi

INOLTRA

**Figura 123**

Prima della compilazione dei dati sulla pagina d'inoltro della domanda occorre scegliere l'apparecchio.

Sollevamento

- Immatricolazione
- Prima Verifica Periodica
- Riconoscimento Idoneità Per Ponte Sollevatore
- Riconoscimento Idoneità Prototipo Per Ponte Sollevatore
- Richiesta Documentazione Varia
- Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio
- Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio
- Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche
- Prestazioni su macchine non marcate CE**
- Collaudo Per Verifica Di Omologazione**
- Collaudo Per Verifica Di Omologazione Con Approvazione Progetto Singolo
- Apparecchi A Pressione
- Impianto Di Riscaldamento
- Impianti Di Messa A Terra E Protezione Scariche Atmosferiche

Nuova prestazione

Prestazioni inoltrate

APPARECCHIO

Argano e paranco fissi

Argano e paranco trasferibili

Argano per ponte sospeso ad azionamento manuale

Argano per ponte sospeso ad azionamento motorizzato

Autogru

Gru a cavalletto

Gru a derrick fissa

Gru a derrick trasferibile

Gru a ponte

Gru a portale

Gru a struttura limitata <= 2000 kg con movimento di traslazione motorizzato

Gru a struttura limitata <= 2000 kg senza movimento di traslazione motorizzato

Gru a struttura limitata > 2000 kg

Gru a torre

Gru non codificata

Gru non codificata fissa

Gru non codificata mobile

Gru non codificata trasferibile

Gru su autocarro

Idroestrattore

INOLTRA

**Figura 124**

#### 4.12.1 Le informazioni richieste per l'inoltro delle pratiche

Per presentare le pratiche su "macchine non marcate CE" occorre valorizzare le sezioni specifiche dei vari apparecchi; per tutte le prestazioni occorre inserire i dati delle seguenti sezioni:

- ✓ Documenti da allegare;
- ✓ Proprietario/Cliente;
- ✓ Costruttore;
- ✓ Ubicazione apparecchio;
- ✓ Dati tecnici dell'apparecchio.

#### 4.12.2 Iter della domanda

L'iter delle pratiche "per apparecchi non marcati CE" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;

- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL**;
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario**; l'appuntamento per la verifica verrà concordato tramite le funzioni di "Comunicazione" (si veda di seguito);
- ✓ A verifica conclusa, verrà emesso un verbale con l'esito (positivo/negativo); **questo evento verrà notificato al proprietario tramite comunicazione E-MAIL**; in caso di integrazione dell'importo della prestazione oppure per sopralluogo a vuoto o per sospensione della verifica verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a integrazione del precedente: il verbale di verifica verrà notificato al proprietario solo a pagamento effettuato;
- ✓ Generazione della matricola per pratiche che ne prevedono l'emissione; **questo evento verrà notificato al proprietario tramite comunicazione E-MAIL**.

#### 4.13 *Come presentare una richiesta di prestazioni "varie" con l'intervento del tecnico*

Per richiedere una prestazione non codificata tra le precedenti, per la quale viene richiesto l'intervento di un tecnico INAIL è possibile utilizzare il servizio di **richiesta di prestazioni "varie" con l'intervento del tecnico**.

Per richiedere la prestazione occorre selezionare la voce omonima del menù laterale di CIVA e selezionare l'apparecchio.

**Figura 125**

Per il settore SOLLEVAMENTO la lista dei servizi disponibili riguarda la sola "Richiesta Specifica".

<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Riconoscimento idoneita' per ponti sollevatori in serie (fabbricante)</li> <li>&gt; Richiesta documentazione varia</li> <li style="border: 2px solid red; padding: 2px;"><b>&gt; Richiesta prestazioni varie con intervento del tecnico</b></li> <li>&gt; Denuncia apparecchi non censiti</li> <li>&gt; Voltura per acquisizione impianto/apparecchio</li> <li>&gt; Voltura per cessione impianto/apparecchio</li> <li>&gt; Richiesta visualizzazione apparecchi/pratiche</li> <li>&gt; Demolizione apparecchio</li> <li>&gt; Comunicazione di spostamento apparecchio</li> <li>&gt; Comunicazione di disinstallazione apparecchio</li> <li>&gt; Prestazioni su macchine non marcate CE</li> </ul>	<p><b>APPARECCHIO</b></p> <p>* Apparecchio Autogru</p> <p><b>LISTA SERVIZI DISPONIBILI</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Selezione</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">RICHIEDA SPECIFICA</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>DIGITARE LA MATRICOLA DELL'IMPIANTO</b></p> <p>* Numero matricola apparecchio </p> <input style="width: 100%;" type="text"/>	Selezione	Descrizione	<input type="checkbox"/>	RICHIEDA SPECIFICA
Selezione	Descrizione				
<input type="checkbox"/>	RICHIEDA SPECIFICA				

**Figura 126**

In questo caso occorre obbligatoriamente specificare in dettaglio la prestazione che si vuole richiedere.

<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Richiesta documentazione varia</li> <li style="border: 2px solid red; padding: 2px;"><b>&gt; Richiesta prestazioni varie con intervento del tecnico</b></li> <li>&gt; Denuncia apparecchi non censiti</li> <li>&gt; Voltura per acquisizione impianto/apparecchio</li> <li>&gt; Voltura per cessione impianto/apparecchio</li> <li>&gt; Richiesta visualizzazione apparecchi/pratiche</li> <li>&gt; Demolizione apparecchio</li> <li>&gt; Comunicazione di spostamento apparecchio</li> <li>&gt; Comunicazione di disinstallazione apparecchio</li> </ul>	<p>* Apparecchio Autogru</p> <p><b>LISTA SERVIZI DISPONIBILI</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Selezione</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">RICHIEDA SPECIFICA</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Dettaglio della richiesta specifica (massimo 2000 caratteri)</b></p> <input style="width: 100%; height: 40px; border: 1px solid #ccc; padding: 5px;" type="text"/>	Selezione	Descrizione	<input checked="" type="checkbox"/>	RICHIEDA SPECIFICA
Selezione	Descrizione				
<input checked="" type="checkbox"/>	RICHIEDA SPECIFICA				

**Figura 127**

#### 4.13.1 Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica

Per inoltrare una pratica di "richiesta di prestazioni varie con l'intervento del tecnico" occorre valorizzare le sezioni specifiche dei vari apparecchi come già visto nei precedenti capitoli.

#### 4.13.2 Iter della domanda

L'iter delle pratiche "richiesta di prestazioni varie con l'intervento del tecnico" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;

- Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL**;
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario**; l'appuntamento per la verifica verrà concordato tramite le funzioni di "Comunicazione" (si veda di seguito);
- ✓ A verifica conclusa, verrà emesso un verbale con l'esito (positivo/negativo); **questo evento verrà notificato al proprietario tramite comunicazione E-MAIL**; in caso di integrazione dell'importo della prestazione oppure per sopralluogo a vuoto o per sospensione della verifica verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a integrazione del precedente: il verbale di verifica verrà notificato al proprietario solo a pagamento effettuato.

## 5 I servizi del settore Ascensori e Montacarichi da cantiere

I servizi attualmente presenti su CIVA per il settore ascensori e montacarichi di cantiere sono i seguenti:

- ✓ Immatricolazione;
- ✓ Prima Verifica Periodica;
- ✓ Denuncia Ascensori Non Censiti;
- ✓ Demolizione Apparecchio;
- ✓ Comunicazione Di Spostamento Apparecchio;
- ✓ Comunicazione Di Disinstallazione Apparecchio;
- ✓ Richiesta documentazione varia;
- ✓ Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio;
- ✓ Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio;
- ✓ Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche;
- ✓ Richiesta di prestazioni varie con l'intervento del tecnico.

### 5.1 **Come presentare una richiesta di immatricolazione**

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

### 5.2 **Come presentare una richiesta di prima verifica periodica**

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

### 5.3 **Come presentare una richiesta di denuncia ascensori non censiti**

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

### 5.4 **Come presentare una richiesta di demolizione apparecchio**

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

### 5.5 **Come presentare una comunicazione di spostamento apparecchio**

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

### 5.6 **Come presentare una Comunicazione di Disinstallazione Apparecchio**

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Pressione”**.

### 5.7 **Come presentare una richiesta di documentazione varia**

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

## **5.8      *Come presentare una richiesta di voltura per acquisizione apparecchio***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

## **5.9      *Come presentare una richiesta di voltura per cessione apparecchio***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

## **5.10     *Come presentare una richiesta di visualizzazione apparecchio***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

## **5.11     *Come presentare una richiesta di prestazioni "varie" con l'intervento del tecnico***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.


## 6 I servizi del settore Impianto di Riscaldamento

I servizi attualmente presenti su CIVA per il settore impianto di riscaldamento sono i seguenti:

- ✓ Approvazione Progetto (dm 01-12-75);
- ✓ Verifica Primo Impianto Di Riscaldamento (dm 01-12-75);
- ✓ Prima Verifica Periodica;
- ✓ Denuncia Impianto Non Censito;
- ✓ Demolizione Impianto;
- ✓ Richiesta documentazione varia;
- ✓ Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio;
- ✓ Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio;
- ✓ Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche;
- ✓ Richiesta di prestazioni varie con l'intervento del tecnico.

### 6.1 **Come presentare una richiesta di approvazione progetto (D.M. 01-12-75)**

Per richiedere l'approvazione di un progetto occorre selezionare "Impianto di Riscaldamento/Approvazione progetto" dal menù laterale di CIVA inoltre occorre impostare "Impianto di riscaldamento" nella combo-box "Impianto".



The screenshot shows the CIVA software interface. On the left, a sidebar lists various services: Ricerca richieste, Ascensori E Montacarichi Da Cantiere, Sollevamento, Apparecchi A Pressione, Impianto Di Riscaldamento, and Approvazione Progetto (dm 01-12-75). The 'Approvazione Progetto (dm 01-12-75)' item is highlighted with a red box. The main panel shows the 'Impianto di riscaldamento - Approvazione progetto (dm 01-12-75)' section with tabs for Gestione delle richieste, Nuova prestazione, and Prestazioni inoltrate. On the right, a 'IMPIANTO' section has a dropdown menu labeled 'Impianto' with 'Impianto di riscaldamento' selected, also highlighted with a red box.

**Figura 128**

Una richiesta di approvazione progetto può essere effettuata sia su impianti preesistenti (modifica dell'impianto) sia su nuovi impianti.

Se la denuncia viene presentata su un impianto preesistente occorre inserire la matricola dello stesso nell'apposito campo.

Impianti e Apparecchi

- Homepage
- Ricerca richieste
- Richieste in bozza
- Pagamenti da effettuare
- Comunicazioni non lette
- Ascensori E Montacarichi Da Cantiere
- Sollevamento
- Apparecchi A Pressione
- Impianto Di Riscaldamento
- Approvazione Progetto (dm 01-12-75)**
- Verifica Primo Impianto Di Riscaldamento (dm 01-12-75)
- Prima Verifica Periodica
- Richiesta Documentazione Varia
- Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio
- Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio
- Denuncia Impianto Non Censito
- Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche

Impianto di riscaldamento - Approvazione progetto (dm 01-12-75)

Gestione delle richieste

Nuova prestazione

Prestazioni inoltrate

IMPIANTO

\* Impianto

Impianto di riscaldamento

\* Impianto immatricolato?

Si

DIGITARE LA MATRICOLA DELL'IMPIANTO

\* Numero matricola impianto

2000/4/12345/TE

VERIFICA MATRICOLA

INTEGRARE

**Figura 129**

In caso di nuovo impianto occorre cliccare sul tasto “Inserisci domanda per nuovo apparecchio/impianto senza matricola”.

CIVA - Certificazione e Verifica  
Impianti e Apparecchi

- Homepage
- Ricerca richieste
- Richieste in bozza
- Pagamenti da effettuare
- Comunicazioni non lette
- Ascensori E Montacarichi Da Cantiere
- Sollevamento
- Apparecchi A Pressione
- Impianto Di Riscaldamento
- Approvazione Progetto (dm 01-12-75)**
- Verifica Primo Impianto Di Riscaldamento (dm 01-12-75)
- Prima Verifica Periodica
- Richiesta Documentazione Varia
- Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio
- Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Impianto di riscaldamento - Approvazione progetto (dm 01-12-75)

Gestione delle richieste

Nuova prestazione

Prestazioni inoltrate

IMPIANTO

\* Impianto

Impianto di riscaldamento

\* Impianto immatricolato?

No

INTEGRARE

INTEGRARE

**Figura 130**

### 6.1.1 La pagina d'inserimento dei dati della pratica

I dati da inserire sono divisi in sezioni e sono sostanzialmente uguali a quanto presentato nei precedenti capitoli cui si rinvia; in maniera molto schematica le sezioni da valorizzare sono:

#### Documenti da allegare

DOCUMENTI DA ALLEGARE

(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

\* Nome del documento da allegare

Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Figura 131**

### 6.1.1.1 Sezione Proprietario/Cliente

Nella sezione Proprietario/Cliente DEVE COMPARIRE IL PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. In caso contrario è necessario operare come utente con credenziali dispositivo e prendere in carico la ditta proprietaria (o il proprietario).

In questa sezione occorre inserire obbligatoriamente la PEC e il telefono e in modo opzionale la mail di secondo contatto.

PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente Codice fiscale Partita iva

\* Ragione sociale

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune \* Cap

\* Indirizzo PEC di contatto \* Conferma Indirizzo PEC di contatto

Indirizzo mail secondario (opzionale) Conferma Indirizzo mail secondario

\* Telefono di contatto

ATTENZIONE: nella sezione Proprietario/Cliente DEVE COMPARIRE IL PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. In caso contrario è necessario operare come utente con credenziali dispositivo e prendere in carico la ditta proprietaria (o il proprietario).

**Figura 132**

### 6.1.1.2 Progettista

In questa sezione occorre inserire i dati del progettista dell'impianto.

PROGETTISTA

Sede legale del soggetto Italia

\* Partita iva/Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo Numero civico

\* Provincia \* Comune Cap

Selezionare la provincia .. Selezionare il comune .. Selezionare il cap ..

Telefono

\* Numero iscrizione all'albo

**Figura 133**

### 6.1.1.3 Ubicazione

In questa sezione occorre inserire i dati dell'ubicazione dell'impianto di riscaldamento.

UBICAZIONE IMPIANTO

Indirizzo

Numero civico

Provincia  Selezionare la provincia ..

Comune  Selezionare il comune ..

Cap

**Figura 134**

### 6.1.1.4 Dati tecnici dell'impianto

In questa sezione occorre inserire i dati tecnici dell'impianto di riscaldamento.

DATI TECNICI IMPIANTO

Locale  Destinazione  Numero generatori  0

Potenza termica al focolare (Kw)  0

Tipo vaso di espansione

Numero vasi P\*V fino a 1000  0

Numero vasi P\*V fino a 8000  0

Numero vasi P\*V fino a 27000  0

Numero vasi P\*V fino a 64000  0

Numero vasi P\*V fino a 125000  0

**Figura 135**

Nei dati tecnici dell'impianto dovranno essere valorizzati solo i campi "Locale" e "Destinazione". Tutti gli altri campi vengono ereditati dalle informazioni inserite nella sezione "Componenti IMPIANTO DI RISCALDAMENTO" che verrà descritta nel seguente paragrafo.

### Componenti dell'impianto

Questa sezione è sempre presente per le richieste di prestazioni su impianti termici. L'utente deve selezionare preliminarmente la tipologia dell'impianto: a vaso aperto oppure a vaso chiuso.

COMPONENTI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Non sono presenti componenti

\* Tipo vaso impianto

Vaso aperto

Nel caso di impianto termico a vaso aperto è necessario inserire il/i generatore/i

**INSERISCI COMPONENTE**

**Figura 136**

In caso d'impianto di riscaldamento a **vaso aperto** è necessario indicare tutti i generatori che compongono l'impianto, mentre nel caso di impianto termico a **vaso chiuso** è necessario inserire tutti i generatori e i vasi di espansione facenti parte sia del circuito primario che secondario. Inoltre devono essere inseriti tutti i vasi, anche quelli inferiori a 50 lt. Il numero complessivo di questi ultimi vasi non verranno riportati nel campo riassuntivo il "Numero di vasi P\*V fino a 1000".

DATI TECNICI IMPIANTO

\* Locale

Non selezionato

\* Destinazione

Non selezionato

\* Numero generatori

0

\* Potenza termica al focolare (Kw) ?

0,00

\* Numero vasi di espansione

Non selezionato

\* Numero vasi P\*V fino a 1000

0

\* Numero vasi P\*V fino a 8000

0

\* Numero vasi P\*V fino a 27000

0

\* Numero vasi P\*V fino a 64000

0

\* Numero vasi P\*V fino a 125000

0

**Figura 137**

### ***Inserimento dei generatori***

Per inserire un nuovo generatore occorre selezionare la relativa voce dalla combo-box "Apparecchio componente".

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

**Impianto di riscaldamento - Approvazione progetto (dm 01-12-75)**

Nuovo componente dell'impianto

APPARECCHIO COMPONENTE

Apparecchio componente

Generatore

**INSERISCI APPARECCHIO COMPONENTE SENZA MATRICOLA**

**TORNA ALL'IMPIANTO**

**Figura 138**

Per l'approvazione progetto nella sezione dei componenti è richiesto l'inserimento dei soli dati tecnici.

Nuovo componente dell'impianto

DATI TECNICI COMPONENTE

\* Pressione (bar)  \* Potenza termica al focolare (Kw)

\* Generatore  \* Combustibile fluido

**INDIETRO** **INOLTRA**

**Figura 139**

### ***Inserimento dei vasi d'espansione***

Per inserire un nuovo vaso d'espansione occorre selezionare la relativa voce dalla combo-box "Apparecchio componente" e scegliere se il vaso è già immatricolato o meno.

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Impianto di riscaldamento - Approvazione progetto (dm 01-12-75)

Nuovo componente dell'impianto

APPARECCHIO COMPONENTE

Apparecchio componente

Apparecchio componente immatricolato?

**TORNA ALL'IMPIANTO**

**Figura 140**

Per vasi con matricola occorre inserire la stessa nel relativo campo e premere "Verifica matricola". I controlli che il sistema CIVA effettua sono gli stessi visti nelle pagine precedenti.

Impianto di riscaldamento - Approvazione progetto (dm 01-12-75)

Nuovo componente dell'impianto

APPARECCHIO COMPONENTE

Apparecchio componente  
Vaso di espansione

Apparecchio componente immatricolato?  
Si

DIGITARE LA MATRICOLA DEL COMPONENTE

\* Numero matricola apparecchio componente ?  
2020/4/00004/RM

VERIFICA MATRICOLA

INSERISCI APPARECCHIO COMPONENTE NON CENSITO

TORNA ALL'IMPIANTO

**Figura 141**

Per l'approvazione progetto nella sezione dei componenti è richiesto l'inserimento dei soli dati tecnici.

Impianto di riscaldamento - Approvazione progetto (dm 01-12-75)

Nuovo componente dell'impianto

DATI TECNICI COMPONENTE

Numero matricola ?  
2000/7/12345/TE

\* Pressione (bar) ?  
0,00

\* Temperatura (°C) ?  
0,00

\* Volume (l) ?  
0,00

\* CATEGORIA RISCHIO  
Non selezionato

\* IL VASO DI ESPANSIONE DI QUALE CIRCUITO FA PARTE?  
Non selezionato

INDIETRO

INOLTRA

**Figura 142**

### 6.1.2 Ricevuta della domanda e visualizzazione della matricola

Per le modalità di visualizzazione della ricevuta della domanda inoltrata e della matricola generata (nel solo caso di nuovo impianto) si rinvia a quanto già detto in precedenza per esempio nella prestazione d'immatricolazione.

### 6.1.3 Iter della domanda

L'iter amministrativo delle pratiche di "approvazione progetto" di un impianto di riscaldamento prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL**;
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario**; la verifica del progetto viene effettuata sulla documentazione inoltrata e non prevede appuntamento con il proprietario;
- ✓ A verifica conclusa verrà emesso un verbale con l'esito (positivo/negativo); **questo evento verrà notificato al proprietario tramite comunicazione E-MAIL**; in caso di integrazione dell'importo della prestazione verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a conguaglio del precedente: il verbale di approvazione verrà notificato al proprietario solo a pagamento effettuato;
- ✓ Prima della conclusione della pratica, per i nuovi impianti, viene emessa la matricola, **l'evento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL**.

## 6.2 **Verifica di primo impianto di riscaldamento (DM 01-12-75)**

Per richiedere una verifica di primo impianto di riscaldamento occorre selezionare "Impianto di riscaldamento/Verifica primo impianto di riscaldamento" dal menù laterale di CIVA e impostare "Impianto di riscaldamento" nella combo-box "Impianto".

**Figura 143**

Per richiedere una verifica di primo impianto occorre possedere la matricola dell'impianto. La matricola va digitata nell'apposito campo.

**Figura 144**

Dopo aver inserito la matricola occorre premere il tasto “verifica matricola” e aspettare l’esito dei controlli del sistema. Se i controlli non evidenziano alcuna problematica, viene presentato il tasto “Inoltra domanda”.

**Figura 145**

### 6.2.1 La pagina d'inserimento dei dati della pratica

Se l’impianto non risulta censito occorre inserire tutti i dati dell’impianto. I dati richiesti sono divisi in sezioni e sono sostanzialmente uguali a quanto presentato nei precedenti capitoli, a cui si rinvia; in maniera molto schematica le sezioni da valorizzare sono:

- ✓ Documenti da allegare;
- ✓ Componenti dell’impianto (vasi di espansione e generatori); nella pagina dei componenti dell’impianto è presente rispetto a quanto descritto nel paragrafo sulla presentazione della richiesta di “approvazione progetto”, la sezione del costruttore;
- ✓ Proprietario/Cliente;
- ✓ Installatore;
- ✓ Ubicazione dell’impianto;
- ✓ Dati tecnici dell’impianto.

Per gli impianti già censiti l’utente deve inserire solo i dati dell’installatore e i dati del costruttore per quanto riguarda i generatori e i vasi di espansione (altrimenti in

quest'ultimo caso in fase d'inoltro viene visualizzato il messaggio "Verificare i dati nel dettaglio dei singoli componenti".

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI  
Impianto di riscaldamento - Verifica primo impianto di riscaldamento (dm 01-12-75)  
Gestione delle richieste

**Verificare i dati nel dettaglio dei singoli componenti**

**Nuova prestazione**      **Prestazioni inoltrate**

**IMPIANTO**

Impianto  
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Gruppo  
GAS, VAPORE, RISCALDAMENTO

Sottogruppo  
RECIPIENTI CONTENENTI FLUIDI CON PRESSIONE MAGGIORE DI 0,5 BAR

**Figura 146**

Per gli impianti già censiti ma provenienti da pratiche "cartacee" occorre inserire tutti gli elementi dell'impianto (generatori e vasi di espansione) e valorizzare tutte le informazioni mancanti.

Come già detto per gli impianti non censiti occorre inserire tutte le informazioni.

### 6.2.2 Ricevuta della domanda e visualizzazione delle matricole dei vasi d'espansione

Per le modalità di visualizzazione della ricevuta della domanda inoltrata si rinvia a quanto già detto in precedenza, per esempio, nella prestazione d'immatricolazione.

Nella verifica di primo impianto di riscaldamento è prevista l'emissione delle matricole per i vasi d'espansione; per la loro visualizzazione si rimanda a quanto illustrato in precedenza (immatricolazione – visualizzazione della matricola).

### 6.2.3 Iter della domanda

L'iter delle pratiche di "verifica di primo impianto di riscaldamento" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL**;

- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario;** l'appuntamento per la verifica verrà concordato tramite le funzioni di "Comunicazione" (si veda di seguito);
- ✓ A verifica conclusa, verrà emesso un verbale con l'esito (positivo/negativo); **questo evento verrà notificato al proprietario tramite comunicazione E-MAIL;** in caso di integrazione dell'importo della prestazione oppure per sopralluogo a vuoto o per sospensione della verifica verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a integrazione del precedente: il verbale di verifica verrà notificato al proprietario solo a pagamento effettuato;
- ✓ Prima della conclusione della pratica vengono generate le matricole per i vasi d'espansione; **l'evento viene notificato al proprietario con una E-MAIL.**

### **6.3 *Come presentare una richiesta di prima verifica periodica***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo "I servizi del settore Sollevamento".

### **6.4 *Come presentare una richiesta di denuncia impianto non censito***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo "denuncia apparecchio non censito" del capitolo "I servizi del settore Sollevamento".

### **6.5 *Come presentare una richiesta di demolizione apparecchio***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo "demolizione apparecchio" del capitolo "I servizi del settore Sollevamento".

### **6.6 *Come presentare una richiesta di documentazione varia***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo "I servizi del settore Sollevamento".

### **6.7 *Come presentare una richiesta di voltura per acquisizione impianto***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo "voltura per acquisizione apparecchio" del capitolo "I servizi del settore Sollevamento".

### **6.8 *Come presentare una richiesta di voltura per cessione impianto***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo "voltura per cessione apparecchio" del capitolo "I servizi del settore Sollevamento".

### **6.9 *Come presentare una richiesta di visualizzazione impianto***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo "richiesta visualizzazione apparecchio" del capitolo "I servizi del settore Sollevamento".

### **6.10 *Come presentare una richiesta di prestazioni "varie" con l'intervento del tecnico***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo "**I servizi del settore Sollevamento**".



## 7 I servizi del settore pressione

I servizi attualmente presenti su CIVA per il settore pressione sono i seguenti:

- ✓ verifica di messa in servizio
- ✓ verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta contestuale)
- ✓ dichiarazione di messa in servizio
- ✓ dichiarazione di messa in servizio art.5 dm 329/04 comma b, c, d 103
- ✓ autorizzazione all'installazione dei generatori
- ✓ verifica d'integrità
- ✓ prima verifica periodica
- ✓ richiesta di riparazione
- ✓ richiesta per la costruzione di membrature di ricambio
- ✓ verifiche d'integrità decennale con e.a. per serbatoi con capacità > 13 mc
- ✓ richiesta di taratura valvole
- ✓ richiesta di esonero dalla conduzione abilitata di generatori di vapore ai sensi del decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2020
- ✓ denuncia per un apparecchio non censito
- ✓ richiesta di demolizione apparecchio
- ✓ comunicazione di disinstallazione apparecchio
- ✓ richiesta di documentazione varia
- ✓ richiesta di voltura per acquisizione apparecchio
- ✓ richiesta di voltura per cessione apparecchio
- ✓ richiesta di visualizzazione apparecchio
- ✓ richiesta di esonero serbatoi GPL (verifica cumulativa)
- ✓ richiesta di "esonero serbatoi GPL (verifica singola)"
- ✓ richiesta di "dichiarazione di messa in servizio serbatoi GPL (cumulativa)"
- ✓ richiesta di "prova manichette GPL"
- ✓ richiesta di "omologazione attrezzature con parti elettriche attive"
- ✓ richiesta di "approvazione generatori modulari"
- ✓ richiesta di "scorrimento viscoso"
- ✓ richiesta di "revisione autocisterne GPL"
- ✓ richiesta di "revisione recipienti trasportabili GPL"
- ✓ richiesta di "revisione recipienti non GPL"
- ✓ richiesta di prestazioni "varie" con l'intervento del tecnico
- ✓ richiesta di "censimento tubazioni art.16"
- ✓ richiesta di "censimento circuito art.16"
- ✓ richiesta di "Taratura Martinetto"

### 7.1 **Verifica di messa in servizio**

Questa prestazione va richiesta solo se si intende effettuare separatamente la verifica di messa in servizio e la dichiarazione di messa in servizio. In caso contrario occorre selezionare la richiesta "Verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta contestuale)".

Per presentare questa richiesta occorre selezionare l'omonima voce sul menù laterale di CIVA all'interno del settore pressione (Apparecchi a pressione).

**Figura 147**

Gli apparecchi su cui può essere presentata questa prestazione sono:

- ✓ Forno;
- ✓ Generatore d'acqua surriscaldata;
- ✓ Generatore di vapore d'acqua;
- ✓ Insieme a pressione (non considerati come unità indivisibile);
- ✓ Insieme a pressione U.I. (unità indivisibile);
- ✓ Recipiente di gas (NON GPL);
- ✓ Recipiente di vapore;
- ✓ Serbatoi GPL;
- ✓ Tubazione;
- ✓ Vaso d'espansione.

Se l'apparecchio scelto non è in possesso di matricola oppure per situazioni particolari necessita di essere re-immatricolato occorre scegliere "No" nella combo-box "Apparecchio immatricolato?" e premere il tasto "inserisci domanda per un nuovo apparecchio senza matricola".

**Figura 148**

Invece se l'apparecchio possiede già una matricola occorre inserire "Si" nella combo-box e successivamente digitare la matricola procedendo alla verifica della stessa premendo il tasto "Verifica matricola".

Nuova prestazione	Prestazioni inoltrate
APPARECCHIO	
* Apparecchio	
<input type="text" value="Forno"/>	
* Apparecchio immatricolato?	
<input type="text" value="Si"/>	
DIGITARE LA MATRICOLA DELL'IMPIANTO	
* Numero matricola apparecchio <small>?</small>	
<input type="text" value="2000/7/12345/TE"/>	
<input type="button" value="VERIFICA MATRICOLA"/>	

**Figura 149**

Dopo la verifica della matricola se non ci sono situazioni ostative alla presentazione della richiesta viene presentato un tasto che può assumere due differenti etichette:

- “Inserisci domanda per apparecchio non censito” nel caso in cui l’attrezzatura non dovesse essere presente su CIVA;
- “Inoltra” nel caso contrario.

### 7.1.1 Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica

Per inoltrare una pratica di verifica di messa in servizio occorre valorizzare le seguenti sezioni:

- ✓ Documenti da allegare;
- ✓ Proprietario/Cliente;
- ✓ Costruttore;
- ✓ Installatore;
- ✓ Ubicazione apparecchio;
- ✓ Dati tecnici dell'apparecchio.


Per gli insiemi (sia per le unità indivisibili, sia quelli non considerati come unità indivisibile) occorre inserire anche gli apparecchi che compongono l'insieme.

#### 7.1.1.1 Come inserire i componenti di un insieme

Nella sezione “Apparecchi Insieme” occorre inserire solo componenti dell’insieme non esclusi dall’art. 5 DM329/04; per quelli esclusi occorre allegare un documento (tramite la funzione “Documenti da allegare”) riportando per ognuno le caratteristiche tecniche (le caratteristiche minime da riportare sono le stesse presenti nella pagina d’inserimento del componente).

**Per gli insiemi a pressione non considerati come unità indivisibile devono essere inseriti almeno due componenti. Un insieme con un solo componente va sempre considerato come un insieme a pressione U.I. (unità indivisibile).**

Per inserire un componente occorre premere il tasto “Inserisci apparecchio” della sezione “Apparecchi Insieme”.



APPARECCHI INSIEME  
(inserire solo componenti non esclusi dall'art. 5 DM329/04; per quest'ultimi occorre allegare un documento riportandone le caratteristiche tecniche)

APPARECCHI INSERITI


Non sono stati inseriti apparecchi

INSERISCI APPARECCHIO

**Figura 150**

Quindi occorre scegliere la tipologia dell'apparecchio tra i seguenti:

- ✓ Forno;
- ✓ Generatore d'acqua surriscaldato;
- ✓ Generatore di vapore d'acqua;
- ✓ Recipiente di gas (NON GPL);
- ✓ Recipiente di vapore;
- ✓ Serbatoi GPL;
- ✓ Tubazione.



CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Apparecchi a pressione - Verifica di messa in servizio

Nuovo componente dell'impianto

APPARECCHIO COMPONENTE

Apparecchio componente

Selezionare ...

Selezionare ...

Forno  
Generatore di acqua surriscaldato  
Generatore di vapore d'acqua  
Recipiente di gas (non gpl)  
Recipiente di vapore  
Serbatoi gpl  
Tubazione

**Figura 151**

Una volta scelto l'apparecchio occorre dichiarare se questo possiede già una matricola.

## Apparecchi a pressione - Verifica di messa in servizio

Nuovo componente dell'impianto

## APPARECCHIO COMPONENTE

Apparecchio componente

Forno

Apparecchio componente immatricolato?

Selezionare ...

Selezionare ...

Si

No

Torna all'impianto

**Figura 152**

In caso affermativo occorre inserire la matricola e premere il tasto verifica in caso contrario premendo il tasto "Inserisci apparecchio componente senza matricola" si accede direttamente alla pagina di inserimento dei dati del componente.

Nella pagina per inserimento dei dati del componente occorre valorizzare le sezioni del costruttore e dati tecnici del componente. Premendo il tasto "inoltra" il componente verrà inserito in una tabella nella pagina d'inserimento dell'insieme. I componenti inseriti in questa tabella possono essere eliminati premendo il simbolo 'X' della colonna elimina oppure possono essere modificati premendo il simbolo "occhio" della colonna "Dettaglio/Modifica".

## APPARECCHI INSIEME

(inserire solo componenti non esclusi dall'art. 5 DM329/04; per quest'ultimi occorre allegare un documento riportandone le caratteristiche tecniche)

## APPARECCHI INSERITI

2 selezionati in totale

Matricola	Tipo	Costruttore	Pericoloso	Elimina	Dettaglio/Modifica
	Forno	TUTTOGAS SPA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Recipiente di gas (non gpl)	SOGECO S.P.A.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

INERISCI APPARECCHIO

**Figura 153**

Dopo aver inserito tutti gli apparecchi componenti l'insieme occorre selezionare il più pericoloso, spuntando la colonna "pericoloso".

APPARECCHI INSIEME (inserire solo componenti non esclusi dall'art. 5 DM329/04; per quest'ultimi occorre allegare un documento riportandone le caratteristiche tecniche)						
APPARECCHI INSERITI						
2 selezionati in totale						
Matricola	Tipo	Costruttore	Pericoloso	Elimina	Dettaglio/Modifica	
	Forno	TUTTOGAS SPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Recipiente di gas (non gpl)	SOGECO S.P.A.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**INERISCI APPARECCHIO**

**Figura 154**

### 7.1.2 L'algoritmo di controllo della verifica di esclusione della prestazione

La prestazione di verifica di messa in servizio è soggetta a numerose esclusioni; il sistema CIVA presenta la lista delle esclusioni all'interno della sezione dei dati tecnici dell'apparecchio.

Dalla verifica della lista delle esclusioni ai sensi del DM 329/04 art. 5 presentata di seguito risulta essere presente:
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input type="button" value="Selezionare ..."/> </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <p><b>VERIFICA ESCLUSIONI DALLA MESSA IN SERVIZIO ART.5 DM329/04</b></p> <p>Sono esclusi dall'obbligo verifica di messa in servizio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla o dei compressordi gas a più fasi quando facciano parte dell'incastellatura della macchina;</li> <li>2. Desurriscaldatori, scaricatori di condensa, separatori di condensa,disolitatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, filtri;</li> <li>3. Barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas con due di queste condizioni: (DI-DN) &lt;= 500 mm; PS &lt;= 6 bar; (DI-DN)xPS &lt;= 3000;</li> <li>4. Alimentatori automatici con due di queste condizioni (DI-DN) &lt;= 400 mm; PS &lt;= 10 bar; (DI-DN)xPS &lt;= 4000;</li> <li>5. Attrezzature costruite secondo le norme di buona tecnica e non marcate CE (art. 3 comma3 D. lgs 93/2000);</li> <li>6. Attrezzature categoria I inserita in macchina, o ascensore, o attrezzatura elettrica, o dispositivo elettromedicale, o apparecchio a gas, o ATEX;</li> <li>7. Attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli, dei trattori, dei bicicli o tricicli;</li> <li>8. Tubazioni destinate al raffreddamento o al riscaldamento dell'aria;</li> <li>9. Attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonche' nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonche' le loro attrezzature a monte;</li> <li>10. Motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna; le turbine a gas;</li> </ol> </div>

**Figura 155**

Oltre alla verifica effettuata dal proprietario dell'apparecchio, il sistema CIVA effettua in automatico alcuni controlli sulla base dei dati inseriti dall'utente (che tuttavia non coprono tutte le casistiche di esclusione); nel caso in cui l'algoritmo di controllo evidenzi l'esclusione dalla verifica, il sistema invia un messaggio e impedisce l'inoltro della domanda.

## Apparecchi a pressione - Verifica di messa in servizio

Gestione delle richieste

✗ Apparecchio escluso dalla verifica: (PS <= 0,5) OR (TS <= 110) OR (V <= 2) OR (V <=25 AND PS <= 32) OR (PS\*V <= 300 AND PS <= 10)

Figura 156

### 7.1.3 Iter della domanda

L'iter delle pratiche di "verifica di messa in servizio" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL**;
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario**; l'appuntamento per la verifica verrà concordato tramite le funzioni di "Comunicazione" (si veda di seguito);
- ✓ A verifica conclusa, verrà emesso un verbale con l'esito (positivo/negativo); **questo evento verrà notificato al proprietario tramite comunicazione E-MAIL**; in caso di integrazione dell'importo della prestazione oppure per sopralluogo a vuoto o per sospensione della verifica verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a integrazione del precedente: il verbale di verifica verrà notificato al proprietario solo a pagamento effettuato;
- ✓ Prima della conclusione della pratica viene generata la matricola per l'apparecchio; **l'evento viene notificato al proprietario con una E-MAIL**.

## 7.2 *Verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta contestuale)*

Le modalità di presentazione della richiesta di verifica e dichiarazione di messa in servizio in contestuale è esattamente uguale a quella vista nel precedente paragrafo e a questa si rinvia; anche l'iter della domanda è uguale alla richiesta di verifica di messa in servizio. Il calcolo della prestazione somma l'importo della prestazione per la verifica di messa in servizio e di dichiarazione di messa in servizio il cui importo viene calcolato a ore (con un minimo di un'ora).

## 7.3 Dichiaraione di messa in servizio

Questa prestazione va richiesta solo se si intende effettuare separatamente la verifica di messa in servizio e la dichiarazione di messa in servizio. In caso contrario occorre selezionare la richiesta "Verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta contestuale)".

Per presentare questa richiesta occorre selezionare l'omonima voce sul menù laterale di CIVA all'interno del settore pressione.

The screenshot shows the CIVA software interface. On the left, a sidebar menu lists various inspection types, with 'Dichiarazione Di Messa In Servizio' highlighted. The main panel shows a title 'CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI' and a sub-section 'Apparecchi a pressione - Dichiaraione di messa in servizio'. Below this is a 'Gestione delle richieste' section. The right side features two buttons: 'Nuova prestazione' and 'Prestazioni inoltrate'. Underneath is a section titled 'APPARECCHIO' with a list of selectable devices. A red box highlights this list, which includes: Forno, Generatore di acqua surriscaldata, Generatore di vapore d'acqua, Insieme a pressione (non considerati come unità indivisibile), Insieme a pressione U.I. (unità indivisibile), Recipiente di gas (non gpl), Recipiente di vapore, Serbatoi gpl, Tubazione, and Vaso di espansione.

**Figura 157**

Gli apparecchi su cui può essere presentata questa prestazione sono:

- ✓ Forno;
- ✓ Generatore d'acqua surriscaldato;
- ✓ Generatore di vapore d'acqua;
- ✓ Insieme a pressione (non considerati come unità indivisibile);
- ✓ Insieme a pressione U.I. (unità indivisibile);
- ✓ Recipiente di gas (NON GPL);
- ✓ Recipiente di vapore;
- ✓ Serbatoi GPL;
- ✓ Tubazione;
- ✓ Vaso d'espansione.

La dichiarazione di messa in servizio per la presentazione della domanda richiede il possesso della matricola che va digitata nel relativo campo. Premendo il tasto verifica se non ci sono elementi ostativi è possibile accedere alla pagina di inoltro della domanda.

## Apparecchi a pressione - Dichiarazione di messa in servizio

Gestione delle richieste

**Figura 158****7.3.1 Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica**

Le informazioni da inserire per la presentazione della pratica sono uguali a quelle viste nel caso di domanda di verifica di messa in servizio.

Anche l'iter della domanda è identico a quello visto per la verifica di messa in servizio.

## 7.4 *Dichiarazione di messa in servizio art.5 DM 329/04 comma b, c, d*

Questa domanda di prestazione deve essere richiesta solo nel caso di dichiarazione di messa in servizio di cui all'art. 5 del DM 329/04 comma b, c, d.

**Figura 159**

Gli apparecchi su cui può essere effettuata questa tipologia di verifica sono i seguenti:

- ✓ Insieme a pressione non considerato come unità indivisibile in possesso dell'attestazione ai sensi del DM 329/04 art. 5 comma 1.d;
- ✓ Insieme a pressione U.I. (Unità Indivisibile) in possesso dell'attestazione ai sensi del DM 329/04 art. 5 comma 1.d;
- ✓ Recipiente semplice di cui all'art. 5 comma C del dm 329/04.

#### 7.4.1 Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica

Le informazioni da inserire per la presentazione della pratica sono uguali a quelle viste nel caso di domanda di verifica di messa in servizio.

Anche l'iter della domanda è identico a quello visto per la verifica di messa in servizio.

#### 7.5 *Autorizzazione all'installazione dei generatori*

Il datore di lavoro in sede di inoltro dei servizi di **verifica di messa in servizio, verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta contestuale)** e **dichiarazione di messa in servizio (art.5 dm 329/04 comma b, c, d)** relativi agli **apparecchi generatori di vapore d'acqua e generatori d'acqua surriscaldata** deve dichiarare se nell'ambito della richiesta principale viene richiesta anche la prestazione accessoria di "autorizzazione all'installazione".

Per richiedere la prestazione accessoria occorre impostare a "SI" il campo "Per questa attrezzatura/componente insieme si richiede anche l'autorizzazione all'installazione?" che si trova nella sezione DATI TECNICI APPARECCHIO.

Per questa domanda accessoria verrà richiesto un importo minimo corrispondente a due ore di lavoro che verrà sommato agli altri corrispettivi.

DATI TECNICI APPARECCHIO

\* Apparecchio certificato \* Numero fabbrica/serie

Si

\* Per questa attrezzatura/componente insieme si richiede anche l'autorizzazione all'installazione?

Non selezionato

\* Producibilità (t/h) \* Superficie (mq) \* Pressione (bar)

0,00 0,00 0,00

\* L'apparecchio lavora in regime di vuoto? \* Capacità/Volume (l)

Non selezionato 0,00

\* Temperatura (°C) \* Natura del Fluido \* Stato del Fluido

0,00 Non selezionato Non selezionato

Figura 160

#### 7.5.1 Gestione esito della prestazione

Per quanto riguarda l'esito della verifica tecnica il programma non prevede una gestione differenziata tra l'esito della richiesta principale (positiva) e di quelle accessorie (negative). In questa situazione la gestione amministrativa della pratica prevede i seguenti passaggi.

#### 7.5.1.1 Suspension della pratica (sospensione con addebito)

La pratica che si trova “in attesa esito verifica” tecnica con esito POSITIVO della richiesta principale e esito NEGATIVO della richiesta accessoria di “autorizzazione all’installazione dei generatori” viene sospesa (sospensione con addebito) in attesa di una nuova verifica tecnica per la prestazione accessoria. In questa fase vengono inseriti tutti i verbali (positivi e negativi).

#### 7.5.1.2 Ricalcolo della prestazione

A seguito della sospensione con addebito verrà calcolato l’importo per la nuova verifica accessoria che ammonta, in generale, a due ore di lavoro (186 euro).

#### 7.5.1.3 Chiusura della pratica


Dopo l’emissione del titolo e del successivo pagamento da parte del datore di lavoro, la pratica ritorna nello stato di “in attesa esito verifica tecnica”; a questo punto, a seguito della nuova verifica tecnica, se l’esito è complessivamente positivo la pratica viene chiusa con questo esito altrimenti bisognerà sospendere nuovamente la pratica e ricominciare l’iter in precedenza descritto.

### 7.6 **Verifica d’integrità**

Il datore di lavoro in sede di inoltro dei servizi di **verifica di messa in servizio, verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta contestuale) e dichiarazione di messa in servizio (art.5 dm 329/04 comma b, c, d)** deve dichiarare se nell’ambito della richiesta principale viene richiesta anche la prestazione accessoria di “verifica d’integrità”.

Per richiedere la prestazione accessoria occorre impostare a “SI” il campo “Contestualmente alla presente domanda, si richiede anche la verifica d’integrità?” che si trova nella sezione INFORMAZIONI AGGIUNTIVE.

Per questa domanda accessoria verrà richiesto un importo minimo corrispondente a un’ora di lavoro che verrà sommato agli altri corrispettivi.



The screenshot shows a form with the following fields:

- UBICAZIONE APPARECCHIO**
  - \* Indirizzo: Text input field.
  - \* Numero civico: Text input field.
  - \* Provincia: Select dropdown with placeholder "Selezionare la provincia ..".
  - \* Comune: Select dropdown with placeholder "Selezionare il comune ..".
  - Cap: Select dropdown.
- INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**
  - \* Contestualmente alla presente domanda, si richiede anche la verifica di integrità ?
    - Selezionare ..: Select dropdown.

**Figura 161**

#### 7.6.1 Gestione esito della prestazione

Per quanto riguarda l’esito della verifica tecnica si rinvia a quanto detto nel paragrafo relativo all’autorizzazione all’installazione di generatori.

## 7.7 Prima verifica periodica

Per le modalità di invio di una richiesta di prima verifica periodica per gli apparecchi del settore pressione si rinvia al paragrafo specifico “Come presentare una richiesta di prima verifica periodica” del capitolo “I servizi del settore Sollevamento”. Inoltre, per le modalità di inserimento dei componenti degli insiemi occorre fare riferimento al paragrafo “Verifica di messa in servizio” del presente capitolo.

Le uniche particolarità riguardano:

- ✓ la presentazione della domanda per l'apparecchio **“pacco bombole”**;
- ✓ la presentazione della domanda per l'apparecchio **“vaso di espansione”** non censito negli archivi INAIL;
- ✓ l'algoritmo di controllo per la verifica di esclusione dalla presentazione della domanda;


### 7.7.1 La presentazione della domanda per l'apparecchio “pacco bombole”

La prima particolarità per la presentazione di questa domanda di verifica è che al momento della richiesta non esiste la matricola dell'apparecchio ma viene generata a conclusione dell'iter della pratica.



**Figura 162**

L'altra particolarità, rispetto al caso generale, è la presenza della sezione “componenti del pacco bombole”.



**Figura 163**

In questa sezione l'utente deve inserire i vari componenti dell'apparecchio.

I componenti sono apparecchi del tipo “recipiente di gas non GPL”, inoltre l’utente deve dichiarare se il recipiente è già immatricolato o meno.



CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

### Apparecchi a pressione - Prima verifica periodica

Nuovo componente dell'impianto

APPARECCHIO COMPONENTE

Apparecchio componente  
Recipiente di gas (non gpl)

Apparecchio componente immatricolato?  
Selezionare ...

TORNA ALL'IMPIANTO

**Figura 164**

Le informazioni da inserire riguardano due sezioni:

- ✓ Costruttore;
- ✓ Dati tecnici componente.

Per una trattazione più dettagliata si rinvia a quanto detto nella sezione relativa agli insiemi a pressione del paragrafo relativo alla verifica di messa in servizio.

#### 7.7.2 Come inserire un pacco bombole all'interno di un insieme.

Per inserire un pacco bombole all'interno di un insieme occorre attenersi alle seguenti indicazioni.

Il componente recipiente di gas (non GPL) in sede d'inserimento della domanda (sezione inserisci componente) va identificato come pacco bombole impostando a “Si” il campo “Comp. Pacco bombole”.



DATI TECNICI COMPONENTE

\* Numero fabbrica/serie ?

\* Apparecchio certificato ?  
Selezionare ..

Numero matricola ? \* Comp. pacco bombole ?  
Si

\* Pressione (bar) ? 0,00 \* L'apparecchio lavora in regime di vuoto?  
Non selezionato

\* Capacità/Volume (l) ? 0,00 \* Temperatura (°C) ? 0,00 \* Natura del Fluido  
Non selezionato

**Figura 165**

Nella tabella dei componenti inseriti occorre raggruppare tutti i componenti appartenenti ad uno stesso pacco bombole con uno stesso identificativo (Id Pacco b.) scelto a piacere dall'utente.

Per esempio, se l'insieme fosse composto da due pacchi bombole distinti, ognuno a sua volta composto da due componenti (figura seguente), l'utente potrebbe inserire come identificativo la lettera A per i due componenti appartenenti al primo pacco e la lettera B per gli altri due componenti appartenenti al secondo pacco.

APPARECCHI INSERITI						
2 selezionati in totale						
Matricola	Tipo	Costruttore	* Id Pacco b. <small>?</small>	Pericoloso	Elimina	Dettaglio/Modifica
	Recipiente di gas (non gpl)		A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Recipiente di gas (non gpl)		A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Recipiente di gas (non gpl)		B	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Recipiente di gas (non gpl)		B	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Figura 166**

Attenzione questa operazione è molto importante in quanto su di essa viene basato il calcolo della tariffa della prestazione. Per questo motivo nella sezione dei dati tecnici è stato inserito un campo "Numero complessivo Pacchi Bombola" che deve essere valorizzato con il numero dei pacchi bombole presenti nell'insieme e serve per controllare la congruenza tra gli identificativi inseriti e questo valore. In caso di discordanza viene inviato un messaggio e viene impedito l'inoltro della domanda.

**DATI TECNICI DELL'INSIEME**

\* Numero fabbrica/serie

\* Numero complessivo Pacchi Bombola

* Tipologia <input type="text"/>	* Pressione (bar) <small>?</small> <input type="text" value="0,00"/>	* Temperatura minima (°C) <small>?</small> <input type="text" value="0,00"/>
* Temperatura massima (°C) <small>?</small> <input type="text" value="0,00"/>	* Natura del Fluido <input type="text" value="Non selezionato"/>	* Stato del Fluido <input type="text" value="Non selezionato"/>

**Figura 167**

Al riguardo la determinazione della tariffa per le verifiche periodiche è in funzione dell'energia immagazzinata (espressa in litri x bar), ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar), per il calcolo della suddetta capacità, e quindi della suddetta tariffa applicabile a questa tipologia di attrezzatura, si deve tener conto della **somma dei volumi** delle singole bombole.


### 7.7.3 La presentazione della domanda per l'apparecchio "vaso di espansione" non censito negli archivi INAIL

Per presentare domande di prima verifica periodica è necessario che l'apparecchio da verificare possieda una matricola censita negli archivi informatici INAIL; in caso contrario occorre censire preliminarmente l'apparecchio tramite la funzione "Denuncia per apparecchi non censiti".

Per i vasi di espansione non è possibile utilizzare direttamente questa funzione per censire il singolo vaso ma occorre effettuare il censimento dell'intero impianto di riscaldamento nel caso in cui anche questo non risultasse presente negli archivi informatici dell'Istituto. Invece nel caso in cui l'impianto di riscaldamento fosse censito ma non il vaso da verificare, occorre contattare l'UOT di competenza e richiedere che il vaso venga aggiunto all'impianto di riscaldamento esistente.

### 7.7.4 L'algoritmo di controllo della verifica di esclusione della prestazione

La prestazione di prima verifica periodica per gli apparecchi a pressione è soggetta ad alcune esclusioni; il sistema CIVA presenta la lista delle esclusioni all'interno della sezione dei dati tecnici dell'apparecchio.



ESENZIONI DALLA RIQUALIFICAZIONE PERIODICA ART.11 DM329/04

Sono esclusi dall'obbligo della riqualificazione periodica:

1. I recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna, purché la pressione PS sia < 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non superi 12.000 bar<sup>1</sup>;
2. I recipienti di volume non superiore a 1000 litri e con pressione PS < 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e Pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a);
3. I recipienti di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 300 e la pressione PS non superi 10 bar;
4. I recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar;
5. I generatori di acetilene;;
6. I desuriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di condense, i disolitatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas e gli alimentatori automatici appartenenti alla I e II categoria per i quali non si verificano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o);
7. Tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due;
8. Le tubazioni contenenti fluidi del gruppo due e classificati nella I e II categoria;
9. Gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.

**Figura 168**

Oltre alla verifica effettuata dal proprietario dell'apparecchio, il sistema CIVA effettua in automatico alcuni controlli sulla base dei dati inseriti dall'utente; nel caso in cui l'algoritmo di controllo evidensi l'esclusione dalla verifica, il sistema invia un messaggio e impedisce l'inoltro della domanda.

L'apparecchio presenta corrosione interna e esterna o esterna?

Selezionare ..

Tipologia apparecchio (verifica esenzione prestazione)

Selezionare ..

Impianto frigorifero in cui sono inseriti solo recipienti con  $PS \leq 12$  bar e  $PS \cdot V \leq 12000$   
 Recipienti di vapore d'acqua autoproduttori  
 Recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori  
 Altro

**Figura 169**

## 7.8 Come presentare una richiesta di riparazione

### 7.8.1 La presentazione di una richiesta di riparazione

Per presentare una richiesta di riparazione occorre selezionare il settore pressione e la prestazione di "Richiesta di Riparazione", cliccare su "nuova prestazione" e scegliere l'apparecchio.

CIVA - Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI  
 Apparecchi a pressione - Richiesta di riparazione

Gestione delle richieste

Nuova prestazione

Prestazioni Inoltrate

APPARECCHIO

Apparecchio

Selezionare ..

Selezionare

Forno  
 Generatore di acqua surriscaldata  
 Generatore di vapore d'acqua  
 Recipiente di gas (non gpl)  
 Recipiente di vapore  
 Recipiente semplice (dm329/04 art.5 comma c)  
 Serbatoi gpl  
 Tubazione  
 Vaso di espansione


**Figura 170**

Gli apparecchi su cui è possibile richiedere una richiesta di riparazione sono i seguenti:

- ✓ Forno;
- ✓ Generatore d'acqua surriscaldata;
- ✓ Generatore di vapore d'acqua;
- ✓ Recipiente di gas (non GPL);
- ✓ Recipiente di vapore;
- ✓ Recipiente semplice;
- ✓ Serbatoi GPL;
- ✓ Tubazione;
- ✓ Vaso di espansione.

**La riparazione di un Insieme UI e non UI va fatta sul singolo componente.**

Per richiedere una riparazione occorre possedere la matricola dell'apparecchio. La matricola va digitata nell'apposito campo e va verificata premendo il tasto "Verifica Matricola".



CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Apparecchi a pressione - Richiesta di riparazione

Gestione delle richieste

Nuova prestazione

Prestazioni inoltrate

APPARECCHIO

Apparecchio

Recipienti di vapore

DIGITARE LA MATRICOLA

\* Numero matricola apparecchio ?

2000/7/12345/TE

VERIFICA MATRICOLA

INERISCI DOMANDA PER APPARECCHIO NON CENSITO

**Figura 171**

Entrati nella pagina di inserimento occorre valorizzare alcune sezioni che saranno dettagliate di seguito.

#### 7.8.1.1 Documentazione da allegare



DOCUMENTI DA ALLEGARE ▾  
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

\* Nome del documento da allegare

X SCEGLI IL FILE ALLEGNA DOCUMENTO

Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB


**Figura 172**

I documenti da allegare alla richiesta di riparazione sono i seguenti:

- Dichiarazione CE di conformità e relative istruzioni per l'uso oppure Copia libretto matricolare ANCC/ISPESL;
- Scheda tecnica con verbale di prima verifica periodica dell'attrezzatura oppure Verbale di messa in servizio e Dichiarazione di messa in servizio dell'attrezzatura;
- Verbale dell'ultima verifica periodica dell'attrezzatura;
- Disegno originario dell'attrezzatura;
- Specifica tecnica di riparazione, riportante gli interventi proposti oggetto della riparazione, completa del disegno quotato, del piano di controlli previsto e delle modalità di verifica finale;
- Copia dell'eventuale benestare già rilasciato;
- Delega dell'utilizzatore dell'attrezzatura (se la richiesta è effettuata da soggetto diverso dall'utilizzatore);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti

### 7.8.1.2 Interventi presso altri sub-fornitori

In questa sezione occorre inserire eventuali sub-fornitori che partecipano alla costruzione dei ricambi, indicando per ognuno le prove richieste. Possono essere inseriti più sub-fornitori premendo il tasto “Inserisci”.



INTERVENTI PRESSO ALTRI SUB-FORNITORI  
(inserire eventuali sub-fornitori che partecipano alla costruzione dei ricambi, indicando per ognuno le prove richieste)


ELENCO SUB-FORNITORI

Non sono ancora presenti sub-fornitori

INSERISCI

**Figura 173**

Per un soggetto con sede legale in Italia, quando viene digitato il codice fiscale, se questo è conosciuto dal sistema di “Anagrafica Unificata”, viene presentata in automatico la ragione sociale mentre i dati sull’indirizzo devono essere inseriti dall’utente e devono fare riferimento **all’indirizzo dello stabilimento dove saranno effettuate le prove**. Se per uno stesso sub-fornitore le prove dovessero svolgersi in stabilimenti con indirizzo differente occorre inserire tante righe per quante sono le prove e gli stabilimenti differenti.



SUB-FORNITORE  
(l’indirizzo da inserire è quello relativo allo stabilimento dove saranno effettuate le prove)

Sede legale del soggetto

Italia

\* Partita iva/Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo in cui verranno effettuate le prove

Numero civico

\* Provincia

Selezione la provincia ..

\* Comune

Selezione il comune ..

Cap

Selezione il cap ..

Telefono

**Figura 174**

Per ogni indirizzo dello stabilimento possono essere inserite le seguenti prove non esclusive:

- ✓ Prove ed indagini sui materiali;
- ✓ Prove ed indagini sulle saldature;
- ✓ Prova idraulica/pneumatica o visita interna parziale/finale su membratura.

\* Prove richiesta

Selezione	Descrizione
<input type="checkbox"/>	Prove ed indagini sui materiali
<input type="checkbox"/>	Prove ed indagini sulle saldature
<input type="checkbox"/>	Prova idraulica/pneumatica o visita interna parziale/finale su membratura

**INDIETRO** **INOLTRA**

**Figura 175**

#### 7.8.1.3 Membrature di ricambio prefabbricate

In questa sezione occorre inserire eventuali membrature di ricambio prefabbricate, indicando per ognuna di esse il numero di fabbrica. Possono essere inserite più membrature di ricambio premendo il tasto “Inserisci”.

MEMBRATURE DI RICAMBIO PREFABBRICATE  
(inserire eventuali membrature di ricambio prefabbricate, indicando per ognuna il numero di fabbrica)

ELENCO MEMBRATURE DI RICAMBIO PREFABBRICATE  
Non sono ancora presenti membrature di ricambio prefabbricate

**INSERISCI**

**Figura 176**

Per un soggetto con sede legale in Italia, quando viene digitato il codice fiscale, se questo è conosciuto dal sistema di “Anagrafica Unificata”, viene presentata in automatico la ragione sociale e l’indirizzo legale del costruttore altrimenti l’utente dovrà digitare tutte le informazioni richieste.

COSTRUTTORE MEMBRATURE DI RICAMBIO PREFABBRICATE

Sede legale del soggetto  
Italia

\* Partita iva/Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo  
Numero civico

\* Provincia  
Selezionare la provincia ..

\* Comune  
Selezionare il comune ..

Cap  
Selezionare il cap ..

Telefono

**Figura 177**

La sezione va completata inserendo il numero di fabbrica della membratura di ricambio che verrà utilizzata nella riparazione.




\* Numero fabbrica membrature di ricambio

INDIETRO INOLTRA

**Figura 178**

#### 7.8.1.4 Sezione Proprietario/Cliente

In questa sezione, dove generalmente le informazioni anagrafiche e l'indirizzo sono già preimpostati, occorre inserire solo i dati della PEC, della mail secondaria (opzionale) e il numero di telefono.



PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente: 869 | Codice fiscale: BBBLNZ31M10I634Q | Partita iva: 00000000000

\* Ragione sociale: BABBO LORENZO

\* Indirizzo: VIA MEDIANA KM ,500 - B.GO S. MICHELE | \* Numero civico: 5500

\* Provincia: LATINA | \* Comune: LATINA | \* Cap: 04100

\* Indirizzo PEC di contatto:  | \* Conferma Indirizzo PEC di contatto:   
Indirizzo mail secondario (opzionale):  | Conferma Indirizzo mail secondario:   
\* Telefono di contatto:

**Figura 179**

#### 7.8.1.5 Sezione del costruttore

In questa sezione occorre inserimento i dati del **costruttore originario** dell'apparecchio. Se la sede legale dell'azienda è in Italia, è sufficiente inserire il codice fiscale/partita iva per avere in automatico tutte le informazioni richieste (il programma acquisisce i dati dagli archivi INAIL). Solo in caso di assenza del codice fiscale negli archivi dell'Istituto occorre inserire manualmente le informazioni richieste.

**COSTRUTTORE**

Sede legale del soggetto

\* Partita iva/Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo  
 Numero civico

\* Provincia

\* Comune

Cap

Telefono

**Figura 180**

Se invece la sede legale della ditta è all'estero, occorre inserire solo la nazione e la ragione sociale.

**COSTRUTTORE**

Sede legale del soggetto

\* Nazione

\* Ragione sociale

**Figura 181**

#### 7.8.1.6 Ubicazione dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo ove è ubicato l'apparecchio per cui si richiede la riparazione. Sulla base della provincia inserita di seguito si potrà scegliere di inviare la pratica alla UOT di competenza dell'apparecchio oppure alla UOT di competenza della provincia dove ha sede lo stabilimento in cui verrà effettuata la riparazione.

**UBICAZIONE APPARECCHIO**

\* Indirizzo

\* Numero civico

\* Provincia

\* Comune

Cap

**Figura 182**

#### 7.8.1.7 Sezione dati tecnici dell'apparecchio

In questa sezione, se non preimpostati, occorre inserire i dati tecnici dell'apparecchio che sono specifici per le varie tipologie di attrezzature e sono riportati in appendice a questo documento.

**DATI TECNICI APPARECCHIO**  
Se l'apparecchio è formato da più camere, la pressione da indicare è la pressione massima e per la capacità/volume occorre sommare i volumi delle camere; per il tipo di fluido occorre fare riferimento alle caratteristiche di quello più pericoloso.

* Apparecchio certificato 	* Numero fabbrica/serie
Si	
* Pressione (bar) 	
0,00	
* Capacità/Volume (l) 	
0,00	
* Stato del Fluido	
Non selezionato	
* Categoria rischio	
Non selezionato	
* L'apparecchio lavora in regime di vuoto?	
Non selezionato	
* Temperatura (°C) 	
0,00	
* Gruppo del Fluido	
Non selezionato	
* Natura del Fluido	
Non selezionato	
* Instabilità del gas	
Non selezionato	
* Attrezzatura soggetta a verifica di messa in servizio (DM 329/04)	
Non selezionato	

**Figura 183**

#### 7.8.1.8 Sezione Riparatore - Manutentore

In questa sezione occorre inserire i dati del riparatore - manutentore. Se la sede legale dell'azienda è in Italia, è sufficiente inserire il codice fiscale/partita iva per avere in automatico la ragione sociale dell'azienda. Invece l'indirizzo deve essere inserito manualmente e deve corrispondere a quello relativo allo stabilimento dove, eventualmente, sarà effettuata la riparazione.

**RIPARATORE**  
(l'indirizzo da inserire è quello relativo allo stabilimento dove, eventualmente, sarà effettuata la riparazione)


Sede legale del soggetto		
Italia		
* Partita iva/Codice fiscale		
* Ragione sociale		
* Indirizzo dello stabilimento dove, eventualmente, sarà effettuata la riparazione		
Numero civico		
* Provincia	* Comune	Cap
Selezionare la provincia ..	Selezionare il comune ..	Selezionare il cap ..
Telefono		

**Figura 184**

Se invece la sede legale del riparatore - manutentore è all'estero, occorre inserire solo la nazione e la ragione sociale.

#### 7.8.1.9 Informazioni sull'esame di riparazione

In questa sezione occorre inserire alcune informazioni sull'esame di riparazione:



INFORMAZIONI SULL'ESAME DI RIPARAZIONE

\* Luogo in cui verrà effettuata la riparazione


Selezionare ..  
Selezionare  
Lo stabilimento del riparatore  
Il luogo di installazione dell'attrezzatura

\* Esiste già benestare approvato?

Selezionare ..  
Si  
No

**Figura 185**

- ✓ Luogo in cui verrà effettuata la riparazione che può essere:
  - Lo stabilimento del riparatore - manutentore;
  - Il luogo di installazione dell'attrezzatura (Ubicazione apparecchio);
- ✓ Dichiarare se esiste un benestare alla riparazione già approvato; in caso affermativo occorre inserire le seguenti informazioni:
  - Numero benestare
  - Data di rilascio del benestare
  - La sede INAIL che ha rilasciato il benestare
  - Inoltre occorre allegare copia benestare già rilasciato.



INFORMAZIONI SULL'ESAME DI RIPARAZIONE

\* Luogo in cui verrà effettuata la riparazione

Selezionare ..

\* Esiste già benestare approvato?

Si

\* Numero benestare

\* Data benestare

\* Sede INAIL che ha rilasciato il benestare

Selezionare la sede ...

Allegare copia benestare già rilasciato

**Figura 186**

#### 7.8.1.10 Sezione relativa alla sede INAIL d'inoltro della richiesta.

In questa sezione occorre scegliere la sede INAIL dove inoltrare la richiesta. La scelta può essere fatta tra la UOT di competenza rispetto alla provincia di ubicazione dell'apparecchio e la UOT competente per territorio rispetto alla provincia di ubicazione dello stabilimento in cui, eventualmente, verrà effettuata la riparazione. Se le due UOT coincidono chiaramente nella combo-box verrà presentata una sola UOT.

**Figura 187**

### 7.8.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

### 7.8.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
- ✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

### 7.8.4 Iter della domanda

La pratica di riparazione si configura come una “richiesta master” che ha il compito di verificare la documentazione inoltrata e di generare delle sotto-richieste a cui viene demandato l’aspetto operativo dell’intero percorso di riparazione. Per questo motivo la presente pratica non prevede il pagamento di alcun contributo: il pagamento delle prestazioni effettuate nel corso della riparazione verrà richiesto all’interno delle singole sotto-richieste.

Più in dettaglio l’iter di questa pratica prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell’U.O.T. all’amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l’iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un’integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ L’assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario;
- ✓ Dopo l’assegnazione del tecnico la pratica viene valutata e a seconda della tipologia della riparazione vengono create delle sotto-richieste che possono essere di tre tipi:
  - Esame proposta;
  - Prove e indagini varie;
  - Verifica finale.

## 7.8.5 La gestione delle sotto-richieste

### 7.8.5.1 Esame proposta.

La sotto-richiesta **“Esame proposta”** viene generata dall'amministrativo/tecnico nell'ambito della lavorazione della “richiesta di riparazione”. Nel caso di proposta di riparazione su benestare già approvato la “richiesta di esame di riparazione” non viene, in linea di massima, generata. In ogni caso la decisione di crearla o meno viene rimessa alla valutazione del tecnico sulla base delle informazioni inviate e del progetto presentato.

La sotto-richiesta di **“Esame Proposta”**, come già detto, è autonoma rispetto alla “Richiesta di riparazione” (anche se collegata a questa) e prevede il seguente iter:

- ✓ la presa in carico;
- ✓ la verifica della documentazione;
- ✓ il calcolo della prestazione;
- ✓ l'attesa del pagamento da parte dell'utilizzatore;
- ✓ l'assegnazione del tecnico;
- ✓ la verifica tecnica.

Il pagamento della prestazione avviene sulla base delle ore impiegate per valutare la proposta.

### 7.8.5.2 Prove e indagini varie.

La sotto-richiesta **“Prove e indagini varie”** viene generata dall'amministrativo/tecnico nell'ambito della lavorazione della richiesta di riparazione master, nel caso dovessero essere necessarie le indagini per riparazione. Quindi possono essere create da zero a N sotto-richieste sulla base della necessità di effettuare prove e delle sedi INAIL che partecipano alle indagini stesse. Ogni sotto-richiesta è autonoma (sia dalla richiesta di riparazione master sia dalle altre sotto-richieste generate) e l'iter amministrativo della richiesta è il seguente:

- ✓ la presa in carico;
- ✓ la verifica della documentazione;
- ✓ il calcolo della prestazione;
- ✓ l'attesa del pagamento da parte dell'utilizzatore;
- ✓ l'assegnazione del tecnico;
- ✓ la verifica tecnica.

Il pagamento della pratica viene richiesto dalla sede INAIL che ha in gestione la sotto-richiesta e avviene sulla base dei seguenti elementi: ore necessarie ad effettuare le prove + l'importo della missione del tecnico INAIL.

### 7.8.5.3 Verifica finale.

La sotto-richiesta **“Verifica finale”** viene generata dall'amministrativo/tecnico nell'ambito della lavorazione della richiesta di riparazione. La richiesta è autonoma e l'iter amministrativo della richiesta è il solito:

- ✓ presa in carico;
- ✓ verifica della documentazione;
- ✓ calcolo della prestazione;
- ✓ attesa pagamento da parte dell'utilizzatore;
- ✓ assegnazione del tecnico;
- ✓ verifica tecnica.

Il pagamento della pratica viene richiesto dalla sede INAIL che ha in gestione la sotto-richiesta e avviene sulla base dei seguenti elementi: la pressione moltiplicata per il volume dell'apparecchiatura da riparare + l'importo della missione del tecnico INAIL.

#### 7.8.5.4 Visualizzazione delle sotto-richieste

Le visualizzazioni delle sotto-richieste generate è disponibile all'utente nella solita area di "Ricerca richieste di prestazione". In questo caso le richieste sono visualizzate come richieste autonome.

Selezione	Identificativo	Settore	Prestazione	Apparecchio	Data presentazione	Stato	Ricevuta
●	20200514.000012405.PR2	APPARECCHIA PRESSIONE	Verifica finale	RECIPIENTE DI VAPORE	14/05/2020 15:55:37	Pratica conclusa	
●	20200514.000012404.PR1	APPARECCHIA PRESSIONE	Prove e indagini varie	RECIPIENTE DI VAPORE	14/05/2020 15:54:34	Pratica conclusa	
●	20200514.000012403.PR1	APPARECCHIA PRESSIONE	Prove e indagini varie	RECIPIENTE DI VAPORE	14/05/2020 15:52:25	Pratica conclusa	
●	20200514.000012402.PR0	APPARECCHIA PRESSIONE	Esame proposta	RECIPIENTE DI VAPORE	14/05/2020 15:51:25	Pratica conclusa	
●	20200514.000012401.PR	APPARECCHIA PRESSIONE	Richiesta di riparazione	RECIPIENTE DI VAPORE	14/05/2020 15:47:08	Pratica conclusa	

**Figura 188**

Se invece si vuole avere una visione d'insieme delle sotto-richieste generate su una singola richiesta di riparazione occorre entrare nel dettaglio della riparazione master e accedere alla tabella "Elenco sotto-richieste".

TECNICO ASSEGNOTARIO		Denominazione/Cognome Nome																											
Ente di appartenenza																													
INAIL																													
ELENCO SOTTO RICHIESTE																													
4 sotto richieste in totale																													
<< 1 >> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Identificativ</th> <th>Prestazion</th> <th>Sede INAIL</th> <th>Stat</th> <th>Dettaglio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20200514.000012402.PR0</td> <td>R0</td> <td>24011</td> <td>Pratica conclusa</td> <td>👁</td> </tr> <tr> <td>20200514.000012403.PR1</td> <td>R1</td> <td>24011</td> <td>Pratica conclusa</td> <td>👁</td> </tr> <tr> <td>20200514.000012404.PR1</td> <td>R1</td> <td>41011</td> <td>Pratica conclusa</td> <td>👁</td> </tr> <tr> <td>20200514.000012405.PR2</td> <td>R2</td> <td>24011</td> <td>Pratica conclusa</td> <td>👁</td> </tr> </tbody> </table>					Identificativ	Prestazion	Sede INAIL	Stat	Dettaglio	20200514.000012402.PR0	R0	24011	Pratica conclusa	👁	20200514.000012403.PR1	R1	24011	Pratica conclusa	👁	20200514.000012404.PR1	R1	41011	Pratica conclusa	👁	20200514.000012405.PR2	R2	24011	Pratica conclusa	👁
Identificativ	Prestazion	Sede INAIL	Stat	Dettaglio																									
20200514.000012402.PR0	R0	24011	Pratica conclusa	👁																									
20200514.000012403.PR1	R1	24011	Pratica conclusa	👁																									
20200514.000012404.PR1	R1	41011	Pratica conclusa	👁																									
20200514.000012405.PR2	R2	24011	Pratica conclusa	👁																									

**Figura 189**

## 7.9 *Come presentare una richiesta per la costruzione di membrature di ricambio*

### 7.9.1 La presentazione di una richiesta per la costruzione di membrature di ricambio

Per presentare una richiesta per la costruzione di membrature di ricambio occorre selezionare il settore pressione e la prestazione di **“Richiesta di costruzione di membrature di ricambio”**, cliccare su “nuova prestazione” (l'apparecchio è pre-impostato a membrature di ricambio).

**Figura 190**

Entrati nella pagina d'inserimento occorre valorizzare alcune sezioni che saranno dettagliate di seguito.

#### 7.9.1.1 Documenti da allegare

I documenti da allegare alla richiesta di riparazione sono i seguenti:

- Dichiarazione CE di conformità e relative istruzioni per l'uso oppure Copia libretto matricolare ANCC/ISPESL;
- Scheda tecnica con verbale di prima verifica periodica dell'attrezzatura oppure Verbale di messa in servizio e Dichiarazione di messa in servizio dell'attrezzatura;

- Verbale dell'ultima verifica periodica dell'attrezzatura;
- Disegno originario dell'attrezzatura;
- Specifica tecnica di riparazione, riportante gli interventi proposti oggetto della riparazione, completa del disegno quotato, del piano di controlli previsto e delle modalità di verifica finale;
- Copia dell'eventuale benestare già rilasciato;
- Delega dell'utilizzatore dell'attrezzatura (se la richiesta è effettuata da soggetto diverso dall'utilizzatore);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA.

**DOCUMENTI DA ALLEGARE**     
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Dichiarazione CE di conformità e relative istruzioni per l'uso oppure Copia libretto matricolare ANCC/ISPESL dell'attrezzatura sulla quale potrà essere montata  
 Scheda tecnica con verbale di prima verifica periodica dell'attrezzatura sulla quale potrà essere montata oppure Verbale di messa in servizio e  
 Dichiarazione di messa in servizio dell'attrezzatura sulla quale potrà essere montata  
 Verbale dell'ultima verifica periodica dell'attrezzatura sulla quale potrà essere montata  
 Disegno originario dell'attrezzatura sulla quale potrà essere montata  
 Specifica tecnica di riparazione, riportante gli interventi proposti oggetto della riparazione, completa del disegno quotato, del piano di controlli previsto e delle modalità di verifica finale  
 Copia dell'eventuale benestare già rilasciato  
 Delega dell'utilizzatore dell'attrezzatura (se la richiesta è effettuata da soggetto diverso dall'utilizzatore)  
 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA

\* Nome del documento da allegare

Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Figura 191**

### 7.9.1.2 Sezione Proprietario/Cliente

In questa sezione, dove generalmente le informazioni anagrafiche e l'indirizzo sono già preimpostati, occorre inserire solo i dati della PEC, della mail secondaria (opzionale) e il numero di telefono.

PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente	Codice fiscale	Partita iva
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Ragione sociale		
<input type="text"/>		
* Indirizzo	* Numero civico	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
* Provincia	* Comune	* Cap
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Indirizzo PEC di contatto <input type="text"/> * Conferma Indirizzo PEC di contatto <input type="text"/> Indirizzo mail secondario (opzionale) <small>?</small> <input type="text"/> Conferma Indirizzo mail secondario <input type="text"/> * Telefono di contatto <input type="text"/>		

**Figura 192**

#### 7.9.1.3 Ubicazione membratura di ricambio

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo del costruttore della membratura di ricambio.

I dati da inserire sono i seguenti:

- ✓ Indirizzo;
- ✓ Numero civico;
- ✓ Provincia;
- ✓ Comune;
- ✓ CAP.

UBICAZIONE MEMBRATURA DI RICAMBIO

* Indirizzo	* Numero civico
<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Provincia	* Comune
Selezione la provincia ..	Selezione il comune ..
Cap <input type="text"/>	

**Figura 193**

#### 7.9.1.4 Dati tecnici della membratura di ricambio

In questa sezione occorre inserire il numero di fabbrica, la pressione e il volume della membratura di ricambio.

DATI TECNICI MEMBRATURA DI RICAMBIO

\* Numero fabbrica/serie

\* Pressione (bar) 

\* Capacità/Volume (l) 

**Figura 194**

#### 7.9.1.5 Matricole su cui potrà essere montata la membratura di ricambio

In questa sezione occorre inserire le matricole su cui potrà essere montata la membratura di ricambio. Possono essere inserite al massimo 10 matricole; se il numero fosse superiore a 10 occorre inserire quelle eccedenti in un file EXCEL e allegarlo alla presente richiesta. Se non viene inserita nessuna matricola il programma genera l'avviso che occorre inserire almeno una matricola e non permette l'inoltro della domanda.

MATRICOLE SU CUI POTRÀ ESSERE MONTATA LA MEMBRATURA DI RICAMBIO  
(inserire minimo 1 matricola e, se il numero delle matricole fosse superiore a 10, inserire le altre su un file excel ed allegarlo alla richiesta)

\* Matricola 1 

Matricola 2 

Matricola 3 

Matricola 4 

Matricola 5 

Matricola 6 

Matricola 7 

Matricola 8 

Matricola 9 

Matricola 10 

**STAMPA ANTEPRIMA** **SALVA IN BOZZA** **INOLTRA**

**Figura 195**

#### 7.9.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto "Inoltra" oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

#### 7.9.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area d'inserimento;
- ✓ dall'area "Ricerca richieste" (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

## 7.9.4 Iter della domanda

La pratica di costruzione membrature di ricambio si configura come una "richiesta master" (esattamente come nel caso delle pratiche di riparazione) che ha il compito di verificare la documentazione inoltrata e di generare delle sotto-richieste a cui viene demandato l'aspetto operativo dell'intero percorso di costruzione. Per questo motivo la presente pratica non prevede il pagamento di alcun contributo: il pagamento delle prestazioni effettuate nel corso della costruzione verrà richiesto all'interno delle singole sotto-richieste.

Più in dettaglio l'iter di questa pratica prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario;
- ✓ Dopo l'assegnazione del tecnico la pratica viene valutata e a seconda della tipologia della riparazione vengono create delle sotto-richieste che possono essere di tre tipi:
  - Esame proposta;
  - Prove e indagini varie;
  - Verifica finale.

## 7.9.5 La gestione delle sotto-richieste

### 7.9.5.1 Esame proposta.

La sotto-richiesta "**Esame proposta**" viene generata dall'amministrativo/tecnico nell'ambito della lavorazione della "richiesta di costruzione di membrature di ricambio". La sotto-richiesta, come già detto, è autonoma rispetto alla "Richiesta master" (anche se collegata a questa) e prevede il seguente iter:

- ✓ la presa in carico;
- ✓ la verifica della documentazione;
- ✓ il calcolo della prestazione;
- ✓ l'attesa del pagamento da parte dell'utilizzatore;
- ✓ l'assegnazione del tecnico;
- ✓ la verifica tecnica.

Il pagamento della prestazione avviene sulla base delle ore impiegate per valutare la proposta.

### 7.9.5.2 Prove e indagini varie.

La sotto-richiesta "**Prove e indagini varie**" viene generata dall'amministrativo/tecnico nell'ambito della lavorazione della richiesta master, nel caso dovessero essere necessarie le indagini per la costruzione della membratura. Quindi possono essere create da zero a N sotto-richieste sulla base della necessità di effettuare prove. Ogni sotto-richiesta è

autonoma (sia dalla richiesta master sia dalle altre sotto-richieste generate) e l'iter amministrativo della richiesta è il seguente:

- ✓ la presa in carico;
- ✓ la verifica della documentazione;
- ✓ il calcolo della prestazione;
- ✓ l'attesa del pagamento da parte dell'utilizzatore;
- ✓ l'assegnazione del tecnico;
- ✓ la verifica tecnica.

Il pagamento della pratica avviene sulla base dei seguenti elementi: ore necessarie ad effettuare le prove + l'importo della missione del tecnico INAIL.

#### **7.9.5.3 Verifica finale.**

La sotto-richiesta "Verifica finale" viene generata dall'amministrativo/tecnico nell'ambito della lavorazione della richiesta di costruzione. La richiesta è autonoma e l'iter amministrativo della richiesta è il solito:

- ✓ presa in carico;
- ✓ verifica della documentazione;
- ✓ calcolo della prestazione;
- ✓ attesa pagamento da parte dell'utilizzatore;
- ✓ assegnazione del tecnico;
- ✓ verifica tecnica.

Il pagamento della pratica avviene sulla base dei seguenti elementi: pressione per il volume della membratura + l'importo della missione del tecnico INAIL.

#### **7.9.5.4 Visualizzazione delle sotto-richieste**

Le visualizzazioni delle sotto-richieste generate è disponibile all'utente nella solita area di "Ricerca richieste di prestazione". In questo caso le sotto-richieste sono visualizzate come richieste autonome.

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Ricerca richieste di prestazione

Data presentazione dal

Data presentazione al

Calendario

Stato pratica

Tutti gli stati ...
▼

Sede di competenza

Tutte le sedi ...
▼

Codice fiscale richiedente

Settore

Selezionare ...
▼

Prestazione

Selezionare ...
▼

Apparecchio

Selezionare ...
▼

Numero matricola impianto
?

Ragione sociale costruttore

Numero fabbrica/serie

Limita risultati a

10
▼

CERCA
▼

PULISCI
▼

ELENCO RICHIESTE DI PRESTAZIONE

(la ricerca è limitata alle prime 10 righe)

Calendario

Selezione	Identificativo	Settore	Prestazione	Apparecchio	Data presentazione	Stato	Ricevuta
	20200514.000012405.PR2	APPARECCHI A PRESSIONE	Verifica finale	RECIPENTE DI VAPORE	14/05/2020 15:55:37	Pratica conclusa	
	20200514.000012404.PR1	APPARECCHI A PRESSIONE	Prove e indagini varie	RECIPENTE DI VAPORE	14/05/2020 15:54:34	Pratica conclusa	
	20200514.000012403.PR1	APPARECCHI A PRESSIONE	Prove e indagini varie	RECIPENTE DI VAPORE	14/05/2020 15:52:25	Pratica conclusa	
	20200514.000012402.PR0	APPARECCHI A PRESSIONE	Esame proposta	RECIPENTE DI VAPORE	14/05/2020 15:51:25	Pratica conclusa	
	20200514.000012401.PR	APPARECCHI A PRESSIONE	Richiesta di riparazione	RECIPENTE DI VAPORE	14/05/2020 15:47:08	Pratica conclusa	

Figura 196

Se invece si vuole avere una visione d'insieme delle sotto-richieste generate su una singola richiesta di costruzione occorre entrare nel dettaglio della richiesta master e accedere alla tabella "Elenco sotto-richieste".

TECNICO ASSEGNOTARIO		Denominazione/Cognome Nome					
Ente di appartenenza		Denominazione/Cognome Nome					
INAIL							
ELENCO SOTTO RICHIESTE							
4 sotto richieste in totale							
<a href="#"><b>«</b></a> <a href="#"><b>1</b></a> <a href="#"><b>»</b></a>							
Identificativo	Prestazione	Sede INAIL	Stato	Dettaglio			
20200514.000012402.PR0	R0	24011	Pratica conclusa				
20200514.000012403.PR1	R1	24011	Pratica conclusa				
20200514.000012404.PR1	R1	41011	Pratica conclusa				
20200514.000012405.PR2	R2	24011	Pratica conclusa				

Figura 197

## 7.10 Verifiche d'integrità decennale con E.A. per serbatoi con capacità > 13 mc

Per presentare questa richiesta occorre selezionare l'omonima voce sul menù laterale di CIVA all'interno del settore pressione (Apparecchi a pressione/ Verifiche d'integrità decennale con E.A. per serbatoi con capacità > 13 mc).

The screenshot shows the CIVA software interface. On the left, a sidebar menu is open, showing several service requests. One of the requests, 'Verifiche d'integrità decennale con E.A. per serbatoi con capacità > 13 mc', is highlighted with a red box. The main area of the screen displays the following information:

- Ragione sociale: [redacted]
- NON SONO PRESENTI MESSAGGI AGLI UTENTI CIVA
- 170 | Comunicazioni non lette. Hai 170 richieste con comunicazioni da leggere. [VAI A COMUNICAZIONI NON LETTE](#)
- 67 | Pagamenti da effettuare. Hai 67 pagamenti da effettuare. [VAI A PAGAMENTI DA EFFETTUARE](#)

**Figura 198**

Dopo aver selezionato la prestazione occorre scegliere: la sezione "Nuova Prestazione", l'apparecchio (Serbatoio GPL con capacità > 13 mc) e digitare la matricola nel formato richiesto (si veda il paragrafo 4.2.2.1).

The screenshot shows the 'Nuova prestazione' configuration screen. The 'Apparecchio' dropdown is set to 'Serbatoio gpl con capacità > 13 mc'. The 'DIGITARE LA MATRICOLA' field contains 'AAAA/7/MATR/PR'. The 'VERIFICA MATRICOLA' button is highlighted with a red box. A note at the bottom right states: 'Apparecchio/Impianto non censito per la matricola inserita. In questa situazione, nell'inoltrare la richiesta di verifica, è necessario allegare evidenza della correttezza della matricola inserita (per esempio comunicazione ISPESL/INAIL di assegnazione del numero di matricola)'.

**Figura 199**

Dopo la verifica della matricola se non ci sono situazioni ostative alla presentazione della richiesta viene presentato un tasto che può assumere due differenti etichette:

- "Inserisci domanda per apparecchio non censito" nel caso in cui l'attrezzatura non dovesse essere presente su CIVA (*in questa situazione, nell'inoltrare la richiesta, è necessario allegare evidenza della correttezza della matricola inserita - per esempio comunicazione ISPESL/INAIL di assegnazione del numero di matricola*).
- "Inoltra" nel caso contrario.

### 7.10.1 Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica

Per inoltrare una pratica di verifica di messa in servizio occorre valorizzare le seguenti sezioni:

- ✓ Documenti da allegare;

- ✓ Proprietario/Cliente;
- ✓ Costruttore;
- ✓ Ubicazione apparecchio;
- ✓ Dati tecnici dell'apparecchio;
- ✓ Organismo Competente Abilitato.

### 7.10.1.1 Documenti da allegare

Alla richiesta vanno allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:

- Dati del serbatoio (copia libretto e/o fascicolo tecnico);
- Assegnazione incarico OCA e progetto di fattibilità della prova EA (OCA);
- Dichiarazione attestante l'esecuzione, con esito positivo, dei controlli di legge effettuati periodicamente inerenti alla verifica d'integrità;
- Dichiarazione attestante il tipo o la sigla commerciale di GPL contenuto nel/i serbatoio/i e la pressione massima raggiunta nel corso dell'ultimo anno;
- Allegati al progetto di fattibilità (nel caso di più serbatoi aventi le medesime caratteristiche costruttive il progetto di fattibilità della prova EA può essere unico):
  - Relazione tecnica illustrativa con la descrizione degli elementi principali che caratterizzano l'impianto;
  - Tipologia di deposito (serbatoi interrati, totalmente o parzialmente ricoperti o tumulati, in cassa di contenimento, ecc.);
  - Numero, tipologia e schema quotato relativo alla disposizione dei sensori e caratteristiche della relativa strumentazione EA;
  - Tipo e caratteristiche dell'impianto di pressurizzazione;
  - Eventuale tipo di impianto di protezione catodica e coibentazione;
  - Modalità di conduzione dell'esame visivo oppure tecniche CND alternative utilizzate in sostituzione o ad integrazione;
  - Numero e requisiti tecnici del personale impegnato, conformi a quanto previsto in appendice A, per ciascuna delle attività di prova definite nella sezione 4.2 della procedura EA-GS;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA.

Comunicazione di disinstallazione apparecchio

Verifiche d'integrità decennale con E.A. per serbatoi con capacità > 13 mc

Impianto Di Riscaldamento

Impianti Di Messa A Terra E Protezione Scariche Atmosferiche

DOCUMENTI DA ALLEGARE ▾  
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Dati del serbatoio (libretto e/o fascicolo tecnico + file Excel)  
Assegnazione incarico OCA e progetto di fattibilità della prova EA (OCA)  
Dichiarazione attestante l'esecuzione, con esito positivo, di tutte le verifiche e controlli periodici prescritti dalla legislazione vigente in materia  
Dichiarazione attestante il tipo o la sigla commerciale di GPL contenuto nei serbatoi e la pressione massima raggiunta nel corso dell'ultimo anno  
Allegati al progetto di fattibilità (nel caso di più serbatoi aventi le medesime caratteristiche costruttive il progetto di fattibilità della prova EA può essere unico):
 

- Tipologia di deposito (serbatoi interrati, totalmente o parzialmente ricoperti o tumulati, in cassa di contenimento, ecc.)
- Numero, tipologia e schema quotato relativo alla disposizione dei sensori e caratteristiche della relativa strumentazione EA;
- Tipo e caratteristiche dell'impianto di pressurizzazione;
- Eventuale tipo di impianto di protezione catodica e coibentazione;
- Modalità di conduzione dell'esame visivo oppure tecniche CND alternative utilizzate in sostituzione o ad integrazione

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA

\* Nome del documento da allegare


Allegare file ammessi (.pdf, .p7m) da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

Figura 200

## Come allegare i documenti

Possono essere allegati al massimo 4 file PDF e/o P7M (file con firma digitale), ciascuno di questi file non può superare la dimensione di 5MB.

Per allegare un documento occorre scegliere il file PDF o P7M premendo il bottone "Scegli il file".




**Figura 201**

Quindi occorre premere il tasto "Allega Documento".



**Figura 202**

Fino a che non viene effettuato l'inoltro, nella lista dei documenti allegati è possibile effettuare la cancellazione del file inserito.



**Figura 203**

#### 7.10.1.2 Sezione proprietario

Nella sezione proprietario, se l'utente è già registrato negli archivi INAIL, vengono presentate in automatico le informazioni in possesso dell'Istituto; altrimenti l'utente dovrà inserirle manualmente.

In ogni caso vanno sempre inserite le informazioni su indirizzo PEC e telefono che sono obbligatorie, la mail secondaria è opzionale, comunque, se impostata, **tutte le mail verranno spedite anche alla mail secondaria, che può essere una PEC o un MAIL normale;**

**ATTENZIONE:** particolare cura deve essere riservata all'inserimento della PEC (quella obbligatoria) che costituisce un elemento essenziale per la gestione dell'iter della pratica. Infatti, tutte le comunicazioni inerenti ai momenti cardine dello svolgimento della pratica (emissione della matricola, richiesta di documentazione integrativa, assegnazione del tecnico, ecc.) verranno inviate all'indirizzo fornito.

Quindi l'indirizzo PEC deve essere quello sul quale l'utente vuole che siano inviate le comunicazioni relative all'iter della pratica; inoltre è molto importante assicurarsi che la casella di posta certificata inserita sia corretta e che il nuovo indirizzo, in caso di modifica dello stesso o del soggetto che segue la pratica, venga comunicato all'UOT di competenza in modo sollecito.

Come detto, oltre all'indirizzo PEC l'utente può inserire un ulteriore indirizzo MAIL (opzionale) a cui verranno inviate le stesse comunicazioni inviate al precedente indirizzo.

PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente Codice fiscale Partita iva

\* Ragione sociale

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune \* Cap

\* Indirizzo PEC di contatto \* Conferma Indirizzo PEC di contatto

Indirizzo mail secondario (opzionale) Conferma Indirizzo mail secondario

\* Telefono di contatto

**Figura 204**

### 7.10.1.3 Costruttore

Questa sezione richiede l'inserimento dei dati del costruttore del serbatoio.

Se la sede legale dell'azienda è in Italia, è sufficiente inserire il codice fiscale/partita iva per avere in automatico tutte le informazioni richieste (il programma acquisisce i dati dagli archivi INAIL). Solo in caso di assenza del codice fiscale negli archivi dell'Istituto occorre inserire manualmente le informazioni richieste.

**COSTRUTTORE**

Sede legale del soggetto  
Italia

\* Partita iva/Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo

\* Provincia  
Selezionare la provincia ..

\* Comune  
Selezionare il comune ..

Numero civico

Cap  
Selezionare il cap ..

Telefono

**Figura 205**

Se invece la sede legale della ditta è all'estero, occorre inserire solo la nazione e la ragione sociale.

**COSTRUTTORE**

Sede legale del soggetto  
Estero

\* Nazione  
Selezionare la nazione ..

\* Ragione sociale

**Figura 206**

### 7.10.1.4 Sezione ubicazione apparecchio

In questa sezione occorre inserire i dati dell'indirizzo in cui è installato il serbatoio:

- ✓ Indirizzo;
- ✓ Numero civico;
- ✓ Provincia;
- ✓ Comune;
- ✓ CAP.

UBICAZIONE APPARECCHIO		
* Indirizzo	* Numero civico	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
* Provincia	* Comune	Cap
<input type="text" value="Selezionare la provincia ..."/>	<input type="text" value="Selezionare il comune ..."/>	<input type="text"/>

**Figura 207**

#### 7.10.1.5 Sezione dati tecnici dell'apparecchio

Le informazioni da inserire in questa sezione riguardano i dati tecnici del serbatoio:

- ✓ Apparecchio certificato;
- ✓ Numero di fabbrica/serie;
- ✓ Anno di fabbricazione;
- ✓ Diametro del serbatoio in mm;
- ✓ Spessore nominale del mantello in mm;
- ✓ Spessore nominale dei fondi in mm;
- ✓ Capacità/Volume in litri;
- ✓ Pressione di progetto in bar;
- ✓ Geometria del serbatoio:
  - CIL = Serbatoio cilindrico;
  - SFE = Serbatoio sferico;
- ✓ Tipologia serbatoio:
  - INT = Serbatoio interrato;
  - TRIC = Serbatoio totalmente ricoperto;
  - PRIC = Serbatoio parzialmente ricoperto;
  - CC = Serbatoio in cassa di contenimento;
  - FT = Serbatoio Fuori terra;
- ✓ Tipologia rivestimento:
  - REAS = Serbatoio rivestito con resine sintetiche;
  - BIT = Serbatoio rivestito con resine bituminose;
  - ALT = Nessuna delle precedenti;
- ✓ Tipologia sistema di protezione catodica:
  - AS = anodi sacrificiali;
  - CI = correnti impresse;
  - NA = nessuno;
- ✓ GPL o affini stoccati:
  - GPL = Gas di petrolio liquefatto;
  - ALT = Altro.

DATI TECNICI APPARECCHIO

* Apparecchio certificato 	* Numero fabbrica/serie	
Si		
* Anno di fabbricazione 	* Diametro del serbatoio (mm) 	* Spessore nominale mantello (mm) 
0	0,00	0,00
* Spessore nominale fondi (mm) 	* Capacità/Volume (l) 	* Pressione di progetto (bar) 
0,00	0,00	0,00
* Geometria serbatoio	* Tipologia serbatoio	* Tipologia rivestimento
Non selezionato	Non selezionato	Non selezionato
* Tipologia sistema di protezione catodica	* GPL o affini stoccati	
Non selezionato	Non selezionato	

**Figura 208**

#### 7.10.1.6 Sezione Organismo Competente Abilitato

In questa sezione occorre inserire l'organismo Competente Abilitato che effettuerà la verifica.

ORGANISMO COMPETENTE ABILITATO

* Scegliere l'Organismo Competente Abilitato		
Selezionare ...		
STAMPA ANTEPRIMA	SALVA IN BOZZA	INOLTRA

**Figura 209**

#### 7.10.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

#### 7.10.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
- ✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

#### 7.10.4 Iter della domanda

L’iter delle pratiche di “Verifiche d’integrità decennale con E.A. per serbatoi con capacità > 13 mc” prevede i seguenti passaggi:


- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del coordinatore Commissione Tecnica;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
- ✓ Verifica del progetto inoltrato dal proprietario (DL):

- Se il progetto viene approvato la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se il progetto NON viene approvato, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa;**
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;
  - ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL;**
  - ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
  - ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario;** l'appuntamento per la verifica verrà concordato tramite le funzioni di "Comunicazione" (si veda di seguito);
  - ✓ A verifica conclusa, verrà emesso un verbale con l'esito (positivo/negativo); **questo evento verrà notificato al proprietario tramite comunicazione E-MAIL;** in caso di integrazione dell'importo della prestazione oppure per sopralluogo a vuoto o per sospensione della verifica verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a integrazione del precedente: il verbale di verifica verrà notificato al proprietario solo a pagamento effettuato.

## 7.11 *Come presentare una richiesta di taratura valvole*

### 7.11.1 La presentazione di una richiesta di taratura valvole

Per presentare una richiesta di "taratura valvole" occorre selezionare il settore pressione e la prestazione di "Taratura Valvole", cliccare su "nuova prestazione" e scegliere il tipo di valvola.



The screenshot shows a software interface for managing industrial equipment. On the left, a sidebar lists various types of declarations and requests. The 'Taratura valvole' option is highlighted with a red box. The main area is divided into sections: 'Nuova prestazione' (New service) and 'Prestazioni inoltrate' (Submitted services). Under 'APPARECCHIO' (Equipment), there is a dropdown menu labeled 'Apparecchio' with a red border around it. The dropdown list contains the following options:

- Valvole di intercettazione combustibile
- Valvole di intercettazione combustibile** (highlighted in blue)
- Valvole di scarico termico
- Valvole di sicurezza: altra tipologia (non gpl)
- Valvole di sicurezza gpl

**Figura 210**

È possibile richiedere la prestazione in oggetto per le seguenti tipologie di valvole:

- Valvole di sicurezza GPL;
- Valvole di sicurezza: altra tipologia (non GPL);
- Valvole di intercettazione combustibile;
- Valvole di scarico termico.

**IMPORTANTE:** Non è possibile presentare una richiesta di verifica cumulativa che abbracci più sedute giornaliere; quindi per ogni seduta giornaliera di verifica va presentata una singola richiesta; tuttavia per consentire alle ditte la programmazione di

più sedute giornaliere senza dover allegare per ogni richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo, viene data la possibilità di presentare più richieste nella stessa giornata, esentando quelle successive alla prima dall'obbligo del pagamento della marca da bollo; le modalità per accedere a questa opzione sono dettagliate di seguito.

### 7.11.2 Pagina d'inoltro della richiesta

Entrati nella pagina di inserimento occorre valorizzare alcune sezioni che saranno dettagliate di seguito.

#### Come collegare le richieste.

In caso di più richieste nella stessa giornata, per le richieste successive alla prima compare una nuova sezione "Identificativo richiesta di riferimento"; l'utente per collegare la richiesta in essere alla prima deve semplicemente selezionare l'identificato presente nell'omonimo campo.

IDENTIFICATIVO RICHIESTA DI RIFERIMENTO

Per questo servizio e per richieste effettuate nella stessa giornata, l'utente può legare la prima richiesta effettuata a quelle successive, in questo modo si evita il pagamento della marca da bollo per le sole richieste successive. Qualora si voglia legare questa richiesta ad una effettuata in data odierna, selezionare l'identificativo richiesta desiderato.

Identificativo

Non specificato

Non specificato

20220504.000018147.

**Figura 211**

#### 7.11.2.1 Documentazione da allegare

DOCUMENTI DA ALLEGARE ▾  
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

\* Nome del documento da allegare

SCEGLI IL FILE

ALLEGA DOCUMENTO

Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Figura 212**

In questa sezione occorre inserire i seguenti documenti:

- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo.

Se l'utente presenta più richieste nello stesso giorno la dichiarazione sostitutiva va presentata solo per la prima richiesta, mentre quelle successive collegate sono esentate.

#### Cosa fare per richiedere l'esenzione.

L'utente per richiedere l'esenzione deve collegare alla prima richiesta quelle successive.

Nella pagina di inoltro della pratica, per le richieste successive alla prima effettuate tutte nella stessa giornata, compare una nuova sezione "Identificativo richiesta di riferimento"; per collegare le richieste è sufficiente selezionare l'identificato presente nell'omonimo campo di questa sezione.

IDENTIFICATIVO RICHIESTA DI RIFERIMENTO

Per questo servizio e per richieste effettuate nella stessa giornata, l'utente può legare la prima richiesta effettuata a quelle successive, in questo modo si evita il pagamento della marca da bollo per le sole richieste successive. Qualora si voglia legare questa richiesta ad una effettuata in data odierna, selezionare l'identificativo richiesta desiderato.

Identificativo

Non specificato

Non specificato  
20220504.000018147.

**Figura 213**

#### 7.11.2.2 Sezione del proprietario

Nella sezione proprietario, se l'utente è già registrato negli archivi INAIL, vengono presentate in automatico le informazioni in possesso dell'Istituto; altrimenti l'utente dovrà inserirle manualmente.

In ogni caso vanno sempre inserite le informazioni su indirizzo PEC e telefono che sono obbligatorie, la mail secondaria è opzionale, comunque, se impostata, tutte le mail verranno spedite anche alla mail secondaria, che può essere una PEC o un MAIL normale.

PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente: 1122494 | Codice fiscale: FRRGPP59C27E974T

\* Ragione sociale: ITAL - MEC DI FERRO GIUSEPPE

\* Indirizzo: VIA BRESCIA | \* Numero civico: 43

\* Provincia: MODENA | \* Comune: MODENA | \* Cap: Selezionare il cap ..

\* Indirizzo PEC di contatto: [Field highlighted with a red box]

\* Conferma Indirizzo PEC di contatto: [Field highlighted with a red box]

Indirizzo mail secondario (opzionale): [Field with a question mark icon]

Conferma Indirizzo mail secondario: [Field]

\* Telefono di contatto: [Field highlighted with a red box]

**Figura 214**

#### 7.11.2.3 Ubicazione dell'officina di taratura

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo dell'officina di taratura ove verranno svolte le verifiche delle valvole.

UBICAZIONE OFFICINA DI TARATURA		
* Indirizzo	* Numero civico	
<input type="text"/>		
* Provincia	* Comune	Cap
<input type="text" value="Selezionare la provincia ..."/>	<input type="text" value="Selezionare il comune ..."/>	<input type="text"/>

**Figura 215**

#### 7.11.2.4 Dati tecnici dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire il numero delle valvole da verificare e il numero di ore previste per l'esecuzione delle verifiche. Queste informazioni sono obbligatorie e servono al personale amministrativo INAIL per il calcolo dell'importo della verifica.

DATI TECNICI APPARECCHIO		
<input type="text" value="0"/> * Numero di valvole da verificare		<input type="text" value="0"/> * Numero ore previste
<input type="button" value="STAMPAANTEPRIMA"/> <input type="button" value="SALVA IN BOZZA"/> <input type="button" value="INOLTRA"/>		

#### 7.11.3 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

#### 7.11.4 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
- ✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

#### 7.11.5 Iter della domanda

L’iter amministrativo delle pratiche di “Taratura Valvole” prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell’U.O.T. all’amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):

- Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
- Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa;**
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione (sulla base delle ore impiegate per la verifica più l'importo della missione);
- ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL;**
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario;** l'appuntamento per la verifica verrà concordato tramite le funzioni di "Comunicazione" (si veda di seguito);
- ✓ **Consegna del file standard con l'elenco delle valvole verificate e la consegna dei certificati delle valvole da parte del proprietario** (si veda di seguito).
- ✓ Caricamento da parte dell'amministrativo INAIL dei file standard;
- ✓ Eventuali ricicli relativi alla documentazione consegnata;
- ✓ A caricamento concluso verrà emesso un verbale con l'esito (positivo); **questo evento verrà notificato al proprietario tramite comunicazione E-MAIL;** in caso di integrazione dell'importo della prestazione verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a conguaglio del precedente: il verbale di approvazione verrà notificato al proprietario solo a pagamento effettuato.

## 7.11.6 Consegnare del file standard

Come detto, il proprietario all'atto della verifica delle valvole deve consegnare a INAIL (tramite il tecnico che esegue il controllo oppure inoltrandola per mezzo della funzione di "Comunicazioni") il file (o i files) completo delle valvole verificate con esito POSITIVO.

### 7.11.6.1 Dove scaricare il file standard

Il proprietario a seconda della tipologia di valvole da verificare deve riempire un file EXCEL che può essere scaricato nella pagina d'inoltro. Per fare ciò occorre cliccare sul link "*Clicca qui per scaricare il modello EXCEL*" come riportato nella figura seguente.

*ATTENZIONE: occorre consegnare esclusivamente file EXCEL rispondenti ai modelli predisposti. File differenti da questi modelli non verranno acquisiti.*

DOCUMENTI DA ALLEGARE ▾  
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

\* Nome del documento da allegare  SCEGLI IL FILE ALLEGA DOCUMENTO

Allegare file ammessi (.pdf, .p7m, .zip) da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Attenzione:** Il presente file dovrà essere presentato compilato al tecnico il giorno dell'ispezione

Clicca qui per scaricare il modello excel

PROPRIETARIO/CLIENTE



I file standard sono di due tipi:

- ✓ Il modello Taratura\_valvole\_EXC\_MOD\_A001 che deve essere utilizzato per la richiesta di verifica per valvole di tipo:
  - Valvole di sicurezza GPL;
  - Valvole di sicurezza: altra tipologia (non GPL);
- ✓ Il modello Taratura\_valvole\_EXC\_MOD\_B001 che deve essere utilizzato per la richiesta di verifica per valvole di tipo:
  - Valvole di intercettazione combustibile;
  - Valvole di scarico termico.

I file standard della tipologia richiesta vengono messi a disposizione in automatico dall'applicativo nella pagina d'inoltro una volta scelto il tipo di valvola.

#### 7.11.6.2 Modello Taratura\_valvole\_EXC\_MOD\_A001

Il modello Taratura\_valvole\_EXC\_MOD\_A001 presenta due sezioni: la prima è riservata alle caratteristiche tecniche delle valvole e la seconda riservata al costruttore delle valvole

**Nel file vanno inserite solo le valvole che hanno avuto esito positivo nel controllo ispettivo.**

La prima parte del nome del file standard non va cambiata (Taratura\_valvole\_EXC\_MOD\_A001); dopo questo "prefisso" è possibile utilizzare a piacimento altri "suffissi".

I costruttori inseriti devono essere necessariamente presenti negli archivi dell'Istituto altrimenti il file verrà scartato.

A	B	C	D	E	Costruttore				I	J
					Caratteristiche tecniche					
Identificativo univoco/Numero di Fabbrica (Dato obbligatorio)	Modello valvola (Dato obbligatorio)	Valvola Certificata CE (Dato obbligatorio)	Diametro Orifizio (mm) (Dato obbligatorio)	Pressione di taratura (Dato obbligatorio)	Sede legale del Soggetto (Dato obbligatorio)	Nazione (Dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto è	Codice fiscale (Dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto è	Ragione Sociale (Dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto è		
1										
2										
3										
4										
5										
6										

**Figura 216**

Nella prima sezione (dati tecnici) occorre inserire i dati delle caratteristiche tecniche delle valvole:

- Identificativo univoco/Numero di fabbrica della valvola;
- Modello della valvola;
- Indicazione se la valvola è certificata o meno;
- Diametro orifizio in mm;
- Pressione di taratura.

Il campo “valvola certificata” è preimpostato con tutti i valori ammissibili: occorre scegliere tra questi valori senza modificarli altrimenti il file verrà scartato.

Nella seconda sezione (costruttore) occorre inserire obbligatoriamente il codice fiscale, se la sede legale del soggetto è in Italia, altrimenti occorre inserire la nazione e la ragione sociale del costruttore estero. I campi “sede legale del soggetto” e “nazione” sono stati preimpostati con tutti i valori ammissibili: occorre scegliere tra questi senza modificarli altrimenti il file verrà scartato.

#### 7.11.6.3 Modello Taratura\_valvole\_EXC\_MOD\_B001

Il modello Taratura\_valvole\_EXC\_MOD\_B001 è perfettamente identico al precedente con l'unica eccezione del campo “Temperatura d'intervento” che prende il posto del campo della “pressione di taratura”.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Caratteristiche tecniche					Costruttore				
2	Identificativo univoco/Numero di Fabbrica (Dato obbligatorio)	Modello valvola (Dato obbligatorio)	Valvola Certificata CE (Dato obbligatorio)	Diametro Orifizio (mm) (Dato obbligatorio)	Temperatura d'intervento (Dato obbligatorio)	Sede legale del Soggetto (Dato obbligatorio)	Nazione (Dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto è	Codice fiscale (Dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto è	Ragione Sociale (Dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto è	
3										
4										

**Figura 217**

#### 7.11.6.4 Tipologia di errori che producono lo scarto del file.

Al fine di evitare ricicli nei file consegnati a INAIL si elencano di seguito gli errori tipici che producono lo scarto del file standard:

- La mancanza di dati ritenuti obbligatori;
- La non rispondenza dei valori preimpostati nelle celle EXCEL con quelli inseriti;
- La duplicazione di numero di fabbrica/identificativo univoco;
- La non rispondenza del modello richiesto per le valvole verificate;
- L'assenza negli archivi INAIL del codice fiscale del costruttore delle valvole.

### 7.12 *Come presentare una richiesta di esonero dalla conduzione abilitata di generatori di vapore ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2020*

Nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2020 recante “Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore” (di seguito denominato “decreto”). Il decreto, tra l'altro, detta nuove disposizioni per il rilascio dell'esonero dalla conduzione abilitata per alcune tipologie di generatori di vapore con caratteristiche definite.

Il decreto modifica e aggiorna la regolamentazione degli esoneri per i generatori di vapore indicati nell'Allegato III compresi quelli per i quali, al momento della loro messa in servizio, vigevano precedenti disposizioni.

L'utilizzatore che intende avvalersi dell'esonero dalla conduzione abilitata (di seguito esonero), deve farne espressa richiesta all'INAIL all'atto della richiesta di verifica di cui all'art.4 del dm 329/04 o, per i generatori esclusi dal controllo di messa in servizio ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d) del dm 329/04, all'atto della denuncia di messa in servizio.

Per i generatori per i quali sia stata già chiesta o effettuata la verifica di messa in servizio di cui all'art. 4 del dm 329/04 ovvero sia stata già effettuata la denuncia di messa in servizio di cui all'art. 6 del dm 329/04, è possibile comunque chiedere l'esonero con le modalità indicate al punto E.

L'esonero può essere concesso per i generatori marcati CE come attrezzature o insiemi ai sensi della direttiva 97/23/CE o 2014/68/UE oppure per quelli commercializzati prima del 29/05/2002 e fabbricati ai sensi della normativa antecedente a quella di recepimento della direttiva PED.

Gli esoneri già concessi a vario titolo sono validi fintanto che permangano le condizioni iniziali per le quali sono stati concessi. In caso contrario, il generatore deve essere assoggettato a nuova verifica, ai sensi dell'art. 4 del dm 329/2004, durante la quale saranno accertati i requisiti tecnici e le condizioni stabilite al punto D.

Di seguito vengono elencate le diverse casistiche possibili.

## **A. Generatori costruiti in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva PED**

Rientrano in tale tipologia i generatori di vapore commercializzati prima del 29/05/2002 e fabbricati ai sensi della normativa antecedente a quella di recepimento della direttiva PED.

### **1. Generatori già esonerati**

Conformemente al punto 2.2. dell'Allegato III al decreto, gli esoneri già concessi in accordo agli artt. 29, 39 e 41 del dm 21/05/1974, all'art. 3 del dm 01/12/1975 e alle rispettive specifiche tecniche applicative di cui alle Raccolte "E" ed "H", sono validi soltanto se permangono le condizioni iniziali per le quali sono stati concessi. In caso contrario, per ogni generatore deve essere richiesto un nuovo esonero per la cui concessione si dovrà procedere ad una verifica ai sensi dell'art. 4 del DM 329/2004 durante la quale saranno accertati anche i requisiti di cui al punto D.

### **2. Generatori oggetto di nuova verifica**

Per i generatori già esonerati ed oggetto di nuova verifica a seguito di spostamento (anche all'interno dello stesso stabilimento), l'utente potrà richiedere la concessione di un nuovo esonero, per la cui concessione si dovrà procedere ad una verifica ai sensi dell'art. 4 del DM 329/2004 durante la quale saranno accertati anche i requisiti di cui al punto D.

### **3. Generatori già messi in servizio e privi di esonero**

Nel caso di generatori già messi in servizio e privi di esonero l'utilizzatore potrà chiedere l'esonero alla competente UOT che procederà mediante sopralluogo per l'accertamento dei requisiti stabiliti al punto D.

## **B. Generatori costruiti e certificati come attrezzature in conformità alla direttiva PED**

### **1. Generatori oggetto di prima messa in servizio**

Per i generatori oggetto di verifica di messa in servizio, l'utente potrà richiedere la concessione dell'esonero dalla conduzione abilitata. In tal caso l'esonero verrà rilasciato contestualmente alla suddetta verifica durante la quale saranno accertati anche i requisiti di cui al punto D.

### **2. Generatori già esonerati dall'ISPESL/INAIL oggetto di nuova verifica messa in servizio.**

Per i generatori già esonerati oggetto di nuova verifica (a seguito di spostamento, anche nell'ambito del medesimo sito produttivo, oppure a seguito di variazione delle condizioni iniziali per le quali è stato concesso l'esonero), l'utente potrà richiedere la concessione di un nuovo esonero che verrà rilasciato a seguito della verifica durante la quale saranno accertati anche i requisiti di cui al punto D.

### **3. Generatori già messi in servizio privi di esonero.**

Nel caso di generatori già messi in servizio e privi di esonero l'utilizzatore potrà richiedere l'esonero alla competente UOT che procederà mediante sopralluogo per l'accertamento dei requisiti previsti al punto D.

## **C. Generatori costruiti e certificati come insiemi in conformità alla direttiva PED**

### **1. Insiemi esclusi dalla verifica (punto 2.1 lettera a Allegato III al decreto)**

**Caso C1.1** - Per gli insiemi esclusi dall'obbligo della verifica della messa in servizio, ai sensi dell'art. 5 del dm 329/04, l'esonero verrà rilasciato su richiesta dell'utilizzatore in fase di dichiarazione di messa in servizio ai sensi dell'art. 6 del dm 329/04.

**Caso C1.2** - Nel caso in cui l'utilizzatore abbia già effettuato tale dichiarazione di messa in servizio potrà essere comunque richiesta la concessione dell'esonero allegando all'istanza la documentazione prevista al punto E.

L'esonero verrà rilasciato a seguito dell'esame documentale che sarà effettuato con riferimento ai requisiti previsti al punto D.

### **2. Insiemi soggetti alla verifica (punto 2.1 lettera b Allegato III al decreto)**

Per gli insiemi assoggettati preliminarmente a verifica obbligatoria di primo impianto, ai sensi dell'art. 4 del dm 329/2004, l'esonero verrà rilasciato a seguito della verifica durante la quale saranno accertati anche i requisiti di cui al punto D.

Allo stesso modo, nel caso in cui l'utilizzatore avanzi contestualmente la richiesta di verifica e la dichiarazione di messa in servizio l'esonero verrà rilasciato a seguito della verifica durante la quale saranno accertati anche i requisiti di cui al punto D.

### **3. Insiemi già esonerati dall'ISPESL/INAIL oggetto di nuova verifica messa in servizio.**

Per gli insiemi già esonerati oggetto di nuova verifica (a seguito di spostamento, anche nell'ambito del medesimo sito produttivo, oppure a seguito di variazione delle condizioni iniziali per le quali è stato concesso l'esonero), l'utente potrà richiedere la concessione di un nuovo esonero che verrà rilasciato a seguito della verifica durante la quale saranno accertati anche i requisiti di cui al punto D.

### **4. Insiemi soggetti a verifica di cui all'art.4 del dm 329/04, già messi in servizio e privi di esonero.**

Nel caso di insiemi già messi in servizio e privi di esonero l'utilizzatore potrà richiedere l'esonero alla competente UOT che procederà mediante sopralluogo per l'accertamento dei requisiti previsti al punto D.

### **D. Requisiti tecnici e condizioni da accettare per il rilascio dell'esonero**

Nella tabella 1 sono indicati i requisiti tecnici e le condizioni da accettare per il rilascio dell'esonero in relazione alla tipologia di generatore di cui all'allegato III al decreto.

La tabella descrive la funzione di sicurezza e/o la condizione limite dei fluidi di esercizio, nonché i dispositivi di protezione e accessori di sicurezza necessari.

Nella tabella sono indicati i dispositivi che garantiscono la funzione necessaria al rilascio dell'esonero fermo restando che il generatore deve comunque essere dotato di tutti gli accessori/dispositivi necessari per impedire il superamento dei limiti ammissibili (pressione, temperatura, livello ecc.).

Tabella 1

1	2	3	4	5
<b>Condizioni per il rilascio dell'esonero</b>				
<b>Tipologia del generatore</b>	<b>Funzione di sicurezza e/o condizione limite</b>	<b>Generatori non marcati CE e marcati CE come attrezzature</b>	<b>Generatori marcati CE come insiemi (1)</b>	
		<b>Dispositivi di protezione Accessori di sicurezza</b> Ad es. Raccolta E / norme EN/spec. tecn. applicative	<b>Dispositivi di protezione Accessori di sicurezza per generatori a tubi da fumo</b>	<b>Dispositivi di protezione Accessori di sicurezza per generatori a tubi d'acqua</b>
<b>Generatori attraversamento</b>	<b>Generatore accessoriato per la conduzione continua</b>	<b>Generatore accessoriato per la conduzione continua</b>	<b>Generatore accessoriato per la conduzione continua</b>	<b>Generatore accessoriato per la conduzione continua</b>

<p><b>meccanico</b> <b>limitata</b> <b>potenzialità</b> <b>aventi</b> <b><math>PS*V \leq 3000</math></b> <b>bar*I</b> <b>e <math>PS \leq 12</math> bar (8)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Arresto dell'apporto di calore nel caso di arresto dell'apporto di acqua di alimentazione (l'attivazione deve essere assicurata anche in caso arresto pompe).</li> <li>Arresto dell'apporto di calore nel caso di raggiungimento del limite di temperatura dell'acqua (TS).</li> <li>Portata di scarico degli accessori di sicurezza non inferiore alla produttività al carico massimo continuo del generatore.</li> <li>Limitazione della pressione massima di esercizio a 12 bar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Flussostato e asservimento elettrico delle pompe</li> <li>Termostato di blocco</li> <li>Valvola/e di sicurezza (2)</li> <li>Valvola di sicurezza e pressostato di sicurezza con pressione di taratura <math>\leq 12</math> bar</li> </ol>	Non applicabile	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>UNI EN 12952-7 (2013)</b> per i dispositivi di protezione e asservimento elettrico in caso di interruzione di alimentazione dell'acqua se c'è rischio di surriscaldamento</li> <li><b>UNI EN 12952-7 (2013)</b> per i termostati di blocco</li> <li><b>UNI EN 12952-10 (2005)</b> per la parte relativa alle valvole di sicurezza</li> <li>Occorre che siano rispettate le condizioni di limitazione previste dal fabbricante e indicate nel manuale d'uso e manutenzione.</li> </ol>
	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione discontinua (in aggiunta ai precedenti)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Arresto dell'apporto di calore nel caso di raggiungimento del limite di pressione dell'acqua (PS).</li> <li>Arresto dell'apporto di calore nel caso di raggiungimento del limite di temperatura dell'acqua (TS).</li> <li>Regolazione del generatore in funzione della pressione</li> <li>Controllo della qualità dell'acqua di alimento</li> <li>Controllo fiamma</li> </ol>	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione discontinua (in aggiunta ai precedenti)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pressostato di blocco</li> <li>secondo termostato di blocco</li> <li>regolatore di Pressione</li> <li>Dispositivi/sistemi di controllo dell'acqua di alimento (3)</li> <li>Dispositivo di controllo fiamma (3)</li> </ol>		<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione discontinua</b></p> <p><b>Generatore accessoriato per la conduzione discontinua</b></p> <p>Oltre alle condizioni sopra indicate per la conduzione continua, occorre che siano rispettate le ulteriori eventuali condizioni previste dal fabbricante e indicate nel manuale d'uso e manutenzione.</p>
<p><b>Generatori di vapore a bassa pressione <math>PS \leq 1</math> bar, superficie di riscaldamento <math>\leq 100 m^2</math>, produttività al carico massimo continuo <math>\leq 2 t/h</math></b></p>	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione continua</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Limitazione della pressione massima di esercizio a 1 bar</li> </ol> <p><b>Generatore accessoriato per la conduzione discontinua</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Arresto dell'apporto di calore nel caso di arresto dell'apporto di acqua di alimentazione (l'attivazione deve essere assicurata anche in caso di arresto delle pompe).</li> <li>Arresto dell'apporto di calore nel caso di raggiungimento del limite di pressione dell'acqua (PS).</li> <li>Regolazione del generatore in funzione della pressione</li> </ol>	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione continua</b></p> <p>Valvola di sicurezza e pressostato di sicurezza con pressione di taratura <math>\leq 1</math> bar</p> <p><b>Generatore accessoriato per la conduzione discontinua</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>n. 2 livellostati di blocco</li> <li>pressostato di blocco</li> <li>regolatore di pressione e regolatore di livello</li> </ol>	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione continua</b></p> <p>Occorre che siano rispettate le condizioni di limitazione previste dal fabbricante e indicate nel manuale d'uso e manutenzione.</p> <p><b>Generatore accessoriato per la conduzione discontinua</b></p> <p>Occorre che siano rispettate le eventuali condizioni previste dal fabbricante e indicate nel manuale d'uso e manutenzione.</p>	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione continua</b></p> <p>Occorre che siano rispettate le condizioni di limitazione previste dal fabbricante e indicate nel manuale d'uso e manutenzione.</p> <p><b>Generatore accessoriato per la conduzione discontinua</b></p> <p>Occorre che siano rispettate le eventuali condizioni previste dal fabbricante e indicate nel manuale d'uso e manutenzione.</p>

	<p>e del livello</p> <p>4. Controllo della qualità dell'acqua di alimento e di caldaia</p> <p>5. Controllo fiamma</p>	<p>4. Dispositivi/sistemi di controllo dell'acqua di alimento e di caldaia (3)</p> <p>5. Dispositivo di controllo fiamma (3)</p>		
<p><b>Generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione <math>PS \leq 5</math> bar, temperatura massima dell'acqua (4) <math>\leq 120</math> °C, superficie di riscaldamento <math>\leq 100</math> m<sup>2</sup>, potenzialità <math>\leq 1380</math> kW (2 t/h)</b></p>	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione continua</b></p> <p>1. Limitazione della temperatura massima di esercizio dell'acqua surriscaldata <math>\leq 120</math> °C</p> <p>2. Limitazione della pressione massima di esercizio dell'acqua surrascaldata <math>\leq 5</math> bar</p>	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione continua</b></p> <p>1. Termostato di blocco la cui azione interrompa l'afflusso di combustibile al bruciatore e, se abbinato ad altri dispositivi, garantisca il non superamento del limite indicato (5)</p> <p>2. Valvola di sicurezza e pressostato di sicurezza con pressione di taratura <math>\leq 5</math> bar</p>	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione continua</b></p> <p>1. <b>UNI EN 12953-6 (2011)</b> Per i termostati di blocco la cui azione interrompa l'afflusso di combustibile al bruciatore e verifica delle condizioni del calore residuo  <b>UNI EN 12953-6 (2011)</b> Per i sistemi per prevenire il surriscaldamento dei componenti (sistema di emergenza, valvola scarico termico o di circolazione del fluido)</p> <p>2. Occorre che siano rispettate le condizioni di limitazione previste dal fabbricante e indicate nel manuale d'uso e manutenzione.</p>	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione continua</b></p> <p>1. <b>UNI EN 12952-7 (2013)</b> per i termostati di blocco la cui azione interrompa l'afflusso di combustibile al bruciatore e verifica delle condizioni del calore residuo  <b>UNI EN 12952-7 (2013)</b> Per i sistemi per prevenire il surriscaldamento dei componenti (sistema di emergenza, valvola scarico termico o di circolazione del fluido)</p> <p>2. Occorre che siano rispettate le condizioni di limitazione previste dal fabbricante e indicate nel manuale d'uso e manutenzione.</p>
	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione discontinua (in aggiunta ai precedenti)</b></p> <p>1. Arresto dell'apporto di calore nel caso di arresto dell'apporto di acqua di alimentazione (l'attivazione deve essere assicurata anche in caso di arresto delle pompe).</p> <p>2. Arresto dell'apporto di calore nel caso di raggiungimento del limite di pressione dell'acqua (PS).</p> <p>3. Regolazione del generatore in funzione della pressione e del livello</p> <p>4. Controllo della qualità dell'acqua di alimento</p> <p>5. Controllo fiamma</p>	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione discontinua (in aggiunta ai precedenti)</b></p> <p>1. n. 2 livellostati di blocco</p> <p>2. pressostato di blocco</p> <p>3. regolatore di pressione e regolatore di livello</p> <p>4. Dispositivi/sistemi di controllo dell'acqua di alimento (3)</p> <p>5. Dispositivo di controllo fiamma (3)</p>	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione discontinua</b></p> <p>Oltre alle condizioni sopra indicate per la conduzione continua, occorre che siano rispettate le ulteriori eventuali condizioni previste dal fabbricante e indicate nel manuale d'uso e manutenzione.</p>	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione discontinua</b></p> <p>Oltre alle condizioni sopra indicate per la conduzione continua, occorre che siano rispettate le ulteriori eventuali condizioni previste dal fabbricante e indicate nel manuale d'uso e manutenzione.</p>
<p><b>Generatore a sorgente termica diversa dal fuoco le cui membrature soggette a pressione, a contatto con il fluido riscaldante, sono progettate per</b></p>	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione continua</b></p> <p>1. Limitazione della temperatura massima del fluido riscaldante <math>T_{MAX} \leq TS</math></p> <p>2. Portata di scarico degli accessori di sicurezza non</p>	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione continua</b></p> <p>1.1 - <math>TS \geq T_{MAX}</math> per caratteristiche progettuali d'impianto: nessun dispositivo di limitazione sul generatore (6);  1.2 - <math>TS &lt; T_{MAX}</math> : termostato di blocco sul fluido riscaldante (7)</p> <p>2 valvola/e di sicurezza (2)</p>	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione continua</b></p> <p>Occorre che siano rispettate le condizioni di progetto o di limitazione previste dal fabbricante e indicate nel manuale d'uso e manutenzione.</p>	<p><b>Generatore accessoriato per la conduzione continua</b></p> <p>Occorre che siano rispettate le condizioni di progetto o di limitazione previste dal fabbricante e indicate nel manuale d'uso e manutenzione.</p> <p>2 <b>UNI EN 12952-10 (2005)</b> per la</p>

<b>una temperatura ≥ di quella del fluido di riscaldamento (8)</b>	inferiore alla produtività del generatore		2 UNI EN 12953-8 (2003) per la parte relativa alle valvole di sicurezza	parte relativa alle valvole di sicurezza
	<b>Generatore accessoriato per la conduzione discontinua (in aggiunta ai precedenti)</b>  Controllo della qualità dell'acqua di alimento	<b>Generatore accessoriato per la conduzione discontinua (in aggiunta ai precedenti)</b>  Dispositivi/sistemi di controllo dell'acqua di caldaia/alimento (3)	<b>Generatore accessoriato per la conduzione discontinua</b>  Oltre alle condizioni sopra indicate per la conduzione continua, occorre che siano rispettate le ulteriori eventuali condizioni previste dal fabbricante e indicate nel manuale d'uso e manutenzione.	<b>Generatore accessoriato per la conduzione discontinua</b>  Oltre alle condizioni sopra indicate per la conduzione continua, occorre che siano rispettate le ulteriori eventuali condizioni previste dal fabbricante e indicate nel manuale d'uso e manutenzione.

### Legenda:


- [S] Superficie riscaldata desunta dalla documentazione del fabbricante o dal libretto omologativo ISPESL espressa in m<sup>2</sup>; nel caso di insiemi è la superficie riscaldata totale.
- [P] Producibilità al carico massimo continuo desunta dalla documentazione del fabbricante o dal libretto omologativo ISPESL espressa in kW o in t/h, nel caso di insiemi è la producibilità totale.
- [PS] Pressione massima ammissibile della camera vapore desunta dalla documentazione del fabbricante o dal libretto omologativo ISPESL espressa in bar.
- [TS] Temperatura massima ammissibile della camera vapore desunta dalla documentazione del fabbricante o dal libretto ISPESL espressa in °C.
- [V] Volume della camera vapore dell'attrezzatura o insieme espresso in litri.
- [T<sub>MAX</sub>] Massima temperatura del fluido riscaldante.

### NOTE alla Tabella 1:

- (1) Per generatori marcati CE come insiemi, certificati in accordo a norme/codici/standard diversi dalle norme armonizzate deve comunque essere garantita la funzione di sicurezza e/o condizione limite indicata in colonna
- (2) Il dimensionamento delle valvole di sicurezza può essere effettuato mediante la Raccolta E ISPESL o la norma EN 4126-1 o EN 4126-4 per valvole di sicurezza pilotate;
- (3) Possono essere adottati i relativi dispositivi/sistemi previsti dalla UNI/TS 11325-10:2018 o dispositivi/sistemi con funzione equivalente. I limiti richiesti per la qualità dell'acqua sono quelli indicati nelle relative norme/specifiche tecniche applicative ovvero prescritti dal Fabbricante qualora più restrittivi;
- (4) Il testo del decreto fa riferimento alla temperatura massima dell'acqua che potrebbe non essere la TS ma quella imposta da un dispositivo di protezione tarato a 120°C;
- (5) Si ritengono idonee le valvole di intercettazione del combustibile e le valvole di scarico termico o dispositivi equivalenti;
- (6) La temperatura TS indicata nella dichiarazione CE di conformità o nel libretto omologativo ISPESL è superiore alla T<sub>MAX</sub> del fluido di riscaldamento limitata dallo specifico processo;
- (7) La funzione di sicurezza deve essere soddisfatta mediante un dispositivo di protezione tarato a temperatura non superiore a TS. L'azione del dispositivo di protezione deve essere tale da impedire l'ulteriore trasferimento di calore da parte del fluido riscaldante;
- (8) Generatori di vapore e generatori ad acqua surriscaldata.

## 7.12.1 Come presentare una richiesta di esonero nei casi di A1, A2, B1, B2, C2 e C3


In questi casi su CIVA l'utente deve selezionare il settore pressione e la prestazione di "Verifica di messa in servizio" oppure "Verifica e dichiarazione di messa in servizio" in caso di richiesta contestuale.



**Figura 218**

### 7.12.1.1 Apparecchio "Generatore di vapore d'acqua" e "Generatore d'acqua surriscaldata"

In caso di richiesta di esonero per generatori di vapore d'acqua e acqua surriscaldata oltre a inserire tutti i dati tecnici consueti, occorre valorizzare con "SI" il campo *"Per questa attrezzatura/componente insieme si richiede anche l'esonero dalla conduzione abilitata?"*.



**Figura 219**

Inoltre occorre indicare: la modalità di conduzione (Continua, Discontinua);

**DATI TECNICI APPARECCHIO**

\* Apparecchio certificato  \* Numero fabbrica/serie

\* Per questa attrezzatura/componente insieme si richiede anche l'esonero dalla conduzione abilitata?  Si

\* Modalità' di conduzione  Non selezionato  Non selezionato  Continua  Discontinua

\* Tipologia generatore  Non selezionato  Non selezionato

\* Il generatore era già' esonerato?  Non selezionato

\* Per produttività (t/h)  0,00 \* Superficie (mq)  0,00 \* Pressione (bar)  0,00

\* Capacità/Volume (l)  0,00

\* L'apparecchio lavora in regime di vuoto?  Non selezionato



**Figura 220**

la tipologia del generatore (Generatore attraversamento meccanico; Generatore a bassa pressione; Generatore a sorgente termica diversa dal fuoco);

**DATI TECNICI APPARECCHIO**

\* Apparecchio certificato  \* Numero fabbrica/serie

\* Per questa attrezzatura/componente insieme si richiede anche l'esonero dalla conduzione abilitata?  Si

\* Modalità' di conduzione  Non selezionato  Non selezionato

\* Tipologia generatore  Non selezionato  Non selezionato  Generatore attraversamento meccanico  Generatore a bassa pressione  Generatore a sorgente termica diversa dal fuoco

\* Il generatore era già' esonerato?  Non selezionato

\* Per produttività (t/h)  0,00 \* Superficie (mq)  0,00 \* Pressione (bar)  0,00

\* Capacità/Volume (l)  0,00

\* L'apparecchio lavora in regime di vuoto?  Non selezionato



**Figura 221**

l'informazione riguardante precedenti esoneri (SI/NO).

\* Per questa attrezzatura/componente insieme si richiede anche l'esonero dalla conduzione abilitata?  Si

\* Modalità' di conduzione  Non selezionato \* Tipologia generatore  Non selezionato

\* Per questa attrezzatura/componente insieme si richiede anche l'autorizzazione all'installazione?  Non selezionato

\* Il generatore era già' esonerato?  Non selezionato  Non selezionato  Si  No

\* Per produttività (t/h)  0,00 \* Superficie (mq)  0,00 \* Pressione (bar)  0,00

\* L'apparecchio lavora in regime di vuoto?  Non selezionato \* Capacità/Volume (l)  0,00



**Figura 222**

### **7.12.1.2 Insiemi con “Generatore di vapore d’acqua” e “Generatori d’acqua surriscaldata”**

In caso di richiesta di esonero per insiemi con componenti generatori di vapore d’acqua e generatori d’acqua surriscaldata occorre valorizzare i campi aggiuntivi come visto nel paragrafo precedente per le singole attrezzature.

### **7.12.1.3 Documentazione richiesta in caso di esonero per i punti A1 e A2**

All’atto della richiesta l’utilizzatore deve allegare la documentazione prevista dall’art. 4 del dm 329/04 e i documenti di seguito riportati:

- Relazione tecnica con lo schema di impianto.
- Schema del quadro elettrico per i generatori ove per il rilascio dell’esonero è previsto l’asservimento elettrico delle pompe con riferimento ai requisiti tecnici previsti al punto D.
- Precedente verbale di messa in servizio completo di esonero.
- Planimetria del sito di installazione con l’ubicazione del generatore.
- Documentazione relativa alla taratura degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di protezione.

La relazione tecnica e lo schema di impianto devono consentire di valutare tutti i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’esonero di cui al punto D, ed in particolare dovrà fornire indicazioni sui dispositivi di protezione ed accessori di sicurezza del generatore e delle loro logiche di funzionamento e al rispetto dei limiti ammissibili riferiti alle caratteristiche che rendono il generatore esonerabile.

Dalla relazione tecnica deve risultare la scelta e il dimensionamento dei dispositivi di protezione e accessori di sicurezza.

### **7.12.1.4 Documentazione richiesta in caso di esonero per il punto B1**

All’atto della richiesta l’utilizzatore deve allegare la documentazione prevista dall’art. 4 del dm 329/04 e i documenti di seguito riportati:

- Relazione tecnica con lo schema di impianto.
- Schema del quadro elettrico per i generatori ove per il rilascio dell’esonero è previsto l’asservimento elettrico delle pompe con riferimento ai requisiti tecnici previsti al punto D.
- Planimetria del sito di installazione con l’ubicazione del generatore.
- Documentazione relativa alla taratura degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di protezione.
- Il manuale d’uso e manutenzione del generatore.

La relazione tecnica e lo schema di impianto devono consentire di valutare tutti i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’esonero di cui al punto D, ed in particolare dovrà fornire indicazioni sui dispositivi di protezione ed accessori di sicurezza del generatore e delle loro logiche di funzionamento e al rispetto dei limiti ammissibili riferiti alle caratteristiche che rendono il generatore esonerabile.

Dalla relazione tecnica deve risultare la scelta e il dimensionamento dei dispositivi di protezione e accessori di sicurezza.

#### **7.12.1.5 Documentazione richiesta in caso di esonero per il punto B2**

All'atto della richiesta l'utilizzatore deve allegare la documentazione prevista dall'art. 4 del dm 329/04 e i documenti di seguito riportati:

- Relazione tecnica con lo schema di impianto.
- Schema del quadro elettrico per i generatori ove per il rilascio dell'esonero è previsto l'asservimento elettrico delle pompe con riferimento ai requisiti tecnici previsti al punto D.
- Precedente verbale di messa in servizio completo di esonero.
- Planimetria del sito di installazione con l'ubicazione del generatore.
- Documentazione relativa alla taratura degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di protezione.
- Il manuale d'uso e manutenzione del generatore.

La relazione tecnica e lo schema di impianto devono consentire di valutare tutti i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'esonero di cui al punto D, ed in particolare dovrà fornire indicazioni sui dispositivi di protezione ed accessori di sicurezza del generatore e delle loro logiche di funzionamento e al rispetto dei limiti ammissibili riferiti alle caratteristiche che rendono il generatore esonerabile.

Dalla relazione tecnica deve risultare la scelta e il dimensionamento dei dispositivi di protezione e accessori di sicurezza.

#### **7.12.1.6 Documentazione richiesta in caso di esonero per il punto C2**

All'atto della richiesta l'utilizzatore deve allegare la documentazione prevista dall'art. 4 del dm 329/04 e i documenti di seguito riportati:

- Relazione tecnica con lo schema di impianto.
- Schema del quadro elettrico per i generatori ove per il rilascio dell'esonero è previsto l'asservimento elettrico delle pompe con riferimento ai requisiti tecnici previsti al punto D.
- Planimetria del sito di installazione con l'ubicazione del generatore.
- Documentazione relativa alla taratura degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di protezione.
- Il manuale d'uso e manutenzione del generatore.

La relazione tecnica e lo schema di impianto devono consentire di valutare tutti i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'esonero di cui al punto D, ed in particolare dovrà fornire indicazioni sui dispositivi di protezione ed accessori di sicurezza del generatore e delle loro logiche di funzionamento e al rispetto dei limiti ammissibili riferiti alle caratteristiche che rendono il generatore esonerabile.

#### **7.12.1.7 Documentazione richiesta in caso di esonero per il punto C3**

All'atto della richiesta l'utilizzatore deve allegare la documentazione prevista dall'art. 4 del dm 329/04 e i documenti di seguito riportati:

- Relazione tecnica con lo schema di impianto.
- Schema del quadro elettrico per i generatori ove per il rilascio dell'esonero è previsto l'asservimento elettrico delle pompe con riferimento ai requisiti tecnici previsti al punto D.

- Precedente dichiarazione di esonero.
- Planimetria del sito di installazione con l'ubicazione del generatore.
- Documentazione relativa alla taratura degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di protezione.
- Il manuale d'uso e manutenzione del generatore.


La relazione tecnica e lo schema di impianto devono consentire di valutare tutti requisiti e le condizioni per il rilascio dell'esonero di cui al punto D, ed in particolare dovrà fornire indicazioni sui dispositivi di protezione ed accessori di sicurezza del generatore e delle loro logiche di funzionamento e al rispetto dei limiti ammissibili riferiti alle caratteristiche che rendono il generatore esonerabile

#### 7.12.1.8 Costo della richiesta di esonero nei casi A1, A2, B1, B2, C2 e C3

In questi casi non è previsto nessun ulteriore addebito (l'addebito è assorbito nella tariffa relativa all'art. 4 dm 329/04).

#### 7.12.2 Come presentare una richiesta di esonero nei casi di A3, B3, C1.2 e C4

In questo caso su CIVA l'utente deve selezionare il settore pressione e la prestazione di "Esonero dalla conduzione abilitata per generatori di vapore già immatricolati".



The screenshot shows the CIVA software interface. On the left, there is a sidebar with a list of menu items. One item, 'Esonero dalla conduzione abilitata per generatori di vapore già immatricolati', is highlighted with a red box. The main panel shows a form for 'Apparecchi a pressione - Esonero dalla conduzione abilitata per generatori di vapore già immatricolati'. It includes fields for 'SOGGETTO PER IL QUALE SI STA OPERANDO' (Subject for whom the operation is being performed), 'Nuova prestazione' (New service), and 'Prestazioni inoltrate' (Transferred services). Below these, there are sections for 'APPARECCHIO' (Equipment) and 'Apparecchio' (Equipment), with a 'Selezionare...' (Select...) button.


**Figura 223**

La richiesta di esonero può essere fatta sugli apparecchi Generatori di vapore d'acqua e Generatore d'acqua surriscaldata e su insiemi contenenti questi apparecchi.

In generale occorre inserire le consuete informazioni su costruttore, installatore e ubicazione dell'apparecchio/insieme. Invece per quanto riguarda le informazioni sui dati tecnici occorre distinguere i seguenti casi.

### 7.12.2.1 Apparecchio “Generatore di vapore d’acqua” e “Generatore d’acqua surriscaldata”

In caso di richiesta di esonero per generatori di vapore d’acqua e acqua surriscaldata oltre a valorizzare il dettaglio tecnico consueto occorre inoltre valorizzare i campi “Tipologia del generatore” e “Modalità di conduzione”.



DATI TECNICI APPARECCHIO

\* Apparecchio certificato  \* Numero fabbrica/serie  
Si

\* Tipologia generatore  \* Modalita' di conduzione  
Non selezionato  Non selezionato

\* L'apparecchio lavora in regime di vuoto?  \* Producibilità (t/h)   
Non selezionato  0,00

\* Superficie (mq)  \* Pressione (bar)  \* Capacità/Volume (l)   
0,00  0,00


\* Temperatura (°C)  \* Natura del Fluido  \* Stato del Fluido  
0,00  Non selezionato  Non selezionato

\* Gruppo del Fluido  \* Categoria rischio   
Non selezionato  Non selezionato

**Figura 224**

Il campo “Tipologia del generatore” va valorizzato con una delle seguenti voci:

- Generatore attraversamento meccanico;
- Generatore a bassa pressione;
- Generatore a sorgente termica diversa dal fuoco.



DATI TECNICI APPARECCHIO

\* Apparecchio certificato  \* Numero fabbrica/serie  
Si

\* Modalita' di conduzione  \* Tipologia generatore  
Non selezionato   
Non selezionato   
Generatore attraversamento meccanico   
Generatore a bassa pressione   
Generatore a sorgente termica diversa dal fuoco

\* L'apparecchio lavora in regime di vuoto?  \* Pressione (bar)  \* Capacità/Volume (l)   
Non selezionato  0,00

\* Superficie (mq)  \* Pressione (bar)  \* Capacità/Volume (l)   
0,00  0,00

**Figura 225**

Il campo “Modalità di conduzione” va valorizzato con una delle due voci:

- Continua;
- Discontinua.

**DATI TECNICI APPARECCHIO**

* Apparecchio certificato 	* Numero fabbrica/serie	
Si		
* Modalità di conduzione Non selezionato Non selezionato Continua Discontinua Non selezionato		
* Tipologia generatore Non selezionato		
* Producibilità (t/h)  0,00		
* Superficie (mq) 	* Pressione (bar) 	* Capacità/Volume (l) 
0,00	0,00	0,00

**Figura 226**

### 7.12.2.2 Insiemi con componenti “Generatore di vapore d’acqua” e “Generatore d’acqua surriscaldato”

In caso di richiesta di esonero per insiemi con componenti generatori di vapore d’acqua o generatori d’acqua surriscaldato occorre:

- valorizzare i componenti generatori con le stesse modalità viste nei punti precedenti;
- nelle informazioni generali dell’insieme nella sezione “dati tecnici dell’insieme” occorre valorizzare il campo “Tipologia insieme” con uno dei seguenti valori:
  - art. 4 – se l’insieme rientra nell’art. 4 del dm 329/04;
  - art. 5 – se l’insieme rientra nell’art. 5 del dm 329/04.

**DATI TECNICI DELL’INSIEME**

* Numero fabbrica/serie	* Tipologia insieme Non selezionato Non selezionato Insieme art.4 Insieme art.5	* Pressione (bar)  0,00	* Temperatura minima (°C)  0,00
* Gruppo del Fluido	* Natura del Fluido Non selezionato	* Volume massimo (l)  0,00	* Stato del Fluido Non selezionato
* Dimensione nominale max (mm) 	* L’insieme ha componenti soggetti a scorrimento viscoso o a fatica oligociclica? Non selezionato		

**Figura 227**

### 7.12.2.3 Documentazione richiesta in caso di esonero per il punto A3

All’atto della richiesta l’utilizzatore deve allegare i documenti di seguito riportati:

- Relazione tecnica con lo schema di impianto.
- Schema del quadro elettrico per i generatori ove per il rilascio dell’esonero è previsto l’asservimento elettrico delle pompe con riferimento ai requisiti tecnici previsti al punto D.

- Ultimo verbale di messa in servizio.
- Copia del libretto omologativo ISPESL;
- Planimetria del sito di installazione con l'ubicazione del generatore.
- Documentazione relativa alla taratura degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di protezione.
- Modulo di annullamento della marca da bollo utilizzando il modello *"Dichiarazione apposizione marca da bollo"* scaricabile al seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/ricerca-e-tecnologia.html>

Fatto salvo quanto rilevato in occasione della verifica di messa in servizio, la relazione tecnica e lo schema di impianto devono consentire di valutare tutti i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'esonero di cui al punto D, ed in particolare dovrà fornire indicazioni sui dispositivi di protezione ed accessori di sicurezza del generatore e delle loro logiche di funzionamento e al rispetto dei limiti ammissibili riferiti alle caratteristiche che rendono il generatore esonerabile.

#### **7.12.2.4 Documentazione richiesta in caso di esonero per il punto B3**

All'atto della richiesta l'utilizzatore deve allegare i documenti di seguito riportati:

- Relazione tecnica con lo schema di impianto.
- Schema del quadro elettrico per i generatori ove per il rilascio dell'esonero è previsto l'asservimento elettrico delle pompe con riferimento ai requisiti tecnici previsti al punto D.
- Ultimo verbale di messa in servizio.
- Copia della dichiarazione CE di conformità;
- Planimetria del sito di installazione con l'ubicazione del generatore.
- Documentazione relativa alla taratura degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di protezione.
- Il manuale d'uso e manutenzione del generatore.
- Modulo di annullamento della marca da bollo utilizzando il modello *"Dichiarazione apposizione marca da bollo"* scaricabile al seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/ricerca-e-tecnologia.html>

La relazione tecnica e lo schema di impianto devono consentire di valutare tutti i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'esonero di cui al punto D, ed in particolare dovrà fornire indicazioni sui dispositivi di protezione ed accessori di sicurezza del generatore e delle loro logiche di funzionamento e al rispetto dei limiti ammissibili riferiti alle caratteristiche che rendono il generatore esonerabile.

Dalla relazione tecnica deve risultare la scelta e il dimensionamento dei dispositivi di protezione e accessori di sicurezza, che deve essere rispondente a quanto indicato nel verbale di messa in servizio.

#### **7.12.2.5 Documentazione richiesta in caso di esonero per il punto C4**

All'atto della richiesta per insiemi art.4 dm329/04 l'utilizzatore deve allegare i documenti di seguito riportati:

- Relazione tecnica con lo schema di impianto.

- Schema del quadro elettrico per i generatori ove per il rilascio dell'esonero è previsto l'asservimento elettrico delle pompe con riferimento ai requisiti tecnici previsti al punto D.
- Ultimo verbale di messa in servizio.
- Copia della dichiarazione CE di conformità;
- Planimetria del sito di installazione con l'ubicazione del generatore.
- Documentazione relativa alla taratura degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di protezione.
- Il manuale d'uso e manutenzione del generatore.
- Modulo di annullamento della marca da bollo utilizzando il modello "*Dichiarazione apposizione marca da bollo*" scaricabile al seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/ricerca-e-tecnologia.html>

La relazione tecnica e lo schema di impianto devono consentire di valutare tutti i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'esonero di cui al punto D, ed in particolare dovrà fornire indicazioni sui dispositivi di protezione ed accessori di sicurezza del generatore e delle loro logiche di funzionamento e al rispetto dei limiti ammissibili riferiti alle caratteristiche che rendono il generatore esonerabile.

I dispositivi di protezione e accessori di sicurezza devono essere rispondenti a quanto indicato nel verbale di messa in servizio.

#### **7.12.2.6 Documentazione richiesta in caso di esonero per il punto C1.2**

In caso di richiesta di esonero per insiemi art.5 dm329/04 occorre allegare i seguenti documenti:

- Modulo di annullamento della marca da bollo utilizzando il modello "*Dichiarazione apposizione marca da bollo*" scaricabile al seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/ricerca-e-tecnologia.html>
- Schema del quadro elettrico per i generatori ove per il rilascio dell'esonero è previsto l'asservimento elettrico delle pompe con riferimento ai requisiti tecnici previsti al punto D.
- Planimetria del sito di installazione con l'ubicazione del generatore.
- Il manuale d'uso e manutenzione del generatore.
- La relazione tecnica integrativa a quanto già presentato in fase di denuncia di messa in servizio volta a consentire di valutare le condizioni per il rilascio dell'esonero di cui al punto D.

#### **7.12.2.7 Costo della richiesta di esonero nei casi A3, B3, C1.2 e C4**

Il costo della richiesta di esonero nei casi di A3, B3 e C4 (insieme art.4) è pari a due ore + l'importo della missione (tabella C). Invece nel caso C1.2 (insieme art.5) il costo è pari a un'ora.

#### **7.12.3 Come presentare una richiesta di esonero nel caso C1.1**

In questo caso l'utente deve selezionare il settore pressione e la prestazione di "Dichiarazione di messa in servizio art.5 DM 329/04 comma b, c, d".

CIVA - Certificazione e Verifica  
Impianti e Apparecchi

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI  
Apparecchi a pressione - Dichiarazione di messa in servizio art.5 dm 329/04 comma b,c,d

Gestione delle richieste

**SOGGETTO PER IL QUALE SI STA OPERANDO**

Codice fiscale	Codice cliente
BBBLNZ31M10I634Q	869


Ragione sociale  
BABBO LORENZO

**Nuova prestazione** **Prestazioni inoltrate**

**APPARECCHIO**

Prima verifica periodica  
Richiesta di riparazione  
Richiesta documentazione varia

**Dichiarazione di messa in servizio art.5 DM 329/04 comma b,c,d**



**Figura 228**

Nel caso in cui la richiesta di esonero dovesse riguardare un insieme già immatricolato non è possibile utilizzare questa prestazione ma occorre fare riferimento al servizio **“Esonero dalla conduzione abilitata per generatori di vapore già immatricolati”**.

CIVA - Certificazione e Verifica  
Impianti e Apparecchi

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI  
Apparecchi a pressione - Esonero dalla conduzione abilitata per generatori di vapore già immatricolati

Gestione delle richieste

**SOGGETTO PER IL QUALE SI STA OPERANDO**

Codice fiscale	Codice cliente
xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx


Ragione sociale  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Nuova prestazione** **Prestazioni inoltrate**

**APPARECCHIO**

Apparecchio  
Selezionare..

**Esonero dalla conduzione abilitata per generatori di vapore già immatricolati**



**Figura 229**

### 7.12.3.1 Insieme con componente “Generatore di vapore d’acqua” e “Generatore d’acqua surriscaldato”

In caso di richiesta di esonero per insiemi con componenti generatori di vapore d’acqua e acqua surriscaldato, oltre a inserire tutti i dati tecnici consueti, occorre valorizzare con “SI” il campo **“Per questa attrezzatura/componente insieme si richiede anche l’esonero dalla conduzione abilitata?”**.

DATI TECNICI APPARECCHIO

\* Apparecchio certificato  \* Numero fabbrica/serie  
Si

\* Per questa attrezzatura/componente insieme si richiede anche l'esonero dalla conduzione abilitata?  
Si

\* Modalita' di conduzione \* Tipologia generatore  
Non selezionato  Non selezionato

\* Per questa attrezzatura/componente insieme si richiede anche l'autorizzazione all'installazione?  
Non selezionato

\* Produttibilità (t/h)  \* Superficie (mq)  \* Pressione (bar)   
0,00 0,00 0,00

**Figura 230**

Inoltre occorre indicare la tipologia del generatore (Generatore attraversamento meccanico; Generatore di vapore a bassa pressione; Generatore a sorgente termica diversa dal fuoco) e la modalità di conduzione (Continua, Discontinua).

DATI TECNICI APPARECCHIO

\* Apparecchio certificato  \* Numero fabbrica/serie  
Si

\* Modalita' di conduzione \* Tipologia generatore  
Non selezionato  Non selezionato

\* L'apparecchio lavora in regime di vuoto?  
Non selezionato

\* Superficie (mq)  \* Pressione (bar)  \* Capacità/Volume (l)   
0,00 0,00 0,00

Generatore attraversamento meccanico  
Generatore a bassa pressione  
Generatore a sorgente termica diversa dal fuoco

**Figura 231**

DATI TECNICI APPARECCHIO

\* Apparecchio certificato  \* Numero fabbrica/serie  
Si

\* Per questa attrezzatura/componente insieme si richiede anche l'esonero dalla conduzione abilitata?  
Si

\* Modalita' di conduzione \* Tipologia generatore  
Non selezionato  Non selezionato

Continua  
Discontinua

\* L'apparecchio lavora in regime di vuoto?  
Non selezionato

\* Produttibilità (t/h)  \* Superficie (mq)  \* Pressione (bar)   
0,00 0,00 0,00

\* Capacità/Volume (l)   
0,00

**Figura 232**

### 7.12.3.2 Documentazione richiesta in caso di esonero per i punti C1.1

All'atto della denuncia l'utilizzatore deve allegare oltre alla documentazione prevista dall'art. 6 del dm 329/04 e i documenti di seguito riportati:

- Schema del quadro elettrico per i generatori ove per il rilascio dell'esonero è previsto l'asservimento elettrico delle pompe con riferimento ai requisiti tecnici previsti al punto D.
- Planimetria del sito di installazione con l'ubicazione del generatore.
- Il manuale d'uso e manutenzione del generatore.

La relazione tecnica e lo schema di impianto devono consentire di valutare tutti i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'esonero di cui al punto D, ed in particolare dovrà fornire indicazioni sui dispositivi di protezione ed accessori di sicurezza del generatore e delle loro logiche di funzionamento e al rispetto dei limiti ammissibili riferiti alle caratteristiche che rendono il generatore esonerabile.

### 7.12.3.3 Costo della richiesta di esonero nel caso C1.1

Il costo della richiesta di esonero nel caso C1.1 prevede l'addebito orario pari ad un'ora per l'esame documentale (addizionale a quello per l'esame documentale art.6 dm 329/04).

### 7.12.4 Controlli effettuati sui dati tecnici dei generatori

La tabella 1 descrive i controlli che l'applicativo CIVA effettua sui dati tecnici inseriti dall'utente (in caso di richiesta di esonero dalla conduzione abilitata e in generale); il mancato rispetto dei limiti indicati impedisce l'inoltro della pratica.

Tabella 1

<b>Controlli effettuati in caso di richiesta di esonero dalla conduzione abilitata</b>		
<b>Tipologia del generatore</b>		<b>Controlli</b>
Generatore di vapore d'acqua	Generatore attraversamento meccanico	$PS*V \leq 3000 \text{ bar}*\text{l}$ e $PS \leq 12 \text{ bar}$
	Generatore a bassa pressione	$PS \leq 1 \text{ bar}$ , superficie di riscaldamento $\leq 100 \text{ m}^2$ , producibilità al carico massimo continuo $\leq 2 \text{ t/h}$
	Generatore a sorgente termica diversa dal fuoco	Nessuno
Generatore d'acqua surriscaldata	Generatore attraversamento meccanico	$PS*V \leq 3000 \text{ bar}*\text{l}$ e $PS \leq 12 \text{ bar}$
	Generatore a bassa pressione	$PS \leq 5 \text{ bar}$ , temperatura massima dell'acqua $\leq 120^\circ\text{C}$ , superficie di riscaldamento $\leq 100 \text{ m}^2$ , potenzialità $\leq 1380 \text{ kW}$ (2 t/h)
	Generatore a sorgente termica diversa dal fuoco	Nessuno

<b>Controlli generali effettuati sui Generatori</b>	
Generatore di vapore d'acqua - Generatore d'acqua surriscaldato	PS > 0.5 bar, Temperatura > 110 °C, V > 2 l, V > 25 l oppure PS > 32 bar, PS * V > 300 bar*l oppure PS > 10 bar

## 7.13 *Come presentare una denuncia per un apparecchio non censito*

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

## 7.14 *Come presentare una richiesta di demolizione apparecchio*

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

## 7.15 *Come presentare una Comunicazione di Disinstallazione Apparecchio*

Questo servizio permette di comunicare la disinstallazione di apparecchi.

Per presentare una comunicazione di disinstallazione occorre possedere la matricola dell'apparecchio. La matricola va digitata nell'apposito campo e deve rispettare le seguenti regole.

Per il formato della matricola si può fare riferimento a quanto detto nel paragrafo **“Formato della matricola”** del capitolo **“I Servizi del settore sollevamento”**, **“Come presentare una prima verifica periodica”**.

The screenshot shows a user interface for reporting the decommissioning of an appliance. At the top, there are two tabs: 'Nuova prestazione' (New service) and 'Prestazioni inoltrate' (Submitted services). The main section is titled 'APPARECCHIO' (Appliance). Under this, there is a dropdown menu labeled 'Apparecchio' with 'Forno' selected. A note below the dropdown states: 'Questo servizio permette di comunicare la disinstallazione di impianti/apparecchi per essere stoccati in appositi depositi ed essere successivamente reinstallati.' (This service allows you to communicate the decommissioning of installations/applications to be stored in specific depots and subsequently reinstalled.) Below this is a section titled 'DIGITARE LA MATRICOLA' (Enter the serial number). It contains a field labeled 'Numero matricola apparecchio' with the value '2022/0/12332/RM'. A red box highlights the 'VERIFICA MATRICOLA' (Check serial number) button. To the right, there is a note: 'INSERISCI DOMANDA PER APPARECCHIO NON CENSITO' (Enter the request for an unlisted appliance).

**Figura 233**

Dopo aver inserito la matricola occorre premere il tasto “verifica matricola” e aspettare l'esito dei controlli del sistema. Se i controlli non evidenziano alcuna problematica, viene presentato il tasto “Inoltra domanda”.

Nuova prestazione	Prestazioni inoltrate								
<p><b>APPARECCHIO</b></p> <p>Apparecchio</p> <p>Forno</p> <p>Questo servizio permette di comunicare la disinstallazione di impianti/apparecchi per essere stoccati in appositi depositi ed essere successivamente reinstallati.</p>									
<p><b>DIGITARE LA MATRICOLA</b></p> <p>* Numero matricola apparecchio <span style="color: red;">?</span></p> <p>2022/0/12332/RM</p> <p><b>VERIFICA MATRICOLA</b></p> <p>INERISCI DOMANDA PER APPARECCHIO NON CENSITO</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Apparecchio</th> <th>Matricola</th> <th>Numero fabbrica/serie</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FORNO</td> <td>2022/0/12332/RM</td> <td>A2</td> <td><b>INOLTRA DOMANDA</b></td> </tr> </tbody> </table>		Apparecchio	Matricola	Numero fabbrica/serie		FORNO	2022/0/12332/RM	A2	<b>INOLTRA DOMANDA</b>
Apparecchio	Matricola	Numero fabbrica/serie							
FORNO	2022/0/12332/RM	A2	<b>INOLTRA DOMANDA</b>						

**Figura 234**

In caso contrario vengono evidenziate le incongruenze rilevate.

Infine, se il sistema accerta che la matricola non è presente in archivio, verrà presentato il tasto “inserisci domanda per apparecchio non censito” per l’accesso alla pagina dell’inserimento dei dati necessari alla presentazione della domanda.

Nuova prestazione	Prestazioni inoltrate
<p><b>APPARECCHIO</b></p> <p>Apparecchio</p> <p>Forno</p> <p>Questo servizio permette di comunicare la disinstallazione di impianti/apparecchi per essere stoccati in appositi depositi ed essere successivamente reinstallati.</p>	
<p><b>DIGITARE LA MATRICOLA</b></p> <p>* Numero matricola apparecchio <span style="color: red;">?</span></p> <p>2022/0/12345/RM</p> <p><b>VERIFICA MATRICOLA</b></p> <p><b>INERISCI DOMANDA PER APPARECCHIO NON CENSITO</b></p>	
<p>Apparecchio/Impianto non censito per la matricola inserita. In questa situazione, nell’inoltrare la richiesta di verifica, è necessario allegare evidenza della correttezza della matricola inserita (per esempio comunicazione ISPESL/INAIL di assegnazione del numero di matricola).</p>	

**Figura 235**

### 7.15.1 La pagina d'inserimento dei dati della pratica

Come visto per le precedenti richieste anche per la comunicazione di spostamento occorre inserire una serie di informazioni che vengono presentate in specifiche sezioni. In generale le sezioni da valorizzare sono le seguenti:

- ✓ Documenti da allegare;
- ✓ Proprietario;
- ✓ Costruttore;
- ✓ Installatore;
- ✓ Progettista;
- ✓ Ubicazione dell'apparecchio;
- ✓ Dati tecnici dell'apparecchio.

Queste informazioni sono presentate in automatico dal sistema, se l'apparecchio è censito negli archivi INAIL, altrimenti occorre inserirle secondo le modalità già viste per le prestazioni viste in precedenza.

In caso di presentazione dei dati in automatico, le sezioni relative al proprietario (con l'eccezione dei campi PEC e telefono), costruttore e dati tecnici non sono modificabili, mentre nelle altre sezioni i dati proposti sono modificabili.

### 7.15.2 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area d'inserimento;
- ✓ dall'area "Ricerca richieste" (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

### 7.15.3 Iter della domanda

L'iter delle pratiche di "Comunicazione di disinstallazione apparecchio" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Per lo svolgimento della pratica non è dovuto alcun compenso.

## 7.16 *Come presentare una richiesta di documentazione varia*

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo "**I servizi del settore Sollevamento**".

## 7.17 *Come presentare una richiesta di voltura per acquisizione apparecchio*

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo "**I servizi del settore Sollevamento**".

## 7.18 Come presentare una richiesta di voltura per cessione apparecchio


Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

## 7.19 Come presentare una richiesta di visualizzazione apparecchio

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

## 7.20 Come presentare una richiesta diesonero serbatoi GPL (verifica cumulativa)

Per presentare una richiesta diesonero di più serbatoi GPL contemporaneamente (verifica cumulativa) occorre selezionare il settore pressione e la prestazione di “Esonero serbatoi GPL (verifiche cumulative)” e cliccare su “nuova prestazione”. Il tipo di apparecchio risulta già impostato (serbatoi GPL cumulativi); occorre quindi cliccare sul tasto “INOLTRA”.



**Figura 236**

**IMPORTANTE:** Non è possibile presentare una richiesta di verifica cumulativa che abbracci più sedute giornaliere; quindi per ogni seduta giornaliera di verifica va presentata una singola richiesta; tuttavia per consentire alle ditte la programmazione di più sedute giornaliere senza dover allegare per ogni richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo, viene data la possibilità di presentare più richieste nella stessa giornata, esentando quelle successive alla prima dall'obbligo del pagamento della marca da bollo; le modalità per accedere a questa opzione sono dettagliate di seguito.

### 7.20.1 Pagina d'inoltro della richiesta

Entrati nella pagina di inserimento occorre valorizzare alcune sezioni che saranno dettagliate di seguito.

### 7.20.1.1 Documentazione da allegare



DOCUMENTI DA ALLEGARE ✓ (cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA

\* Nome del documento da allegare  **SCEGLI IL FILE** **ALLEGA DOCUMENTO**

Allegare file ammessi (.pdf, .p7m, .zip) da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Figura 237**

In questa sezione occorre inserire i seguenti documenti:


- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo.

Se l'utente presenta più richieste nello stesso giorno la dichiarazione sostitutiva va presentata solo per la prima richiesta, mentre quelle successive collegate sono esentate.

#### Cosa fare per richiedere l'esenzione.

L'utente per richiedere l'esenzione deve collegare alla prima richiesta quelle successive.

Nella pagina di inoltro della pratica, per le richieste successive alla prima effettuate tutte nella stessa giornata, compare una nuova sezione "Identificativo richiesta di riferimento"; per collegare le richieste è sufficiente selezionare l'identificativo presente nell'omonimo campo di questa sezione.



IDENTIFICATIVO RICHIESTA DI RIFERIMENTO

Per questo servizio e per richieste effettuate nella stessa giornata, l'utente può legare la prima richiesta effettuata a quelle successive, in questo modo si evita il pagamento della marca da bollo per le sole richieste successive. Qualora si voglia legare questa richiesta ad una effettuata in data odierna, selezionare l'identificativo richiesta desiderato.

Identificativo

Non specificato

Non specificato 20220504.000018147.

**Figura 238**

### 7.20.1.2 Sezione del costruttore/cliente

Nella sezione costruttore/cliente, se l'utente è già registrato negli archivi INAIL, vengono presentate in automatico le informazioni in possesso dell'Istituto; altrimenti l'utente dovrà inserirle manualmente.

In ogni caso vanno sempre inserite le informazioni su indirizzo PEC e telefono che sono obbligatorie, la mail secondaria è opzionale, comunque, se impostata, tutte le mail verranno spedite anche alla mail secondaria, che può essere una PEC o un MAIL normale.

COSTRUTTORE/CLIENTE

Codice cliente Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune \* Cap [Selezionare il cap ..](#)

\* Indirizzo PEC di contatto \* Conferma Indirizzo PEC di contatto

Indirizzo mail secondario (opzionale) [?](#) Conferma Indirizzo mail secondario

\* Telefono di contatto

**Figura 239**

### 7.20.1.3 Ubicazione del luogo di verifica

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo del luogo ove verranno svolte le verifiche dei serbatoi GPL.

UBICAZIONE LUOGO DI VERIFICA

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune Cap

[Selezionare la provincia ..](#) [Selezionare il comune ..](#)

**Figura 240**

### 7.20.1.4 Dati tecnici dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire il numero dei serbatoi GPL da verificare. Questo dato è obbligatorio e serve al personale amministrativo INAIL per il calcolo dell'importo della verifica. La tariffa per questa prestazione è di 20€ per ogni serbatoio esonerato più il costo della missione del tecnico INAIL.

## DATI TECNICI APPARECCHIO

\* Numero di serbatoi GPL da verificare

0

**Figura 241**

### 7.20.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto "Inoltra" oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

### 7.20.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area d'inserimento;
- ✓ dall'area "Ricerca richieste" (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

### 7.20.4 Iter della domanda

L'iter amministrativo delle pratiche di "Esonero serbatoi GPL" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del costruttore/ricondizionatore;
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal costruttore/ricondizionatore:
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al costruttore/ricondizionatore. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al costruttore/ricondizionatore per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al costruttore/ricondizionatore tramite E-MAIL**;
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del costruttore/ricondizionatore; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al costruttore/ricondizionatore**; l'appuntamento per la verifica verrà concordato tramite le funzioni di "Comunicazione" (si veda di seguito);
- ✓ **Caricamento del file standard con l'elenco dei serbatoi GPL da esonerare e la consegna dei certificati dei serbatoi da parte del costruttore/ricondizionatore** (si veda di seguito).
- ✓ Eventuali ricicli relativi alla documentazione consegnata;

- ✓ Dopo la verifica positiva della documentazione consegnata verrà attribuita la matricola ed emesso un verbale di esonero per ogni serbatoio presente nella lista;
- ✓ Il tecnico firmerà digitalmente i verbali e a conclusione della pratica verranno create tante sotto-richieste quanti sono i serbatoi GPL da esonerare complete della documentazione del singolo serbatoio;
- ✓ In caso di integrazione dell'importo della prestazione verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a conguaglio del precedente.

## 7.20.5 Consegnare dei file standard

Come detto in precedenza, il costruttore dopo la verifica dei serbatoi deve consegnare a INAIL il file con l'elenco dei serbatoi GPL controllati con esito POSITIVO e per ognuno il certificato di conformità CE.

### 7.20.5.1 Dove scaricare il file EXCEL standard

Il costruttore deve riempire un file EXCEL che può essere scaricato nella pagina d'inoltro. Per fare ciò occorre cliccare sul link *"Clicca qui per scaricare il modello EXCEL"* come riportato nella figura seguente.

*ATTENZIONE: occorre consegnare esclusivamente il file EXCEL rispondente al modello predisposto file difformi da questo modello non verranno acquisiti.*

**Figura 242**

In alternativa il modello EXCEL predisposto può essere scaricato nella pagina d'inserimento della documentazione aggiuntiva nel momento in cui la pratica si trova nello stato di ***In attesa documentazione - Caricamento massivo DL*** entrando nella sezione/tasto "Aggiungi documentazione richiesta"; anche in questa situazione occorre cliccare sul link *"Clicca qui per scaricare il modello EXCEL"* come riportato nella figura seguente.

INTEGRAZIONE DOCUMENTI

INSERIMENTO MASSIVO TRAMITE FILE EXCEL

CARICA FILE

Nome del file da caricare  X

SCEGLI IL FILE CARICA FILE

Allegare file ammessi (.xls, .xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

Clicca qui per scaricare il modello excel

**Figura 243**

#### 7.20.5.2 Modello ESOC\_Serbatoi\_GPL\_EXEC001

Il modello EXECEL ESOC\_Serbatoi\_GPL\_EXEC001 presenta una sola sezione con le caratteristiche tecniche dei serbatoi GPL per cui si richiede l'esonero (occorre inserire solo serbatoi certificati secondo la direttiva PED).

Le caratteristiche da inserire sono le seguenti:

- ✓ Identificativo/Numero di Fabbrica [il dato è obbligatorio];
- ✓ Identificativo personalizzato utente; questo dato è facoltativo e può essere utilizzato dall'utente per identificare il serbatoio seconda una codifica interna all'azienda;
- ✓ Pressione (bar) - [il dato è obbligatorio];
- ✓ Capacità/Volume (l) - [il dato è obbligatorio];
- ✓ Temperatura (°C) - [il dato è obbligatorio];
- ✓ CATEGORIA RISCHIO (valori da 1 a 4 – oppure nessuna categoria) - [il dato è obbligatorio];
- ✓ Tipologia serbatoio (valori: interrato, fuori terra) - [il dato è obbligatorio];
- ✓ Tipo orientamento (valori: orizzontale, verticale) - [il dato è obbligatorio];
- ✓ Tipo rivestimento (valori: Rivestimento con resina epossidica, Guscio in polietilene ad alta densità, Cassa di contenimento in conglomerato cementizio) - [il dato è obbligatorio];
- ✓ Serbatoio Ricondizionato – Occorre indicare se il serbatoio è ricondizionato o meno: S=Ricondizionato N=NON ricondizionato [il dato è obbligatorio];
- ✓ Serbatoio Ricondizionato – Occorre inserire la precedente matricola [dato obbligatorio solo in caso di serbatoio ricondizionato - La matricola deve essere espressa nel formato AAAA/S/PPPPP/PV - AAAA = anno, S = settore matricola, PPPPP = progressivo, PV = provincia];
- ✓ Serbatoio Ricondizionato - Codice fiscale del precedente costruttore [dato obbligatorio solo in caso di serbatoio ricondizionato];
- ✓ Serbatoio Ricondizionato - Precedente numero di fabbrica [dato obbligatorio solo in caso di serbatoio ricondizionato];
- ✓ Codice fiscale del proprietario [Dato obbligatorio - il codice fiscale deve essere presente negli archivi anagrafici INAIL];
- ✓ Codice cliente INAIL del proprietario [Dato obbligatorio].

**Nel file vanno inseriti solo i serbatoi che hanno avuto esito positivo nel controllo ispettivo.**

Figura 244

### 7.20.5.3 Consegna dei certificati di conformità CE

Il costruttore oltre al file EXCEL standard deve consegnare i certificati di conformità CE dei serbatoi presenti in questo file.

I certificati di ogni singolo serbatoio devono essere consegnati in formato pdf denominando ogni file con un nome standard e inserendo il tutto in una cartella standard in formato compresso (ZIP). Il nome standard del pdf è il seguente: *identificativo del Serbatoio presente su EXCEL \_CERT\_CE.pdf*. L'*identificativo del Serbatoio presente su EXCEL* deve riportare il valore della colonna "Identificativo/Numero di Fabbrica" del file EXCEL corrispondente al serbatoio in oggetto.


A		Caratteristiche
1	Identificativo/Numero di Fabbrica (Dato obbligatorio)	(
3	SERB-DX-01	
4	SERB-DX-02	
5	SERB-DX-03	
6	SERB-DX-04	
7	SERB-DX-05	
8	SERB-DX-06	
9	SERB-DX-07	
0	SERB-DX-08	
1	SERB-DX-09	
2	SERB-DX-10	
3		



- [!\[\]\(101b64a68dd3ee56b2bfad9a030d6b18\_img.jpg\) SERB-DX-01\\_CERT\\_CE.pdf](#)
- [!\[\]\(d81299254b577b9db4a120de301bab33\_img.jpg\) SERB-DX-02\\_CERT\\_CE.pdf](#)
- [!\[\]\(1064d6f26a00284d283a490c45ad1ce6\_img.jpg\) SERB-DX-03\\_CERT\\_CE.pdf](#)
- [!\[\]\(056b1632113b31de1c63b111ba7b4a61\_img.jpg\) SERB-DX-04\\_CERT\\_CE.pdf](#)
- [!\[\]\(2c47de007e79e4c30729afc0e0932dfc\_img.jpg\) SERB-DX-05\\_CERT\\_CE.pdf](#)
- [!\[\]\(5913c64bbec5ea0bea62ec60a457c023\_img.jpg\) SERB-DX-06\\_CERT\\_CE.pdf](#)
- [!\[\]\(eb9e8779651338f1d5da6f7e6f71d8ec\_img.jpg\) SERB-DX-07\\_CERT\\_CE.pdf](#)
- [!\[\]\(43cea513282d20ee250c116c9bcbbb99\_img.jpg\) SERB-DX-08\\_CERT\\_CE.pdf](#)
- [!\[\]\(edf42495e18eaad66d17b78652f398c4\_img.jpg\) SERB-DX-09\\_CERT\\_CE.pdf](#)
- [!\[\]\(c3d5c9b7a56d1e1081368e5d6f1fd2b9\_img.jpg\) SERB-DX-10\\_CERT\\_CE.pdf](#)

Figura 245

I certificati CE nel formato pdf standard devono essere inseriti in una cartella in formato .zip denominata con il prefisso ESOC\_ALLEGATI\_CUMULATIVI.



**Figura 246**

#### 7.20.5.4 Come allegare la documentazione

Il file EXCEL e la cartella con le certificazioni CE vanno allegati in CIVA nel modo seguente.

**Figura 247**

In ricerca richieste selezionare la pratica d'interesse (è la pratica che si trova nello stato di "In attesa documentazione – caricamento massivo DL").

Selezione	Identificativo	Matricola	Numero fabbrica	Settore	Prestazione	Apparecchio	Data presentazione	Stato	Ricevuto
<input checked="" type="radio"/>	20220429 000018134.PESOC			APPARECCHI A PRESSIONE	Esonero serbatoi GPL (verifiche cumulative)	Serbatoi GPL cumulativi	29/04/2022 09:32:50	<span>In attesa documentazione caricamento massivo DL</span>	
<input checked="" type="radio"/>	20220428 000018123.PDM1	2022/7/50024/VT	SERB-XM-01	APPARECCHI A PRESSIONE	Dichiarazione di messa in servizio	SERBatoi GPL	28/04/2022 12:19:14	Pratica conclusa	

**Figura 248**

Nella pagina di dettaglio della richiesta occorre cliccare sul tasto "Aggiungi documentazione richiesta".

DETTAGLIO RICHIESTA

Identificativo	Sede di competenza
20220429.000018134.PESOC	24011 - U.O.T. Roma
Tipo richiesta	
APPARECCHI A PRESSIONE - Esonero serbatoi GPL (verifiche cumulative)	
Apparecchio	Descrizione stato
Serbatoi GPL cumulativi	In attesa documentazione caricamento massivo DL
C.F. Ditta	Data presentazione
	29/04/2022
ID struttura PA	
Ragione sociale	
Prestazione in regime di convenzione	
No	
COMUNICAZIONI	ALLEGATI
INDIETRO	<b>AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE RICHIESTA</b> 
RIEPILOGO PRATICA	
RISTAMPA PRATICA	
TECNICO ASSEGNOTARIO	
Ente di appartenenza	Denominazione/Cognome Nome

**Figura 249**

La pagina di “integrazioni documenti” presenta due sotto-sezioni: una per allegare il file EXCEL e un’altra per allegare la cartella con le certificazioni CE.


### Come allegare il file EXCEL

Per allegare il file EXCEL occorre considerare la sotto-sezione “Inserimento massivo tramite EXCEL”, scegliere il file predisposto secondo le indicazioni date in precedenza e cliccare su carica file.

INTEGRAZIONE DOCUMENTI

INSERIMENTO MASSIVO TRAMITE FILE EXCEL [Clicca qui per scaricare il modello excel](#)

CARICA FILE

Nome del file da caricare   

Allegare file ammessi (.xls, .xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

**Figura 250**

Il sistema a seconda della grandezza del file più richiedere più o meno tempo (per file con centinaia di serbatoi l’elaborazione potrebbe richiedere alcuni minuti).

CARICA FILE

Nome del file da caricare

X

SCEGLI IL FILE

CARICA FILE

Allegare file ammessi (.xls,.xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

FILES CARICATI

1 allegati in totale

Nome	Elimina	File caricato	Dettaglio caricamento	Data
ESOC_Serbatoi_GPL_EXC0012.xlsx			Non lavorato	29/04/2022 10:24

Totale elementi caricati: 0

Attendere, l'elaborazione del file potrebbe richiedere alcuni minuti.

**Figura 251**

A elaborazione terminata verrà mostrata una riga con il dettaglio del file elaborato e l'esito del caricamento (colonna "dettaglio del caricamento").

INSERIMENTO MASSIVO TRAMITE FILE EXCEL

Clicca qui per scaricare il modello excel

CARICA FILE

Nome del file da caricare

X

SCEGLI IL FILE

CARICA FILE

Allegare file ammessi (.xls,.xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

FILES CARICATI

1 allegati in totale

Nome	Elimina	File caricato	Dettaglio caricamento	Data
ESOC_Serbatoi_GPL_EXC0012.xlsx			Non riuscito (0/0)	29/04/2022 10:33

Totale elementi caricati: 0

**Figura 252**

In caso di caricamento non riuscito occorre consultare il file di dettaglio (cliccando sul file testo della colonna "Dettaglio caricamento") che riportata per ogni riga dell'EXCEL (solo quelle con errori) la tipologia dell'errore riscontrato.

File	Modifica	Cerca	Visualizza	Formato	Linguaggio	Configurazione	Strumenti	Macro	Esegui	Plugin	Finestra	?
<b>ESOC_Serbatoi_GPL_EXC0012.log</b>												
1 Impossibile leggere dal file excel la caratteristica Pressione (bar) per il componente con numero di fabbrica SERB-XJ-06												

**Figura 253**

In caso di errori, per procedere al caricamento di un nuovo file, occorre cancellare il precedente cliccando sull'icona "cestino", come riportato nella figura seguente.

Nome	Elimina	File caricato	Dettaglio caricamento	Data
ESOC_Serbatoi_GPL_EXC0012.xlsx	☒	☒	Non riuscito (0/0)	29/04/2022 10:33
Totale elementi caricati: 0				

**Figura 254**

In caso di caricamento andato a buon fine sulla colonna “dettaglio caricamento” comparirà la scritta “RIUSCITO”.

Nome	Elimina	File caricato	Dettaglio caricamento	Data
ESOC_Serbatoi_GPL_EXC0012.xlsx	☒	☒	Riuscito (12/12)	29/04/2022 10:51
Totale elementi caricati: 12				

**Figura 255**

### Come allegare i certificati di conformità CE dei serbatoi

Dopo aver allegato il file EXCEL con i serbatoi da esonerare, per gli stessi occorre allegare i certificati di conformità CE.

Come detto tutti i documenti richiesti devono essere in formato pdf, avere un nome standard identificativoSerbatoioEXCEL\_CERT\_CE.pdf e devono essere contenuti in una cartella .ZIP denominata ESOC\_ALLEGATI\_CUMULATIVI.

La sezione dove allegare questa cartella è quella sottostante la sezione per il caricamento del file EXCEL (come riportato nelle figure seguenti).

INSERIMENTO MASSIVO TRAMITE FILE EXCEL

CARICA FILE

Nome del file da caricare  SCEGLI IL FILE CARICA FILE

Clicca qui per scaricare il modello excel [\(.\)](#)

Allegare file ammessi (.xls,.xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

FILES CARICATI

1 allegati in totale

Nome	Elimina	File caricato	Dettaglio caricamento	Data
ESOC_Serbatoi_GPL_EXC0012.xlsx	☒	☒	Riuscito (12/12)	29/04/2022 10:51
Totale elementi caricati: 12				

DOCUMENTI DA ALLEGARE ~  
(clickare sulla freccia per maggiori informazioni)


\* Nome del documento da allegare  SCEGLI IL FILE ALLEGA DOCUMENTO

Allegare file ammessi (.pdf,.p7m,.zip) da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

DOCUMENTI ALLEGATI

Nome	Protocollo	Elimina	Download	Fase	Data
a1.pdf			☒	Documentazione tecnica	29/04/2022 09:32


**Figura 256**



**Figura 257**

### Inoltro della documentazione

Per inoltrare la documentazione occorre cliccare sul tasto “inoltra” della pagina confermando l’invio.



**Figura 258**

Il programma prima di acquisire la documentazione allegata effettua dei controlli tra i serbatoi riportati nel file EXCEL e la certificazione CE allegata per gli stessi. In caso di discordanza tra quanto allegato (per esempio è stata rilevata l’assenza di un documento secondo lo standard indicato) il sistema presenta un messaggio di errore e l’invio della documentazione viene bloccata.

## APPARECCHI A PRESSIONE - Esonero serbatoi GPL (verifiche cumulative)

Documentazione Aggiuntiva

**✗ Impossibile trovare il documento SERB-XJ-12\_CERT\_CE.pdf per l'impianto SERB-XJ-12**

## SOGGETTO PER IL QUALE SI STA OPERANDO

Codice fiscale

Codice cliente

Ragione sociale

**Figura 259**

Invece nel caso in cui ci sia congruenza tra quanto riportato sul file EXCEL e la cartella zip, il sistema acquisirà la documentazione integrativa inviando il messaggio "Documentazione integrata DL".

## APPARECCHI A PRESSIONE - Esonero serbatoi GPL (verifiche cumulative)

Dettaglio richiesta

**✓ Documentazione integrata DL**

## SOGGETTO PER IL QUALE SI STA OPERANDO

Codice fiscale

Codice cliente

Ragione sociale

**Figura 260****7.20.6 Conclusione della pratica e creazione delle sotto-richieste**

A conclusione della pratica diesonero cumulativo vengono create delle sotto-richieste una per ogni serbatoio esonerato (nello stato di pratica conclusa). In queste pratiche l'utente troverà la documentazione relativa al singolo serbatoio:

- ✓ La ricevuta dell'inoltro della pratica diesonero singolo;
- ✓ Il verbale firmato digitalmente dell'esonero del serbatoio in oggetto.

Documenti allegati					
Nome	Protocollo	Elimina	Download	Fase	Data
20220502.000018146.PESOS.pdf				Ricevuta inoltro richiesta	02/05/2022 15:20
VERBALE_2022_7_50048_VT_signed.pdf				Verbale di verifica	02/05/2022 15:20
2 allegati in totale					
<a href="#">INDIETRO</a>					

**Figura 261**

Le sotto-pratiche possono essere visualizzate solo dal proprietario del serbatoio.

Invece nella richiesta principale l'utente che ha richiesto la pratica cumulativa troverà una serie di documenti tra cui:

- ✓ Una cartella in formato zip con tutti i verbali di esonero firmati digitalmente;
- ✓ Il riepilogo di tutte le matricole generate in formato pdf;
- ✓ Una cartella in formato zip con i verbali di esonero e certificati di conformità CE in formato standard di tutti i serbatoi esonerati.

Documenti allegati					
Nome	Protocollo	Elimina	Download	Fase	Data
VERBALI_20220429.000018134.PESOC_signed.zip				Verbale di verifica	02/05/2022 15:20
ESOC_ALLEGATI_CUMULATIVI1_merged.zip				Verbale di verifica	02/05/2022 15:20
com1651497624162.pdf				Comunicazione	02/05/2022 15:20
Riepilogo_matricole_20220429.000018134.PESOC.pdf				Riepilogo matricole	02/05/2022 15:20
14 allegati in totale					
< <a href="#">indietro</a> <a href="#">1</a> <a href="#">2</a>					
<a href="#">INDIETRO</a>					

**Figura 262**

VERBALI\_20220429.000018134.PESO...

Search VERBALI\_20220429.000018134.PESOC\_signed.zip

Name	Type	Compressed size
VERBALE_2022_7_50037_VT_signed.pdf	Microsoft Edge PDF Document	38 KB
VERBALE_2022_7_50038_VT_signed.pdf	Microsoft Edge PDF Document	38 KB
VERBALE_2022_7_50039_VT_signed.pdf	Microsoft Edge PDF Document	38 KB
VERBALE_2022_7_50040_VT_signed.pdf	Microsoft Edge PDF Document	38 KB
VERBALE_2022_7_50041_VT_signed.pdf	Microsoft Edge PDF Document	38 KB
VERBALE_2022_7_50042_VT_signed.pdf	Microsoft Edge PDF Document	38 KB
VERBALE_2022_7_50043_VT_signed.pdf	Microsoft Edge PDF Document	38 KB
VERBALE_2022_7_50044_VT_signed.pdf	Microsoft Edge PDF Document	38 KB

Figura 263

Riepilogo\_matricole\_20220429.000018134.PESOC.pdf

1 / 1 | - 90% + | ☰

**INAIL**  
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

MATRICOLE  
Identificativo richiesta: 20220429.000018134.PESOC  
Sede di competenza: 24011 - U.O.T. Roma

Identificativo/Numero di Fabbrica	Pressione (bar)	Capacità/Volume (l)	Temperatura (°C)	Categoria rischio	Tipologia serbatoio	Tipo orientamento	Tipo rivestimento	Matricola	Identificativo sottorichiesta
SERB-XJ-01	111	111	111	2	Interrato	Orizzontale	Rivestimento con resina epossidica	2022/7/50037/VT	20220502.000018135.PESOS
SERB-XJ-02	111	111	111	2	Interrato	Orizzontale	Rivestimento con resina epossidica	2022/7/50038/VT	20220502.000018136.PESOS
SERB-XJ-03	111	111	111	2	Interrato	Orizzontale	Rivestimento con resina epossidica	2022/7/50039/VT	20220502.000018137.PESOS
SERB-XJ-04	111	111	111	2	Interrato	Orizzontale	Rivestimento con resina epossidica	2022/7/50040/VT	20220502.000018138.PESOS
SERB-XJ-05	111	111	111	2	Interrato	Orizzontale	Rivestimento con resina epossidica	2022/7/50041/VT	20220502.000018139.PESOS
SERB-XJ-06	111	111	111	2	Interrato	Orizzontale	Rivestimento con resina epossidica	2022/7/50042/VT	20220502.000018140.PESOS
SERB-XJ-07	111	111	111	2	Interrato	Orizzontale	Rivestimento con resina epossidica	2022/7/50043/VT	20220502.000018141.PESOS
SERB-XJ-08	111	111	111	2	Interrato	Orizzontale	Rivestimento con resina epossidica	2022/7/50044/VT	20220502.000018142.PESOS
SERB-XJ-09	111	111	111	2	Interrato	Orizzontale	Rivestimento con resina epossidica	2022/7/50045/VT	20220502.000018143.PESOS

Figura 264

ESOC\_ALLEGATI\_CUMULATIVI1\_merge...

Search ESOC\_ALLEGATI\_CUMULATIVI1\_merged.zip

Name	Type	Compressed size
2022_7_50037_VT_ATT_ESO.pdf	Microsoft Edge PDF Document	38 KB
2022_7_50037_VT_CERT_CE.pdf	Microsoft Edge PDF Document	22 KB
2022_7_50038_VT_ATT_ESO.pdf	Microsoft Edge PDF Document	38 KB
2022_7_50038_VT_CERT_CE.pdf	Microsoft Edge PDF Document	22 KB
2022_7_50039_VT_ATT_ESO.pdf	Microsoft Edge PDF Document	38 KB
2022_7_50039_VT_CERT_CE.pdf	Microsoft Edge PDF Document	22 KB
2022_7_50040_VT_ATT_ESO.pdf	Microsoft Edge PDF Document	38 KB
2022_7_50040_VT_CERT_CE.pdf	Microsoft Edge PDF Document	22 KB

Figura 265


All'interno della pratica principale abbiamo inoltre l'elenco completo di tutte le sottorichieste generate con la possibilità di visionarle cliccando sull'occhio della colonna "dettaglio".

Elenco sotto richieste				
Identificativo ▾	Prestazione ▾	Sede INAIL ▾	Stato ▾	Dettaglio ▾
20220502.000018135.PESOS	ESOS	24011	Pratica conclusa	
20220502.000018136.PESOS	ESOS	24011	Pratica conclusa	
20220502.000018137.PESOS	ESOS	24011	Pratica conclusa	
20220502.000018138.PESOS	ESOS	24011	Pratica conclusa	
20220502.000018139.PESOS	ESOS	24011	Pratica conclusa	
20220502.000018146.PESOS	ESOS	24011	Pratica conclusa	
20220502.000018141.PESOS	ESOS	24011	Pratica conclusa	

**Figura 266**

## 7.21 Come presentare una richiesta di "Esonero serbatoi GPL (verifica singola)"

Per presentare una richiesta di "Esonero serbatoi GPL (verifica singola)" occorre selezionare il settore pressione e l'omonima prestazione e cliccare su "nuova prestazione". Il tipo di apparecchio risulta già impostato (Serbatoi GPL); occorre quindi cliccare sul tasto "INOLTRA".



**Figura 267**

### 7.21.1 Pagina d'inoltro della richiesta

Entrati nella pagina di inserimento occorre valorizzare alcune sezioni che saranno dettagliate di seguito.

### 7.21.1.1 Documentazione da allegare

Denuncia apparecchi non censiti  
Demolizione apparecchio  
Comunicazione di disinistallazione apparecchio  
Taratura valvole  
Verifiche d'integrità decennale con E.A. per serbatoi con capacità > 13 mc  
Esonero serbatoi GPL (verifiche cumulativa)  
Dichiarazione di messa in servizio serbatoi GPL (cumulativa)  
**Esonero serbatoi GPL (verifica singola)**  
Esonero dalla conduzione abilitata per generatori di vapore già immatricolati

DOCUMENTI DA ALLEGARE (cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Certificato serbatoio (certificato CE di insieme o libretto ISPSEL); Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA

\* Nome del documento da allegare  **SCEGLI IL FILE** **ALLEGNA DOCUMENTO**

Allegare file ammessi (.pdf, .p7m, .zip) da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Figura 268**

In questa sezione occorre inserire i seguenti documenti:

- ✓ Certificato CE del serbatoio.
- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo.

### 7.21.1.2 Sezione del proprietario

Nella sezione proprietario, se l'utente è già registrato negli archivi INAIL, vengono presentate in automatico le informazioni in possesso dell'Istituto; altrimenti l'utente dovrà inserirle manualmente.

In ogni caso vanno sempre inserite le informazioni su indirizzo PEC e telefono che sono obbligatorie, la mail secondaria è opzionale, comunque, se impostata, tutte le mail verranno spedite anche alla mail secondaria, che può essere una PEC o un MAIL normale.

PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente  Codice fiscale

\* Ragione sociale  DARIO LORENZINI

\* Indirizzo  \* Numero civico  5500

\* Provincia  LATINA \* Comune  LATINA \* Cap  04100

\* Indirizzo PEC di contatto  \* Conferma Indirizzo PEC di contatto

Indirizzo mail secondario (opzionale)  Conferma Indirizzo mail secondario

\* Telefono di contatto

**Figura 269**

### 7.21.1.3 Sezione del costruttore

In questa sezione occorre inserimento i dati del **costruttore** del serbatoio. Se la sede legale dell'azienda è in Italia, è sufficiente inserire il codice fiscale/partita iva per avere in automatico tutte le informazioni richieste (il programma acquisisce i dati dagli archivi

INAIL). Solo in caso di assenza del codice fiscale negli archivi dell'Istituto occorre inserire manualmente le informazioni richieste.

COSTRUTTORE

Sede legale del soggetto  
Italia

\* Partita iva/Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo

Numero civico

\* Provincia  
Selezionare la provincia ..

\* Comune  
Selezionare il comune ..

Cap  
Selezionare il cap ..

Telefono

**Figura 270**

Se invece la sede legale della ditta è all'estero, occorre inserire solo la nazione e la ragione sociale.

COSTRUTTORE

Sede legale del soggetto  
Estero

\* Nazione  
Selezionare la nazione ..

\* Ragione sociale

**Figura 271**

#### 7.21.1.4 Ubicazione dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo ove è ubicato l'apparecchio (indirizzo del luogo ove verranno svolte le verifiche del serbatoio GPL).

UBICAZIONE APPARECCHIO

\* Indirizzo

\* Numero civico

\* Provincia  
Selezionare la provincia ..

\* Comune  
Selezionare il comune ..

Cap  
Selezionare il cap ..

**Figura 272**

#### 7.21.1.5 Dati tecnici dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire i seguenti dati:

- ✓ Indicare se l'apparecchio è certificato;
- ✓ Numero fabbrica/serie;
- ✓ Pressione (bar);
- ✓ Capacità/Volume (l);
- ✓ Temperatura (°C);
- ✓ Categoria rischio (1,2,3,4);
- ✓ Tipologia serbatoio (Interrato, Fuori terra);
- ✓ Tipo orientamento (Orizzontale, Verticale);
- ✓ Tipo rivestimento (Rivestimento con resina epossidica, Guscio in polietilene ad alta densità, Cassa di contenimento in conglomerato cementizio);
- ✓ Indicare se l'attrezzatura è soggetta a verifica di messa in servizio (DM 329/04).

**DATI TECNICI APPARECCHIO**  
 Se l'apparecchio è formato da più camere, la pressione da indicare è la pressione massima e per la capacità/volume occorre sommare i volumi delle camere; per il tipo di fluido occorre fare riferimento alle caratteristiche di quello più pericoloso.

* Apparecchio certificato	* Numero fabbrica/serie	
<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; width: 100%;" type="button" value="Selezionare .."/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
* Pressione (bar)	* Capacità/Volume (l)	* Temperatura (°C)
<input style="width: 100%;" type="text" value="0,00"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="0,00"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="0,00"/>
* Categoria rischio	* Tipologia serbatoio	* Tipo orientamento
<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; width: 100%;" type="button" value="Non selezionato"/>	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; width: 100%;" type="button" value="Non selezionato"/>	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; width: 100%;" type="button" value="Non selezionato"/>
* Tipo rivestimento		
<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; width: 100%;" type="button" value="Rivestimento con resina epossidica"/>		
* Attrezzatura soggetta a verifica di messa in servizio (DM 329/04)		
<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; width: 100%;" type="button" value="Non selezionato"/>		

**Figura 273**

### 7.21.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

### 7.21.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
- ✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

### 7.21.4 Iter della domanda

L’iter delle pratiche di “Esonero serbatoi GPL (verifica singola)” prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell’U.O.T. all’amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l’iter secondo quanto descritto in seguito;

- Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL**;
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario**; l'appuntamento per la verifica verrà concordato tramite le funzioni di "Comunicazione" (si veda di seguito);
- ✓ A verifica conclusa, verrà emesso un verbale con l'esito (positivo/negativo); questo evento verrà notificato al proprietario tramite comunicazione E-MAIL; in caso di integrazione dell'importo della prestazione verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a integrazione del precedente: il verbale di verifica verrà notificato al proprietario solo a pagamento effettuato;
- ✓ Prima della conclusione della pratica viene emessa la matricola; **l'evento viene notificato al proprietario con una E-MAIL**.

## 7.22 *Come presentare una richiesta di "Dichiarazione di messa in servizio serbatoi GPL (cumulativa)"*

Per presentare una richiesta di "Dichiarazione di messa in servizio serbatoi GPL (cumulativa)" occorre selezionare il settore pressione e l'omonima prestazione e cliccare su "nuova prestazione". Il tipo di apparecchio risulta già impostato (serbatoi GPL cumulativi); occorre quindi cliccare sul tasto "INOLTRA".

**Figura 274**

### 7.22.1 Pagina d'inoltro della richiesta

Entrati nella pagina di inserimento il sistema segnala subito che *"la richiesta è stata salvata automaticamente in bozza con il codice provvisorio e verrà mantenuta negli archivi per 15 giorni"*; questa operazione non comporta nessun aggravio per l'utente che può scegliere di inviare la pratica immediatamente o salvarla in bozza ulteriormente e inviarla successivamente.

✓ La richiesta è stata salvata automaticamente in bozza con il codice provvisorio 28825. Verrà mantenuta negli archivi per 15 giorni.

### Figura 275

Prima di inoltrare la richiesta occorre valorizzare alcune sezioni che saranno dettagliate di seguito.

#### 7.22.1.1 Inserimento massivo tramite file EXCEL.

In questa sezione l'utente deve inserire il file EXCEL riportante il dettaglio dei serbatoi GPL da mettere in servizio.

#### Dove reperire il file EXCEL

Per scaricare il file da riempire occorre cliccare sull'etichetta *"clicca qui per scaricare il modello EXCEL"* (si veda la figura seguente).

INSERIMENTO MASSIVO TRAMITE FILE EXCEL

CARICA FILE

Nome del file da caricare

X SCEGLI IL FILE CARICA FILE

Allegare file ammessi (.xls, .xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

### Figura 276

#### Struttura del file EXCEL

Il file EXCEL contiene una serie di informazioni che l'utente è obbligato ad inserirle tutte solo se il serbatoio non è presente negli archivi INAIL, ossia nella situazione in cui la richiesta di esonero del serbatoio non sia stata effettuata su CIVA.

Se invece la richiesta di esonero è transitata su CIVA l'istituto ha già registrato le informazioni riguardanti i dati tecnici e i dati del costruttore. Tuttavia se l'utente inserisce anche queste informazioni, il sistema verifica la congruenza tra quanto inserito e quanto presente in archivio, in caso di differenze blocca l'inserimento del file EXCEL.

Le informazioni richieste, **in caso di serbatoio con esonero fatto in CIVA**, sono le seguenti:

- ✓ Matricola (*Il formato della matricola è sempre AAAA/S/MATR/PR. AAAA=anno in 4 cifre; S=7; MATR: numero matricola di 5 cifre; PR=provincia*);
- ✓ Indirizzo di installazione del serbatoio:
  - Indirizzo;
  - Numero Civico;
  - Provincia;
  - Comune;

- Cap;
- ✓ Ragione Sociale/Cognome Nome dell'utilizzatore.

Le informazioni richieste, **in caso di serbatoio con esonero EXTRA-CIVA**, sono le seguenti:

- ✓ Matricola (*Il formato della matricola è sempre AAAA/S/MATR/PR. AAAA=anno in 4 cifre; S=codice settore oppure la cifra più significativa di una matricola a 6 cifre; può essere un numero compreso tra 0 e 9; MATR: numero matricola di 5 cifre compresi gli 0 iniziali; PR=provincia - sono ammessi anche i valori ML e EE;*);
- ✓ Identificativo/Numero di Fabbrica;
- ✓ Pressione (bar);
- ✓ Capacità/Volume (l);
- ✓ Temperatura (°C);
- ✓ Categoria rischio (*da 1 a 4*);
- ✓ Tipologia serbatoio (*Interrato, Fuori terra*);
- ✓ Tipo orientamento (*Orizzontale, Verticale*);
- ✓ Tipo rivestimento (*Rivestimento con resina epossidica, Guscio in polietilene ad alta densità, Cassa di contenimento in conglomerato cementizio*);
- ✓ Indirizzo di installazione del serbatoio:
  - Indirizzo;
  - Numero Civico;
  - Provincia;
  - Comune;
  - Cap;
- ✓ Informazioni su costruttore:
  - Sede legale del Soggetto – *dato obbligatorio*
  - Nazione - *dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto è stato selezionato "Estero";*
  - Codice fiscale - *dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto è stato selezionato "Italiana";*
  - "Ragione Sociale - *dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto è stato selezionato "Estero;*
- ✓ Ragione Sociale/Cognome Nome dell'utilizzatore.

### Come allegare il file EXCEL

Per allegare il file EXCEL occorre scegliere il file e successivamente cliccare su carica file.

INSERIMENTO MASSIVO TRAMITE FILE EXCEL

Clicca qui per scaricare il modello excel

**CARICA FILE**

Nome del file da caricare

X
SCEGLI IL FILE

Allegare file ammessi (.xls, .xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

CARICA FILE
←

**Figura 277**

Il sistema a seconda della grandezza del file può richiedere più o meno tempo, per file con centinaia di serbatoi potrebbero essere richiesti alcuni minuti.

A elaborazione terminata verrà mostrata una riga con il dettaglio del file elaborato e l'esito del caricamento (colonna "dettaglio del caricamento").

The screenshot shows a web interface for uploading multiple files via Excel. At the top, there's a button to download a model Excel file. Below it, there's a section for selecting a file, with a placeholder 'Nome del file da caricare' and a 'SCEGLI IL FILE' button. A note says 'Allegare file ammessi (.xls, .xlsx) da non oltre 5MB ciascuno'. The 'FILES CARICATI' section shows one file: 'DM3\_Serbatoi\_GPL\_EXC0015.xlsx'. A red box highlights the 'Dettaglio caricamento' column, which shows 'Non riuscito (0/11)' with a small icon. The 'Data' column shows '27/04/2022 17:43'. At the bottom, it says 'Totale elementi caricati: 0'.

**Figura 278**

In caso di caricamento non riuscito occorre consultare il file di dettaglio (cliccando sul file testo della colonna) che riportata per ogni riga dell'EXCEL (con gli errori) la tipologia dell'errore riscontrato.

The screenshot shows a list of 12 errors, each numbered from 1 to 12. Each error message is 'KO - Formato matricola errato'. The first few errors are highlighted with a light blue background.

1	1: KO - Formato matricola errato
2	2: KO - Formato matricola errato
3	3: KO - Formato matricola errato
4	4: KO - Formato matricola errato
5	5: KO - Formato matricola errato
6	6: KO - Formato matricola errato
7	7: KO - Formato matricola errato
8	8: KO - Formato matricola errato
9	9: KO - Formato matricola errato
10	10: KO - Formato matricola errato
11	11: KO - Formato matricola errato
12	

**Figura 279**

In caso di errori per procedere al caricamento di un nuovo file occorre cancellare il precedente cliccando sull'icona "cestino" come riportato nella figura seguente.

The screenshot shows the same file list as Figure 278. A red arrow points to the trash icon in the 'Elimina' column for the file 'DM3\_Serbatoi\_GPL\_EXC0015.xlsx'. The 'Dettaglio caricamento' column shows 'Non riuscito (0/11)'.

**Figura 280**

In caso di caricamento andato a buon fine sulla colonna "dettaglio caricamento" comparirà la scritta "RIUSCITO".

Nome	Elimina	File caricato	Dettaglio caricamento	Data
DM3_Serbatoi_GPL_EXC0016.xlsx			 Riuscito (11/11)	27/04/2022 18:08
Totale elementi caricati: 11				

**Figura 281**

### 7.22.1.2 Documentazione da allegare

Dopo aver caricato il file EXCEL occorre caricare per tutti i serbatoi presenti nella lista la documentazione richiesta. Anche in questo caso occorre distinguere tra serbatoi esonerati tramite l'applicativo CIVA dagli altri.

In ogni caso occorre presentare i seguenti documenti:

- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo.
- ✓ Relazione tecnica (valida per tutti i serbatoi);
- ✓ Schema di installazione (in genere valida per tutti i serbatoi simili).

Oltre a questi documenti, in caso di **serbatoi esonerati tramite CIVA** occorre presentare per ogni serbatoio **la sola dichiarazione congiunta fornitore/utente (cosiddetta di esonero parziale)**:

In caso di **serbatoi NON esonerati tramite CIVA** occorre presentare per ogni serbatoio la seguente documentazione:

- ✓ Certificato serbatoio (certificato CE di insieme o libretto ISPSEL);
- ✓ Attestazione di esonero (rilasciata da INAIL a seguito di separata e precedente prestazione di rilascio esonero sul piazzale su richiesta del costruttore del serbatoio);
- ✓ Dichiarazione congiunta fornitore/utente (cosiddetta di esonero parziale).

### Come allegare i documenti richiesti


La dichiarazione sostitutiva, la relazione tecnica e lo schema d'installazione vanno allegati in formato pdf con nomi a piacere.

Mentre tutti gli altri documenti richiesti (certificati CE, attestati di esonero e dichiarazioni congiunte) devono essere in formato pdf, avere un nome standard che vedremo in seguito e devono essere inseriti all'interno di un file .zip denominato **DM3\_allegati\_cumulativi.zip**.

Il nome standard dei file pdf è il seguente:

- ✓ Certificato serbatoio (certificato CE di insieme o libretto ISPSEL); il nome del singolo PDF deve rispettare il seguente formato: **matricola del serbatoio\_CERT\_CE** (per esempio: 2018\_7\_09001\_AG\_CERT\_CE);
- ✓ Attestazione di esonero (rilasciata da INAIL a seguito di separata e precedente prestazione di rilascio esonero sul piazzale su richiesta del costruttore del serbatoio); il nome del singolo PDF deve rispettare il seguente formato: **matricola del serbatoio\_ATT\_ESO** (per esempio: 2018\_7\_09001\_AG\_ATT\_ESO);

- ✓ Dichiarazione congiunta fornitore/utente (cosiddetta di esonero parziale); il nome del singolo PDF deve rispettare il seguente formato: **matricola del serbatorio\_DIC\_CON** (per esempio: 2018\_7\_09001\_AG\_DIC\_CON).



**Figura 282**

Ricapitolando; per allegare la documentazione singola dei serbatoi occorre:

- ✓ Nominare i file pdf secondo lo standard richiesto;
- ✓ Metterli all'interno di una cartella zip denominata **DM3\_allegati\_cumulativi**;
- ✓ Allegarli nella sezione "Documenti da allegare" di CIVA secondo la consueta modalità.

### 7.22.1.3 Sezione del proprietario

Nella sezione proprietario, se l'utente è già registrato negli archivi INAIL, vengono presentate in automatico le informazioni in possesso dell'Istituto; altrimenti l'utente dovrà inserirle manualmente.

In ogni caso vanno sempre inserite le informazioni su indirizzo PEC e telefono che sono obbligatorie, la mail secondaria è opzionale, comunque, se impostata, tutte le mail verranno spedite anche alla mail secondaria, che può essere una PEC o un MAIL normale.

PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune \* Cap

\* Indirizzo PEC di contatto \* Conferma Indirizzo PEC di contatto

Indirizzo mail secondario (opzionale) Conferma Indirizzo mail secondario

\* Telefono di contatto

**Figura 283**

### 7.22.1.4 Sede INAIL inoltro richiesta

In questa sezione occorre scegliere la sede INAIL su cui inviare la richiesta cumulativa.

SEDE INAIL INOLTRO RICHIESTA

\* Sede INAIL

Selezionare la sede ...

**Figura 284**

### 7.22.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto "Inoltra" oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

**All'inoltro della pratica il programma verifica che ci sia congruenza tra quanto riportato sul file EXCEL e nella cartella zip "DM3\_allegati\_cumulativi" in caso di discordanze verrà inviato un messaggio sulle incongruenze rilevate e verrà impedito l'inoltro della pratica.**

### 7.22.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area d'inserimento;
- ✓ dall'area "Ricerca richieste" (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

### 7.22.4 Iter della domanda

L'iter delle pratiche di "Dichiarazione di messa in servizio serbatoi GPL (cumulativa)" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL**;
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario**; Questa prestazione non prevede il sopralluogo del tecnico che si limiterà ad esaminare la documentazione inviata.
- ✓ A verifica conclusa, verrà emesso un verbale con l'esito (positivo/negativo); questo evento verrà notificato al proprietario tramite comunicazione E-MAIL; in caso di integrazione dell'importo della prestazione verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a integrazione del precedente: il verbale di verifica verrà notificato al proprietario solo a pagamento effettuato.

### 7.22.5 Conclusione della pratica e creazione delle sotto-richieste

A conclusione della pratica di esonero cumulativo vengono create delle sotto-richieste una per ogni serbatoio (nello stato di pratica conclusa). In queste pratiche l'utente troverà la documentazione relativa al singolo serbatoio:

- ✓ La ricevuta dell'inoltro della pratica di esonero singolo;
- ✓ Il verbale firmato digitalmente della conformità documentale del serbatoio;
- ✓ Il certificato CE;
- ✓ Il verbale di esonero;
- ✓ La dichiarazione congiunta fornitore/utente.

## Documenti allegati

Nome ▾	Protocollo ▾	Elimina	Download	Fase ▾	Data ▾
2022_7_50034_VT_DIC_CON.pdf				Documentazione tecnica	28/04/2022 12:19
2022_7_50034_VT_CERT_CE.pdf				Documentazione tecnica	28/04/2022 12:19
2022_7_50034_VT_ATT_ESO.pdf				Documentazione tecnica	28/04/2022 12:19
20220428.000018133.PDM1.pdf				Ricevuta inoltrò richiesta	28/04/2022 12:19
VERBALE_2022_7_50034_VT_signed.pdf				Verbale di verifica	28/04/2022 12:19

5 allegati in totale

**Figura 285**

Invece nella richiesta principale l'utente che ha richiesto la pratica cumulativa troverà una serie di documenti tra cui:

- ✓ Una cartella in formato zip con tutti i verbali della verifica documentale firmati digitalmente;
- ✓ Il riepilogo di tutti i serbatoi verificati pdf;
- ✓ Una cartella in formato zip con i verbali di esonero, i certificati di conformità CE e la dichiarazione congiunta fornitore/utente nel formato standard di tutti i serbatoi verificati.

Nome ▾	Protocollo ▾	Elimina	Download	Fase ▾	Data ▾
DM3_Serbatoi_GPL_EXC0016.xlsx				Caricamento massivo	28/04/2022 10:55
DM3_allegati_cumulativi.zip				Documentazione tecnica	28/04/2022 10:56
20220428.000018122.PDM3.pdf				Ricevuta inoltrò richiesta	28/04/2022 10:58
Avviso pagamento - 220090003506631.pdf				Emissione avviso di pagamento	28/04/2022 11:28
com1651138080363.pdf				Comunicazione	28/04/2022 11:28
com1651140620496.pdf				Comunicazione	28/04/2022 12:10
VERBALI_20220428.000018122.PDM3.zip				Verbale di verifica	28/04/2022 12:12
com1651141154459.pdf				Comunicazione	28/04/2022 12:19
VERBALI_20220428.000018122.PDM3_signed.zip				Verbale di verifica	28/04/2022 12:19
Riepilogo_matricole_20220428.000018122.PDM3.pdf				Riepilogo matricole	28/04/2022 12:19

**Figura 286**

All'interno della pratica principale abbiamo inoltre l'elenco completo di tutte le sotto-richieste generate con la possibilità di visionarle cliccando sull'occhio della colonna "dettaglio".

Elenco sotto richieste				
Identificativo ▾	Prestazione ▾	Sede INAIL ▾	Stato ▾	Dettaglio ▾
20220428.000018123.PDM1	DM1	24011	Pratica conclusa	👁
20220428.000018124.PDM1	DM1	24011	Pratica conclusa	👁
20220428.000018125.PDM1	DM1	24011	Pratica conclusa	👁
20220428.000018126.PDM1	DM1	24011	Pratica conclusa	👁
20220428.000018127.PDM1	DM1	24011	Pratica conclusa	👁
20220428.000018133.PDM1	DM1	24011	Pratica conclusa	👁
20220428.000018129.PDM1	DM1	24011	Pratica conclusa	👁
20220428.000018130.PDM1	DM1	24011	Pratica conclusa	👁

**Figura 287**

### **7.23 *Come presentare una richiesta di "Prova manichette GPL"***

Questo servizio va utilizzato esclusivamente per richiedere la prova di manichette GPL non marcate CE.

Per presentare una richiesta di "Prova manichette GPL" occorre selezionare il settore pressione e la prestazione di "Prova manichette GPL" e cliccare su "nuova prestazione". Il tipo di apparecchio risulta già impostato (serbatoi GPL cumulativi); occorre quindi cliccare sul tasto "INOLTRA".

APPARECCHIO

Apparecchio

Manichette gpl

Questo servizio va utilizzato esclusivamente per richiedere la prova di manichette GPL non marcate CE

INOLTRA

- > Richiesta documentazione varia
- > Voltura per acquisizione impianto/apparecchio
- > Voltura per cessione impianto/apparecchio
- > Richiesta visualizzazione apparecchi/pratiche
- > Denuncia apparecchi non censiti
- > Demolizione apparecchio
- > Comunicazione di disinstallazione apparecchio
- > Taratura valvole
- > Verifiche d'integrità' decennale con E.A. per serbatoi con capacità > 13 mc
- > Esonero serbatoi GPL (verifiche cumulativa)
- > Dichiarazione di messa in servizio serbatoi GPL (cumulativa)
- > Esonero serbatoi GPL (verifica singola)
- > Esonero dalla conduzione abilitata per generatori di vapore già immatricolati
- > **Prova manichette GPL**
- > Omologazione attrezzature con parti elettriche attive

**Figura 288**

### 7.23.1 Pagina d'inoltro della richiesta

Entrati nella pagina di inserimento occorre valorizzare alcune sezioni che saranno dettagliate di seguito.

#### 7.23.1.1 Documentazione da allegare

DOCUMENTI DA ALLEGARE (cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA

\* Nome del documento da allegare  **SCEGLI IL FILE** **ALLEGA DOCUMENTO**

Allegare file ammessi (.pdf, .p7m, .zip) da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Figura 289**


In questa sezione occorre inserire i seguenti documenti:

- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo.

### 7.23.1.2 Sezione del proprietario

Nella sezione proprietario, se l'utente è già registrato negli archivi INAIL, vengono presentate in automatico le informazioni in possesso dell'Istituto; altrimenti l'utente dovrà inserirle manualmente.

In ogni caso vanno sempre inserite le informazioni su indirizzo PEC e telefono che sono obbligatorie, la mail secondaria è opzionale, comunque, se impostata, tutte le mail verranno spedite anche alla mail secondaria, che può essere una PEC o un MAIL normale.



PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune \* Cap

\* Indirizzo PEC di contatto \* Conferma Indirizzo PEC di contatto

Indirizzo mail secondario (opzionale) Conferma Indirizzo mail secondario

\* Telefono di contatto

**Figura 290**

### 7.23.1.3 Ubicazione del luogo di prova

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo del luogo ove verranno svolte le verifiche delle manichette.



UBICAZIONE LUOGO DI PROVA

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune Cap

Selezionare la provincia .. Selezionare il comune ..

**Figura 291**

### 7.23.1.4 Dati tecnici dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire il numero delle manichette da verificare e la stima delle ore previste per effettuare la prova. Questi dati sono obbligatori e servono al personale amministrativo INAIL per il calcolo dell'importo della verifica (in acconto).

DATI TECNICI APPARECCHIO	
* Numero manichette GPL da provare	* Numero ore previste
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

**Figura 292**

### 7.23.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

### 7.23.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
- ✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

### 7.23.4 Iter della domanda

L’iter amministrativo delle pratiche di “Prova manichette GPL” prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell’U.O.T. all’amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l’iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un’integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell’importo della prestazione (in acconto);
- ✓ Emissione dell’avviso di pagamento “PAGOPA”; **l’emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL**;
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L’assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario**; l’appuntamento per la verifica verrà concordato tramite le funzioni di “Comunicazione” (si veda di seguito);
- ✓ **Caricamento del file standard con l’elenco delle manichette da verificare** (si veda di seguito).
- ✓ Eventuali ricicli relativi alla documentazione consegnata;
- ✓ Dopo la verifica positiva della documentazione consegnata verrà attribuita la matricola ed emesso un verbale di esonero per ogni serbatoio presente nella lista;

- ✓ Il tecnico firmerà digitalmente i verbali e a conclusione della pratica verranno create tante sotto-richieste quanti sono i serbatoi GPL da esonerare complete della documentazione del singolo serbatoio;
- ✓ In caso di integrazione dell'importo della prestazione verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a conguaglio del precedente.

## 7.23.5 Consegnare del file standard

Come detto, il proprietario all'atto della verifica delle manichette deve consegnare a INAIL (tramite il tecnico che esegue il controllo oppure inoltrandola per mezzo della funzione di "Comunicazioni") il file completo delle manichette verificate con esito POSITIVO.

### 7.23.5.1 Dove scaricare il file standard

Per scaricare il file EXCEL occorre cliccare sul link *"Clicca qui per scaricare il modello EXCEL"* come riportato nella figura seguente.

**Figura 293**

**ATTENZIONE:** occorre consegnare esclusivamente file EXCEL rispondenti ai modelli predisposti. File difformi da questi modelli non verranno acquisiti.

### 7.23.5.2 Modello Prova\_manichette\_EXC\_MOD\_A001

Il modello Prova\_manichette\_EXC\_MOD\_A001 presenta due sezioni: la prima è riservata alle caratteristiche tecniche delle manichette e la seconda riservata al costruttore delle stesse.

**Nel file vanno inserite solo le manichette che hanno avuto esito positivo nel controllo ispettivo.**

La prima parte del nome del file standard non va cambiata (Prova\_manichette\_EXC\_MOD\_A001); dopo questo "prefisso" è possibile utilizzare a piacimento altri "suffissi".

I costruttori inseriti devono essere necessariamente presenti negli archivi dell'Istituto altrimenti il file verrà scartato.

A	B	C	D	E	F	G	H
Caratteristiche tecniche			Costruttore				
Identificativo univoco/Numero di fabbrica (Dato obbligatorio)	Diametro manichetta (mm) (Dato obbligatorio)	Lunghezza manichetta (m) (Dato obbligatorio)	Sede legale del Soggetto (Dato obbligatorio)	Nazione (Dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto)	Codice fiscale (Dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto)	Ragione Sociale (Dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto è	
3							
4							
5							
6							

**Figura 294**

Nella prima sezione (dati tecnici) occorre inserire i dati delle caratteristiche tecniche delle manichette:

- Identificativo univoco/Numero di fabbrica della valvola;
- Diametro della manichetta (mm);
- Lunghezza della manichetta (m).

Nella seconda sezione (costruttore) occorre inserire obbligatoriamente il codice fiscale, se la sede legale del soggetto è in Italia, altrimenti occorre inserire la nazione e la ragione sociale del costruttore estero. I campi “sede legale del soggetto” e “nazione” sono stati preimpostati con tutti i valori ammissibili: occorre scegliere tra questi senza modificarli altrimenti il file verrà scartato.

#### 7.23.5.3 Tipologia di errori che producono lo scarto del file.

Al fine di evitare ricicli nei file consegnati a INAIL si elencano di seguito gli errori tipici che producono lo scarto del file standard:

- La mancanza di dati ritenuti obbligatori;
- La non rispondenza dei valori preimpostati nelle celle EXCEL con quelli inseriti;
- La duplicazione di numero di fabbrica/identificativo univoco;
- La non rispondenza del modello richiesto per le manichette verificate;
- L'assenza negli archivi INAIL del codice fiscale del costruttore delle manichette.

### 7.24 *Come presentare una richiesta di “Omologazione attrezzature con parti elettriche attive”*


Per presentare una richiesta di “Omologazione attrezzature con parti elettriche attive” occorre selezionare il settore pressione e la prestazione omonima e cliccare su “nuova prestazione”. Il tipo di apparecchio risulta già impostato (membrature con parti elettriche attive); occorre quindi cliccare sul tasto “INOLTRA”.

**Figura 295**

#### 7.24.1 Pagina d'inoltro della richiesta

Entrati nella pagina di inserimento occorre valorizzare alcune sezioni che saranno dettagliate di seguito.

### 7.24.1.1 Documentazione da allegare



Demolizione apparecchio  
Comunicazione di disinistallazione apparecchio  
Taratura valvole  
Verifiche d'integrità decennale con E.A. per serbatoi con capacità > 13 mc  
Esonero serbatoi GPL (verifiche cumulativa)  
Dichiarazione di messa in servizio serbatoi GPL (cumulativa)  
Esonero serbatoi GPL (verifica singola)  
Esonero dalla conduzione abilitata per generatori di vapore già immatricolati  
Prova manichette GPL  
**Omologazione attrezzature con parti elettriche attive**  
Approvazione generatori modulari  
Scorrimento Viscoso  
Costruzione membrature di ricambio  
Revisione recipienti di trasporto (Bombole e Bidoni)

**DOCUMENTI DA ALLEGARE** (cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

- Disegno della membratura (eventualmente suddivisa nelle compartimentazioni) contenente l'elenco dei singoli componenti (tubi, flange, isolatori, coperchi, ecc.)
- Tabella dei componenti della membratura riportante il materiale di costruzione e stato (da verificare il calcolo di progetto, componente già approvato, da sottoporre a spinta a rottura o prova estensimetrica)
- Disegni dei singoli componenti
- Relazioni di calcolo per i componenti calcolabili
- Copia approvazioni per i componenti già verificati
- Relazione di calcolo della viteria di assemblaggio componenti
- Copia procedimenti di saldatura se presenti
- Elenco dei trattamenti termici se presenti
- Eventuali approvazioni del Consiglio Tecnico nel caso di utilizzo di materiali non di raccolta M
- In caso di richiesta della "Prova spinta a rottura" inserire una relazione sulla prova
- In caso di richiesta della "Prove brusche variazioni di temperatura e prova elettrica" inserire una relazione sulla prova
- In caso di richiesta della "Prove estensimetriche" inserire una relazione sulle prove

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA

\* Nome del documento da allegare  **SCEGLI IL FILE** **ALLEGNA DOCUMENTO**

Allegare file ammessi (.pdf, .p7m, .zip) da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Figura 296**


In questa sezione occorre inserire i seguenti documenti:

- ✓ Disegno della membratura (eventualmente suddivisa nelle compartimentazioni) contenente l'elenco dei singoli componenti (tubi, flange, isolatori, coperchi, ecc.);
- ✓ Tabella dei componenti della membratura riportante il materiale di costruzione e stato (da verificare il calcolo di progetto, componente già approvato, da sottoporre a spinta a rottura o prova estensimetrica);
- ✓ Disegni dei singoli componenti;
- ✓ Relazioni di calcolo per i componenti calcolabili;
- ✓ Copia approvazioni per i componenti già verificati;
- ✓ Relazione di calcolo della viteria di assemblaggio componenti;
- ✓ Copia procedimenti di saldatura se presenti;
- ✓ Elenco dei trattamenti termici se presenti;
- ✓ Eventuali approvazioni del Consiglio Tecnico nel caso di utilizzo di materiali non di raccolta M;
- ✓ In caso di richiesta della "Prova spinta a rottura" inserire una relazione sulla prova;
- ✓ In caso di richiesta della "Prove brusche variazioni di temperatura e prova elettrica" inserire una relazione sulla prova;
- ✓ In caso di richiesta della "Prove estensimetriche" inserire una relazione sulle prove;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo.

#### 7.24.1.2 Sezione del proprietario

Nella sezione proprietario, se l'utente è già registrato negli archivi INAIL, vengono presentate in automatico le informazioni in possesso dell'Istituto; altrimenti l'utente dovrà inserirle manualmente.

In ogni caso vanno sempre inserite le informazioni su indirizzo PEC e telefono che sono obbligatorie, la mail secondaria è opzionale, comunque, se impostata, tutte le mail verranno spedite anche alla mail secondaria, che può essere una PEC o un MAIL normale.



PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune \* Cap

\* Indirizzo PEC di contatto \* Conferma Indirizzo PEC di contatto

Indirizzo mail secondario (opzionale) Conferma Indirizzo mail secondario


\* Telefono di contatto

**Figura 297**

#### 7.24.1.3 Progettista

In questa sezione occorre inserire i dati del progettista:

- ✓ Cognome e nome
- ✓ Numero iscrizione all'albo;
- ✓ Ordine/Collegio di iscrizione all'albo e provincia (per esempio ES: Ordine degli Ingegneri di Roma).



PROGETTISTA / RESPONSABILE TECNICO

\* Cognome e nome

\* Numero iscrizione all'albo \* Ordine/Collegio di iscrizione all'albo e provincia

**Figura 298**

#### 7.24.1.4 Ubicazione dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo di ubicazione dell'apparecchio:

- ✓ Indirizzo;
- ✓ Numero civico;
- ✓ Provincia;
- ✓ Comune;
- ✓ CAP.

UBICAZIONE APPARECCHIO

* Indirizzo	* Numero civico
<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Provincia	* Comune
<input type="text"/> Selezionare la provincia ..	<input type="text"/> Selezionare il comune ..
Cap	
<input type="text"/>	

**Figura 299**

#### 7.24.1.5 Dati tecnici dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire i seguenti dati:

- ✓ Numero disegno;
- ✓ Pressione massima di esercizio (bar);
- ✓ Temperatura minima di esercizio (°C);
- ✓ Temperatura massima di esercizio (°C);
- ✓ Capacità massima (litri);
- ✓ Natura del fluido;
- ✓ Numero delle figure;
- ✓ Volumi delle singole figure (Indicare i volumi di ogni figura separandoli con un trattino. La somma dei volumi deve corrispondere alla capacità massima indicata nel relativo campo);
- ✓ Numero di certificati da emettere.

DATI TECNICI APPARECCHIO

* Numero disegno	* Pressione max d'esercizio (bar) <small>?</small>	* Temperatura min d'esercizio (°C) <small>?</small>
<input type="text"/>	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00
* Temperatura max d'esercizio (°C) <small>?</small>	* Capacita max (litri) <small>?</small>	* Natura del fluido
<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> Non selezionato
* Numero figure <small>?</small>		
<input type="text"/> 0		
* Volumi delle singole figure <small>?</small>		
<input type="text"/> Volumi delle singole figure		
* Numero di certificati da emettere		
<input type="text"/> 0		

**Figura 300**

#### 7.24.1.6 Elenco prove

In questa sezione occorre inserire le prove richieste (scelta multipla) scegliendo tra:

- ✓ Prova spinta a rottura,
- ✓ Prova brusche variazioni di temperatura e prova elettrica,

- ✓ Prove estensimetriche.

ELENCO PROVE	
* Prove richieste	
Selezione	Descrizione
<input type="checkbox"/>	Prova spinta a rottura
<input type="checkbox"/>	Prova brusche variazioni di temperatura e prova elettrica
<input type="checkbox"/>	Prove estensimetriche

**Figura 301**

### 7.24.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

### 7.24.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
- ✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

### 7.24.4 Iter della domanda

La pratica di “Omologazione attrezzature con parti elettriche attive” si configura come una “richiesta master” che ha il compito di verificare la documentazione inoltrata e di generare delle sotto-richieste a cui viene demandato l’aspetto operativo dell’intero percorso di verifica. Per questo motivo la presente pratica non prevede il pagamento di alcun contributo: il pagamento delle prestazioni effettuate nel corso della costruzione verrà richiesto all’interno delle singole sotto-richieste.

Più in dettaglio l’iter di questa pratica prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell’U.O.T. all’amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l’iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un’integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ L’assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario;
- ✓ Dopo l’assegnazione del tecnico la pratica viene valutata e a seconda della tipologia della riparazione vengono create delle sotto-richieste che possono essere di tre tipi:

- Esame proposta;
- Prove e indagini varie;
- Verifica finale.

## 7.24.5 La gestione delle sotto-richieste

### 7.24.5.1 Esame proposta.

La sotto-richiesta **“Esame proposta”** viene generata dall'amministrativo/tecnico nell'ambito della lavorazione della “richiesta di omologazione attrezzature con parti elettriche attive”. La sotto-richiesta, come già detto, è autonoma rispetto alla “Richiesta master” (anche se collegata a questa) e prevede il seguente iter:

- ✓ la presa in carico;
- ✓ la verifica della documentazione;
- ✓ il calcolo della prestazione;
- ✓ l'attesa del pagamento da parte del proprietario;
- ✓ l'assegnazione del tecnico;
- ✓ la verifica tecnica.

Il pagamento della prestazione avviene sulla base delle ore impiegate per valutare la proposta.

### 7.24.5.2 Prove e indagini varie.

La sotto-richiesta **“Prove e indagini varie”** viene generata dall'amministrativo/tecnico nell'ambito della lavorazione della richiesta master per gestire le prove richieste. Quindi possono essere create da zero a N sotto-richieste sulla base della necessità di effettuare prove. Ogni sotto-richiesta è autonoma (sia dalla richiesta master sia dalle altre sotto-richieste generate) e l'iter amministrativo della richiesta è il seguente:

- ✓ la presa in carico;
- ✓ la verifica della documentazione;
- ✓ il calcolo della prestazione;
- ✓ l'attesa del pagamento da parte dell'utilizzatore;
- ✓ l'assegnazione del tecnico;
- ✓ la verifica tecnica.

Il pagamento della pratica avviene sulla base dei seguenti elementi: ore necessarie ad effettuare le prove + l'importo della missione del tecnico INAIL.

### 7.24.5.3 Verifica finale.

La sotto-richiesta **“Verifica finale”** viene generata dall'amministrativo/tecnico nell'ambito della lavorazione della richiesta di costruzione. La richiesta è autonoma e l'iter amministrativo della richiesta è il solito:

- ✓ presa in carico;
- ✓ verifica della documentazione;
- ✓ calcolo della prestazione;
- ✓ attesa pagamento da parte dell'utilizzatore;
- ✓ assegnazione del tecnico;
- ✓ verifica tecnica.

Il pagamento della pratica avviene sulla base dei seguenti elementi: tariffa oraria + eventuale missione + 60€ per ogni certificato richiesto.

#### 7.24.5.4 Visualizzazione delle sotto-richieste

Le visualizzazioni delle sotto-richieste generate è disponibile all'utente nella solita area di "Ricerca richieste di prestazione". In questo caso le sotto-richieste sono visualizzate come richieste autonome.

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Ricerca richieste di prestazione

Identificativo

Data presentazione dal

Data presentazione al

Sito pratica

Sede di competenza

Codice fiscale richiedente

Settore

Prestazione

Apparecchio

Numero matricola impianto ?

Ragione sociale costruttore

Numero fabbrica/serie

Limita risultati a

10

ELENCO RICHIESTE DI PRESTAZIONE  
(la ricerca è limitata alle prime 10 righe)

Selezione	Identificativo	Matricola	Numero fabbrica	Settore	Prestazione	Apparecchio	Data presentazione	Stato	Ricevuto
	20220504.000018158.POAS2	2022/7/50049/VT		APPARECCHI A PRESSIONE	Verifica finale omologazione a.p.e.t.	Membrature con parti elettriche attive	04/05/2022 19:13:03	In attesa calcolo prestazione	
	20220504.000018153.POAS1	2022/7/50049/VT		APPARECCHI A PRESSIONE	Prove e indagini varie omologazione a.p.e.t.	Membrature con parti elettriche attive	04/05/2022 18:55:30	In attesa presa in carico	
	20220504.000018152.POAS0	2022/7/50049/VT		APPARECCHI A PRESSIONE	Esame progetto omologazione a.p.e.t.	Membrature con parti elettriche attive	04/05/2022 18:55:14	In attesa presa in carico	
	20220504.000018151.POASF	2022/7/50049/VT		APPARECCHI A PRESSIONE	Omologazione attrezzature con parti elettriche attive	Membrature con parti elettriche attive	04/05/2022 18:47:58	In attesa gestione sotto richieste	

**Figura 302**

Se invece si vuole avere una visione d'insieme delle sotto-richieste generate su una singola richiesta di costruzione occorre entrare nel dettaglio della richiesta master e accedere alla tabella "Elenco sotto-richieste".

INAIL – Manuale Utente – CIVA – Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi – Front-End

Pagina 210 di 329

ELENCO SOTTO RICHIESTE				
3 sotto richieste in totale				
Identificativo	Prestazione	Sede INAIL	Stato	Dettaglio
20220504.000018152.POAS0	OAS0	24011	In attesa presa in carico	
20220504.000018153.POAS1	OAS1	24011	In attesa presa in carico	
20220504.000018158.POAS2	OAS2	24011	In attesa calcolo prestazione	

**Figura 303**

## 7.25 Come presentare una richiesta di "Approvazione generatori modulari"

Per presentare una richiesta di "Approvazione generatori modulari" occorre selezionare il settore pressione e l'omonima prestazione e cliccare su "nuova prestazione". Il tipo di apparecchio risulta già impostato (generatore modulare); occorre quindi cliccare sul tasto "INOLTRA".

**Figura 304**

### 7.25.1 Pagina d'inoltro della richiesta

Entrati nella pagina di inserimento occorre valorizzare alcune sezioni che saranno dettagliate di seguito.

### 7.25.1.1 Documentazione da allegare

DOCUMENTI DA ALLEGARE ▼  
(clickare sulla freccia per maggiori informazioni)

Disegni quotati d'assieme e disegni schematici dei generatori modulari, con particolare indicazione dei dispositivi di sicurezza e protezione e del loro posizionamento. I disegni riportano il numero max/min di moduli termici, la potenzialità e le caratteristiche dei singoli moduli nonché di tutte le indicazioni che consentano di individuare l'appartenenza dei diversi esemplari al prototipo di cui si chiede l'approvazione.

Relazione tecnica con indicazione dei parametri massimi e minimi di progetto/funzionamento relativi a pressione, temperatura ecc., descrizione del funzionamento con particolare riferimento alle misure di sicurezza di cui al punto 2.1 del cap. R.3.F.

Manuale d'uso, montaggio e manutenzione relativo al generatore modulare nel suo complesso.

Manuale d'uso e manutenzione dei singoli moduli facenti parte del generatore modulare.

Schema elettrico di collegamento con le caratteristiche elettriche di impiego.

Copia delle certificazioni dei singoli moduli relative alle direttive 90/396/CEE e 92/42/CEE.

Copia delle certificazioni relative ai dispositivi di sicurezza e protezione non facenti parte dei singoli moduli.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA

\* Nome del documento da allegare

Allegare file ammessi (.pdf, .p7m, .zip) da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Figura 305**


In questa sezione occorre inserire i seguenti documenti:

- ✓ Disegni quotati d'assieme e disegni schematici dei generatori modulari, con particolare indicazione dei dispositivi di sicurezza e protezione e del loro posizionamento. I disegni riportano il numero MAX/MIN di moduli termici, la potenzialità e le caratteristiche dei singoli moduli nonché di tutte le indicazioni che consentano di individuare l'appartenenza dei diversi esemplari al prototipo di cui si chiede l'approvazione.
- ✓ Relazione tecnica con indicazione dei parametri massimi e minimi di progetto/funzionamento relativi a pressione, temperatura ecc., descrizione del funzionamento con particolare riferimento alle misure di sicurezza di cui al punto 2.1 del cap. R.3.F.
- ✓ Manuale d'uso, montaggio e manutenzione relativo al generatore modulare nel suo complesso.
- ✓ Manuale d'uso e manutenzione dei singoli moduli facenti parte del generatore modulare.
- ✓ Schema elettrico di collegamento con le caratteristiche elettriche di impiego.
- ✓ Copia delle certificazioni dei singoli moduli relative alle direttive 90/396/CEE e 92/42/CEE.
- ✓ Copia delle certificazioni relative ai dispositivi di sicurezza e protezione non facenti parte dei singoli moduli.
- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo.

### 7.25.1.2 Sezione del proprietario

Nella sezione proprietario, se l'utente è già registrato negli archivi INAIL, vengono presentate in automatico le informazioni in possesso dell'Istituto; altrimenti l'utente dovrà inserirle manualmente.

In ogni caso vanno sempre inserite le informazioni su indirizzo PEC e telefono che sono obbligatorie, la mail secondaria è opzionale, comunque, se impostata, tutte le mail verranno spedite anche alla mail secondaria, che può essere una PEC o un MAIL normale.



PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune \* Cap

Indirizzo PEC di contatto Conferma Indirizzo PEC di contatto

Indirizzo mail secondario (opzionale) Conferma Indirizzo mail secondario

\* Telefono di contatto

**Figura 306**

### 7.25.1.3 Sede operativa del costruttore

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo della sede operativa del costruttore:

- ✓ Indirizzo;
- ✓ Numero civico;
- ✓ Provincia;
- ✓ Comune;
- ✓ CAP.



SEDE OPERATIVA DEL COSTRUTTORE

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune Cap

Selezionare la provincia .. Selezionare il comune ..

**Figura 307**

#### 7.25.1.4 Dati tecnici dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire i seguenti dati:

- ✓ Numero massimo di caldaie presenti nel generatore modulare;
- ✓ Modello della singola caldaia;
- ✓ Marchio/i di fabbrica;
- ✓ Disegno d'assieme;
- ✓ Il disegno è stato revisionato? (SI/NO). Se è stato revisionato occorre inserire:
  - Numero revisione;
  - Data revisione;
  - Potenzialità minima del generatore modulare (kW);
  - Potenzialità massima del generatore modulare (kW).

DATI TECNICI APPARECCHIO		
* Numero massimo di caldaie presenti nel generatore modulare	* Modello della singola caldaia	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	
* Marchio/i di fabbrica	* Disegno d'assieme	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
* Il disegno e' stato revisionato?	* Numero revisione	* Data revisione
<input type="button" value="Non selezionato"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Potenzialita' minima del generatore modulare (kW)	* Potenzialita' massima del generatore modulare (kW)	
<input type="button" value="0,00"/>	<input type="button" value="0,00"/>	

**Figura 308**

#### 7.25.1.5 Sezione della DITTA PRESSO CUI VERRANNO EFFETTUATE LE VERIFICHE

In questa sezione l'utente deve inserire i dati della ditta presso cui verranno eseguite le verifiche. Se la ditta e l'indirizzo cui verranno effettuate le verifiche coincide con la sede operativa del costruttore è sufficiente rispondere SI alla corrispondente domanda e non occorre inserire altro.

Altrimenti se non c'è coincidenza occorre inserire le seguenti informazioni.

Se la sede legale dell'azienda è in Italia, è sufficiente inserire il codice fiscale/partita iva per avere in automatico anche la ragione sociale (il programma acquisisce i dati dagli archivi INAIL); mentre i campi del luogo in cui verranno svolte le prove devono essere sempre digitati.

Se invece la sede legale della ditta è all'estero, occorre inserire solo la nazione e la ragione sociale.

DITTA PRESSO CUI VERRANNO EFFETTUATE LE VERIFICHE

La ditta e l'indirizzo cui verranno effettuate le verifiche coincide con la sede operativa del costruttore?

No

Sede legale del soggetto

Italia

\* Partita iva/Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo presso cui verranno effettuate le prove

Numero civico

\* Provincia

Selezionare la provincia ..

\* Comune

Selezionare il comune ..

Cap

Selezionare il cap ..

Telefono

**Figura 309**

### 7.25.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

### 7.25.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
- ✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

### 7.25.4 Iter della domanda

L’iter delle pratiche di “Approvazione generatori modulari” prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell’U.O.T. all’amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l’iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un’integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell’importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell’avviso di pagamento “PAGOPA”; **l’emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL**;
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;

- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario;** l'appuntamento per la verifica verrà concordato tramite le funzioni di "Comunicazione" (si veda di seguito);
- ✓ A verifica conclusa, verrà emesso un verbale con l'esito (positivo/negativo); questo evento verrà notificato al proprietario tramite comunicazione E-MAIL; in caso di integrazione dell'importo della prestazione verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a integrazione del precedente: il verbale di verifica verrà notificato al proprietario solo a pagamento effettuato;
- ✓ Prima della conclusione della pratica viene emessa la matricola; **l'evento viene notificato al proprietario con una E-MAIL.**

## 7.26 Come presentare una richiesta di "Rinnovo del certificato approvazione generatori modulari"

Per richiedere il "Rinnovo del certificato di approvazione per generatori modulari", è necessario seguire alcuni passaggi specifici. Innanzitutto, è essenziale selezionare il settore "pressione" e la relativa prestazione corrispondente. Successivamente, cliccare su "nuova prestazione". All'interno di questa pagina, sarà disponibile un'unica opzione, ovvero il "Generatore modulare". A questo punto, è possibile indicare se l'apparecchio è già immatricolato o meno.

Una volta effettuata la selezione dell'apparecchio e, se del caso, inserita la matricola (nel caso di un apparecchio già immatricolato), è possibile procedere con l'inoltro della richiesta di rinnovo del certificato di approvazione.




**Figura 310**

### 7.26.1 Pagina d'inoltro della richiesta

Entrati nella pagina di inserimento occorre valorizzare alcune sezioni che saranno dettagliate di seguito.

#### 7.26.1.1 Documentazione da allegare



**Figura 311**

In questa sezione occorre inserire i seguenti documenti:

- ✓ DichiaraZione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA
- ✓ DichiaraZione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta che non sono state apportate modifiche rispetto all'approvazione originariamente rilasciata di cui si sta chiedendo il rinnovo

I seguenti documenti devono essere allegati solo se l'originaria richiesta di approvazione NON è stata presentata sull'applicativo CIVA.

- ✓ Disegni quotati d'assieme e disegni schematici dei generatori modulari, con particolare indicazione dei dispositivi di sicurezza e protezione e del loro posizionamento. I disegni riportano il numero max/min di moduli termici, la potenzialità e le caratteristiche dei singoli moduli nonché di tutte le indicazioni che consentano di individuare l'appartenenza dei diversi esemplari al prototipo di cui si chiede l'approvazione.
- ✓ Relazione tecnica con indicazione dei parametri massimi e minimi di progetto/funzionamento relativi a pressione, temperatura ecc., descrizione del funzionamento con particolare riferimento alle misure di sicurezza di cui al punto 2.1 del cap. R.3.F.
- ✓ Manuale d'uso, montaggio e manutenzione relativo al generatore modulare nel suo complesso.
- ✓ Manuale d'uso e manutenzione dei singoli moduli facenti parte del generatore modulare.
- ✓ Schema elettrico di collegamento con le caratteristiche elettriche di impiego.
- ✓ Copia delle certificazioni dei singoli moduli relative alle direttive 90/396/CEE e 92/42/CEE.
- ✓ Copia delle certificazioni relative ai dispositivi di sicurezza e protezione non facenti parte dei singoli moduli.

#### 7.26.1.2 Sezione del Proprietario/Cliente

Nella sezione Proprietario/Cliente, se l'utente è già registrato nei registri dell'INAIL, le informazioni detenute dall'Istituto vengono automaticamente visualizzate. In caso contrario, l'utente dovrà inserirle manualmente. È fondamentale che, in entrambi i casi, siano fornite le informazioni relative all'indirizzo PEC e al numero di telefono, poiché sono dati obbligatori.

L'indicazione di un indirizzo mail secondario è facoltativa. Tuttavia, se viene fornito e impostato, tutte le comunicazioni verranno inviate anche a tale indirizzo, che può essere sia una casella di posta elettronica certificata (PEC) che un indirizzo mail normale.

PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune \* Cap

\* Indirizzo PEC di contatto \* Conferma Indirizzo PEC di contatto

Indirizzo mail secondario (opzionale) Conferma Indirizzo mail secondario

\* Telefono di contatto

**Figura 312**

#### 7.26.1.3 Ubicazione del luogo dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo del luogo ove è presente l'apparecchio da censire.

UBICAZIONE APPARECCHIO

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune Cap

Selezionare la provincia .. Selezionare il comune .. Selezionare il cap ..

**Figura 313**

#### 7.26.1.4 Dati tecnici dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire le seguenti informazioni:

Se l'apparecchio è certificato o meno, numero massimo di caldaie presenti nel generatore modulare, modello della singola caldaia, marchio di fabbrica, disegno d'assieme, numero revisione, data revisione, potenzialità minima e massima del generatore modulare.

**Figura 314**

### 7.26.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

### 7.26.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
- ✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

### 7.26.4 Iter della domanda

L’iter amministrativo delle pratiche di “Rinnovo del certificato approvazione generatori modulari” prevede i seguenti passaggi:


- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell’U.O.T. all’amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l’iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un’integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa;**

- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL;**
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario;** la verifica del progetto viene effettuata sulla documentazione inoltrata e non prevede appuntamento con il proprietario;
- ✓ Dopo L'assegnazione al tecnico bisogna selezionare l'esito della verifica tecnica.

## 7.27 *Come presentare una richiesta di "Scorrimento viscoso"*

### 7.27.1 La presentazione di una richiesta di scorrimento viscoso

Per presentare una richiesta di scorrimento viscoso occorre selezionare il settore pressione e la prestazione di "Scorrimento Viscoso", cliccare su "Nuova prestazione" e scegliere l'apparecchio.



**Figura 315**

Gli apparecchi su cui è possibile richiedere una richiesta di scorrimento viscoso sono i seguenti:

- ✓ Forno;
- ✓ Generatore d'acqua surriscaldata;
- ✓ Generatore di vapore d'acqua;
- ✓ Insieme a pressione (non considerati come ui-unità indivisibile)
- ✓ Insieme a pressione ui (unità indivisibile)
- ✓ Recipiente di gas (non GPL);
- ✓ Recipiente di vapore;
- ✓ Serbatoi GPL;
- ✓ Tubazione;

Per procedere con la richiesta occorre possedere la matricola dell'apparecchio. La matricola va digitata nell'apposito campo e va verificata premendo il tasto "Verifica Matricola".

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Apparecchi a pressione - Scorrimento viscoso

Gestione delle richieste

Nuova prestazione

Prestazioni inoltrate

APPARECCHIO

Apparecchio

Serbatoi gpl

DIGITARE LA MATRICOLA

\* Numero matricola apparecchio ?

2000/7/12345/TE

VERIFICA MATRICOLA

INSERISCI DOMANDA PER APPARECCHIO NON CENSITO

**Figura 316**

Entrati nella pagina di inserimento occorre valorizzare alcune sezioni che saranno dettagliate di seguito.

#### 7.27.1.1 Documentazione da allegare

DOCUMENTI DA ALLEGARE ▼  
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

\* Nome del documento da allegare

Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Figura 317**

I documenti da allegare alla richiesta di scorrimento viscoso sono i seguenti:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA.

#### 7.27.1.2 Sezione Proprietario/Cliente

In questa sezione, dove generalmente le informazioni anagrafiche e l'indirizzo sono già preimpostati, occorre inserire solo i dati della PEC, della mail secondaria (opzionale) e il numero di telefono.

PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente 869	Codice fiscale BBBLNZ31M10I634Q	Partita iva 00000000000
* Ragione sociale BABBO LORENZO		
* Indirizzo VIA MEDIANA KM ,500 - B.GO S. MICHELE		* Numero civico 5500
* Provincia LATINA	* Comune LATINA	* Cap 04100
* Indirizzo PEC di contatto <input type="text"/> Indirizzo mail secondario (opzionale) <small>?</small> <input type="text"/> * Telefono di contatto <input type="text"/>		
* Conferma Indirizzo PEC di contatto <input type="text"/> Conferma Indirizzo mail secondario <input type="text"/>		

**Figura 318**

#### 7.27.1.3 Sezione del costruttore

In questa sezione occorre inserimento i dati del **costruttore originario** dell'apparecchio. Se la sede legale dell'azienda è in Italia, è sufficiente inserire il codice fiscale/partita iva per avere in automatico tutte le informazioni richieste (il programma acquisisce i dati dagli archivi INAIL). Solo in caso di assenza del codice fiscale negli archivi dell'Istituto occorre inserire manualmente le informazioni richieste.

COSTRUTTORE

Sede legale del soggetto Italia		
* Partita iva/Codice fiscale <input type="text"/>		
* Ragione sociale <input type="text"/>		
* Indirizzo <input type="text"/> Numero civico <input type="text"/>		
* Provincia Selezionare la provincia ..	* Comune Selezionare il comune ..	Cap Selezionare il cap ..
Telefono <input type="text"/>		

**Figura 319**

Se invece la sede legale della ditta è all'estero, occorre inserire solo la nazione e la ragione sociale.

<b>COSTRUTTORE</b>
<b>Sede legale del soggetto</b>
<input type="text" value="Estero"/>
* Nazione
<input type="text" value="Selezionare la nazione .."/>
* Ragione sociale
<input type="text"/>

**Figura 320**

#### **7.27.1.4 Sezione Progettista/Responsabile Tecnico**

Questa sezione è valorizzata in automatico con i dati già registrati su CIVA; in caso di difformità oppure assenza è possibile inserire le informazioni corrette o mancanti.

<b>PROGETTISTA / RESPONSABILE TECNICO</b>	
* L'impianto è soggetto a progetto secondo il D.M. 37/2008 s.m.i. art. 5 comma 2 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali	
<input type="text" value="Si"/>	
* Cognome e nome	
<input type="text" value="MARIO ROSSI"/>	
* Numero iscrizione all'albo	* Ordine/Collegio di iscrizione all'albo
<input type="text" value="1234-ROSSI"/>	<input type="text" value="ROMA"/>

**Figura 321**

#### **7.27.1.5 Ubicazione dell'apparecchio**

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo ove è ubicato l'apparecchio per cui si richiede la prestazione.

<b>UBICAZIONE APPARECCHIO</b>		
* Indirizzo	* Numero civico	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
* Provincia	* Comune	Cap
<input type="text" value="Selezionare la provincia .."/>	<input type="text" value="Selezionare il comune .."/>	<input type="text"/>

**Figura 322**

#### **7.27.1.6 Sezione dati tecnici dell'apparecchio**

In questa sezione, se non preimpostati, occorre inserire i dati tecnici dell'apparecchio che sono specifici per le varie tipologie di attrezzature e sono riportati in appendice a questo documento.

DATI TECNICI APPARECCHIO

\* Apparecchio certificato 

Si 

\* Pressione (bar) 

0,00 

\* Dimensione nominale

0 

\* Stato del Fluido

Non selezionato 

\* CATEGORIA RISCHIO

Non selezionato 

\* L'apparecchio lavora in regime di vuoto?

Non selezionato 

\* Temperatura (°C) 

0,00 

\* Gruppo del Fluido

Non selezionato 

\* Natura del Fluido

Non selezionato 

\* Instabilità del gas

Non selezionato 

\* Attrezzatura soggetta a verifica di messa in servizio (DM 329/04)

Non selezionato 

**Figura 323**

### 7.27.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

### 7.27.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
- ✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

### 7.27.4 Iter della domanda

La pratica di scorrimento viscoso si configura come una “richiesta master” che ha il compito di verificare la documentazione inoltrata e di generare delle sotto-richieste a cui viene demandato l’aspetto operativo dell’intero percorso.

Più in dettaglio l’iter di questa pratica prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della Pratica da parte del direttore della UOT;
- ✓ Verifica Documentazione da parte dell’amministrativo della UOT;
  - Se la documentazione è conforme viene generata la sotto-richiesta **“Piano Controlli DIT”** altrimenti viene richiesta l’integrazione di documentazione.
- ✓ La sotto-richiesta Piano Controlli DIT viene assegnata alla stessa UOT oppure alla sede del DIT in base alla disponibilità di tecnici competenti e la pratica master viene messa nello stato “attesa verifica piano controlli”;
- ✓ Lavorazione della sotto-richiesta Piano Controlli DIT da parte del tecnico con conseguente verifica Piano Controlli e della documentazione;

- ✓ Riattivazione della pratica master e calcolo della prestazione da parte dell'amministrativo UOT, generazione bollettino, pagamento di quest'ultimo e verifica del pagamento;
- ✓ Generazione della seconda sotto-richiesta **“Autorizzazione alla vita residua”** da parte dell'amministrativo che può assegnare la pratica alla stessa UOT oppure alla sede del DIT in base alla disponibilità di tecnici competenti in materia e la pratica master viene messa nello stato “attesa autorizzazione alla vita residua”;
- ✓ Una volta assegnata **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per indicare il proprio interesse a proseguire la pratica** e successivamente viene richiesta l'aggiunta della documentazione di progetto;
- ✓ Lavorazione della sotto-richiesta “Autorizzazione alla vita residua” da parte del tecnico con conseguente verifica della documentazione;
- ✓ Generazione da parte del sistema della terza sotto-richiesta **“Verifica Progetto DIT”**;
- ✓ Una volta assegnata e presa in carico avviene la verifica della documentazione e successiva assegnazione al tecnico. Il tecnico dovrà quindi inserire l'esito;
- ✓ In base all'esito selezionato, la pratica si può concludere con: esito positivo (con conseguente pagamento di un ulteriore avviso di pagamento), con esito negativo o con la richiesta di documentazione integrativa che porterà a generare la quarta sotto-richiesta **“Integrazione Piano controlli”** assegnata automaticamente al tecnico e alla sede che hanno lavorato la sotto-richiesta **“Piano Controlli DIT”**.

## 7.27.5 La gestione delle sotto-richieste

### 7.27.5.1 Piano Controlli DIT.

La sotto-richiesta **“Piano Controlli DIT”** viene generata dall'amministrativo nell'ambito della lavorazione della “richiesta di scorrimento viscoso”.

La sotto-richiesta di **“Piano Controlli DIT”**, come già detto, è autonoma rispetto alla “Richiesta di scorrimento viscoso” (anche se collegata a questa) e prevede il seguente iter:

- ✓ la presa in carico;
- ✓ la verifica della documentazione e del piano controlli;
  - Se il piano controlli è conforme viene caricato il documento check controlli e il documento di attestazione di documentazione ricevuta altrimenti viene attivata la richiesta di documentazione integrativa.

### 7.27.5.2 Autorizzazione alla vita residua


La sotto-richiesta **“Autorizzazione alla vita residua”** viene generata dall'amministrativo nell'ambito della lavorazione della richiesta di scorrimento viscoso master.

La sotto-richiesta di **“Autorizzazione alla vita residua”**, come già detto, è autonoma rispetto alla “Richiesta di scorrimento viscoso” (anche se collegata a questa) e prevede il seguente iter:

- ✓ l'assegnazione del tecnico;
- ✓ l'indicazione a proseguire la pratica da parte del proprietario (datore di lavoro):
  - SI – si conferma l'interesse a proseguire la pratica e viene attivata la richiesta di invio “Documentazione di progetto”.
  - NO – si conferma l'interesse a non proseguire la pratica e questa passa allo stato “Attesa chiusura pratica”. A questo punto il tecnico può decidere se

- “Spostare la pratica alla fase successiva” (con conseguente attivazione della richiesta di invio “Documentazione di progetto” al proprietario) oppure di “Chiudere la pratica” (chiudendo sia la sotto-richiesta che la pratica master).
- ✓ la verifica della documentazione.

**Figura 324**



**Figura 325**

#### 7.27.5.3 Verifica Progetto DIT.

La sotto-richiesta **“Verifica Progetto DIT”** viene generata dall’amministrativo nell’ambito della lavorazione della richiesta di scorrimento viscoso master.

La sotto-richiesta di **“Verifica Progetto DIT”**, come già detto, è autonoma rispetto alla “Richiesta di scorrimento viscoso” (anche se collegata a questa) e prevede il seguente iter:

- ✓ la presa in carico;
- ✓ la verifica della documentazione;
- ✓ l’assegnazione del tecnico;
- ✓ la verifica tecnica del gruppo di lavoro:
  - esito positivo – avviene l’inserimento dell’autorizzazione e la pratica si conclude.
  - esito negativo – inserimento dell’esito negativo, con la conclusione della pratica.

- richiesta integrazione documentazione – la pratica viene messa nello stato di attesa della documentazione integrativa e viene aperta una nuova sotto- richiesta denominata **“Integrazione Piano controlli”**.

#### 7.27.5.4 Integrazione Piano Controlli

La sotto-richiesta **“Integrazione Piano controlli”** viene generata dall'amministrativo nell'ambito della lavorazione della richiesta di scorrimento viscoso master.

La sotto-richiesta di **“Integrazione Piano controlli”**, come già detto, è autonoma rispetto alla **“Richiesta di scorrimento viscoso”** (anche se collegata a questa) e prevede il seguente iter:

- ✓ La richiesta di documentazione integrativa;
- ✓ Verifica piano controlli;

#### 7.27.5.5 Visualizzazione delle sotto-richieste

La visualizzazione delle sotto-richieste generate è disponibile all'utente nella solita area di **“Ricerca richieste di prestazione”**. In questo caso le richieste sono visualizzate come richieste autonome.

Selezione	Identificativo	Matricola	Numero fabbrica	Settore	Prestazione	Apparecchio	Data presentazione	Stato
●	20240515.000013278.PSCW2	2024/9/00299/RM	APPARECCHI A PRESSIONE	Scorrimento Viscoso - Integrazione documentale	TUBAZIONE	15/05/2024 12:25:00	Pratica conclusa	
●	20240515.000013277.PSCW1	2024/9/00299/RM	APPARECCHI A PRESSIONE	Scorrimento Viscoso - Verifica progetto DIT	TUBAZIONE	15/05/2024 10:27:48	Pratica conclusa	
●	20240514.000013276.PSCW3	2024/9/00299/RM	APPARECCHI A PRESSIONE	Scorrimento Viscoso - Autorizzazione alla vita residua	TUBAZIONE	14/05/2024 17:56:33	Pratica conclusa	
●	20240514.000013275.PSCW0	2024/9/00299/RM	APPARECCHI A PRESSIONE	Scorrimento Viscoso - Piano controlli DIT	TUBAZIONE	14/05/2024 17:19:33	Pratica conclusa	

**Figura 326**

Se invece si vuole avere una visione d'insieme delle sotto-richieste generate su una singola richiesta di scorrimento viscoso occorre entrare nel dettaglio della richiesta master e accedere alla tabella "Elenco sotto-richieste".

ELENCO SOTTO RICHIESTE				
4 sotto richieste in totale				
Identificativo	Prestazione	Sede INAIL	Stato	Dettaglio
20240514.000013275.PSCW0	SCW0	24011	Pratica conclusa	👁
20240514.000013276.PSCW3	SCW3	24011	Pratica conclusa	👁
20240515.000013277.PSCW1	SCW1	72178	Pratica conclusa	👁
20240515.000013278.PSCW2	SCW2	24011	Pratica conclusa	👁
1				

**Figura 327**


## 7.28 *Come presentare una richiesta di "Revisione autocisterne GPL"*

Questo servizio va utilizzato esclusivamente per richiedere la revisione delle autocisterne GPL e sostituisce il servizio denominato "REVISIONE RECIPIENTI DI TRASPORTO NON CE (BOMBOLE E BIDONI)" - apparecchio AUTOCISTERNE GPL.

Per presentare una richiesta di "Revisione autocisterne GPL" occorre selezionare il settore pressione e l'omonima prestazione; poi bisogna cliccare su "nuova prestazione". Su questa pagina sarà presente un solo apparecchio:

- ✓ Autocisterne GPL.

Dopo aver scelto l'apparecchio occorre quindi cliccare sul tasto "INOLTRA".



The screenshot shows the 'Nuova prestazione' (New Service) page. On the left, a sidebar lists services: E.A. per serbatoi con capacità > 13 mc, Dichiarazione di messa in servizio serbatoi GPL (cumulativa), Esonero serbatoi GPL (verifiche cumulative), Esonero dalla conduzione abilitata per generatori di vapore già immatricolati, Prova manichette GPL, Omologazione attrezzature con parti elettriche attive, Approvazione generatori modulari, Scorrimento Viscoso, Costruzione membrature di ricambio, Revisione autocisterne GPL (highlighted with a red box), Revisione recipienti trasportabili GPL, Revisione recipienti NON GPL, and Impianto Di Riscaldamento. The main area is titled 'Nuova prestazione' and shows a 'Prestazioni inoltrate' (Submitted Services) section. Under 'APPARECCHIO', there is a dropdown menu with 'Autocisterne gpl' selected. The 'INOLTRA' (Continue) button is at the bottom right.

**Figura 328**

### 7.28.1 Pagina d'inoltro della richiesta

Entrati nella pagina di inserimento occorre valorizzare alcune sezioni che saranno dettagliate di seguito.

#### 7.28.1.1 Documentazione da allegare

**Figura 329**

In questa sezione occorre inserire i seguenti documenti:

- ✓ Dichiaraazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo.

#### 7.28.1.2 Sezione del Revisore/Cliente

Nella sezione Revisore/Cliente, se l'utente è già registrato negli archivi INAIL, vengono presentate in automatico le informazioni in possesso dell'Istituto; altrimenti l'utente dovrà inserirle manualmente.

In ogni caso vanno sempre inserite le informazioni su indirizzo PEC e telefono che sono obbligatorie, la mail secondaria è opzionale, comunque, se impostata, tutte le mail verranno spedite anche alla mail secondaria, che può essere una PEC o un MAIL normale.

**Figura 330**

#### 7.28.1.3 Ubicazione del luogo di revisione

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo del luogo ove verrà svolta la revisione.

UBICAZIONE LUOGO DI REVISIONE		
* Indirizzo	* Numero civico	
<input type="text"/>		
* Provincia	* Comune	Cap
<input type="text" value="Selezionare la provincia ..."/>	<input type="text" value="Selezionare il comune ..."/>	<input type="text"/>

**Figura 331**

#### 7.28.1.4 Dati tecnici dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire le seguenti informazioni:

- ✓ Il numero delle autocisterne GPL da revisionare;
- ✓ Indicazione della modalità di svolgimento dell'intervento (svolto collegialmente con la MCTC oppure solo con personale INAIL).

L'importo della prestazione verrà emesso sulla base di queste due informazioni inserite.

DATI TECNICI APPARECCHIO	
* N° autocisterne GPL da revisionare	* L'intervento e' collegiale INAIL-MCTC?
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Non selezionato"/>

**Figura 332**

#### 7.28.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

#### 7.28.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
- ✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

#### 7.28.4 Iter della domanda

L’iter amministrativo delle pratiche di “Revisione autocisterne GPL” prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL**;
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario**; l'appuntamento per la verifica verrà concordato tramite le funzioni di "Comunicazione" (si veda di seguito);
- ✓ **Caricamento del file standard con l'elenco delle autocisterne da revisionare** (si veda di seguito).
- ✓ Eventuali ricicli relativi alla documentazione consegnata;
- ✓ L'emissione dei certificati di revisione;
- ✓ In caso di integrazione dell'importo della prestazione verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a conguaglio del precedente.

### 7.28.5 Consegnare il file standard

Come detto, il proprietario all'atto della verifica delle attrezzature deve consegnare a INAIL (tramite il tecnico che esegue il controllo oppure inoltrandola per mezzo della funzione di "Comunicazioni") il file completo delle attrezzature verificate.

#### 7.28.5.1 Dove scaricare il file standard

Per scaricare il file EXCEL occorre cliccare sul link "*Download modello EXCEL*" come riportato nella figura seguente.

**Attenzione:** Il presente file dovrà essere presentato compilato al tecnico il giorno dell'ispezione.

[Download modello excel](#) 

**DOCUMENTI DA ALLEGARE**  (cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

X SCEGLI IL FILE ALLEGA DOCUMENTO

Allegare file ammessi (.pdf,.p7m) da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB. Per i file .zip la dimensione può essere fino a 5MB.

**Figura 333**

**ATTENZIONE:** occorre consegnare esclusivamente file EXCEL corrispondenti ai modelli predisposti. File difformi da questi modelli non verranno acquisiti.

#### 7.28.5.2 Modello RVA\_Revisione\_AUTOCISTERNE

Questo modello EXCEL va utilizzato per le **richieste di revisione delle autocisterne GPL**.

Il modello RVA\_Revisione\_AUTOCISTERNE presenta cinque sezioni: la prima è riservata alle caratteristiche tecniche del recipiente, la seconda alla tipologia della verifica, la terza all'esito della revisione, la quarta al costruttore del recipiente e la quinta ai dati del proprietario.

Il costruttore deve essere necessariamente presente negli archivi dell'Istituto altrimenti il file verrà scartato.

Caratteristiche tecniche												Costruttore		Proprietario					
Identificativo univoco/Numero di Fabbrica		Anno di fabbricazione		Volume cisterna (l)		Pressione di prova idraulica (bar)		Tipologia della verifica		Esito Revisione		Sede legale del Soggetto		Partita Iva/Codice fiscale		Ragione Sociale		Codice fiscale	
1	Dato obbligatorio	Dato obbligatorio	Dato obbligatorio	Dato obbligatorio	Dato obbligatorio	Dato obbligatorio	Dato obbligatorio	Dato obbligatorio - Inserire: Triennale/Esennale	Dato obbligatorio - Inserire: Positivo/Negativo	Dato obbligatorio - Inserire: Sede legale (Nazionale/Regionale/Statale)	Dato obbligatorio - Inserire: Sede legale (Nazionale/Regionale/Statale)	Dato obbligatorio - Inserire: Partita Iva/Codice fiscale	Dato obbligatorio - Inserire: Partita Iva/Codice fiscale	Dato obbligatorio - Inserire: Ragione Sociale	Dato obbligatorio - Inserire: Ragione Sociale	Dato obbligatorio - Inserire: Codice fiscale	Dato obbligatorio - Inserire: Codice fiscale		
2																			

**Figura 334**

Nella prima sezione (dati tecnici) occorre inserire i dati delle caratteristiche tecniche delle autocisterne:

- ✓ Identificativo univoco/Numero di Fabbrica – Dato obbligatorio;
- ✓ Anno di fabbricazione – Dato obbligatorio;
- ✓ Volume cisterna (l) – Dato obbligatorio;
- ✓ Pressione di prova idraulica (bar) - Dato obbligatorio solo se la verifica è esennale.

Nella seconda sezione occorre inserire la tipologia della verifica (Dato obbligatorio - Triennale/Esennale).

Nella terza sezione occorre inserire l'esito della verifica (Dato obbligatorio - Positivo/Negativo).

Nella quarta sezione (costruttore) occorre inserire obbligatoriamente il codice fiscale, se la sede legale del soggetto è in Italia, altrimenti occorre inserire la nazione e la ragione sociale del costruttore estero. I campi "sede legale del soggetto" e "nazione" sono stati preimpostati con tutti i valori ammissibili: occorre scegliere tra questi senza modificarli altrimenti il file verrà scartato.

Nella quinta sezione devono essere inseriti il codice fiscale (se il proprietario è un "soggetto estero" al posto del codice fiscale occorre inserire la dicitura "ESTERO") e la ragione sociale del proprietario.

#### 7.28.5.3 Tipologia di errori che producono lo scarto dei file.

Al fine di evitare ricicli nei file consegnati a INAIL si elencano di seguito gli errori tipici che producono lo scarto del file standard:

- La mancanza di dati ritenuti obbligatori;
- La non rispondenza dei valori preimpostati nelle celle EXCEL con quelli inseriti;
- La duplicazione di numero di fabbrica/identificativo univoco;
- La non rispondenza del modello richiesto per recipienti verificati;
- L'assenza negli archivi INAIL del codice fiscale del costruttore del recipiente.


### 7.29 *Come presentare una richiesta di "Revisione recipienti trasportabili GPL"*

Questo servizio va utilizzato esclusivamente per richiedere la revisione recipienti trasportabili GPL e sostituisce il servizio denominato "REVISIONE RECIPIENTI DI TRASPORTO NON CE (BOMBOLE E BIDONI)" - apparecchi RECIPIENTI GPL PER IL TRASPORTO DI GAS COMPRESI E LIQUEFATTI.

Per presentare una richiesta di "Revisione recipienti trasportabili GPL" occorre selezionare il settore pressione e l'omonima prestazione; poi bisogna cliccare su "nuova prestazione". Su questa pagina va selezionato il tipo di apparecchio, scegliendo tra:

- ✓ Bidoni GPL con capacità fino a 150 litri;
- ✓ Bomboloni e serbatoi GPL con capacità oltre i 150 litri.

Dopo aver scelto l'apparecchio occorre quindi cliccare sul tasto "INOLTRA".



The screenshot shows the CIVA software interface for inspecting industrial equipment. On the left, a sidebar lists various inspection categories. The 'Revisione recipienti trasportabili GPL' option is highlighted with a red box. The main panel shows a header 'CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI' and 'Apparecchi a pressione - Revisione recipienti trasportabili gpl'. Below this is a 'Gestione delle richieste' section. The 'SOGGETTO PER IL QUALE SI STA OPERANDO' section contains fields for 'Codice fiscale', 'Codice cliente', and 'Ragione sociale', all of which are blurred. The 'Nuova prestazione' section is active, showing a 'Prestazioni inoltrate' section. The 'APPARECCHIO' section is highlighted with a red box, showing a dropdown menu with three options: 'Bidoni gpl con capacità fino a 150 litri', 'Bidoni gpl con capacità fino a 150 litri', and 'Bomboloni e serbatoi gpl con capacità oltre i 150 litri'. The 'Bidoni gpl con capacità fino a 150 litri' option is selected and highlighted with a blue background.

Figura 335

## 7.29.1 Pagina d'inoltro della richiesta

Entrati nella pagina di inserimento occorre valorizzare alcune sezioni che saranno dettagliate di seguito.

### 7.29.1.1 Documentazione da allegare

**Figura 336**

In questa sezione occorre inserire i seguenti documenti:

- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo.

### 7.29.1.2 Sezione del Revisore/Cliente

Nella sezione Revisore/Cliente, se l'utente è già registrato negli archivi INAIL, vengono presentate in automatico le informazioni in possesso dell'Istituto; altrimenti l'utente dovrà inserirle manualmente.

In ogni caso vanno sempre inserite le informazioni su indirizzo PEC e telefono che sono obbligatorie, la mail secondaria è opzionale, comunque, se impostata, tutte le mail verranno spedite anche alla mail secondaria, che può essere una PEC o un MAIL normale.

**Figura 337**

### 7.29.1.3 Ubicazione del luogo di revisione

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo del luogo ove verrà svolta la revisione.

The form is titled 'UBICAZIONE LUOGO DI REVISIONE'. It contains fields for 'Indirizzo' (Address), 'Numero civico' (House number), 'Provincia' (Province), 'Comune' (Municipality), and 'Cap' (Postal code). Each field is preceded by a mandatory indicator (\*).

**Figura 338**

### 7.29.1.4 Dati tecnici dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire alcune informazioni che risultano specifiche per ognuno degli apparecchi selezionati.

#### Apparecchio: Bidoni GPL con capacità fino a 150 litri

Per i Bidoni GPL con capacità fino a 150 litri occorre inserire:

- ✓ Il numero di apparecchi da revisionare per la tipologia "Piccola bombola e piccolo bidone (fino a 5 litri)";
- ✓ Il numero di apparecchi da revisionare per la tipologia "Bidone (oltre 5 litri fino a 150 litri)";
- ✓ Il numero di certificati plurimi di revisione da emettere.

L'importo della prestazione verrà emesso sulla base delle informazioni inserite.

The form is titled 'DATI TECNICI APPARECCHIO'. It contains three input fields: 'Piccola bombola e piccolo bidone (fino a 5 litri) - N° apparecchi da revisionare' (0), 'Bidone (oltre 5 litri fino a 150 litri) - N° apparecchi da revisionare' (0), and 'N° certificati plurimi di revisione' (0).

**Figura 339**

#### Apparecchio: Bomboloni e serbatoi GPL con capacità oltre i 150 litri

Per i Bomboloni e serbatoi GPL con capacità oltre i 150 litri occorre inserire:

- ✓ Il numero di apparecchi da revisionare per la tipologia "Bombolone e serbatoio (oltre 150 litri fino a 1000 litri)";
- ✓ Il numero di apparecchi da revisionare per la tipologia "Grande bombola e grande serbatoio (oltre 1000 litri)";
- ✓ Il numero di certificati singoli di revisione da emettere.

L'importo della prestazione verrà emesso sulla base delle informazioni inserite.

DATI TECNICI APPARECCHIO	
* Bombolone e serbatoio (oltre 150 litri fino a 1000 litri) - N° apparecchi da revisionare	* Grande bombola e grande serbatoio (oltre 1000 litri) - N° apparecchi da revisionare
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
* N° certificati singoli di revisione	
<input type="text" value="0"/>	

**Figura 340**

### 7.29.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

### 7.29.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
- ✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

### 7.29.4 Iter della domanda

L’iter amministrativo delle pratiche di “Revisione recipienti trasportabili GPL” prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell’U.O.T. all’amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l’iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un’integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell’importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell’avviso di pagamento “PAGOPA”; **l’emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL**;
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L’assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario**; l’appuntamento per la verifica verrà concordato tramite le funzioni di “Comunicazione” (si veda di seguito);


- ✓ **Caricamento del file standard con l'elenco dei recipienti trasportabili GPL da revisionare** (si veda di seguito).
- ✓ Eventuali ricicli relativi alla documentazione consegnata;
- ✓ L'emissione dei certificati di revisione;
- ✓ In caso di integrazione dell'importo della prestazione verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a conguaglio del precedente.

### 7.29.5 Consegnare del file standard

Come detto, il proprietario all'atto della verifica delle attrezzature deve consegnare a INAIL (tramite il tecnico che esegue il controllo oppure inoltrandola per mezzo della funzione di "Comunicazioni") il file completo delle attrezzature verificate.

#### 7.29.5.1 Dove scaricare il file standard

Per scaricare il file EXCEL occorre cliccare sul link "*Download modello EXCEL*" come riportato nella figura seguente.



**Figura 341**

**ATTENZIONE:** occorre consegnare esclusivamente file EXCEL corrispondenti ai modelli predisposti. File difformi da questi modelli non verranno acquisiti.

#### 7.29.5.2 Modello RVB\_Revisione\_Recipienti\_GPL

Questo modello EXCEL va utilizzato per le **richieste di revisione dei recipienti trasportabili GPL**.

Il modello RVB\_Revisione\_Recipienti\_GPL presenta quattro sezioni: la prima è riservata alle caratteristiche tecniche del recipiente, la seconda all'esito della revisione, la terza al costruttore del recipiente e la quarta ai dati del proprietario.

Caratteristiche tecniche				Esito Revisione (Dato obbligatorio - inserire: Positivo/Negativo)	Costruttore		Proprietario	
Identificativo univoco/Numero di Fabbrica (Dato obbligatorio)	Anno di fabbricazione (Dato obbligatorio)	Massa fluido (kg) (Dato obbligatorio)	Tipo di prova (Dato obbligatorio - inserire: idraulica/di tenuta)		Ragione Sociale (Dato obbligatorio)	Identificativo punzonato sul bidone (Dato obbligatorio)	Codice fiscale (Dato obbligatorio. Nota: se il proprietario è un "soggetto estero" al posto del codice fiscale inserire la dicitura "ESTERO")	Ragione sociale (Dato obbligatorio)

**Figura 342**

Nella prima sezione (dati tecnici) occorre inserire i dati delle caratteristiche tecniche dei recipienti:

- ✓ Identificativo univoco/Numero di Fabbrica – Dato obbligatorio;
- ✓ Anno di fabbricazione – Dato obbligatorio;
- ✓ Massa fluido (kg) – Dato obbligatorio;
- ✓ Tipo di prova (Dato obbligatorio - Idraulica/Di Tenuta).

Nella seconda sezione occorre inserire l'esito della verifica (Dato obbligatorio - Positivo/Negativo).

Nella terza sezione (costruttore) occorre inserire obbligatoriamente la ragione sociale del costruttore e l'identificativo del costruttore punzonato nel bidone.

Nella quarta sezione devono essere inseriti il codice fiscale (se il proprietario è un "soggetto estero" al posto del codice fiscale inserire la dicitura "ESTERO") e la ragione sociale del proprietario.

#### 7.29.5.3 Tipologia di errori che producono lo scarto dei file.

Al fine di evitare ricicli nei file consegnati a INAIL si elencano di seguito gli errori tipici che producono lo scarto del file standard:

- La mancanza di dati ritenuti obbligatori;
- La non rispondenza dei valori preimpostati nelle celle EXCEL con quelli inseriti;
- La duplicazione di numero di fabbrica/identificativo univoco;
- La non rispondenza del modello richiesto per recipienti verificati.

### 7.30 **Come presentare una richiesta di "Revisione recipienti NON GPL"**

Questo servizio va utilizzato esclusivamente per richiedere la revisione recipienti NON GPL e sostituisce i servizi denominati:

- "REVISIONE RECIPIENTI DI TRASPORTO NON CE (BOMBOLE E BIDONI)" - apparecchi RECIPIENTI NON GPL PER IL TRASPORTO DI GAS COMPRESI E LIQUEFATTI o DISCIOLTI;
- "REVISIONE BOMBOLE (ESTINTORI ED AUTORESPIRATORI)"

Per presentare una richiesta di "Revisione recipienti NON GPL" occorre selezionare il settore pressione e l'omonima prestazione; poi bisogna cliccare su "nuova prestazione". Su questa pagina sarà presente un solo apparecchio:

- ✓ Bombole e bidoni non GPL compresi estintori e autorespiratori.

Dopo aver scelto l'apparecchio occorre quindi cliccare sul tasto "INOLTRA".

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Apparecchi a pressione - Revisione recipienti non gpl

Gestione delle richieste

SOGGETTO PER IL QUALE SI STA OPERANDO

Codice fiscale  Codice cliente

Ragione sociale

Nuova prestazione Prestazioni inoltrate

APPARECCHIO

Apparecchio

Bombole e bidoni non gpl compresi estintori e autorespiratori  INOLTRA

**Revisione recipienti NON GPL**

- > Esonero dalla conduzione abilitata per generatori di vapore già immatricolati
- > Prova manichette GPL
- > Omologazione attrezzature con parti elettriche attive
- > Approvazione generatori modulari
- > Scorrimento Viscoso
- > Costruzione membrature di ricambio
- > Revisione autocisterne GPL
- > Revisione recipienti trasportabili GPL
- > **Revisione recipienti NON GPL**
- > Impianto DI Riscaldamento
- > Impianti Di Messa A Terra E Protezione Sciariche Atmosferiche
- > Lista deleghe prese su CIVA

**Figura 343**

### 7.30.1 Pagina d'inoltro della richiesta

Entrati nella pagina di inserimento occorre valorizzare alcune sezioni che saranno dettagliate di seguito.

#### 7.30.1.1 Documentazione da allegare

DOCUMENTI DA ALLEGARE ▾  
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

X SCEGLI IL FILE ALLEGA DOCUMENTO

Allegare file ammessi (.pdf,.p7m) da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB. Per i file .zip la dimensione può essere fino a 5MB.

**Figura 344**

In questa sezione occorre inserire i seguenti documenti:

- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo.

### 7.30.1.2 Sezione del Revisore/Cliente

Nella sezione Revisore/Cliente, se l'utente è già registrato negli archivi INAIL, vengono presentate in automatico le informazioni in possesso dell'Istituto; altrimenti l'utente dovrà inserirle manualmente.

In ogni caso vanno sempre inserite le informazioni su indirizzo PEC e telefono che sono obbligatorie, la mail secondaria è opzionale, comunque, se impostata, tutte le mail verranno spedite anche alla mail secondaria, che può essere una PEC o un MAIL normale.

REVISORE/CLIENTE

Codice cliente Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune \* Cap

\* Indirizzo PEC di contatto \* Conferma Indirizzo PEC di contatto

Indirizzo mail secondario (opzionale) Conferma Indirizzo mail secondario

\* Telefono di contatto

**Figura 345**

### 7.30.1.3 Ubicazione del luogo di revisione

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo del luogo ove verrà svolta la revisione.

UBICAZIONE LUOGO DI REVISIONE

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune Cap

Selezionare la provincia ... Selezionare il comune ...

**Figura 346**

### 7.30.1.4 Dati tecnici dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire alcune informazioni che risultano specifiche per ognuno degli apparecchi selezionati.

#### Apparecchio: Recipienti NON GPL

Per i Recipienti NON GPL occorre inserire:

- ✓ Il numero di apparecchi da revisionare per la tipologia "Piccola bombola e piccolo bidone (fino a 5 litri)";
- ✓ Il numero di apparecchi da revisionare per la tipologia "Bombola (oltre 5 litri fino a 150 litri)";
- ✓ Il numero di apparecchi da revisionare per la tipologia "Bidone (oltre 5 litri fino a 150 litri)";
- ✓ Il numero di apparecchi da revisionare per la tipologia "Bombolone e serbatoio (oltre 150 litri fino a 1000 litri)";
- ✓ Il numero di apparecchi da revisionare per la tipologia "Grande bombola e grande serbatoio (oltre 1000 litri)";
- ✓ Il numero di certificati singoli di revisione da emettere;
- ✓ Il numero di certificati plurimi di revisione da emettere.

L'importo della prestazione verrà emesso sulla base delle informazioni inserite.

DATI TECNICI APPARECCHIO

<p>* Piccola bombola e piccolo bidone (fino a 5 litri) - N° apparecchi da revisionare</p> <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="0"/>	<p>* Bombola (oltre 5 litri fino a 150 litri) - N° apparecchi da revisionare</p> <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="0"/>
<p>* Bidone (oltre 5 litri fino a 150 litri) - N° apparecchi da revisionare</p> <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="0"/>	<p>* Bombolone e serbatoio (oltre 150 litri fino a 1000 litri) - N° apparecchi da revisionare</p> <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="0"/>
<p>* Grande bombola e grande serbatoio (oltre 1000 litri) - N° apparecchi da revisionare</p> <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="0"/>	<p>* N° certificati singoli di revisione</p> <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="0"/>
<p>* N° certificati plurimi di revisione</p> <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;" type="text" value="0"/>	

**Figura 347**

### 7.30.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto "Inoltra" oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

### 7.30.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area d'inserimento;
- ✓ dall'area "Ricerca richieste" (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

### 7.30.4 Iter della domanda

L'iter amministrativo delle pratiche di "Revisione recipienti NON GPL" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;

- Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL**;
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario**; l'appuntamento per la verifica verrà concordato tramite le funzioni di "Comunicazione" (si veda di seguito);
- ✓ **Caricamento del file standard con l'elenco dei recipienti NON GPL da revisionare** (si veda di seguito).
- ✓ Eventuali ricicli relativi alla documentazione consegnata;
- ✓ L'emissione dei certificati di revisione;
- ✓ In caso di integrazione dell'importo della prestazione verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a conguaglio del precedente.

### 7.30.5 Consegnare del file standard

Come detto, il proprietario all'atto della verifica delle attrezzature deve consegnare a INAIL (tramite il tecnico che esegue il controllo oppure inoltrandola per mezzo della funzione di "Comunicazioni") il file completo delle attrezzature verificate.

#### 7.30.5.1 Dove scaricare il file standard

Per scaricare il file EXCEL occorre cliccare su uno dei link "*Download modello [...]*" come riportato nella figura seguente.

**Attenzione:** Il giorno dell'ispezione occorre presentare al tecnico un file excel per ogni tipologia di recipiente revisionato. Di seguito è possibile scaricare i modelli d'interesse cliccando sul relativo link.

Download modello estintori fissi Download modello altre tipologie Download modello autorespiratori Download modello estintori portatili

DOCUMENTI DA ALLEGARE (cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Allegare file ammessi (.pdf,.p7m) da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB. Per i file .zip la dimensione può essere fino a 5MB.

**Figura 348**

**ATTENZIONE:** occorre consegnare esclusivamente file EXCEL corrispondenti ai modelli predisposti. File difformi da questi modelli non verranno acquisiti.

### 7.30.5.2 Modello RVC1\_Revisione\_Recipienti\_NON GPL\_AUTORESPIRATORI

Questo modello EXCEL va utilizzato per le **richieste di revisione dei recipienti NON GPL - Autorespiratori**.

Il modello RVC1\_Revisione\_Recipienti\_NON GPL\_AUTORESPIRATORI presenta sette sezioni: la prima è riservata alle caratteristiche tecniche del recipiente, la seconda all'esito della revisione, la terza alla tipologia certificato, la quarta alla matricola assegnata dal proprietario, la quinta agli estremi certificato di approvazione, la sesta al costruttore del recipiente e la settima ai dati del proprietario.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P			
1	Identificativo univoco/Numero di Fabbrica (Dato obbligatorio)	Anno di fabbricazione (Dato obbligatorio)	Certificato CE (Dato obbligatorio - SI/NO)	Caratteristiche Tecniche			Volume recipiente (l) (Dato obbligatorio)	Pressione di prova (bar) (Dato obbligatorio)	Pressione di carica (bar) (Dato obbligatorio)	Tara originaria (Kg) (Dato obbligatorio)	Tara attuale (Kg) (Dato obbligatorio)	Esito Revisione (Dato obbligatorio - Positivo/Negativo)	Tipologia certificato (Dato obbligatorio - Singolo/Plurimo)	Matricola assegnata dal proprietario (Dato facoltativo)	Estremi certificato di approvazione (Dato obbligatorio - Numero e/o data)	Ragione Sociale (Dato obbligatorio)	Identificativo punzonato sul bidone (Dato obbligatorio)	Proprietario
2															1 Codice fiscale (Dato obbligatorio - Numero e/o data - inserire la dicitura "ESTERO" al posto del codice fiscale inserire la dicitura "ESTERO")	Ragione sociale (Dato obbligatorio)		

**Figura 349**

Nella prima sezione (dati tecnici) occorre inserire i dati delle caratteristiche tecniche dei recipienti:

- ✓ Identificativo univoco/Numero di Fabbrica – Dato obbligatorio;
- ✓ Anno di fabbricazione – Dato obbligatorio;
- ✓ Certificato CE (Dato obbligatorio - SI/NO);
- ✓ Volume recipiente (l) – Dato obbligatorio;
- ✓ Pressione di prova (bar) – Dato obbligatorio;
- ✓ Pressione di carica (bar) – Dato obbligatorio;
- ✓ Tara originaria (kg) – Dato obbligatorio;
- ✓ Tara attuale (kg) – Dato obbligatorio.

Nella seconda sezione occorre inserire l'esito della revisione (Dato obbligatorio - Positivo/Negativo).

Nella terza sezione occorre inserire la tipologia di certificato (Dato obbligatorio - Singolo/Plurimo).

Nella quarta sezione occorre inserire la matricola assegnata dal proprietario (Dato facoltativo).

Nella quinta sezione occorre inserire gli estremi del certificato di approvazione (Dato obbligatorio - Numero e/o data).

Nella sesta sezione (costruttore) occorre inserire obbligatoriamente la ragione sociale del costruttore e l'identificativo punzonato sul bidone.

Nella settima sezione devono essere inseriti il codice fiscale (se il proprietario è un "soggetto estero" al posto del codice fiscale inserire la dicitura "ESTERO") e la ragione sociale del proprietario.

### 7.30.5.3 Modello RVC2\_Revisione\_Recipienti\_NON GPL\_ESTINTORI\_PORTATILI

Questo modello EXCEL va utilizzato per le **richieste di revisione dei recipienti NON GPL - Estintori Portatili**.

Il modello RVC2\_Revisione\_Recipienti\_NON GPL\_ESTINTORI\_PORTATILI presenta sei sezioni: la prima è riservata alle caratteristiche tecniche del recipiente, la seconda all'esito della revisione, la terza alla matricola assegnata dal proprietario, la quarta agli estremi certificato di approvazione, la quinta al costruttore del recipiente e la sesta ai dati del proprietario.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Identificativo univoco/Numero di Fabbrica (obbligatorio)	Anno di fabbricazione (obbligatorio)	Certificato CE (o riconoscimento tecnico-UNI)	Volume recipiente (l) (obbligatorio)	Pressione di prova (bar) (obbligatorio)	Pressione di carica (bar) (obbligatorio)	Massa di carica (kg) (obbligatorio)	Tara originaria (kg) (obbligatorio)	Tara attuale (kg) (obbligatorio)	Descrizione del fluido (obbligatorio)	Esito Revisione (o esito della certificazione o approvazione)	Tipologia certificato (o riconoscimento tecnico)	Matricola assegnata dal proprietario (obbligatorio)	Estremi certificato di approvazione (obbligatorio)	Costruttore	Proprietario	Codice fiscale (o identificativo europeo "Soggetto estero" inserire "ESTERO")	Ragione sociale (o ragione sociale obbligatorio)

**Figura 350**

Nella prima sezione (dati tecnici) occorre inserire i dati delle caratteristiche tecniche dei recipienti:

- ✓ Identificativo univoco/Numero di Fabbrica – Dato obbligatorio;
- ✓ Anno di fabbricazione – Dato obbligatorio;
- ✓ Certificato CE (Dato obbligatorio - SI/NO);
- ✓ Volume recipiente (l) – Dato obbligatorio;
- ✓ Pressione di prova (bar) – Dato obbligatorio;
- ✓ Pressione di carica (bar) – Dato obbligatorio;
- ✓ Massa di carica (kg) – Dato obbligatorio;
- ✓ Tara originaria (kg) – Dato obbligatorio;
- ✓ Tara attuale (kg) – Dato obbligatorio;
- ✓ Descrizione del fluido (Dato obbligatorio – Max 50 caratteri).

Nella seconda sezione occorre inserire l'esito della revisione (Dato obbligatorio - Positivo/Negativo).

Nella terza sezione occorre inserire la tipologia di certificato (Dato obbligatorio - Singolo/Plurimo).

Nella quarta sezione occorre inserire la matricola assegnata dal proprietario (Dato facoltativo).

Nella quinta sezione occorre inserire gli estremi del certificato di approvazione (Dato obbligatorio - Numero e/o data).

Nella sesta sezione (costruttore) occorre inserire obbligatoriamente la ragione sociale del costruttore e l'identificativo punzonato sul bidone.

Nella settima sezione devono essere inseriti il codice fiscale (se il proprietario è un "soggetto estero" al posto del codice fiscale inserire la dicitura "ESTERO") e la ragione sociale del proprietario.

#### 7.30.5.4 Modello RVC3\_Revisione\_Recipienti\_NON\_GPL\_ESTINTORI\_FISSI

Questo modello EXCEL va utilizzato per le **richieste di revisione dei recipienti NON GPL – Estintori Fissi**.

Il modello RVC3\_Revisione\_Recipienti\_NON\_GPL\_ESTINTORI\_FISSI presenta sette sezioni: la prima è riservata alle caratteristiche tecniche del recipiente, la seconda all'esito della revisione, la terza alla tipologia certificato, la quarta alla matricola assegnata dal proprietario, la quinta agli estremi certificato di approvazione, la sesta al costruttore del recipiente e la settima ai dati del proprietario.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Identificativo univoco/Numero di Fabbrica (obbligatorio)	Anno di fabbricazione (obbligatorio)	Certificato CE (o riconoscimento tecnico-UNI)	Volume recipiente (l) (obbligatorio)	Pressione di prova (bar) (obbligatorio)	Pressione di carica (bar) (obbligatorio)	Massa di carica (kg) (obbligatorio)	Tara originaria (kg) (obbligatorio)	Tara attuale (kg) (obbligatorio)	Descrizione del fluido (obbligatorio)	Esito Revisione (o esito della certificazione o approvazione)	Tipologia certificato (o riconoscimento tecnico)	Matricola assegnata dal proprietario (obbligatorio)	Estremi certificato di approvazione (obbligatorio)	Costruttore	Proprietario	Codice fiscale (o identificativo europeo "Soggetto estero" inserire "ESTERO")	Ragione sociale (o ragione sociale obbligatorio)

**Figura 351**

Nella prima sezione (dati tecnici) occorre inserire i dati delle caratteristiche tecniche dei recipienti:

- ✓ Identificativo univoco/Numero di Fabbrica – Dato obbligatorio;
- ✓ Anno di fabbricazione – Dato obbligatorio;

- ✓ Certificato CE (Dato obbligatorio - SI/NO);
- ✓ Volume recipiente (l) – Dato obbligatorio;
- ✓ Pressione di prova (bar) – Dato obbligatorio;
- ✓ Pressione di carica (bar) – Dato obbligatorio;
- ✓ Massa di carica (kg) – Dato obbligatorio;
- ✓ Tara originaria (kg) – Dato obbligatorio;
- ✓ Tara attuale (kg) – Dato obbligatorio;
- ✓ Descrizione del fluido (Dato obbligatorio – Max 50 caratteri).

Nella seconda sezione occorre inserire l'esito della revisione (Dato obbligatorio - Positivo/Negativo).

Nella terza sezione occorre inserire la tipologia di certificato (Dato obbligatorio - Singolo/Plurimo).

Nella quarta sezione occorre inserire la matricola assegnata dal proprietario (Dato facoltativo).

Nella quinta sezione occorre inserire gli estremi del certificato di approvazione (Dato obbligatorio - Numero e/o data).

Nella sesta sezione (costruttore) occorre inserire obbligatoriamente la ragione sociale del costruttore e l'identificativo punzonato sul bidone.

Nella settima sezione devono essere inseriti il codice fiscale (se il proprietario è un "soggetto estero" al posto del codice fiscale inserire la dicitura "ESTERO") e la ragione sociale del proprietario.

### 7.30.5.5 Modello RVC4\_Revisione\_Recipienti\_NON\_GPL\_ALTRO

Questo modello EXCEL va utilizzato per le **richieste di revisione dei recipienti NON GPL - ALTRO**.

Il modello RVC4\_Revisione\_Recipienti\_NON\_GPL\_ALTRO presenta sette sezioni: la prima è riservata alle caratteristiche tecniche del recipiente, la seconda all'esito della revisione, la terza alla tipologia certificato, la quarta alla matricola assegnata dal proprietario, la quinta agli estremi certificato di approvazione, la sesta al costruttore del recipiente e la settima ai dati del proprietario.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Identificativo univoco/Numero di Fabbrica (obbligatorio)	Anno di fabbricazione (obbligatorio)	Volume recipiente (l) (obbligatorio)	Pressione di prova (bar) (obbligatorio)	Pressione di carica (bar) (obbligatorio)	Massa di carica (kg) (obbligatorio)	Tara originaria (kg) (obbligatorio)	Tara attuale (kg) (obbligatorio)	Descrizione del fluido (obbligatorio - Max 50 caratteri)	Esito Revisione (obbligatorio - Positivo/Negativo)	Tipologia certificato (Dato obbligatorio - Singolo/Plurimo)	Matricola assegnata dal proprietario (obbligatorio)	Estremi certificato di approvazione (Dato obbligatorio - Numero e/o data)	Costruttore (obbligatorio)	Proprietario	Codice fiscale (Dato obbligatorio - Numero elettronico identificativo del proprietario)	Ragione sociale (obbligatorio - Nome e cognome del proprietario)

**Figura 352**

Nella prima sezione (dati tecnici) occorre inserire i dati delle caratteristiche tecniche dei recipienti:

- ✓ Identificativo univoco/Numero di Fabbrica – Dato obbligatorio;
- ✓ Anno di fabbricazione – Dato obbligatorio;
- ✓ Volume recipiente (l) – Dato obbligatorio;
- ✓ Pressione di prova (bar) – Dato obbligatorio;
- ✓ Pressione di carica (bar) – Dato obbligatorio;
- ✓ Massa di carica (kg) – Dato obbligatorio;
- ✓ Tara originaria (kg) – Dato obbligatorio;
- ✓ Tara attuale (kg) – Dato obbligatorio;
- ✓ Descrizione del fluido (Dato obbligatorio – Max 50 caratteri).

Nella seconda sezione occorre inserire l'esito della revisione (Dato obbligatorio - Positivo/Negativo).

Nella terza sezione occorre inserire la tipologia di certificato (Dato obbligatorio - Singolo/Plurimo).

Nella quarta sezione occorre inserire la matricola assegnata dal proprietario (Dato facoltativo).

Nella quinta sezione occorre inserire gli estremi del certificato di approvazione (Dato obbligatorio - Numero e/o data).

Nella sesta sezione (costruttore) occorre inserire obbligatoriamente la ragione sociale del costruttore e l'identificativo punzonato sul bidone.

Nella settima sezione devono essere inseriti il codice fiscale (se il proprietario è un "soggetto estero" al posto del codice fiscale inserire la dicitura "ESTERO") e la ragione sociale del proprietario.

#### **7.30.5.6 Tipologia di errori che producono lo scarto dei file.**

Al fine di evitare ricicli nei file consegnati a INAIL si elencano di seguito gli errori tipici che producono lo scarto del file standard:

- ✓ La mancanza di dati ritenuti obbligatori;
- ✓ La non rispondenza dei valori preimpostati nelle celle EXCEL con quelli inseriti;
- ✓ La duplicazione di numero di fabbrica/identificativo univoco;
- ✓ La non rispondenza del modello richiesto per recipienti verificati.

### **7.31 *Come presentare una richiesta di prestazioni "varie" con l'intervento del tecnico***

Per ottenere le prestazioni elencate nella tabella seguente, è necessario utilizzare il servizio di richiesta di prestazioni "varie" con l'intervento del tecnico.

APPARECCHI	PRESTAZIONI
FORNO	Prove su materiali e dispositivi
FORNO	Verifica straordinaria
FORNO	Riparazione e interventi su apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari e riparazione di apparecchi a pressione, contenenti le sostanze di cui all'allegati uno del D. Lgs. 334/99, installati negli stabilimenti ed impianti di cui all'art. 3, punto 1, lettere a) ed b), del predetto decreto
FORNO	RICHIESTA SPECIFICA
RECIPIENTE DI VAPORE	Prove su materiali e dispositivi
RECIPIENTE DI VAPORE	Verifica straordinaria
RECIPIENTE DI VAPORE	Riparazione e interventi su apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari e riparazione di apparecchi a pressione, contenenti le sostanze di cui all'allegati uno del D. Lgs. 334/99, installati negli stabilimenti ed impianti di cui all'art. 3, punto 1, lettere a) ed b), del predetto decreto
RECIPIENTE DI VAPORE	RICHIESTA SPECIFICA
RECIPIENTE DI GAS (NON GPL)	Prove su materiali e dispositivi
RECIPIENTE DI GAS (NON GPL)	Verifica straordinaria

RECIPIENTE DI GAS (NON GPL)	Riparazione e interventi su apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari e riparazione di apparecchi a pressione, contenenti le sostanze di cui all'allegati uno del D. Lgs. 334/99, installati negli stabilimenti ed impianti di cui all'art. 3, punto 1, lettere a) ed b), del predetto decreto
RECIPIENTE DI GAS (NON GPL)	RICHIESTA SPECIFICA
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	RICHIESTA SPECIFICA
VASO DI ESPANSIONE	Prove su materiali e dispositivi
VASO DI ESPANSIONE	Verifica straordinaria
VASO DI ESPANSIONE	Riparazione e interventi su apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari e riparazione di apparecchi a pressione, contenenti le sostanze di cui all'allegati uno del D. Lgs. 334/99, installati negli stabilimenti ed impianti di cui all'art. 3, punto 1, lettere a) ed b), del predetto decreto
INSIEME A PRESSIONE UI (Unità Indivisibile)	Prove su materiali e dispositivi
INSIEME A PRESSIONE UI (Unità Indivisibile)	Verifica straordinaria
INSIEME A PRESSIONE UI (Unità Indivisibile)	Riparazione e interventi su apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari e riparazione di apparecchi a pressione, contenenti le sostanze di cui all'allegati uno del D. Lgs. 334/99, installati negli stabilimenti ed impianti di cui all'art. 3, punto 1, lettere a) ed b), del predetto decreto
INSIEME A PRESSIONE UI (Unità Indivisibile)	RICHIESTA SPECIFICA
INSIEME A PRESSIONE (non considerati come UI-Unità Indivisibile)	Prove su materiali e dispositivi
INSIEME A PRESSIONE (non considerati come UI-Unità Indivisibile)	Verifica straordinaria
INSIEME A PRESSIONE (non considerati come UI-Unità Indivisibile)	Riparazione e interventi su apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari e riparazione di apparecchi a pressione, contenenti le sostanze di cui all'allegati uno del D. Lgs. 334/99, installati negli stabilimenti ed impianti di cui all'art. 3, punto 1, lettere a) ed b), del predetto decreto
INSIEME A PRESSIONE (non considerati come UI-Unità Indivisibile)	RICHIESTA SPECIFICA
PACCO BOMBOLE	RICHIESTA SPECIFICA
TUBAZIONE	Prove su materiali e dispositivi
TUBAZIONE	Verifica straordinaria
TUBAZIONE	Riparazione e interventi su apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari e riparazione di apparecchi a pressione, contenenti le sostanze di cui all'allegati uno del D. Lgs. 334/99, installati negli stabilimenti ed impianti di cui all'art. 3, punto 1, lettere a) ed b), del predetto decreto
TUBAZIONE	RICHIESTA SPECIFICA
GENERATORE DI VAPORE D'ACQUA	Richiesta di approvazione del locale per l'installazione del generatore

GENERATORE DI VAPORE D'ACQUA	Prove su materiali e dispositivi
GENERATORE DI VAPORE D'ACQUA	Verifica straordinaria
GENERATORE DI VAPORE D'ACQUA	Riparazione e interventi su apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari e riparazione di apparecchi a pressione, contenenti le sostanze di cui all'allegati uno del D. Lgs. 334/99, installati negli stabilimenti ed impianti di cui all'art. 3, punto 1, lettere a) ed b), del predetto decreto
GENERATORE DI VAPORE D'ACQUA	Richiesta per il prolungamento del servizio dei generatori di vapore (non CE) che abbiano raggiunto o superato i 45 anni di eta'
GENERATORE DI VAPORE D'ACQUA	RICHIESTA SPECIFICA
GENERATORE DI ACQUA SURRISCALDATA	Richiesta di approvazione del locale per l'installazione del generatore
GENERATORE DI ACQUA SURRISCALDATA	Prove su materiali e dispositivi
GENERATORE DI ACQUA SURRISCALDATA	Verifica straordinaria
GENERATORE DI ACQUA SURRISCALDATA	Riparazione e interventi su apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari e riparazione di apparecchi a pressione, contenenti le sostanze di cui all'allegati uno del D. Lgs. 334/99, installati negli stabilimenti ed impianti di cui all'art. 3, punto 1, lettere a) ed b), del predetto decreto
GENERATORE DI ACQUA SURRISCALDATA	Richiesta per il prolungamento del servizio dei generatori di vapore (non CE) che abbiano raggiunto o superato i 45 anni di eta'
GENERATORE DI ACQUA SURRISCALDATA	RICHIESTA SPECIFICA
RECIPIENTE SEMPLICE (DM329/04 ART.5 COMMA C)	Prove su materiali e dispositivi
RECIPIENTE SEMPLICE (DM329/04 ART.5 COMMA C)	Verifica straordinaria
RECIPIENTE SEMPLICE (DM329/04 ART.5 COMMA C)	Riparazione e interventi su apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari e riparazione di apparecchi a pressione, contenenti le sostanze di cui all'allegati uno del D. Lgs. 334/99, installati negli stabilimenti ed impianti di cui all'art. 3, punto 1, lettere a) ed b), del predetto decreto
RECIPIENTE SEMPLICE (DM329/04 ART.5 COMMA C)	RICHIESTA SPECIFICA
SERBATOI GPL	Prove su materiali e dispositivi
SERBATOI GPL	Verifica straordinaria
SERBATOI GPL	Riparazione e interventi su apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari e riparazione di apparecchi a pressione, contenenti le sostanze di cui all'allegati uno del D. Lgs. 334/99, installati negli stabilimenti ed impianti di cui all'art. 3, punto 1, lettere a) ed b), del predetto decreto
SERBATOI GPL	RICHIESTA SPECIFICA
NESSUN APPARECCHIO APPLICABILE	Prove su materiali e dispositivi

Per richiedere le prestazioni bisogna selezionare la voce omonima del menù laterale di CIVA e selezionare l'apparecchio d'interesse.

**Figura 353**

Quindi occorre selezionare la prestazione che si vuole richiedere (è ammessa una sola scelta).

Selezione	Descrizione
<input type="checkbox"/>	Riparazione e interventi su apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari e riparazione di apparecchi a pressione, contenenti le sostanze di cui all'allegato uno del D. Lgs. 334/99, installati negli stabilimenti ed impianti di cui all'art. 3, punto 1, lettere a) ed b), del predetto decreto
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica straordinaria
<input type="checkbox"/>	Prove su materiali e dispositivi
<input type="checkbox"/>	RICHIESTA SPECIFICA

**Figura 354**

In caso di "RICHIESTA SPECIFICA" occorre obbligatoriamente specificare in dettaglio la prestazione che si vuole richiedere.

Selezione	Descrizione
<input type="checkbox"/>	Prove su materiali e dispositivi
<input checked="" type="checkbox"/>	RICHIEDERE SERVIZIO
<p>Dettaglio della richiesta specifica (massimo 2000 caratteri)</p> <p>Testo (massimo 2000 caratteri)</p>	

**Figura 355**

Di seguito i documenti da allegare per i vari apparecchi e prestazioni richieste.

APPARECCHIO	Documentazione da produrre
APPARECCHIO NON CODIFICATO	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA
FORNO	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA
INSIEME A PRESSIONE (non considerati come UI-Unità Indivisibile)	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA
INSIEME A PRESSIONE UI (Unità Indivisibile)	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA
RECIPIENTE DI GAS (NON GPL)	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA
RECIPIENTE DI VAPORE	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA
SERBATOI GPL	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA
TUBAZIONE	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA
VASO DI ESPANSIONE	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA
GENERATORE DI VAPORE D'ACQUA	Per tutte le richieste allegare: - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI

	<p><b>MODULI DI RICHIESTA</b></p> <p>In caso di richiesta di approvazione del locale per l'installazione del generatore allegare i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planimetria del sito di installazione con l'ubicazione del generatore (solo se non già consegnata per la richiesta di autorizzazione all'installazione)</li> <li>- Dichiarazione di responsabilità da compilare secondo l'allegato n°2 di cui alla lettera INAIL DIT 60202.27/11/2015.0008134</li> </ul>
GENERATORE DI ACQUA SURRISCALDATA	<p>Per tutte le richieste allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home &gt; Atti e documenti &gt; Moduli e modelli &gt; Ricerca e Tecnologia &gt; APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA</li> </ul> <p>In caso di richiesta di approvazione del locale per l'installazione del generatore allegare i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planimetria del sito di installazione con l'ubicazione del generatore (solo se non già consegnata per la richiesta di autorizzazione all'installazione)</li> </ul>

### 7.31.1 Le informazioni richieste per l'inoltro della pratica

Per inoltrare una pratica di "richiesta di prestazioni varie con l'intervento del tecnico" occorre valorizzare le sezioni specifiche dei vari apparecchi come già visto nelle precedenti richieste.

### 7.31.2 Iter della domanda

L'iter delle pratiche "richiesta di prestazioni varie con l'intervento del tecnico" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL**;
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario**; l'appuntamento per la verifica verrà concordato tramite le funzioni di "Comunicazione" (si veda di seguito);
- ✓ A verifica conclusa, verrà emesso un verbale con l'esito (positivo/negativo); **questo evento verrà notificato al proprietario tramite comunicazione E-MAIL**; in caso di integrazione dell'importo della prestazione oppure per sopralluogo a vuoto o

per sospensione della verifica verrà emesso un nuovo titolo di pagamento a integrazione del precedente: il verbale di verifica verrà notificato al proprietario solo a pagamento effettuato.

### **7.32 Come presentare una richiesta di Riparazione e interventi su apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari e riparazione di apparecchi a pressione, contenenti le sostanze di cui all'allegati uno del D. Lgs. 334/99, installati negli stabilimenti ed impianti di cui all'art. 3, punto 1, lettere a) e b), del predetto decreto**

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo **Come presentare una richiesta di prestazioni "varie" con l'intervento del tecnico** del capitolo **"I servizi del settore Pressione"**.

### **7.33 Come presentare una richiesta di Verifica straordinaria**


Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo **Come presentare una richiesta di prestazioni "varie" con l'intervento del tecnico** del capitolo **"I servizi del settore Pressione"**.

### **7.34 Come presentare una richiesta di Prove su materiali e dispositivi**

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo **Come presentare una richiesta di prestazioni "varie" con l'intervento del tecnico** del capitolo **"I servizi del settore Pressione"**.

### **7.35 Come presentare una richiesta di Censimento Tubazioni secondo l'art.16**

Per presentare una richiesta di "Censimento tubazioni art.16" occorre selezionare il settore pressione e l'omonima prestazione; poi bisogna cliccare su "nuova prestazione". Su questa pagina è presente un solo apparecchio "Tubazioni art.16". Dopo aver scelto l'apparecchio occorre quindi cliccare sul tasto "INOLTRA".



The screenshot shows the CIVA software interface for creating a new service request. On the left, a sidebar lists various service categories. The 'Censimento tubazioni art.16' option is highlighted with a red box. The main screen is titled 'Nuova prestazione' (New Service) and shows a 'Prestazioni inoltrate' (Submitted Services) section. Under 'APPARECCHIO' (Apparatus), there is a dropdown menu with 'Tubazioni art.16' selected. A red box highlights the 'INOLTRA' (Forward) button at the bottom right of the main screen.

**Figura 333**

## 7.35.1 Pagina d'inoltro della richiesta

### 7.35.1.1 Inserimento massivo tramite file EXCEL delle tubazioni

Entrati nella pagina, come prima attività occorre inserire il file EXCEL con la lista delle tubazioni da censire.

INSERIMENTO MASSIVO TRAMITE FILE EXCEL DELLE TUBAZIONI

Clicca qui per scaricare il modello excel

**CARICA FILE**

Nome del file da caricare  **SCEGLI IL FILE** **CARICA FILE**

Allegare file ammessi (.xls,.xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

Non sono ancora presenti files massivi

Nota: occorre caricare almeno un file.

**Figura 334**

### 7.35.1.2 Come scaricare il file excel

Per scaricare il file da riempire occorre cliccare sull'etichetta "*Clicca qui per scaricare il modello EXCEL*" (si veda la figura seguente).

INSERIMENTO MASSIVO TRAMITE FILE EXCEL DELLE TUBAZIONI

**CARICA FILE**

Nome del file da caricare  **SCEGLI IL FILE** **CARICA FILE**

Allegare file ammessi (.xls,.xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

Non sono ancora presenti files massivi

Nota: occorre caricare almeno un file.

Clicca qui per scaricare il modello excel

**Figura 335**

Il modello TUBAZIONI art.16 presenta tre sezioni: la prima è riservata alle caratteristiche tecniche dell'apparecchio, la seconda ai dati del costruttore e la terza ai dati dell'installatore.

<b>Caratteristiche tecniche</b>	<b>Numero di Fabbrica</b> (Dato obbligatorio)
	<b>Numero di linea</b> (Dato obbligatorio)

	<b>Pressione massima ammissibile (bar)</b> (Dato obbligatorio)
	<b>Temperatura minima ammissibile (C°)</b> (Dato obbligatorio)
	<b>Temperatura massima ammissibile (°C)</b> (Dato obbligatorio)
	<b>Dimensione nominale massima</b> (Dato obbligatorio)
	<b>Natura del Fluido</b> (Dato obbligatorio - inserire uno dei seguenti valori: Acqua/Altro)
	<b>Stato del Fluido</b> (Dato obbligatorio - inserire uno dei seguenti valori: Liquido; Liquido surriscaldato; Liquido-Gas; Liquido-Vapore; Gas; Vapore; Polveri inerti - GAS)
	<b>Gruppo del Fluido</b> (Dato obbligatorio - inserire uno dei seguenti valori: 1/2)
	<b>Instabilità del gas</b> (Dato obbligatorio - inserire uno dei seguenti valori: SI/NO)
	<b>Categoria rischio</b> (Dato obbligatorio - inserire uno dei seguenti valori: 1/2/3)
	<b>Data DRVC</b> in formato GG-MM-AAAA (Dato obbligatorio)
	<b>P&amp;DI</b> (Dato obbligatorio)
	<b>Sketch</b> (Dato obbligatorio)
	<b>Descrizione percorso linea DA-A</b> (Dato obbligatorio)
<b>Costruttore</b>	<b>Sede legale del Soggetto</b> (Dato obbligatorio)
	<b>Nazione</b> (Dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto è stato selezionato "Estero")
	<b>Partita Iva/Codice fiscale</b> (Dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto è stato selezionato "Italia")

	<b>Ragione Sociale</b> (Dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto è stato selezionato "Estero")
<b>Installatore</b>	<b>Sede legale del Soggetto</b> (Dato obbligatorio)
	<b>Nazione</b> (Dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto è stato selezionato "Estero")
	<b>Partita Iva/Codice fiscale</b> (Dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto è stato selezionato "Italia")
	<b>Ragione Sociale</b> (Dato obbligatorio se nel campo Sede legale del Soggetto è stato selezionato "Estero")


Nella prima sezione (dati tecnici) occorre inserire i dati delle caratteristiche tecniche obbligatori: Numero di Fabbrica, Numero di linea, Pressione massima ammissibile, Temperatura minima ammissibile, Temperatura massima ammissibile, Dimensione nominale massima, Natura del Fluido, Stato del Fluido, Gruppo del Fluido, Instabilità del gas, Categoria rischio, Data DRVC, P&ID, Sketch, Descrizione percorso linea DA-A.

Nella seconda sezione occorre inserire le informazioni sul costruttore come Sede legale del Soggetto, Nazione, Partita Iva/Codice fiscale e Ragione Sociale (dati obbligatori). Il costruttore deve essere necessariamente presente negli archivi dell'Istituto altrimenti il file verrà scartato.

Nella terza sezione occorre inserire le informazioni sull'installatore come Sede legale del Soggetto, Nazione, Partita Iva/Codice fiscale, Ragione Sociale (dati obbligatori)

### 7.35.1.3 Come allegare il file EXCEL

Per allegare il file EXCEL occorre scegliere il file e successivamente cliccare su carica file



INSERIMENTO MASSIVO TRAMITE FILE EXCEL

CARICA FILE

Clicca qui per scaricare il modello excel [\(XLS\)](#)

Nome del file da caricare

Allegare file ammessi (.xls,.xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

**Figura 336**

Il caricamento del file, a seconda del numero degli elementi di Tubazioni presenti, potrebbe richiedere più o meno tempo.

Alla fine dell'elaborazione viene presentata una riga con l'esito del caricamento.

**Files**

**Carica file**

Nome del file da caricare  X SCEGLI IL FILE CARICA FILE

Allegare file ammessi (.xls,.xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

**Files caricati**

Nome	Elimina	File caricato	Dettaglio caricamento	Data
Modello_Tubazione_art16.xlsx	<span style="font-size: 20px;">X</span>	<span style="font-size: 20px;">X</span>	<span style="font-size: 20px;">X</span>	Riuscito (1/1) 07/06/2022 10:33

1 allegati in totale  
1

**Figura 337**

Se il caricamento non presenta errori è possibile procedere con la valorizzazione della sezione successiva (in questo caso la colonna di **dettaglio caricamento** deve riportare la dicitura **“Riuscito”**).

Se, invece, il caricamento presenta errori (la colonna di dettaglio caricamento deve riportare la dicitura **“NON riuscito”**) occorre correggerli.

### Come correggere gli errori

Al fine di evitare ricicli nei file consegnati a INAIL si elencano di seguito gli errori tipici che producono lo scarto del file standard:

- ✓ La mancanza di dati ritenuti obbligatori;
- ✓ La non rispondenza dei valori preimpostati nelle celle EXCEL con quelli inseriti;
- ✓ La duplicazione di numero di fabbrica/identificativo univoco;
- ✓ La non rispondenza del modello richiesto per le tubazioni;
- ✓ .

Per correggere gli errori occorre:

- ✓ Scaricare il file dei log come riportato nella figura seguente.

Carica file

Nome del file da caricare

Allegare file ammessi (.xls,.xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

Files caricati Modello\_Tubazioni\_art16.xlsx

Nome	Elimina	File caricato	Dettaglio caricamento	Data
Modello_Tubazioni_art16.xlsx			Riuscito (1/1)	07/06/2022 10:33
Modello_Tubazioni_art16.xlsx			Non riuscito (0/1)	24/06/2022 09:22

**Figura 338**

- ✓ Vedere gli errori segnalati nel file di log.
- ✓ Eliminare il file errato; correggere gli errori e ricaricare il file.

Elimina allegato

Si vuole proseguire nell'eliminazione dell'allegato ? (L'operazione non è recuperabile)

**NO** **SI**

Nome	Elimina	File caricato	Dettaglio caricamento	Data
Modello_Tubazioni_aer16.xlsx			Riuscito (1/1)	
Modello_Tubazioni_art16.xlsx			Non riuscito (0/1)	

**Figura 240**

#### 7.35.1.4 Sezione documenti da allegare

DOCUMENTI DA ALLEGARE

(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

**SCEGLI IL FILE**

Allegare file ammessi (.pdf,.p7m) da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB. Per i file .zip la dimensione può essere fino a 50MB.

**Figura 241**

In questa sezione occorre inserire i seguenti documenti:

- ✓ Relazione tecnico-descrittiva redatta in conformità alla circolare-Ispesi-Tubazioni-Art-16-DM-329-04\_10-11-08 contenente la dichiarazione dello stato di efficienza e l'elenco dei dispositivi di sicurezza legati alle attrezzature.
  - Specifiche di linea (oppure indicazioni su materiali e dimensioni)
  - Se esistenti o necessari, schemi di sviluppo (o P&ID) per le tubazioni o le linee
  - Disegni
  - Schemi tecnici semplificati o P&ID
- ✓ Documenti da allegare alla denuncia o da tenere a disposizione presso il denunciante, riportandone sulla denuncia i riferimenti di individuazione
- ✓ Documenti tecnici necessari per la valutazione dello stato di conservazione e di efficienza della attrezzatura
- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA

#### 7.35.1.5 Sezione del proprietario

Nella sezione Proprietario/Cliente, se l'utente è già registrato negli archivi INAIL, vengono presentate in automatico le informazioni in possesso dell'Istituto; altrimenti l'utente dovrà inserirle manualmente.

In ogni caso vanno sempre inserite le informazioni su indirizzo PEC e telefono che sono obbligatorie, la mail secondaria è opzionale, comunque, se impostata, tutte le mail verranno spedite anche alla mail secondaria, che può essere una PEC o un MAIL normale.

PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune \* Cap

\* Indirizzo PEC di contatto \* Conferma Indirizzo PEC di contatto

Indirizzo mail secondario (opzionale) Conferma Indirizzo mail secondario

\* Telefono di contatto

**Figura 242**

### 7.35.1.6 Ubicazione del luogo dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo del luogo ove è presente l'apparecchio da censire.



The form is titled 'UBICAZIONE APPARECCHIO'. It contains fields for 'Indirizzo' (Address) with a text input, 'Numero civico' (House number) with a text input, 'Provincia' (Province) with a dropdown menu labeled 'Selezionare la provincia ..', 'Comune' (Town) with a dropdown menu labeled 'Selezionare il comune ..', and 'Cap' (Postcode) with a dropdown menu labeled 'Selezionare il cap ..'.

**Figura 243**

### 7.35.1.7 Dati tecnici dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire il numero delle tubazioni art.16 da censire. Se il numero delle tubazione inserite sul file EXCEL differisce da questo dato la pratica non potrà essere inoltrata (verrà dato un messaggio di errore).



The form is titled 'DATI TECNICI APPARECCHIO'. It contains a field for 'Numero tubazioni art.16 da censire' (Number of art.16 pipes to be counted) with a text input containing the value '0'.

**Figura 244**

## 7.35.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto "Inoltra" oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

## 7.35.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area d'inserimento;
- ✓ dall'area "Ricerca richieste" (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

## 7.35.4 Iter della domanda

L'iter amministrativo delle pratiche di "Censimento tubazioni art.16" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):

- Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa;**
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;
  - ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL;**
  - ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
  - ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario;** la verifica del progetto viene effettuata sulla documentazione inoltrata e non prevede appuntamento con il proprietario;
  - ✓ Successivamente verranno generate le matricole;
  - ✓ Dopo la generazione delle matricole, a conclusione della pratica, **verranno generate tante sotto-richieste quante sono le tubazioni soggette a censimento.**

## 7.36 Come presentare una richiesta di Censimento Circuito secondo l'art.16

Per presentare una richiesta di "Censimento circuito art.16" occorre selezionare il settore pressione e l'omonima prestazione; poi bisogna cliccare su "nuova prestazione". Su questa pagina sarà presente un solo apparecchio: Tubazione.

**Nota:** questa richiesta è utilizzabile esclusivamente per il censimento di un circuito costituito da più tubazioni consecutive per le quali sussistono le stesse condizioni di progettazione e di esercizio, lo stesso intervallo di controllo di integrità (data DRVC) e lo stesso sistema di protezione.

Dopo aver scelto l'apparecchio occorre quindi cliccare sul tasto "INOLTRA".

**Figura 247**

### 7.36.1 Pagina d'inoltro della richiesta

Entrati nella pagina, come prima attività occorre inserire il file EXCEL con la lista dei componenti del circuito da censire.

### 7.36.1.1 Inserimento massivo tramite file EXCEL dei componenti de circuito



INSERIMENTO MASSIVO TRAMITE FILE EXCEL DEI COMPONENTI DEL CIRCUITO

Clicca qui per scaricare il modello excel 

CARICA FILE

Nome del file da caricare  X SCEGLI IL FILE CARICA FILE

Allegare file ammessi (.xls, .xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

Non sono ancora presenti files massivi

Nota: occorre caricare almeno un file.

**Figura 248**

### 7.36.1.2 Come scaricare il file excel

Per scaricare il file da riempire occorre cliccare sull'etichetta *“Clicca qui per scaricare il modello EXCEL”* (si veda la figura seguente).



INSERIMENTO MASSIVO TRAMITE FILE EXCEL DEI COMPONENTI DEL CIRCUITO →

Clicca qui per scaricare il modello excel 

CARICA FILE

Nome del file da caricare  X SCEGLI IL FILE CARICA FILE

Allegare file ammessi (.xls, .xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

Non sono ancora presenti files massivi

Nota: occorre caricare almeno un file.

**Figura 249**

### 7.36.1.3 Modello Circuito art.16

Il modello CIRCUITO art.16 presenta una sola sezione dove inserire i dati tecnici del circuito di tubazioni.

Caratteristiche tecniche				
Numero di linea (Dato obbligatorio)	Dimensione nominale massima (Dato obbligatorio)	P&ID (Dato obbligatorio)	Sketch (Dato obbligatorio)	Descrizione percorso linea DA-A (Dato obbligatorio)

**Figura 260**

Nella sezione occorre inserire i dati del circuito obbligatori:

- ✓ Numero di linea (Dato obbligatorio)
- ✓ Dimensione nominale massima (Dato obbligatorio)

- ✓ P&ID (Dato obbligatorio)
- ✓ Sketch (Dato obbligatorio)
- ✓ Descrizione percorso linea DA-A (Dato obbligatorio)

### 7.36.1.1 Come caricare il file excel

Per allegare il file EXCEL occorre scegliere il file e successivamente cliccare su carica file.

INSERIMENTO MASSIVO TRAMITE FILE EXCEL

CARICA FILE

Nome del file da caricare

Allegare file ammessi (.xls,.xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

CARICA FILE

**Figura 250**

Il caricamento del file, a seconda del numero dei componenti del circuito presenti, potrebbe richiedere più o meno tempo.

Alla fine dell'elaborazione viene presentata una riga con l'esito del caricamento.

Files

Carica file

Nome del file da caricare

Allegare file ammessi (.xls,.xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

CARICA FILE

Files caricati

Nome	Elimina	File caricato	Dettaglio caricamento	Data
Modello_Tubazione_art16.xlsx				Riuscito (1/1) 07/06/2022 10:33

1 allegati in totale

1

**Figura 251**

Se il caricamento non presenta errori (in questo caso la colonna di **dettaglio caricamento** deve riportare la dicitura "**Riuscito**") è possibile procedere con la sezione della documentazione da allegare.

Se, invece, il caricamento presenta errori (la colonna di dettaglio caricamento deve riportare la dicitura "**NON riuscito**") occorre attuare le seguenti azioni.

### Come correggere gli errori


Tipicamente gli errori che producono lo scarto del file sono i seguenti:

- La mancanza di dati ritenuti obbligatori;

- La non rispondenza dei valori preimpostati nelle celle EXCEL con quelli inseriti;
- La duplicazione del numero di linea;
- La non rispondenza del modello richiesto per i circuiti.

Per correggere gli errori occorre:

- ✓ Scaricare il file dei log come riportato nella figura seguente.



Carica file

Nome del file da caricare


Allegare file ammessi (.xls,.xlsx) da non oltre 5MB ciascuno

Files caricati

Nome	Elimina	File caricato	Dettaglio caricamento	Data
Modello_circuito_art16.xlsx	☒	☒	Riuscito (1/1)	07/06/2022 10:33
Modello_circuito_art16.xlsx	☒	☒	Non riuscito (0/1)	24/06/2022 09:22

**Figura 338**

- ✓ Vedere gli errori segnalati nel file di log.
- ✓ Eliminare il file errato; correggere gli errori e ricaricare il file.



Elimina allegato

Si vuole proseguire nell'eliminazione dell'allegato ? (L'operazione non è recuperabile)

NO SI

Modello_circuito_art16.xlsx	☒	☒	Riuscito (1/1)
Modello_circuito_art16.xlsx	☒	☒	Non riuscito (0/1)

**Figura 240**

### 7.36.1.2 Sezione documenti da allegare

**Figura 255**

In questa sezione occorre inserire i seguenti documenti:

- ✓ Relazione tecnico-descrittiva redatta in conformità alla circolare-Ispesl-Tubazioni-Art-16-DM-329-04\_10-11-08 contenente la dichiarazione dello stato di efficienza e l'elenco dei dispositivi di sicurezza legati alle attrezzature.
  - Specifiche di linea (oppure indicazioni su materiali e dimensioni)
  - Se esistenti o necessari, schemi di sviluppo (o P&ID) per le tubazioni o le linee
  - Disegni
  - Schemi tecnici semplificati o P&ID
- ✓ Documenti da allegare alla denuncia o da tenere a disposizione presso il denunciante, riportandone sulla denuncia i riferimenti di individuazione
- ✓ Documenti tecnici necessari per la valutazione dello stato di conservazione e di efficienza della attrezzatura
- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA

### 7.36.1.3 Sezione del Proprietario/Cliente

Nella sezione Proprietario/Cliente, se l'utente è già registrato negli archivi INAIL, vengono presentate in automatico le informazioni in possesso dell'Istituto; altrimenti l'utente dovrà inserirle manualmente.

In ogni caso vanno sempre inserite le informazioni su indirizzo PEC e telefono che sono obbligatorie, la mail secondaria è opzionale, comunque, se impostata, tutte le mail verranno spedite anche alla mail secondaria, che può essere una PEC o un MAIL normale.

PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune \* Cap

\* Indirizzo PEC di contatto \* Conferma Indirizzo PEC di contatto

Indirizzo mail secondario (opzionale) Conferma Indirizzo mail secondario

\* Telefono di contatto

**Figura 256**

### 7.36.1.4 Ubicazione del luogo dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo del luogo ove è presente l'apparecchio da censire.

UBICAZIONE APPARECCHIO

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune Cap

Selezionare la provincia .. Selezionare il comune .. Selezionare il cap ..

**Figura 257**

### 7.36.1.5 Dati tecnici dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire i dati del circuito a cui corrispondono i componenti elencati nel file EXCEL. Le informazioni richieste sono le seguenti:

Numero fabbrica/serie, Numero linea, Pressione massima ammissibile, Temperatura minima ammissibile, Temperatura massima ammissibile, Dimensione nominale

massima, Natura del Fluido, Stato del Fluido, Gruppo del Fluido, Instabilità del gas, Categoria rischio, Data DRVC, P&ID, SKETCH, Descrizione percorso linea DA-A, regime di lavoro dell'apparecchio, se l'Attrezzatura è soggetta a verifica di messa in servizio (DM 329/04), Numero componenti del circuito da censire e se L'utente dichiara che il presente circuito è soggetto all'art.16.

DATI TECNICI APPARECCHIO

\* Numero fabbrica/serie

\* Numero linea

\* Temperatura massima ammisible 0.00

\* Dimensione nominale massima 0

\* Temperatura minima ammisible 0.00

\* Natura del Fluido Non selezionato

\* Stato del Fluido Non selezionato

\* CATEGORIA RISCHIO Non selezionato

\* Gruppo del Fluido Non selezionato

\* Instabilità del gas Non selezionato

\* Data DRVC Data DRVC

\* P&I P&I

\* SKETCH SKETCH

\* Descrizione percorso linea DA-A Descrizione percorso linea DA-A

\* L'apparecchio lavora in regime di vuoto? Non selezionato

\* Attrezzatura soggetta a verifica di messa in servizio (DM 329/04) Non selezionato

\* Numero componenti del circuito da censire 0

\* L'utente dichiara che il presente circuito è soggetto all'art.16 Non selezionato

**Figura 258**

### 7.36.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto "Inoltra" oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

### 7.36.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area d'inserimento;
- ✓ dall'area "Ricerca richieste" (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

### 7.36.4 Iter della domanda

L'iter amministrativo delle pratiche di "Censimento Circuito art.16" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell'importo della prestazione;

- ✓ Emissione dell'avviso di pagamento "PAGOPA"; **l'emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL;**
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;
- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario;** la verifica del progetto viene effettuata sulla documentazione inoltrata e non prevede appuntamento con il proprietario;
- ✓ Dopo L'assegnazione al tecnico bisogna selezionare l'esito della verifica tecnica che può essere positivo o negativo.

## 7.37 *Come presentare una richiesta di Taratura Martinetto*

Per presentare una richiesta di "Taratura Martinetto" occorre selezionare il settore pressione e l'omonima prestazione; poi bisogna cliccare su "nuova prestazione". Su questa pagina sarà presente un solo apparecchio ovvero Martinetto.


Successivamente, è possibile indicare se l'apparecchio è già stato immatricolato o meno. Nel caso in cui l'apparecchio sia immatricolato, è necessario inserire la matricola corrispondente. Una volta completati questi passaggi, è possibile procedere con l'inoltro della richiesta.

**Figura 261**

### 7.37.1 Pagina d'inoltro della richiesta

Entrati nella pagina di inserimento occorre valorizzare alcune sezioni che saranno dettagliate di seguito.

### 7.37.1.1 Documentazione da allegare



DOCUMENTI DA ALLEGARE   
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA

Allegare file ammessi (.pdf, .p7m) da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB. Per i file .zip la dimensione può essere fino a 5MB.

**Figura 262**


In questa sezione occorre inserire il seguente documento:

- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'annullamento della marca da bollo. Il modulo è disponibile sul sito dell'INAIL al seguente percorso: Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SUI MODULI DI RICHIESTA

### 7.37.1.2 Sezione del Proprietario/Cliente

Nella sezione Proprietario/Cliente, se l'utente è già registrato negli archivi INAIL, vengono presentate in automatico le informazioni in possesso dell'Istituto; altrimenti l'utente dovrà inserirle manualmente.

In ogni caso vanno sempre inserite le informazioni su indirizzo PEC e telefono che sono obbligatorie, la mail secondaria è opzionale, comunque, se impostata, tutte le mail verranno spedite anche alla mail secondaria, che può essere una PEC o un MAIL normale.



PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo \* Numero civico

\* Provincia \* Comune \* Cap

\* Indirizzo PEC di contatto \* Conferma Indirizzo PEC di contatto

Indirizzo mail secondario (opzionale) Conferma Indirizzo mail secondario

\* Telefono di contatto

**Figura 263**

### 7.37.1.3 Sezione del Costruttore

Nella sezione Costruttore, se l'utente è già registrato negli archivi INAIL, vengono presentate in automatico le informazioni in possesso dell'Istituto; altrimenti l'utente dovrà inserirle manualmente. In ogni caso vanno sempre inserite le informazioni su sede legale del soggetto, partita iva, Ragione sociale, indirizzo, provincia e comune.

COSTRUTTORE

Sede legale del soggetto  
Italia

\* Partita iva/Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo      Numero civico

\* Provincia      \* Comune      Cap

Selezionare la provincia ...      Selezionare il comune ...      Selezionare il cap ...

Telefono

**Figura 264**

### 7.37.1.4 Ubicazione del luogo dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire l'indirizzo del luogo ove è presente l'apparecchio da censire.

UBICAZIONE APPARECCHIO

\* Indirizzo      \* Numero civico

\* Provincia      \* Comune      Cap

Selezionare la provincia ...      Selezionare il comune ...      Selezionare il cap ...

**Figura 265**

### 7.37.1.5 Dati tecnici dell'apparecchio

In questa sezione occorre inserire le seguenti informazioni:

Numero fabbrica/serie, Modello Martinetto, Disegno, Campo delle forze iniziale e finale, Area della sezione effettiva di spinta, Corsa Massima, Peso dell'equipaggiamento mobile.

DATI TECNICI APPARECCHIO		
* Numero fabbrica/serie <input type="text"/>		
* Modello martinetto <input type="text"/>		* Disegno <input type="text"/>
* Campo delle forze iniziale (N) <input type="text" value="0"/>	* Campo delle forze finale (N) <input type="text" value="0"/>	* Area della sezione effettiva di spinta (cm <sup>2</sup> ) <input type="text" value="0"/>
* Corsa massima (mm) <input type="text" value="0"/>	* Peso dell'equipaggiamento mobile (N) <input type="text" value="0"/>	

**Figura 266**

### 7.37.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata, direttamente, premendo il tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

### 7.37.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
- ✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

### 7.37.4 Iter della domanda

L’iter amministrativo delle pratiche di “Taratura Martinetto” prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell’U.O.T. all’amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l’iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un’integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Calcolo dell’importo della prestazione;
- ✓ Emissione dell’avviso di pagamento “PAGOPA”; **l’emissione del pagamento viene notificato al proprietario tramite E-MAIL**;
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; solo a pagamento effettuato viene assegnato il tecnico INAIL;

- ✓ **L'assegnazione al tecnico INAIL verrà comunicata tramite E-MAIL al proprietario;** la verifica del progetto viene effettuata sulla documentazione inoltrata e non prevede appuntamento con il proprietario;
- ✓ Dopo L'assegnazione al tecnico bisogna selezionare l'esito della verifica tecnica che può essere positivo o negativo.

## 8 I servizi del settore impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche

I servizi attualmente presenti su CIVA per il settore impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche sono i seguenti:

- ✓ Denuncia Di Impianti Di Messa A Terra;
- ✓ Denuncia Di Impianti Per Scariche Atmosferiche;
- ✓ Denuncia Impianto Non Censito;
- ✓ Comunicazione Modifiche Sostanziali (art.8 DPR 462/01);
- ✓ Cessazione Dell'esercizio Dell'impianto (art.8 DPR 462/01);
- ✓ Comunicazione Organismo Abilitato (art.7-bis DPR 462/01);
- ✓ Demolizione Impianto;
- ✓ Richiedi Matricola Per Impianti Denunciati;
- ✓ Richiedi Matricola Per Impianti In Luogo Con Pericolo Esplosione;
- ✓ Richiesta documentazione varia;
- ✓ Voltura Per Acquisizione Impianto/apparecchio;
- ✓ Voltura Per Cessione Impianto/apparecchio;
- ✓ Richiesta Visualizzazione Apparecchi/pratiche;
- ✓ Richiesta di prestazioni varie con l'intervento del tecnico.

### 8.1 *Come presentare una richiesta di verifica di un impianto di messa a terra*

#### 8.1.1 Selezione del settore, prestazione e apparecchio

Per presentare una richiesta di verifica di un impianto di messa a terra e scariche atmosferiche, occorre selezionare le relative voci dal menù laterale di CIVA come già visto per le prestazioni descritte in precedenza.

#### 8.1.2 La pagina d'inserimento dei dati della pratica

I dati da inserire sono divisi in sezioni e sono sostanzialmente uguali a quanto presentato nei precedenti capitoli a cui si rinvia per una trattazione più approfondita; in maniera molto schematica le sezioni da valorizzare sono:

##### 8.1.2.1 Documenti da allegare

I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti:

- ✓ Dichiarazione di conformità/rispondenza dell'impianto;
- ✓ Allegati della dichiarazione di conformità dell'impianto se non conservati presso il luogo di installazione;
- ✓ In caso di presentazione della pratica da parte di un progettista, inserire la relativa documentazione di delega.

**Figura 316**

### 8.1.2.2 Recapiti

La sezione Proprietario/Cliente è valorizzata in automatico dal sistema CIVA; vanno inserite obbligatoriamente le informazioni relative alla PEC e al telefono e opzionalmente l'indirizzo mail secondario.

**Figura 317**

### 8.1.2.3 Installatore.

In questa sezione, occorre inserire i dati dell'installatore dell'impianto; nel caso in cui non si dovesse disporre delle informazioni occorre inserire i dati del proprietario.

**Figura 318**

#### 8.1.2.4 Progettista/responsabile tecnico

In questa sezione, se l'impianto è soggetto a progetto secondo il D.M. 37/2008 s.m.i. art. 5 comma 2 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, occorre inserire le seguenti informazioni:

- ✓ Cognome e nome del professionista;
- ✓ Numero di iscrizione all'albo;
- ✓ Ordine/Collegio di iscrizione all'albo.

PROGETTISTA / RESPONSABILE TECNICO

\* L'impianto è soggetto a progetto secondo il D.M. 37/2008 s.m.i. art. 5 comma 2 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali

Si

\* Cognome e nome

\* Numero iscrizione all'albo

\* Ordine/Collegio di iscrizione all'albo

**Figura 319**

In caso contrario occorre inserire solo il cognome e nome del professionista.

#### 8.1.2.5 Ubicazione dell'impianto.

In questa sezione occorre inserire i dati sull'ubicazione dell'impianto:

- ✓ Indirizzo;
- ✓ Numero civico;
- ✓ Provincia;
- ✓ Comune;
- ✓ CAP.

UBICAZIONE IMPIANTO

\* Indirizzo

\* Numero civico

\* Provincia

Selezionare la provincia ..

\* Comune

Selezionare il comune ..

Cap

**Figura 320**

#### 8.1.2.6 Dati tecnici dell'impianto

Le informazioni da inserire in questa sezione riguardano i dati tecnici dell'impianto:

- ✓ Numero addetti;
- ✓ Tipologia dell'attività (alcune tipologie sono da dettagliare ulteriormente utilizzando il campo "da specificare");
- ✓ Potenza installata (KW);
- ✓ Alimentazione;
- ✓ Numero di cabine.

DATI TECNICI IMPIANTO		
* Numero addetti <input type="text" value="0"/>		
* Tipologia attivita' <input type="text" value="Non selezionato"/>		* Da specificare <input type="text"/>
* Potenza installata (kW)  <input type="text" value="0,00"/>	* Alimentazione <input type="text" value="Non selezionato"/>	* Numero cabine <input type="text" value="0"/>

**Figura 321**

### 8.1.3 La sezione “Informazioni sul pagamento”

Le prestazioni del settore terra (richiesta di verifica di un impianto di messa a terra e scariche atmosferiche), prevedono un pagamento di 30€ per la verifica di conformità.

Con la messa in esercizio dell'applicativo CIVA non è più previsto che il pagamento sia effettuato **prima della presentazione della richiesta di verifica** e che venga effettuato da **canali diversi da quello di ““PAGOPA””**.

**ATTENZIONE: la possibilità di inoltrare pratiche utilizzando un pagamento già effettuato è stata attiva fino al 28/9/2022. Successivamente a tale data tutti i pagamenti devono essere eseguiti attraverso il sistema PagoPA.**

#### 8.1.3.1 Come accedere all'avviso di pagamento

In questa situazione nella combo-box “Pagamento anticipato” della pagina di inoltro della domanda l'utente deve selezionare l'opzione “NO” e inoltrare la domanda di verifica (**se si sceglie di salvare la domanda in bozza l'avviso di pagamento verrà generato solo nel momento in cui la domanda verrà effettivamente inoltrata**); per prelevare l'avviso di pagamento occorre aspettare un tempo variabile che può andare da alcuni minuti a qualche ora a seconda del carico di lavoro dei sistemi di elaborazione (“PAGOPA”); quindi bisogna entrare nella sezione di dettaglio della pratica e accedere alla sezione pagamenti cliccando sul tasto “Pagamenti”.

**IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE -**  
**Denuncia su impianti di messa a terra**

Dettaglio richiesta

**DETTAGLIO RICHIESTA**

Identificativo	Tipo richiesta
20181222.000001101.TVB	IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE - Denuncia
Apparecchio	Descrizione stato
IMPIANTO DI MESSA A TERRA	In attesa verifica documentazione
C.F. Ditta	Data presentazione
	22/12/2018
Codice cliente	Ragione sociale
1090040	

Prestazione in regime di convenzione

No	↑
----	---

[INDIETRO](#)
PAGAMENTI
[ALLEGATI](#)
[COMUNICAZIONI](#)
[RIEPILOGO PRATICA](#)

**Dettaglio calcolo prestazione**

Importo tariffario			Importo iva	Importo dovuto
Total	Soggetto iva	Esente iva		
€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00

**Figura 322**

All'interno della sezione per prelevare l'avviso è sufficiente cliccare sull'icona del documento nella colonna ""PAGOPA"" come riportato nella figura successiva.

## IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE - Denuncia su impianti di messa a terra

Pagamenti

## DETtaglio PAGAMENTI

Identificativo Pagamento	Tipo Emissione	Importo Dovuto	Importo Pagato	Stato Pagamento	Altre info	PagoPA	Dati attestazione
180090001474089	ORDINARIA	€ 30,00	€ 0,00	In attesa di pagamento	 		



Figura 323

**pagoPA AVVISO DI PAGAMENTO**

Prest. N. 20200422.000011206.

**INAIL**  
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ENTE CREDITORE	Cod. Fiscale 01165400589	DESTINATARIO AVVISO	Cod. Fiscale
<b>INAIL - ISTITUTO NAZ. PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO</b> INAIL - Verifiche periodiche attrezzature e impianti <a href="http://www.pagopa.inail.it">www.pagopa.inail.it</a>		<b>Rossi Mario</b> VIA ROMA - B.GO S. MICHELE	
<b>QUANTO E QUANDO PAGARE?</b> <b>93,00 Euro</b> entro il <b>20/06/2020</b> Puoi pagare con <b>una unica rata</b>		<b>DOVE PAGARE?</b> Lista dei canali di pagamento su <a href="http://www.pagopa.gov.it">www.pagopa.gov.it</a> <b>PAGA SUL SITO O CON LE APP</b> di Inail, della tua Banca o degli altri canali di pagamento. Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL. 	
L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.		<b>PAGA SUL TERRITORIO</b> in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato. Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente. 	

Figura 324

### 8.1.4 La gestione della pratica da parte di INAIL

L'iter amministrativo delle pratiche "denuncia di messa a terra e scariche atmosferiche" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;

- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; a pagamento effettuato la pratica passa nello stato di "In attesa di campionamento", viene generata la matricola e resa disponibile la ricevuta della domanda presentata.

## **8.2 *Come presentare una denuncia per la verifica su un impianto di protezione da scariche atmosferiche***

Le modalità di presentazione di questa richiesta sono del tutto simile a quanto presentato per la denuncia di impianti di messa a terra; quindi per una descrizione approfondita occorre fare riferimento al paragrafo precedente e in caso di impianto legato a quello di messa a terra anche il paragrafo successivo.

## **8.3 *Come presentare una denuncia su impianti per scariche atmosferiche legato a denuncia di messa a terra***

Se una denuncia per scariche atmosferiche insiste sullo stesso impianto relativo ad una denuncia di messa a terra è possibile collegare le due denunce pagando solo 30€.

**Per poter usufruire di questa agevolazione occorre presentare le due denunce nello stesso giorno.**

### **8.3.1 *Presentazione delle denunce nella stessa giornata***

In caso di denuncia su impianti per scariche atmosferiche il sistema presenta in automatico tutte le denunce di messa a terra inoltrate nella stessa giornata. Quindi per poter usufruire dell'agevolazione occorre presentare prima la denuncia di messa a terra (che pagherà l'importo di 30€) e poi la denuncia su impianti di protezione da scariche atmosferiche (che sarà esente dal pagamento) collegando le due denunce tramite l'identificativo della prima denuncia.

## Impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche - Denuncia su impianti per scariche atmosferiche

Gestione delle richieste

**Nuova prestazione**

**Prestazioni inoltrate**

**IMPIANTO**

Impianto

Impianto per scarica atmosferica

**IDENTIFICATIVO RICHIESTA DI RIFERIMENTO**

Qualora si voglia legare questa denuncia ad una effettuata in data odierna, selezionare l'identificativo richiesta desiderato.

Identificativo

Non specificato  
20181222.000001101.TVB

**Figura 325**

### 8.3.2 Le sezioni bloccate

Poiché per poter usufruire dell'agevolazione i due impianti devono insistere sullo stesso cantiere, la sezione dell'ubicazione risulta bloccata (si ricorda che se l'ubicazione è diversa da quella presentata in sezione l'utente deve provvedere a richiedere una prestazione autonoma con il pagamento dei 30€).

**UBICAZIONE IMPIANTO**

\* Indirizzo

\* Numero civico

\* Provincia

Selezionare la provincia ...

\* Comune

Selezionare il comune ...

Cap

**Figura 326**

In parte risulta bloccata anche la sezione delle caratteristiche tecniche: il numero addetti e luogo d'installazione vengono ereditati dalla denuncia di messa a terra. Occorre invece inserire obbligatoriamente la superficie protetta in mq e uno tra i seguenti campi: numero parafulmini ad asta, numero parafulmini a gabbia, numero strutture metalliche, numero capannoni metallici.

DATI TECNICI IMPIANTO		
Numero addetti	12	
Luogo installazione	Da specificare	Numero parafulmini ad asta
Luogo diverso	Da specificare	0
Numero parafulmini a gabbia	Numero strutture metalliche	Numero capannoni metallici
0	0	0
Superficie protetta (mq) <small>?</small>	0	

**Figura 327**

### 8.3.3 Sezione pagamento anticipato

Per questo particolare tipo di denuncia, non essendo previsto il pagamento, non viene presentata la sezione del pagamento anticipato.

### 8.3.4 La gestione della pratica da parte di INAIL

L'iter amministrativo delle pratiche "denuncia di messa a terra e scariche atmosferiche" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Dopo la verifica della documentazione conforme la pratica passa nello stato di "In attesa di campionamento" e viene generata la matricola e resa disponibile la ricevuta della domanda presentata.

### 8.3.5 Pratiche in attesa di campionamento

Gli impianti di protezione da scariche atmosferiche denunciati sono verificati a campione dai tecnici INAIL.

Se l'impianto dovesse essere inserito nel campione di verifica, al proprietario viene data notifica tramite E-MAIL.

## 8.4 *Come presentare una comunicazione di modifiche sostanziali (art.8 DPR 462/01).*

In base all'art. 8 del DPR 462/01 devono essere comunicate tempestivamente all'INAIL le variazioni relative agli impianti quali:

- a) la cessazione dell'esercizio;
- b) il trasferimento o spostamento degli impianti;


c) le modifiche sostanziali preponderanti degli impianti.

Per comunicare le **modifiche sostanziali degli impianti** deve essere utilizzato questo servizio.

Per presentare la domanda l'utente deve andare sul menù di sinistra dell'applicazione, aprire i servizi del settore "Impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche" e selezionare la voce "**Comunicazione modifiche sostanziali (art. 8 DPR 462/01)**".

Il servizio può essere utilizzato per comunicare le modifiche relative ai seguenti impianti:

- ✓ Impianto di messa a terra;
- ✓ Impianto di protezione da scariche atmosferiche.



CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche - Comunicazione modifiche sostanziali (art.8 dpr 462/01)

Gestione delle richieste

Nuova prestazione

Prestazioni inoltrate

IMPIANTO

Impianto

Selezionare...

Selezionare...

Impianto di messa a terra

Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche

**Figura 328**

#### 8.4.1 Cosa deve fare l'utente

Dopo aver selezionato l'impianto l'utente deve scegliere la tipologia di modifica (ampliamento e/o trasformazione) e descrivere le modifiche apportate all'impianto.

Dopo aver descritto le modifiche apportate è possibile inserire la matricola dell'impianto.

**Figura 329**

Nel caso in cui l'impianto non dovesse risultare censito sugli archivi CIVA, occorre presentare preliminarmente una richiesta di "Denuncia di Impianto non Censito", aspettare che l'iter amministrativo di questa richiesta si concluda e poi inoltrare la presente comunicazione.

**Figura 330**

Se la verifica della matricola non evidenzia casi ostativi alla presentazione della richiesta l'utente può accedere alla pagina di inoltro della richiesta dove vanno inserite le seguenti informazioni.

#### 8.4.1.1 Documenti da allegare

In questa sezione l'utente deve inserire i seguenti documenti:

- ✓ Documentazione attestante le modifiche apportate all'impianto;
- ✓ La delega allo svolgimento della pratica se questa è presentata da un progettista.

**DOCUMENTI DA ALLEGARE** (cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Documentazione attestante le modifiche apportate all'impianto  
In caso di presentazione della pratica da parte di un progettista, inserire la relativa documentazione di delega

\* Nome del documento da allegare  X SCEGLI IL FILE ALLEGA DOCUMENTO

Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Figura 331**

#### 8.4.1.2 Dati tecnici dell'impianto

In questa sezione l'utente deve inserire le nuove caratteristiche dell'impianto nel caso la modifica dovesse incidere su queste.

**DATI TECNICI IMPIANTO**

* Numero matricola <input type="text" value="2020/5/00016/VT"/>	* Numero addetti <input type="text" value="3"/>	
* Tipologia attivita' <input type="text" value="Terziario"/>	* Da specificare <input type="text"/>	
* Potenza installata (kW)	* Alimentazione <input type="text" value="Media tensione"/>	* Numero cabine <input type="text" value="4"/>
<input type="text" value="444,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Figura 332**

#### 8.4.1.3 Le altre sezioni

Le altre sezioni (proprietario/cliente, installatore, progettista/responsabile tecnico, ubicazione) sono seguite quanto già descritto nei paragrafi precedenti.

### 8.4.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata direttamente premendo il tasto "Inoltra" oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

### 8.4.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area d'inserimento;
- ✓ dall'area "Ricerca richieste" (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

### 8.4.4 La gestione della pratica da parte di INAIL

L'iter della presente pratica prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;

- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Per lo svolgimento della pratica non è dovuto alcun compenso;
- ✓ Dopo la verifica della documentazione sulla base delle informazioni inviate l'amministrativo approva o respinge la richiesta. **In entrambi i casi viene inviata una E-MAIL al proprietario per notificare la decisione presa.**

## 8.5 **Come presentare una richiesta di cessazione dell'esercizio dell'impianto (art. 8 DPR 462/01)**

In base all'art. 8 del DPR 462/01 devono essere comunicate tempestivamente all'INAIL le variazioni relative agli impianti quali:

- a) la cessazione dell'esercizio;
- b) il trasferimento o spostamento degli impianti;
- c) le modifiche sostanziali preponderanti degli impianti.

Per comunicare una **cessazione sull'impianto** deve essere utilizzato questo servizio.

Per presentare la domanda l'utente deve andare sul menù di sinistra dell'applicazione, aprire i servizi del settore "Impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche" e selezionare la voce "**Cessazione dell'esercizio dell'impianto (art. 8 DPR 462/01)**".

Il servizio può essere utilizzato per comunicare la cessazione relativa ai seguenti impianti:

- ✓ Impianto di messa a terra;
- ✓ Impianto di protezione da scariche atmosferiche.

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche - Cessazione dell'esercizio dell'impianto (art.8 dpr 462/01)

Gestione delle richieste

Nuova prestazione
Prestazioni inoltrate

IMPIANTO

Impianto

Selezionare..

Selezionare..

Impianto di messa a terra

Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche

**Figura 333**

### 8.5.1 Cosa deve fare l'utente

Dopo aver selezionato l'impianto l'utente deve inserire la matricola dell'impianto.

**Figura 334**

Nel caso in cui l'impianto non dovesse risultare censito sugli archivi CIVA, occorre presentare preliminarmente una richiesta di "Denuncia di Impianto non Censito", aspettare che l'iter amministrativo di questa richiesta si concluda e poi inoltrare la presente comunicazione.

**Figura 335**

Se la verifica della matricola non evidenzia casi ostativi alla presentazione della richiesta l'utente può accedere alla pagina di inoltro della richiesta dove vanno inserite le seguenti informazioni.

#### 8.5.1.1 Documenti da allegare

In questa sezione l'utente vede inserire i seguenti documenti:

- ✓ Dichiarazione di completamento dei lavori con conseguente cessazione dell'impianto cantiere;
- ✓ La delega allo svolgimento della pratica se questa è presentata da un progettista.

**DOCUMENTI DA ALLEGARE** (cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Dichiarazione di completamento dei lavori con conseguente cessazione dell'impianto cantiere  
In caso di presentazione della pratica da parte di un progettista, inserire la relativa documentazione di delega

\* Nome del documento da allegare  SCEGLI IL FILE ALLEGA DOCUMENTO

Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Figura 336**

#### 8.5.1.2 Le altre sezioni

Le altre sezioni (proprietario/cliente, installatore, progettista/responsabile tecnico, ubicazione, dati tecnici) sono seguite quanto già descritto nei paragrafi precedenti. Le sezioni proprietario/cliente e dati tecnici dell'impianto sono precaricate e non sono modificabili (tranne i campi PEC, Mail secondaria e telefono).

**DATI TECNICI IMPIANTO**

* Numero matricola <input type="text" value="2020/5/00016/VT"/>	* Numero addetti <input type="text" value="3"/>	
* Tipologia attivita' <input type="text" value="Terziario"/>	* Da specificare <input type="text" value="-"/>	
* Potenza installata (kW) <input type="text" value="444,00"/>	* Alimentazione <input type="text" value="Media tensione"/>	* Numero cabine <input type="text" value="4"/>

**Figura 337**

#### 8.5.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata direttamente premendo il tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

#### 8.5.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
- ✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

#### 8.5.4 La gestione della pratica da parte di INAIL

L’iter della presente pratica prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell’U.O.T. all’amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):

- Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
- Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa;**
- ✓ Dopo la verifica della documentazione sulla base delle informazioni inviate l'amministrativo approva o respinge la richiesta. **In entrambi i casi viene inviata una E-MAIL al proprietario per notificare la decisione presa.**

Per lo svolgimento della pratica non è dovuto alcun compenso.

## 8.6 **Come presentare una comunicazione dell'organismo abilitato (art.7-bis DPR 462/01)**

Il Decreto Mille Proroghe, del 31 dicembre 2019, ha introdotto, per le verifiche effettuate a partire dal 01.01.2020, l'obbligo per i Datori di Lavoro di trasmettere all'INAIL il nominativo dell'Organismo incaricato di eseguire i controlli, attraverso l'invio di una comunicazione per il tramite del sistema informatico CIVA.

La comunicazione di verifica periodica deve essere presentata dal rappresentante legale del datore di lavoro o da suoi delegati (consulente per le attrezzature, installatore, ecc.). Può essere presentata per gli impianti di messa a terra, per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione.

**Figura 338**

Per presentare la domanda l'utente deve andare sul menù di sinistra dell'applicazione, aprire i servizi del settore "Impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche" e selezionare la voce "**Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis DPR 462/01)**".

La presentazione della domanda è subordinata al possesso della matricola dell'impianto. Se l'impianto è in possesso di matricola ma questo non risulta censito su CIVA l'utente deve preliminarmente richiedere il censimento dell'impianto attraverso il servizio "**Denuncia Impianto Non Censito**". Se invece l'impianto è in possesso di matricola ma questa non è conosciuta dal datore di lavoro occorre presentare preliminarmente una domanda per effettuare la ricerca della matricola ignota (servizio di **Richiedi Matricola**

**Per Impianti Denunciati).** Per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione che non hanno la matricola occorre effettuare preliminarmente una richiesta di matricola (servizio di **Richiedi matricola per impianti in luogo con pericolo di esplosione**).

IMPIANTO

Impianto

Impianto di messa a terra

DIGITARE LA MATRICOLA

\* Numero matricola impianto ?

2010/5/00116/VT

VERIFICA MATRICOLA

INSERISCI DOMANDA PER IMPIANTO NON CENSITO

Apparecchio/Impianto non censito per la matricola inserita. Per censirlo utilizzare l'apposita voce di menù.

**Figura 339**

### 8.6.1 La pagina d'inserimento dei dati della pratica

I dati da inserire sono divisi in sezioni e sono sostanzialmente uguali a quanto presentato nei precedenti paragrafi; in maniera molto schematica le sezioni da valorizzare sono:

#### 8.6.1.1 Sezione proprietario/cliente

In questa sezione come si è già detto è valorizzata in automatico ed è richiesto di inserire obbligatoriamente soltanto la PEC, il numero di telefono; l'indirizzo mail secondario è opzionale.

PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente

Codice fiscale

Partita iva

\* Ragione sociale

\* Indirizzo

\* Numero civico

\* Provincia

\* Comune

\* Cap

\* Indirizzo PEC di contatto

\* Conferma Indirizzo PEC di contatto

Indirizzo mail secondario (opzionale) ?

Conferma Indirizzo mail secondario

\* Telefono di contatto

**Figura 340**

#### 8.6.1.2 Sezione Installatore

Questa sezione è valorizzata in automatico con i dati già registrati su CIVA; in caso di difformità oppure di assenza è possibile inserire le informazioni corrette o mancanti.

**INSTALLATORE**  
(nel caso in cui non si disponga delle informazioni, inserire i dati del proprietario)

Sede legale del soggetto

\* Partita iva/Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo  
 Numero civico

\* Provincia  
 \* Comune  
 Cap

Telefono

**Figura 341**

#### 8.6.1.3 Sezione Progettista/Responsabile Tecnico

Questa sezione è valorizzata in automatico con i dati già registrati su CIVA; in caso di difformità oppure assenza è possibile inserire le informazioni corrette o mancanti.

**PROGETTISTA / RESPONSABILE TECNICO**

\* L'impianto è soggetto a progetto secondo il D.M. 37/2008 s.m.i. art. 5 comma 2 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali

\* Cognome e nome

\* Numero iscrizione all'albo  
 \* Ordine/Collegio di iscrizione all'albo

**Figura 342**

#### 8.6.1.4 Sezione Ubicazione Impianto

Questa sezione è valorizzata in automatico con i dati già registrati su CIVA; in caso di difformità oppure assenza è possibile inserire le informazioni corrette o mancanti.

UBICAZIONE IMPIANTO

* Indirizzo	* Numero civico	
VIA DEL PIANETA TERRA	137	
* Provincia	* Comune	Cap
VITERBO	CELLENO	01020

**Figura 343**

#### 8.6.1.5 Sezione Dati tecnici dell'impianto

In questa sezione l'utente deve inserire obbligatoriamente i dati sul mese e l'anno di scadenza della verifica; inoltre occorre dichiarare la tipologia della verifica (periodica oppure straordinaria). Gli altri dati generalmente sono già preimpostati e non modificabili.

DATI TECNICI IMPIANTO

* Numero matricola	* Numero addetti	
2020/5/00016/VT	3	
* Tipologia verifica	* Tipologia attività'	
Periodica	Terziario	
* Da specificare	* Potenza installata (kW) <small>?</small>	* Alimentazione
-	444,00	Media tensione
* Numero cabine	* Motivo della verifica straordinaria	* Mese scadenza verifica <small>?</small>
4	Richiesta del datore di lavoro	Marzo
* Anno scadenza verifica <small>?</small>		
2020		

**Figura 344**

#### 8.6.1.6 Sezione Organismo Abilitato

In questa sezione l'utente deve scegliere l'organismo incaricato della verifica (Organismo Abilitato).

ORGANISMO ABILITATO

* Provincia	* Organismo Abilitato
VITERBO	Selezionare ...
<input type="button" value="STAMPA ANTEPRIMA"/> <input type="button" value="SALVA IN BOZZA"/> <input type="button" value="INOLTRA"/>	

**Figura 345**

## 8.6.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata direttamente premendo il tasto "Inoltra" oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

## 8.6.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area d'inserimento;
- ✓ dall'area "Ricerca richieste" (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

## 8.6.4 La gestione della pratica da parte di INAIL

Le pratiche di "Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis DPR 462/01)" inoltrate vengono immediatamente chiuse e possono essere riaperte dalla UOT di competenza solo per determinate situazioni (annullamento della pratica oppure modifica del Soggetto Abilitato).

## 8.7 *Come presentare una richiesta di matricola per impianti denunciati.*

Questa richiesta va inoltrata in presenza della seguente situazione: l'impianto è stato già denunciato ma l'utente per vari motivi non conosce la matricola; tipicamente questa richiesta va effettuata prima di una pratica di "Comunicazione organismo abilitato (art.7-bis DPR 462/01)" in caso di matricola ignota.

Per presentare la domanda l'utente deve andare sul menù di sinistra dell'applicazione, aprire i servizi del settore "Impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche" e selezionare la voce "**Richiedi Matricola per Impianti denunciati**".

The screenshot shows the CIVA application interface. At the top, a header bar reads "CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI". Below this, a main title says "Impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche - Richiedi matricola per impianti denunciati". Underneath, a sub-section titled "Gestione delle richieste" is visible. Two buttons are present: "Nuova prestazione" (left, grey background) and "Prestazioni inoltrate" (right, light grey background). A section titled "IMPIANTO" follows, with a sub-section "Impianto". A dropdown menu is open, showing four options: "Impianto di messa a terra", "Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche", "Impianto in luogo con pericolo esplosione", and "Impianto di messa a terra" (which is highlighted with a blue background). The "Impianto di messa a terra" option is also highlighted with a blue border.

**Figura 346**

Prima di inoltrare la pratica occorre valorizzare le seguenti sezioni.

### 8.7.1.1 Sezione documenti da allegare

In questa sezione l'utente vede inserire i seguenti documenti:

- ✓ Dichiarazione di conformità per gli impianti costruiti dopo il 13 marzo 1990;
- ✓ Dichiarazione di rispondenza per gli impianti costruiti dal 13 marzo 1990 fino al 27 marzo 2008 in assenza della dichiarazione di conformità;
- ✓ Modelli di denuncia agli Enti preposti (ENPI/ISPESL/USL) per gli impianti costruiti prima del 13 marzo 1990;
- ✓ Allegare qualsiasi documentazione utile al reperimento della matricola (per esempio copia della vecchia richiesta di immatricolazione, ricevuta attestante la presentazione della domanda);
- ✓ In caso di presentazione della pratica da parte di un progettista, inserire la relativa documentazione di delega.

**DOCUMENTI DA ALLEGARE** ▼  
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Dichiarazione di conformità per gli impianti costruiti dopo il 13 marzo 1990  
 Dichiarazione di rispondenza per gli impianti costruiti dal 13 marzo 1990 fino al 27 marzo 2008 in assenza della dichiarazione di conformità  
 Modelli di denuncia agli Enti preposti(ENPI/ISPESL/USL) per gli impianti costruiti prima del 13 marzo 1990  
 Allegare qualsiasi documentazione utile al reperimento della matricola (per esempio copia della vecchia richiesta di immatricolazione, ricevuta attestante la presentazione della domanda)  
 In caso di presentazione della pratica da parte di un progettista,inserire la relativa documentazione di delega

\* Nome del documento da allegare  X SCEGLI IL FILE ALLEGA DOCUMENTO

Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Figura 347**

#### 8.7.1.2 Sezione proprietario/cliente

Questa sezione è valorizzata in automatico dal sistema CIVA; vanno inserite obbligatoriamente le informazioni relative alla PEC e al telefono e opzionalmente l'indirizzo mail secondario.

PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente	Codice fiscale	Partita iva
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Ragione sociale		
<input type="text"/>		
* Indirizzo	* Numero civico	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
* Provincia	* Comune	* Cap
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Indirizzo PEC di contatto <input type="text"/> * Conferma Indirizzo PEC di contatto <input type="text"/> Indirizzo mail secondario (opzionale) <input type="text"/> Conferma Indirizzo mail secondario <input type="text"/> * Telefono di contatto <input type="text"/>		

**Figura 348**

#### 8.7.1.3 Sezione installatore

In questa sezione, occorre inserire i dati dell'installatore dell'impianto; nel caso in cui non si dovesse disporre delle informazioni occorre inserire i dati del proprietario.

INSTALLATORE  
(nel caso in cui non si disponga delle informazioni, inserire i dati del proprietario)

Sede legale del soggetto		
<input type="text"/> Italia		
* Partita iva/Codice fiscale		
<input type="text"/>		
* Ragione sociale		
<input type="text"/>		
* Indirizzo	Numero civico	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
* Provincia	* Comune	Cap
<input type="text"/> Selezionare la provincia ..	<input type="text"/> Selezionare il comune ..	<input type="text"/> Selezionare il ..
Telefono		
<input type="text"/>		

**Figura 349**

#### 8.7.1.4 Sezione progettista/responsabile tecnico

In questa sezione, se l'impianto è soggetto a progetto secondo il D.M. 37/2008 s.m.i. art. 5 comma 2 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, occorre inserire le seguenti informazioni:

- ✓ Cognome e nome del professionista;
- ✓ Numero di iscrizione all'albo;
- ✓ Ordine/Collegio di iscrizione all'albo.

**PROGETTISTA / RESPONSABILE TECNICO**

\* L'impianto è soggetto a progetto secondo il D.M. 37/2008 s.m.i. art. 5 comma 2 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali

Si

\* Cognome e nome

\* Numero iscrizione all'albo

\* Ordine/Collegio di iscrizione all'albo

**Figura 350**

In caso contrario occorre inserire solo il Cognome e Nome del professionista.

#### 8.7.1.5 Sezione ubicazione impianto

In questa sezione occorre inserire i dati sull'ubicazione dell'impianto:

- ✓ Indirizzo;
- ✓ Numero civico;
- ✓ Provincia;
- ✓ Comune;
- ✓ CAP.

**UBICAZIONE IMPIANTO**

\* Indirizzo

\* Numero civico

\* Provincia

▼

\* Comune

▼

Cap

**Figura 351**

#### 8.7.1.6 Sezione informazioni aggiuntive

In questa sezione, per facilitare il reperimento della matricola, occorre inserire tutte le informazioni utili allo scopo; per esempio, se possedute, potrebbero essere inserite le seguenti informazioni: l'anno di costruzione, la data di denuncia, la ragione sociale del denunciante, numero protocollo della denuncia, ecc.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Per facilitare il reperimento della matricola inserire tutte le informazioni utili allo scopo.

Per esempio: anno di costruzione, data denuncia, ragione sociale denunciante, numero protocollo della denuncia...

Ulteriori informazioni (massimo 2000 caratteri)

Testo (massimo 2000 caratteri)

**Figura 352**

### 8.7.1.7 Sezione dati tecnici dell'impianto

Le informazioni da inserire in questa sezione riguardano i dati tecnici dell'impianto:

- ✓ Anno di costruzione dell'impianto;
- ✓ Numero addetti;
- ✓ Tipologia dell'attività;
- ✓ Potenza installata (kW);
- ✓ Alimentazione;
- ✓ Numero di cabine.

**DATI TECNICI IMPIANTO**

\* Numero addetti

\* Anno di costruzione dell'impianto 

\* Tipologia attivita'

\* Da specificare

\* Potenza installata (kW) 

\* Alimentazione

\* Numero cabine

**STAMPA ANTEPRIMA** **SALVA IN BOZZA** **INOLTRA**

**Figura 353**

## 8.7.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata direttamente premendo il tasto "Inoltra" oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

## 8.7.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area d'inserimento;
- ✓ dall'area "Ricerca richieste" (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

## 8.7.4 La gestione della pratica da parte di INAIL

L'iter della presente pratica prevede i seguenti passaggi:


- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**;
- ✓ Successivamente alla verifica della documentazione sulla base delle informazioni inviate l'amministrativo, a valle della ricerca, fornisce la matricola oppure respinge la richiesta. Vediamo in dettaglio le varie situazioni:
  - L'impianto risulta denunciato ma la matricola non è stata reperita: viene generata una nuova matricola e inviata all'utente;
  - L'impianto risulta denunciato, la matricola è presente sugli archivi cartacei oppure su CIVA: viene comunicata la matricola all'utente;
  - L'impianto non risulta denunciato: la pratica viene respinta.

Questa pratica non prevede il pagamento della prestazione.

## 8.8 *Come presentare una richiesta di matricola per impianti situati in un luogo con pericolo di esplosione.*


Questa richiesta va inoltrata prima di una pratica di "**Comunicazione Organismo abilitato (art.7-bis DPR 462/01)**" per consentire la generazione della matricola dell'impianto nel caso ne fosse sprovvisto.

Per presentare la domanda l'utente deve andare sul menù di sinistra dell'applicazione, aprire i servizi del settore "Impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche" e selezionare la voce "**Richiedi Matricola per Impianti in luogo con pericolo di esplosione**".



**Figura 354**

Per accedere alla pagina di inoltro della pratica occorre selezionare "Nuova prestazione" come riportato nella figura presentata di seguito.



**Figura 355**

## 8.8.1 Inoltro della richiesta

Prima di inoltrare la pratica occorre valorizzare le seguenti sezioni.

### 8.8.1.1 Sezione documenti da allegare

In questa sezione l'utente vede inserire i seguenti documenti:

- ✓ Dichiarazione di conformità;
- ✓ La delega allo svolgimento della pratica se questa è presentata da un progettista.

**DOCUMENTI DA ALLEGARE**   
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Dichiarazione di conformità per l'impianto  
In caso di presentazione della pratica da parte di un progettista, inserire la relativa documentazione di delega

\* Nome del documento da allegare

Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

**Figura 356**

#### 8.8.1.2 Sezione proprietario/cliente

Questa sezione è valorizzata in automatico dal sistema CIVA; vanno inserite obbligatoriamente le informazioni relative alla PEC e al telefono e opzionalmente l'indirizzo mail secondario.

**PROPRIETARIO/CLIENTE**

Codice cliente	Codice fiscale	Partita iva
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Ragione sociale <input type="text"/>		
* Indirizzo <input type="text"/>		* Numero civico <input type="text"/>
* Provincia <input type="text"/>	* Comune <input type="text"/>	* Cap <input type="text"/>
* Indirizzo PEC di contatto <input type="text"/> * Conferma Indirizzo PEC di contatto <input type="text"/> Indirizzo mail secondario (opzionale)  <input type="text"/> Conferma Indirizzo mail secondario <input type="text"/> * Telefono di contatto <input type="text"/>		

**Figura 357**

#### 8.8.1.3 Sezione installatore

In questa sezione, occorre inserire i dati dell'installatore dell'impianto; nel caso in cui non si dovesse disporre delle informazioni occorre inserire i dati del proprietario.

**INSTALLATORE**  
(nel caso in cui non si disponga delle informazioni, inserire i dati del proprietario)

Sede legale del soggetto

\* Partita iva/Codice fiscale

\* Ragione sociale

\* Indirizzo

Numero civico

\* Provincia

Selezionare la provincia ..

\* Comune

Selezionare il comune ..

Cap

Selezionare il ..

Telefono

**Figura 358**

#### 8.8.1.4 Sezione progettista/responsabile tecnico

In questa sezione, se l'impianto è soggetto a progetto secondo il D.M. 37/2008 s.m.i. art. 5 comma 2 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, occorre inserire le seguenti informazioni:

- ✓ Cognome e nome del professionista;
- ✓ Numero di iscrizione all'albo;
- ✓ Ordine/Collegio di iscrizione all'albo.

**PROGETTISTA / RESPONSABILE TECNICO**

\* L'impianto è soggetto a progetto secondo il D.M. 37/2008 s.m.i. art. 5 comma 2 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali

Si

\* Cognome e nome

\* Numero iscrizione all'albo

\* Ordine/Collegio di iscrizione all'albo

**Figura 359**

In caso contrario occorre inserire solo il Cognome e Nome del professionista.

#### 8.8.1.5 Sezione ubicazione impianto

In questa sezione occorre inserire i dati sull'ubicazione dell'impianto:

- ✓ Indirizzo;
- ✓ Numero civico;
- ✓ Provincia;
- ✓ Comune;

✓ CAP.

UBICAZIONE IMPIANTO		
* Indirizzo	* Numero civico	
<input type="text"/>		
* Provincia	* Comune	Cap
<input type="text"/> Selezionare la provincia ..	<input type="text"/> Selezionare il comune ..	<input type="text"/>

**Figura 360**

#### 8.8.1.6 Sezione dati tecnici dell'impianto

Le informazioni da inserire in questa sezione riguardano i dati tecnici dell'impianto:

- ✓ Numero addetti;
- ✓ Tipologia dell'attività;
- ✓ Potenza installata (KW);
- ✓ Alimentazione;
- ✓ Numero di cabine.

Occorre inoltre dichiarare la classificazione delle zone pericolose:

- ✓ Classificazione delle zone pericolose dell'impianto in presenza di gas:
  - Zona 0;
  - Zona 1;
  - Zona 2;
- ✓ Classificazione delle zone pericolose dell'impianto in presenza di polvere combinate:
  - Zona 20;
  - Zona 21;
  - Zona 22.

Infine occorre dichiarare se le zone di pericolo selezionate sono inserite all'interno di un impianto a cui è stata attribuita una matricola. In caso affermativo occorre inserire la matricola nel formato specificato (**AAAA/S/MATR/PR**. **AAAA**=anno in 4 cifre; **S**=codice settore o cifra più significativa di una matricola a 6 cifre. Sempre numerico – 1 cifra – per il settore terra corrisponde al numero 5; **MATR**: numero matricola di 5 cifre compresi gli 0 iniziali; **PR**=provincia (sono ammessi anche i valori ML e EE)).

**DATI TECNICI IMPIANTO**

\* Numero addetti  
0

\* Tipologia attivita'  
Non selezionato

\* Da specificare

\* Potenza installata (kW)  0,00

\* Alimentazione  
Non selezionato

\* Numero cabine  
0

\* CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE PERICOLOSE DELL'IMPIANTO: PRESENZA DI GAS  
Non selezionato

\* Zona 0  
Non selezionato

\* Zona 1  
Non selezionato

\* Zona 2  
Non selezionato

\* CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE PERICOLOSE DELL'IMPIANTO: PRESENZA DI POLVERI COMBINATE  
Non selezionato

\* Zona 20  
Non selezionato

\* Zona 21  
Non selezionato

\* Zona 22  
Non selezionato

\* Le zone di pericolo indicate sono all'interno di un impianto a cui è stata attribuita una matricola?  
Non selezionato

\* Indicare la matricola nel formato richiesto 

**Figura 361**

### 8.8.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata direttamente premendo il tasto “Inoltra” oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

### 8.8.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione “Prestazione inoltrate” dell’area d’inserimento;
- ✓ dall’area “Ricerca richieste” (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

### 8.8.4 La gestione della pratica da parte di INAIL

L’iter amministrativo di queste pratiche prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore della U.O.T. all’amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell’amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
  - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto, viene generata la matricola; la pratica è chiusa e **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione della matricola emessa**;
  - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un’integrazione di documentazione che il proprietario deve inoltrare tramite le funzioni che verranno descritte di seguito; il processo iterativo si conclude nel momento in cui la documentazione risulta conforme. Anche in questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa**.

Questa pratica non prevede il pagamento della prestazione.

#### **8.9 *Come presentare una denuncia di demolizione dell'impianto.***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo **“Come presentare una denuncia di demolizione dell'apparecchio”** del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

#### **8.10 *Come presentare una denuncia di un impianto non censito.***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo **“Come presentare una denuncia per apparecchio non censito”** del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

#### **8.11 *Come presentare una richiesta di documentazione varia.***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

#### **8.12 *Come presentare una richiesta di voltura per acquisizione impianto.***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo **“voltura per acquisizione apparecchio”** del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

#### **8.13 *Come presentare una richiesta di voltura per cessione impianto.***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo **“voltura per cessione apparecchio”** del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

#### **8.14 *Come presentare una richiesta di visualizzazione impianto.***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo **“richiesta visualizzazione apparecchio”** del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.

#### **8.15 *Come presentare una richiesta di prestazioni "varie" con l'intervento del tecnico***

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo omonimo del capitolo **“I servizi del settore Sollevamento”**.


## 9 Come presentare una richiesta di prestazione in convenzione

Questa tipologia di pratiche può essere presentata solo da enti che hanno stipulato una convenzione con INAIL. Sono pratiche che prevedono sempre l'assegnazione della verifica al tecnico INAIL (anche nel caso di prima verifica periodica) e sono tutte soggette a fatturazione.

Per presentare una richiesta di prestazione in convenzione occorre accedere con uno dei seguenti profili:

- ✓ datore di lavoro di struttura p.a. in gestione Conto Stato;
- ✓ delegato del datore di lavoro di struttura p.a. in gestione Conto Stato;
- ✓ consulente per le attrezzature e impianti in Conto Stato.

Per presentare queste richieste occorre selezionare la voce "Prestazioni in convenzione" dal menù laterale di CIVA e scegliere il settore e la prestazione nella pagina di "selezione della prestazione in convenzione".



CIVA - Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Gestione delle richieste

Inserimento pratica

SELEZIONE PRESTAZIONE IN CONVENZIONE

La richiesta di prestazioni in questa sezione è subordinata alla presenza di una convenzione con l'ente richiedente

Settore

Sollevamento


Prestazione

Immatricolazione

INOLTRA

**Figura 362**

Prima della compilazione dei dati sulla pagina d'invio della domanda occorre scegliere l'apparecchio.



CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Sollevamento - Immatricolazione

Gestione delle richieste

Nuova prestazione

Prestazioni inoltrate

APPARECCHIO

Apparecchio

Gru a bandiera

INOLTRA

**Figura 363**

### 9.1.1 Le informazioni richieste per l'inoltro delle pratiche

Le informazioni richieste per inviare le pratiche su "prestazioni in convenzione" sono le stesse viste nei capitoli precedenti. L'unica eccezione riguarda la presenza della sezione riguardante la gestione dell'IVA e del relativo indirizzo di fatturazione (si veda il capitolo "Come presentare una richiesta di prima verifica periodica").

## 10 Richieste in bozza

Tutte le richieste viste nei precedenti capitoli prima dell'inoltro definitivo possono essere salvate in bozza. Le richieste salvate in bozza vengono mantenute in questo stato per 15 giorni, dopo questo periodo vengono eliminate automaticamente dal sistema.

### 10.1 Come salvare in bozza una richiesta

Per salvare in bozza una richiesta è sufficiente premere il tasto "Salva in bozza" posto in fondo alla pagina di inoltro della pratica.

DATI TECNICI APPARECCHIO

La macchina deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità CE

\* Data di costruzione  \* Numero fabbrica/serie

\* Modello  \* Portata massima (Kg)  0,00 \* Utilizzo  Non selezionato

INDIETRO STAMPA ANTEPRIMA SALVA IN BOZZA INOLTRA

**Figura 364**

Il salvataggio in bozza di una richiesta non effettua controlli sulla presenza di valori obbligatori sui campi da valorizzare; questa azione verrà effettuata nella fase di inoltro effettivo della domanda. Unica eccezione a questa regola è l'inserimento dei componenti degli insiemi e degli impianti di riscaldamento: queste attrezzature possono essere inserite in tempi differenti ma quando ne viene inserito uno, questo deve essere completo di tutte le informazioni richieste. Tuttavia un componente inserito in modo completo potrà in qualsiasi momento essere modificato e anche eliminato.

Le richieste salvate in bozza rispettano tutte le regole viste nell'inoltro immediato; per esempio gli impianti già presenti su CIVA generalmente vengono presentati con alcune sezioni non modificabili dall'utente, questa regola viene mantenuta anche se la pratica viene salvata in bozza.

Le pratiche salvate in bozza possono essere lavorate in qualsiasi momento nell'arco dei 15 giorni in cui è attivo lo stato e possono essere salvate in bozza senza limiti.

### 10.2 Come accedere alle richieste in bozza

Per accedere alle richieste in bozza occorre selezionare la voce "Richieste in bozza" dal menù laterale di CIVA come riportato nella figura seguente. Per modificare una richiesta in bozza è necessario cliccare sul simbolo "occhio" della colonna "Modifica"; mentre per eliminarla occorre cliccare su simbolo "cestino" della colonna "Elimina".

CIVA - Certificazione e Verifica  
Impianti e Apparecchi

Ricerca richieste di prestazione in bozza

ELENCO RICHIESTE DI PRESTAZIONE IN BOZZA  
(la ricerca è limitata alle prime 10 righe se eccedenti)

1 richieste in totale

Richesta per pagina 10

Modifica	Codice provvisorio	Settore	Prestazione	Apparecchio	Data salvataggio	Elimina
	23103	SOLLEVAMENTO	Immatricolazione	ARGANO E PARANCO FISSI	12/06/2020 11:59:17	

**Figura 365**

In alternativa si può accedere alle richieste salvate in bozza anche dalla dashboard dell'home page premendo il tasto "Vai a richieste in bozza" (si veda la figura seguente).

40 Comunicazioni non lette  
Hai 40 richiesta/e con comunicazioni da leggere

15 Pagamenti da effettuare  
Hai 15 pagamento/i da effettuare

1 Richieste in bozza  
Hai 1 richiesta/e in bozza

VAI A RICHIESTE IN BOZZA

RICERCA RAPIDA

Identificativo

CERCA

**Figura 366**

## 11 L'area comunicazioni

Per comunicare con l'UOT Inail assegnataria della pratica per competenza territoriale occorre utilizzare sempre la funzione presente nel dettaglio della pratica come riportato nella figura seguente.



DETALGO RICHIESTA

Identificativo	20190225.000002306.PI	Tipo richiesta	APPARECCHI A PRESSIONE - Verifica di messa in servizio
Apparecchio	RECIPIENTE DI VAPORE	Descrizione stato	Pratica inoltrata in attesa assegnazione
C.F. Ditta		Codice cliente	
Prestazione in regime di convenzione	No	Ragione sociale	

**INDIETRO** **COMUNICAZIONI** **ALLEGATI** **RIEPILOGO PRATICA**

**Figura 367**

L'area comunicazioni è composta dalle seguenti sezioni.

### 11.1 *Elenco comunicazioni*

Nell'elenco sono presenti tutte le comunicazioni generate nel corso dello svolgimento dell'iter della pratica.




ELENCO COMUNICAZIONI

5 comunicazioni in totale					Comunicazioni per pagina <input type="button" value="10"/>
Utente	Oggetto	Data	Dettaglio	Email info	
INAIL	Avviso di pagamento emesso	19/05/2020 17:14			
INAIL	Verbale	19/05/2020 14:39			
INAIL	Assegnazione tecnico	19/05/2020 14:37			
INAIL	Ricevuta inoltro pratica	19/05/2020 14:31			
LGL	01H Documentazione inoltrata	19/05/2020 14:31			

**Figura 368**

Nell'elenco delle comunicazioni vengono presentate le seguenti informazioni:

- ✓ Utente che ha inviato la comunicazione (le comunicazioni fatte dall'Istituto sono contrassegnate con il nome INAIL);
- ✓ L'oggetto della comunicazione;
- ✓ La data della comunicazione;
- ✓ Il dettaglio, composto da due simboli: l'occhio che permette di accedere al dettaglio della comunicazione; il simbolo di spunta che viene visualizzato solo se la comunicazione è stata letta dall'utente;
- ✓ Il dettaglio dello stato dell'invio della mail/PEC eventualmente collegata alla comunicazione (non tutte le comunicazioni sono notificate con mail/PEC).



**Figura 369**

Per visualizzare il testo della comunicazione è necessario cliccare sull'occhio e spostarsi sulla sezione in basso che riporta il dettaglio della comunicazione e l'eventuale file allegato.

DOCUMENTI ALLEGATI				
1 allegati in totale				
Nome	Protocollo	Download	Fase	Data
com1589467733131.pdf	U.INAIL.17000.14/05/2020.0004696		Comunicazione	14/05/2020 16:48

COMUNICAZIONE UTENTE INAIL DEL 14/05/2020 16:48

\* Oggetto  
Assegnazione tecnico

\* Testo (massimo 2000 caratteri)  
Testo (massimo 2000 caratteri)

**Figura 370**

Ogni volta che viene visualizzata una comunicazione si attiva il simbolo della spunta nella colonna dettaglio.

## 11.2 *Nuova comunicazione*

Nella sezione “nuova comunicazione” l’utente, oltre a visualizzare il dettaglio delle comunicazioni inviate e ricevute, può inoltrarne una nuova all’UOT di competenza.

ALLEGA DOCUMENTI				
* Nome del documento da allegare <input type="text"/> <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="SCEGLI IL FILE"/> <input type="button" value="ALLEGA DOCUMENTO"/> Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB				
NUOVA COMUNICAZIONE				
* Oggetto <input type="text"/> * Testo (massimo 2000 caratteri) <input type="text"/> Testo (massimo 2000 caratteri)				
<input type="button" value="INDIETRO"/>		<input type="button" value="RISPONDI"/>	<input type="button" value="COMUNICA"/>	

**Figura 371**

Per inviare una nuova comunicazione occorre:

- ✓ Pulire i campi oggetto e testo, nel caso fossero valorizzati con una precedente comunicazione, premendo il tasto “Rispondi”;
- ✓ Valorizzare i campi “Oggetto” e “Testo”;
- ✓ Allegare eventuali documenti nella sezione “Allega documenti”;

- ✓ Premere il tasto “Comunica”.

### 11.3 **Comunicazioni non lette**

Per rendere più agevole per l’utente l’accesso alle comunicazioni non lette, sul menù laterale di CIVA viene presentata una voce “Comunicazioni non lette”. Infatti cliccando su questa voce vengono presentate tutte le pratiche che hanno almeno una comunicazione da leggere.

Selezione	Identificativo	Settore	Prestazioni	Apparecchi	Data presentazione	Stato	Ricevuta
<input checked="" type="radio"/>	20200514.000012409.PR2	APPARECCHI A PRESSIONE	Verifica finale	Membrature di ricambio	14/05/2020 16:51:19	In attesa pagamento D.L.	<a href="#">dettagli</a>
<input checked="" type="radio"/>	20200514.000012405.PR2	APPARECCHI A PRESSIONE	Verifica finale	RECIPIENTE DI VAPORE	14/05/2020 15:55:37	Pratica conclusa	<a href="#">dettagli</a>
<input checked="" type="radio"/>	20200514.000012404.PR1	APPARECCHI A PRESSIONE	Prove e indagini varie	RECIPIENTE DI VAPORE	14/05/2020 15:54:34	Pratica conclusa	<a href="#">dettagli</a>
<input checked="" type="radio"/>	20200514.000012403.PR1	APPARECCHI A PRESSIONE	Prove e indagini varie	RECIPIENTE DI VAPORE	14/05/2020 15:52:25	Pratica conclusa	<a href="#">dettagli</a>

**Figura 372**

In alternativa è possibile accedere alle comunicazioni non lette cliccando sul tasto “Vai a comunicazioni non lette” nella dashboard dell’home page come riportato in figura.

**Figura 373**

Dalla lista delle pratiche, cliccando sull’occhio, si entra nel dettaglio della pratica; per accedere alle comunicazioni non lette occorre cliccare il tasto “comunicazioni” e accedere al dettaglio delle comunicazioni non “spuntate”.

## ELENCO COMUNICAZIONI

4 comunicazioni in totale

Comunicazioni per pagina

10

« 1 »

Utente	Oggetto	Data	Dettaglio	Email info
INAIL	Verbale	14/05/2020 17:07		
INAIL	Assegnazione tecnico	14/05/2020 17:06		
INAIL	Avviso di pagamento emesso	14/05/2020 16:28		
INAIL	Ricevuta inoltro pratica	14/05/2020 15:54		


**Figura 374**

## 12 La richiesta di documentazione integrativa

Se, in sede di verifica della documentazione, l'amministrativo dell'UOT ravvisa la mancanza di documenti necessari per la gestione della pratica, richiede al proprietario l'integrazione della stessa.

**ATTENZIONE: quando una UOT richiede l'integrazione della documentazione è molto importante utilizzare questo tasto e NON il canale delle comunicazioni ordinarie, poiché con quest'ultimo canale non si permette alla pratica di avanzare di stato (permane nello stato di "in attesa documentazione integrativa DL").**

Per integrare la documentazione mancante il proprietario dovrà seguire i seguenti passi.



Ragione sociale  
BABBO LORENZO

Prestazione in regime di convenzione  
No

Data sospensione  
12/06/2020

Numero fabbrica/serie  
AQ-123-234-A


INDIETRO **1** COMUNICAZIONI **2** AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLEGATI RIEPILOGO PRATICA RISTAMPA PRATICA

TECNICO ASSEGNNATARIO

Ente di appartenenza	Denominazione/Cognome Nome
INAIL	

**Figura 375**

Entrare nella "sezione comunicazioni" e visualizzare la comunicazione con oggetto "Richiesta documentazione integrativa".



ELENCO COMUNICAZIONI				
2 comunicazioni in totale				
Utente	Oggetto	Data	Dettaglio	Email info
INAIL	Richiesta documentazione integrativa	12/06/2020 14:41		
INAIL	Ricevuta inolto pratica	14/05/2020 16:49		

**Figura 376**

Prendere visione dei documenti da integrare.

## Oggetto

Richiesta documentazione integrativa

## Testo (massimo 2000 caratteri)

Si prega di inoltrare copia di dichiarazione di conformità CE

INDIETRO

**Figura 377**

Entrare nella sezione **“Aggiungi documentazione richiesta”** premendo l’omonimo tasto e inoltrare i documenti. Per inoltrare la documentazione occorre inserire i documenti richiesti nel modo consueto, premere il tasto “Inoltra” e confermare l’azione.

Attenzione!

Confermando l'inoltro, non sarà più possibile aggiungere altri documenti. Si desidera proseguire con l'operazione?

NO SI

ALLEGNA DOCUMENTI

\* Nome del documento da allegare  SCEGLI IL FILE ALLEGNA DOCUMENTO

Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

DOCUMENTI ALLEGATI

Nome	Protocollo	Elimina	Download	Fase	Data
a1.pdf				Documentazione tecnica	14/05/2020 16:49
20200514.000012406 PM.pdf				Documentazione tecnica	14/05/2020 16:49
c1.pdf				Documentazione tecnica	12/06/2020 14:49

**Figura 378**

## 13 La sezione dei pagamenti

Per accedere alla "sezione pagamenti" l'utente deve entrare nell'area di dettaglio della pratica e premere il tasto "Pagamenti".



DETALIO RICHIESTA

Identificativo	Tipo richiesta			
20190226.000002307.RA	IMPIANTO TERMICO - Approvazione progetto termico (dm 011275)			
Apparecchio	Descrizione stato	Data presentazione		
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	In attesa pagamento D.L.	26/02/2019		
C.F. Ditta	Codice cliente	Ragione sociale		
Prestazione in regime di convenzione				
No				
Matricole componenti				
<a href="#">INDIETRO</a>	<a href="#">COMUNICAZIONI</a>	<a href="#">ALLEGATI</a>	<a href="#">PAGAMENTI</a>	<a href="#">RIEPILOGO PRATICA</a>

**Figura 379**

Nella sezione vengono presentati tutti i titoli di pagamento emessi nel corso dell'iter della pratica tra cui quelli annullati.



DETALIO PAGAMENTI

Identificativo Pagamento	Tipo Emissione	Importo Dovuto	Importo Pagato	Stato Pagamento	Altre info	PagoPA	Dati attestazione
190090001498170	ORDINARIA	€ 186,00	€ 0,00	In attesa di pagamento			

**Figura 380**

Per scaricare l'avviso di pagamento è necessario cliccare sul documento presente nella colonna ""PAGO PA"" come riportato nella figura precedente.

### 13.1 *Pagamenti da effettuare*

Per rendere più agevole per l'utente l'accesso pagamenti da effettuare, sul menù laterale di CIVA viene presentata una voce "Pagamenti da effettuare". Infatti cliccando su questa voce vengono presentate tutte le pratiche che hanno almeno un pagamento da effettuare.

CIVA - Certificazione e Verifica  
Impianti e Apparecchi

Homepage  
Ricerca richieste  
Richieste in bozza  
**Pagamenti da effettuare**  
Comunicazioni non lette  
Ascensori E Montacarichi Da Cantiere  
Sollevamento  
Apparecchi A Pressione  
Impianto Di Riscaldamento  
Impianti Di Messa A Terra E Protezione Scariche Atmosferiche

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Pagamenti da Effettuare

DETTAGLIO PAGAMENTI CUMULATIVI

Identificativo Pagamento	Dettaglio	Importo Dovuto	Stato	Data Richiesta	Elimina	PagoPA	Log inoltrato
	€ 30,00	Inoltrato	01/08/2022				
	€ 924,00	Inoltrato	01/08/2022				
	€ 30,00	Inoltrato	28/07/2022				
220090001061842	€ 30,00	In attesa di pagamento	28/07/2022				

DETTAGLIO PAGAMENTI SINGOLI

**Figura 381**

In alternativa è possibile accedere ai pagamenti da effettuare cliccando sul tasto “Vai a pagamenti da effettuare” nella dashboard dell’home page come riportato in figura.

40 Comunicazioni non lette  
Hai 40 richieste con comunicazioni da leggere

VAI A COMUNICAZIONI NON LETTE

1 Richieste in bozza  
Hai 1 richiesta/e in bozza

VAI A RICHIESTE IN BOZZA

15 Pagamenti da effettuare  
Hai 15 pagamento/i da effettuare

VAI A PAGAMENTI DA EFFETTUARE

RICERCA RAPIDA

Identificativo  CERCA

**Figura 382**

Dalla lista delle pratiche, cliccando sull’occhio, si entra nel dettaglio della pratica; per accedere pagamenti da effettuare occorre cliccare il tasto “Pagamenti”, accedere alla lista di tutti gli avvisi emessi e scaricare quelli non pagati.

DETALIO PAGAMENTI SINGOLI											
Ricerca ed aggiunta manuale											
Nota: Non è possibile selezionare un pagamento facente parte di una richiesta di tipo "Prima Verifica Periodica" o di una richiesta in convenzione											
* Partita Iva/Codice fiscale	* Identificativo Pagamento	CERCA ED AGGIUNGI									
<input type="text"/>	<input type="text"/>	CERCA ED AGGIUNGI									
96 dettaglio pagamenti in totale											
Dettaglio pagamenti per pagina <input type="button" value="10"/>											
<span style="margin: 0 2px;">&lt;</span> <span style="margin: 0 2px;">1</span> <span style="margin: 0 2px;">2</span> <span style="margin: 0 2px;">3</span> <span style="margin: 0 2px;">4</span> <span style="margin: 0 2px;">5</span> <span style="margin: 0 2px;">...</span> <span style="margin: 0 2px;">10</span> <span style="margin: 0 2px;">&gt;</span>											
Selezione	Dettaglio	Identificativo Richiesta	Identificativo Pagamento	Importo Dovuto	Data Richiesta	PagoPA					
<input type="checkbox"/>		20220715.000008040.SPVP	220090001061337	€ 31,77	25/07/2022						
<input type="checkbox"/>		20220512.000007345.SPVP	220090001048401	€ 31,77	17/05/2022						
<input type="checkbox"/>		20220512.000007344.SPVP	220090001048300	€ 31,77	17/05/2022						
<input type="checkbox"/>		20220510.000007336.SPVP	220090001048191	€ 31,77	16/05/2022						

**Figura 383**

## 13.2 I pagamenti cumulativi

Un pagamento cumulativo consente di pagare in una sola volta più richieste di pagamento intestate anche a diversi clienti. Una volta generato i singoli pagamenti verranno annullati.

Per generare un pagamento cumulativo l'utente deve:

- ✓ Selezionare o ricercare i pagamenti singoli da inserire nel pagamento cumulativo
- ✓ Inserire i dati dell'intestatario
- ✓ Attendere qualche minuto e tornare sulla pagina per scaricare il file con i risultati dell'operazione

Una volta generato, il pagamento cumulativo può essere visionato dall'intestatario e da chi lo ha creato nella sezione apposita, dove è possibile scaricare il file contenente il risultato dell'operazione. Sarà inoltre possibile scaricare l'avviso di pagamento e consultare l'elenco di pagamenti singoli legati ad un pagamento cumulativo una volta lavorato dal sistema.

LISTA PAGAMENTI CUMULATIVI GIÀ CREATI								
6 pagamenti cumulativi in totale								
Pagamenti cumulativi per pagina 10								
< 1 >								
N.	Dettaglio	Identificativo Pagamento	Importo Dovuto	Stato	Data Richiesta	Elimina	PagoPA	Lista IUV
7807	<a href="#">Dettaglio</a>	220090001075384	€ 514,88	In lavorazione	16/09/2022	<a href="#">Elimina</a>	<a href="#">PagoPA</a>	<a href="#">Lista IUV</a>
7674	<a href="#">Dettaglio</a>	220090001072960	€ 611,95	In attesa di pagamento	12/09/2022	<a href="#">Elimina</a>	<a href="#">PagoPA</a>	<a href="#">Lista IUV</a>
7664	<a href="#">Dettaglio</a>	220090001072758	€ 94,77	Pagato	09/09/2022	<a href="#">Elimina</a>	<a href="#">PagoPA</a>	<a href="#">Lista IUV</a>
7609	<a href="#">Dettaglio</a>	220090001065781	€ 63,54	Pagato	30/08/2022	<a href="#">Elimina</a>	<a href="#">PagoPA</a>	<a href="#">Lista IUV</a>
7604	<a href="#">Dettaglio</a>	220090001065478	€ 95,00	Pagato	30/08/2022	<a href="#">Elimina</a>	<a href="#">PagoPA</a>	<a href="#">Lista IUV</a>
7504	<a href="#">Dettaglio</a>	220090001062953	€ 502,74	Pagato	25/08/2022	<a href="#">Elimina</a>	<a href="#">PagoPA</a>	<a href="#">Lista IUV</a>

**Figura 384**

### 13.2.1 Selezione e ricerca di un pagamento

Se i pagamenti sono intestati al cliente che ha effettuato l'accesso è possibile usare gli appositi filtri per ricercare i pagamenti e selezionarli singolarmente tramite la casella presente in tabella o massivamente tramite la casella presente sull'intestazione della colonna.

RICERCA PAGAMENTI													
Identificativo Pagamento		Identificativo Richiesta		FILTRA									
104 pagamenti in totale													
Pagamenti per pagina 10													
Selezione	Dettaglio	Identificativo Richiesta	Identificativo Pagamento	Importo Dovuto	Data Richiesta	PagoPA							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Dettaglio</a>	23090001113015	20230407.000010350.TVB	€ 622,00	04/05/2023	<a href="#">Elimina</a>	<a href="#">Lista IUV</a>						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Dettaglio</a>	23090001111601	20230405.000010349.SPVP	€ 31,77	05/04/2023	<a href="#">Elimina</a>	<a href="#">Lista IUV</a>						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Dettaglio</a>	23090001111391	20230404.000010342.TVB	€ 30,00	04/04/2023	<a href="#">Elimina</a>	<a href="#">Lista IUV</a>						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Dettaglio</a>	23090001111290	20230404.000010340.TVB	€ 30,00	04/04/2023	<a href="#">Elimina</a>	<a href="#">Lista IUV</a>						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Dettaglio</a>	23090001111189	20230404.000010336.TVB	€ 30,00	04/04/2023	<a href="#">Elimina</a>	<a href="#">Lista IUV</a>						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Dettaglio</a>	23090001111088	20230404.000010335.TVB	€ 2.000,00	04/04/2023	<a href="#">Elimina</a>	<a href="#">Lista IUV</a>						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Dettaglio</a>	23090001110785	20230331.000010332.SPVP	€ 31,77	31/03/2023	<a href="#">Elimina</a>	<a href="#">Lista IUV</a>						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Dettaglio</a>	23090001110684	20230331.000010330.SPVP	€ 31,77	31/03/2023	<a href="#">Elimina</a>	<a href="#">Lista IUV</a>						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Dettaglio</a>	23090001110500	20230331.000010329.SPVP	€ 31,77	05/04/2023	<a href="#">Elimina</a>	<a href="#">Lista IUV</a>						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Dettaglio</a>	23090001110381	20230330.000010323.SVV	€ 1,00	30/03/2023	<a href="#">Elimina</a>	<a href="#">Lista IUV</a>						

**Figura 385**

Per poter aggiungere pagamenti intestati ad altri clienti è necessario effettuare una ricerca premendo il tasto “Aggiungi IUV non in lista” e inserendo codice fiscale dell'intestatario e l'identificativo del pagamento.



**Figura 386**

Ricerca pagamenti non in lista

\* Codice fiscale intestatario avviso di pagamento

\* Identificativo Pagamento

INDIETRO

CERCA ED AGGIUNGI

**Figura 387**

Una volta selezionati i pagamenti è possibile premere il pulsante “Aggiungi selezionati alla lista” che consente di vedere un riepilogo dei pagamenti selezionati ed in caso di rimuoverli. I pagamenti cercati tramite la funzione “Aggiungi IUV non in lista” verranno automaticamente inseriti in questo riepilogo.

109 pagamenti in totale

Pagamenti per pagina 10

Selezione	Dettaglio	Identificativo Richiesta	Identificativo Pagamento	Importo Dovuto	Data Richiesta	PagoPA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20220914.000008317.PSCVS	220090001073970	€ 186,00	14/09/2022	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20220914.000008314.PR1	220090001073869	€ 93,00	14/09/2022	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20220914.000008308.TVB	220090001073566	€ 30,00	14/09/2022	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20220914.000008307.TVB	220090001073667	€ 300,00	14/09/2022	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20220914.000008307.TVB	220090001073465	€ 30,00	14/09/2022	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20220913.000008302.SPVP	220090001073182	€ 31,77	13/09/2022	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20220913.000008301.TVV	220090001073061	€ 55,00	13/09/2022	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20220907.000008294.TVB	220090001069122	€ 30,00	07/09/2022	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20220901.000008290.SPVP	220090001067405	€ 31,77	01/09/2022	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20220901.000008289.SPVP	220090001067304	€ 31,77	01/09/2022	

PULISCI RICERCA AGGIUNGI IUV NON IN LISTA AGGIUNGI SELEZIONATI ALLA LISTA

Figura 388

LISTA PAGAMENTI SINGOLI SELEZIONATI

2 pagamenti in totale

Pagamenti per pagina 10

Rimuovi	Identificativo Richiesta	Identificativo Pagamento	Importo Dovuto	Data Richiesta	PagoPA
	20220914.000008317.PSCVS	220090001073970	€ 186,00	14/09/2022	
	20220914.000008314.PR1	220090001073869	€ 93,00	14/09/2022	

SVUOTA LISTA CREA RICHIESTA DI PAGAMENTO CUMULATIVA

Figura 389

### 13.2.2 Inserimento dei dati dell'intestatario

Una volta premuto il pulsante “Crea richiesta di pagamento cumulativa” è necessario inserire i dati dell'intestatario, come il codice fiscale, la residenza e un indirizzo pec per ricevere l'avviso di pagamento una volta generato. I campi vengono automaticamente precompilati con i dati dell'utente che ha effettuato l'accesso ma possono essere modificati.

Una volta inseriti i dati è necessario premere “Inoltra” per poter procedere con la generazione del pagamento cumulativo.

INTESTATARIO PAGAMENTO

\* Partita Iva/Codice fiscale  
XXXXXXX

\* Ragione sociale  
XXXXXXXXX

\* Indirizzo  
XXXXXXXXXXXX

\* Provincia  
YYYYYY

\* Indirizzo PEC di contatto  
XXXXXXXXXXXX

Numero civico  
VV

Comune  
YYYY

Città  
XXX

**Figura 390**


### 13.2.3 Generazione e pagamento

Una volta premuto il pulsante “Inoltra” ha inizio il processo di emissione del pagamento cumulativo. E’ necessario attendere qualche minuto affinchè vengano annullati i singoli pagamenti selezionati e venga generato il pagamento cumulativo.




**Figura 391**

Nella colonna “Lista IUV”, una volta generato il pagamento cumulativo, sarà possibile scaricare il file contenente il risultato dell’operazione, dove per ogni Identificativo di pagamento viene descritto se l’esito dell’annullamento è risultato positivo o negativo.




**Figura 392**




**Figura 393**

In caso fossero presenti errori, i pagamenti non annullati vengono automaticamente esclusi e l'importo del pagamento cumulativo verrà aggiornato.

Una volta che il pagamento cumulativo è stato generato, è possibile eliminarlo, così da revocare l'annullamento degli IUV contenuti nel cumulativo e procedere singolarmente con il loro pagamento.



**Figura 394**



**Figura 395**

Una volta che il pagamento cumulativo viene generato ed inoltrato, esso viene trattato come da prassi, sarà quindi possibile scaricare l'avviso di pagamento e sarà possibile effettuare un pagamento nelle modalità elencate di seguito.

### **13.3 Come effettuare un pagamento con "PAGOPA"**

Per pagare l'utente ha la possibilità di

- ✓ eseguire il pagamento attraverso il sito INAIL <https://PAGOPA.inail.it>

- ✓ eseguire il pagamento presso uno sportello fisico o virtuale (punti SISAL, Lottomatica, Banca 5, sul proprio home banking tramite CBILL, presso la filiale della propria banca, ecc.).

### 13.3.1 Pagamento attraverso il sito INAIL.

Per eseguire un pagamento occorre collegarsi al sito <https://PAGOPA.inail.it> e selezionare "Esegui un pagamento" ricercando l'avviso di pagamento attraverso l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV) o il Codice Avviso (senza spazi).

Trovato l'avviso, il sistema richiede, come conferma, il codice fiscale dell'azienda intestataria del titolo di pagamento.

È possibile pagare fino 5 avvisi di pagamento per singola operazione (carrello).

Cliccando sul tasto "paga" l'utente viene indirizzato sul portale AGID; qui, dopo aver scelto la modalità di accesso (SPID o e-mail), occorre indicare il canale di pagamento e seguire le istruzioni.

Per il pagamento tramite conto corrente è necessario che la propria banca sia presente tra quelle indicate, mentre per il pagamento tramite carta di credito è in generale possibile pagare attraverso qualsiasi prestatore di servizio tra quelli elencati.

### 13.3.2 Pagamento presso uno sportello fisico o virtuale.

Nel caso di pagamento attraverso uno sportello fisico o virtuale (punti SISAL, Lottomatica, Banca 5, sul proprio home banking tramite CBILL, presso la filiale della propria banca, ecc.) è necessario avere a disposizione l'avviso di pagamento. A seconda del sistema verrà scansionato il QRCode o sarà necessario inserire il codice CBILL (Codice Interbancario) di INAIL (BE77K).

La lista completa degli sportelli fisici o virtuali è presente su [www.PAGOPA.gov.it](http://www.PAGOPA.gov.it).

## 13.4 Come attestare un pagamento non pervenuto a INAIL.

Nel caso in cui si fosse effettuato un pagamento e questo non risultasse acquisito dal sistema CIVA, occorre inviare una comunicazione (tramite la funzione presente su CIVA) per richiedere la possibilità di attestare il pagamento effettuato.

Nel caso in cui l'amministrativo UOT ritenga che possa essere attivata l'attestazione, rende disponibile al proprietario la visualizzazione di una matita nella colonna "Dati attestazione".



1 richieste di pagamento in totale									
< indietro 1 avanti >		Identificativo Pagamento	Tipo Emissione	Importo Dovuto	Importo Pagato	Stato Pagamento	Altre info	PagoPA	Dati attestazione
190090001478055	ORDINARIA	€ 350,00	€ 0,00	In attesa di pagamento					

**Figura 396**

Cliccando sulla matita l'utente ha la possibilità di attestare il pagamento.

### 13.4.1 Quali informazioni inserire

Le informazioni che devono essere inserite per attestare il pagamento riguardano:

- Il tipo di pagamento;
- La data di pagamento;
- L'importo pagato;
- Il conto corrente di pagamento.

Inoltre occorre allegare un documento giustificativo dell'attestazione.

ESTREMI DELL'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO - IDENTIFICATIVO DI PAGAMENTO (IUV): 190090001478055

<b>Selezionare ...</b> <b>Bonifico Bancario</b> Bollettino Postale	<b>Data pagamento</b> 02/01/2019	<b>Importo pagato</b> 350	<b>C/C pagamento</b>
<b>Nome del file da allegare</b> <small>?</small> <input type="text"/>			
		<b>ANNULLA</b>	<b>CONFERMA</b>

**Figura 397**

Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie tranne il c/c di pagamento.

Sulla base del tipo pagamento selezionato occorre inserire nuove informazioni.

#### 13.4.1.1 Bonifico Bancario

Nel caso di bonifico bancario occorre inserire il CRO oppure il TRN.

ESTREMI DELL'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO - IDENTIFICATIVO DI PAGAMENTO (IUV): 190090001478055

<b>Tipo pagamento</b> Bonifico Bancario	<b>Data pagamento</b> 02/01/2019	<b>Importo pagato</b> 350	<b>C/C pagamento</b>
<b>Riferimento bonifico (CRO o TRN)</b> <input type="text"/>			
<b>Nome del file da allegare</b> <small>?</small> <input type="text"/>			
		<b>ANNULLA</b>	<b>CONFERMA</b>

**Figura 398**

### 13.4.1.2 Bollettino postale

Nel caso di bollettino postale occorre inserire il VCY o VCC, il FRAZ 1, il FRAZ 2 e la SEZIONE.

ESTREMI DELL'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO - IDENTIFICATIVO DI PAGAMENTO (IUV): 190090001478055

<b>Tipo pagamento</b> Bollettino Postale	<b>Data pagamento</b> 02/01/2019	<b>Importo pagato</b> 350	<b>C/C pagamento</b>
<b>Riferimento (VCY / VCC)</b>	<b>Fraz 1</b>	<b>Fraz 2</b>	<b>Sez</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


**Nome del file da allegare** 

**ANNULLA** **CONFERMA**

**Figura 399**

Per i bollettini gli estremi da comunicare sono rinvenibili dal timbro postale apposto sulla ricevuta, secondo lo schema di seguito riportato (lo schema è puramente indicativo e non è esaustivo di tutte le tipologie):

- 1) Riferimento VCY/VCC;
- 2) FRAZ1 (il campo prevede 3 cifre quindi se sul timbro sono riportate solo 2 cifre occorre mettere zero sulla prima cifra; per esempio 60 diventa 060);
- 3) FRAZ2 (il campo prevede 3 cifre quindi se sul timbro sono riportate solo 2 cifre occorre mettere zero sulla prima cifra);
- 4) SEZ.



**Figura 400**

## 14 La ricerca delle richieste

Per ricercare le richieste inoltrate occorre accedere alla sezione specifica cliccando sul menu laterale di CIVA la voce “Ricerca richieste”. La pagina della ricerca presenta una serie di campi che costituiscono i filtri di ricerca:

- ✓ Identificativo della pratica;
- ✓ Data presentazione dal;
- ✓ Data presentazione al;
- ✓ Stato della pratica;
- ✓ UOT di competenza della pratica (Sede INAIL);
- ✓ Codice fiscale del richiedente;
- ✓ Settore;
- ✓ Prestazione (questo campo è collegato al precedente, se non viene prima selezionato il settore non è possibile scegliere la prestazione);
- ✓ Apparecchio (anche questo campo è collegato al precedente, se non viene prima selezionata la prestazione non è possibile selezionare l'apparecchio);
- ✓ Numero della matricola dell'apparecchio/impianto;
- ✓ Ragione sociale del costruttore;
- ✓ Numero di fabbrica.

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Ricerca richieste di prestazione

Identificativo

Data presentazione dal

Data presentazione al

Stato pratica

Sede di competenza

Codice fiscale richiedente

Settore

Prestazione

Apparecchio

Numero matricola impianto

Ragione sociale costruttore

Numero fabbrica/serie

Limita risultati a


PULISCI

CERCA

**Figura 401**

La lista delle pratiche selezionate è preimpostata a 10, ma può essere modificata portandola a 20, 50, 100 utilizzando il campo “Limita i risultati a”.

La ricerca rapida tramite identificativo della richiesta può essere attivata anche dalla home page utilizzando l'omonimo campo.



**Figura 402**

## 15 Le pratiche sospese

Per motivi organizzativi le pratiche cartacee non ancora concluse alla data del 31 dicembre 2014 sono state portate sul nuovo sistema CIVA con lo stato di "sospese".


ELENCO RICHIESTE DI PRESTAZIONE (la ricerca è limitata alle prime 100 righe se eccedenti)							
71 richieste in totale							
Richesta per pagina <input type="button" value="10"/>							
Identificativo	Settore	Prestazione	Apparecchio	Data presentazione	Stato	Dettaglio	Ricevuta
12011.000012.2003.000029.SC1	SOLLEVAMENTO	Collaudo per verifica di omologazione	GRU SU AUTOCARRO	10/01/2003 00:00:00	Pratica sospesa		
12011.000199.2017.000148.PIMM	APPARECCHI A PRESSIONE	Solo immatricolazione	RECIPIENTE DI GAS (NON GPL)	27/01/2017 00:00:00	Pratica conclusa		
12011.000201.2017.000149.PI	APPARECCHI A PRESSIONE	Verifica di messa in servizio	RECIPIENTE DI GAS (NON GPL)	27/01/2017 00:00:00	Pratica conclusa		

**Figura 403**

Lo stato di queste pratiche impedisce, di fatto, che possano essere fatte nuove richieste di prestazione sui relativi apparecchi/impianti.


Il datore di lavoro qualora avesse urgenza di presentare una nuova prestazione deve inviare una comunicazione PEC all'UOT di competenza con la richiesta di "riattivazione della pratica sospesa d'ufficio" riportando il numero identificativo della pratica.

## 16 Lista Deleghe prese su CIVA



The screenshot shows the CIVA homepage. On the left, a sidebar menu includes a link 'Lista deleghe prese su CIVA' which is highlighted with a red box. The main content area is titled 'CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI' and 'Homepage - CIVA'. It features a section 'SOGGETTO PER IL QUALE SI STA OPERANDO' with fields for 'Codice fiscale' and 'Codice cliente'. Below this is a section 'NON SONO PRESENTI MESSAGGI AGLI UTENTI CIVA'. At the bottom, there are two large blue numbers: '713' with the text 'Comunicazioni non lette' and 'Ha 713 richieste con comunicazioni da leggere', and '157' with the text 'Pagamenti da effettuare' and 'Ha 157 pagamento(s) da effettuare'. Each number has a blue link 'Vai a Comunicazioni non lette >' and 'Vai a Pagamenti da effettuare >' respectively.

Figura 404



The screenshot shows the 'Lista deleghe prese su CIVA' page. The sidebar menu is identical to Figure 404. The main content area is titled 'CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI' and 'Lista deleghe prese su CIVA'. It displays a table with the heading 'LISTA DELEGHE PRESE SU CIVA'. The table shows 3 deleghe in totale. The columns are 'Soggetto delegato', 'Qualifica', 'Data inizio delega', and 'Data fine delega'. The data in the table is as follows:

Soggetto delegato	Qualifica	Data inizio delega	Data fine delega
Installatore di serbatoi GPL		17/04/2023 00:00	
Installatore/Progettista delegato per gli impianti elettrici		17/04/2023 00:00	
Installatore/Progettista delegato per gli impianti di riscaldamento		17/04/2023 00:00	17/04/2023 00:00

Figura 405

In questa sezione è possibile visualizzare la lista dei soggetti che accedendo con credenziali dispositivo hanno preso in autonomia una delega per la ditta.

La sezione è visualizzabile solo per i seguenti profili:

- ✓ Legale rappresentante;
- ✓ Delegato ai servizi;
- ✓ Datore di Lavoro di Struttura P.A. in Gestione Conto Stato;
- ✓ Delegato Datore di Lavoro di Struttura P.A. in Gestione Conto;